

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ГР. СОФИЯ

Изпитна тема №16: Програмиране за вградени системи

Точка 1: Дефинира понятията: електричество, променлив ток (АС), прав ток (DC), широчинно-импулсна модулация и др. (4т.)

- Електричество Явленията, които са резултат от движението или натрупването на електрически заряди.
- Променлив ток (AC) Електрически ток, който изменя периодично във времето своята големина и посока.
- Прав ток (DC) Не се изменя по посока и големина във времето.
- Широчинно-импулсна модулация (ШИМ) Широко-импулсна модулация (РWМ) е метод за преобразуване на сигнал, който променя продължителността на импулса (пространствена) и честотата остава постоянна. Колкото по-голям е коефициентът на запълване, толкова поярко ще изглежда, че свети обекта. (Например светодиод).


Точка 2: Различава видовете развойни платки и микроконтролери. (4т.)

- Развойните платки имат вече готови прикачени към тях компоненти, подготвени за стартиране на проект по платката, например портове за свързване, вече готов микроконтролер и т.н., а микроконтролерите нямат готови допълнителни елементи.
- Типове развойни платки:
 - о Платки, базирани на микроконтролери;
 - System on a chip (SoC) boards;
 - о Едноплаткови компютри (Single-board Computers (SBC)).
- Типове микроконтролери:
 - 8, 16, 32 битови микроконтролери.

Точка 3: Обяснява основните характеристики и особености на вградените системи. Дава пример за блокова схема на вградена система. (8т.)

- Характеристики:
 - о Усъвършенствана функционалност;
 - о Операция в реално време;
 - о Ниски производителни разходи;
 - о Процесор и памет

• Блокова схема:



Точка 4: Обяснява и дава пример за принципа на работа на вградена система. Избира електронни компоненти за вградена система по поставена задача. (16т.)

- Принципът на работа на една вградена система е следния: системата получава информация от сензори; чрез тях се следят състоянията на наблюдаваните величини; на основата на това и в съответствие със заложеното в алгоритъма се управляват изпълнителни устройства; с тяхна помощ се контролира механичната или електрическа система.
- Информацията бива съхранявана в компютъра в двоична форма. Накратко "нули" (0) и "единици" (1). В програмирането, единицата служи за "истина" (true), а нулата за "лъжа". Във вградените системи, най-често се използват команди за задаване на напрежение на даден пин, като липсата на напрежение се записва в компютърната памет като нула (0), а наличието на някакво напрежение, като единица (1).
- Етапи за разработка на програма за вградена система
 - Инициализиране Осигурява се доставяне на данните
 - Вход (Input) Това са последователност от изпълними редове, които са необходими за да се получи необходимата информация, за да се реши задачата. Тази информация се получава от потребителя.
 - Обработка (Process) Изпълняват се необходимите действия, в резултат на които, от множество входни данни, се получава ново множество изходни данни.
 - **Изход (Output)** Тази стъпка е отговорна за използването на резултатите от обработката на програмата. Това може да означава просто визуализиране на новите данни върху дисплей или изпращане на нова стойност към друга програма.

○ **Край (End)** — След като програмата приключи изпълнението си, системата ще се върне в първоначалното си състояние.

Точка 4 — Задача: Избира електронни компоненти за вградена система по поставена задача.

Условие: Да се изберат електронни компоненти за създаване на вградена система, която при натиснат бутон, ще активира два червени светодиода, които мигат един след друг и ще изключи един зелен светодиод, а когато бутонът не е натиснат, зеленият светодиод ще свети, а червените ще са изгасени.

Отговор:

- Arduino платка;
- USB кабел за комуникация;
- Един брой 10 KiloOhm резистор;
- Τри броя 220 Ohm (Ω) резистора;
- Два червени светодиода;
- Един зелен светодиод;
- Бутон (switch);
- Кабел за "+" и "-";
- Кабели за свързване по платката

Точка 5: Разработва и проектира вградена система, така че да реши поставена задача. (6т.)

Условие: Проектирайте вградена система за създаване на "Командно табло на космически кораб" и направете схема за работа на вградената система. При ненатиснат бутон, да свети зелен светодиод и два червени да са изгасени, а при натиснат бутон, двата червени светодиода да мигат един след друг през интервал от една секунда и зеленият светодиод да е изгасен.

Отговор: За създаването на "Командно табло на космически кораб" ще са ни нужни следните компоненти:

- Arduino платка;
- USB кабел за комуникация;
- Един брой 10 KiloOhm резистор;
- Τри броя 220 Ohm (Ω) резистора;
- Два червени светодиода;
- Един зелен светодиод;
- Бутон (switch);
- Кабел за "+" и "-";
- Кабели за свързване по платката

След като компонентите са свързани към платката и тя е свързана към компютър с инсталирано Arduino IDE, ще трябва да създадем нужните променливи във "void setup" метода, като също

инициализираме кой пин какво ще бъде. Дали ще е output или input за даден светодиод. В нашия случай, ще ни трябват три пина, които да са output за светодиодите и един input за бутона. След инициализирането на пиновете, във "void loop" метода ще напишем код с една if/else проверка, която ще накара вградената система да изпълнява задачата от условието.

Точка 6: Описва специфичните изисквания и особености на софтуера, предназначен за вградени системи. (2т.)

- Особеностите на програмата Arduino, спрямо другите среди за разработка са:
 - езикът на писане С;
 - о начинът на структуриране на програмата void setup метод и void loop метод;
 - о изпълняването на кода Verify и Upload

Точка 7: Обяснява структурата на програма за вградена система. (4т.)

В Ардуино има:

- Два главни метода (функции):
 - void setup() Изпълнява се веднъж. Използва се за инициализацията на контролера;
 - o **void loop()** Функция, която се изпълнява многократно. Има същинска функционалност.
- Три типа променливи:
 - o char 8bit
 - o **int** 16bit
 - o **long –** 32bit
- Константи:
 - **HIGH** Задава напрежение 5V на пина.
 - **LOW** Задава напрежение 0V на пина.
 - INPUT Дефиниране на пина, като вход.
 - о **OUTPUT** Дефиниране на пина, като изход.

Точка 8: Демонстрира код за управление на състоянието на изводите. (6т.)

```
void setup() {
    // Задаваме на програмата, че пин №10 ще служи за изход (output)
    pinMode(10, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(10, HIGH); // Ще включим светодиода
    delay(1000); // Задава изчакване от 1 секунда
    digitalWrite(10, LOW); // Ще изключи светодиода
    delay(1000); // Задава изчакване от 1 секунда
}
```

Точка 9: Демонстрира код за управление на електронни компоненти с развойна платка по зададена задача. (6т.)

Условие: Направете програма на "Командно табло на космически кораб", която при натискане и задържане на бутона (switch-a) на ардуино платката, двата червени светодиода трябва да започнат да светят, като се редуват, а зеленият светодиод да изгасне. При пуснат бутон (switch), да свети само зеленият светодиод.

Отговор:

```
int switchState=0;
void setup() {
     pinMode(3, OUTPUT);
     pinMode(4, OUTPUT);
     pinMode(5, OUTPUT);
     pinMode(2, INPUT);
void loop() {
     switchState=digitalRead(2);
     if (switchState==LOW) { //the button is not pressed
          digitalWrite(3, HIGH);//green led
          digitalWrite(4, LOW);//red led
          digitalWrite(5, LOW);//red led
     else { //the buton is pressed
          digitalWrite(3, LOW);
          digitalWrite(4, LOW);
          digitalWrite(5, HIGH);
          delay(250); //wait for a quorter second
          digitalWrite(4, HIGH);
          digitalWrite(5, LOW);
          delay(250); //wait for a quorter second
} //go back to the beginning of the loop
```

Точка 10: Прави заключения и изводи за серийната комуникация. (8т.)

• С ардуино можем да извършваме тази комуникация с компютъра чрез USB plug и TX/RX пиновете на ардуино. Серийната комуникация в Arduino се осъществява чрез пиновете, които са предназначени за тази цел. Всяка програма, която може да чете данни от сериен порт може и да си "говори" (задава различни команди) със самото Arduino. Накратко, без серийната комуникация, Arduino платката няма как да контактува със софтуера на компютъра и така да получава и изпраща данни, които да помогнат за изпълняването на програмата.

Точка 11: Открива грешки в програмен код и го модифицира, така че да реши поставената задача. (12т.)

Условие: Променете програмата за контролното табло на космическия кораб от Точка №9, така че при натискане на бутона, зеленият светодиод да изгасне, единият червен светодиод да мигне 5 пъти, след което другият червен да мигне 3 пъти, като това действие да се повтаря, докато бутонът е натиснат.

Отговор:

```
int switchState=0;
void setup() {
    pinMode(3, OUTPUT);
   pinMode(4, OUTPUT);
   pinMode(5, OUTPUT);
    pinMode(2, INPUT);
void loop() {
    switchState=digitalRead(2);
    int i;
    if (switchState==LOW) { //the button is not pressed
        digitalWrite(3, HIGH); //green led
        digitalWrite(4, LOW); //red led
        digitalWrite(5, LOW); //red led
    else { //the buton is pressed
        digitalWrite(3, LOW);
        for(i = 0; i < 5; i++) {
            digitalWrite(4, LOW);
            digitalWrite(5, HIGH);
            delay(250);
            digitalWrite(5, LOW);
            delay(250);
        for(i = 0; i < 3; i++) {
            digitalWrite(4, HIGH);
            digitalWrite(5, LOW);
            delay(250);
            digitalWrite(4, LOW);
            delay(250);
} //go back to the beginning of the loop
```

Точка 12: Анализира, определя и допълва програмен код, така че да реши поставената задача. (24т.)

Условие: Използвайки задачата от Точка №11, анализирайте кода и обяснете всеки един ред какво прави, като след това допълнете програмата, като направите зеленият светодиод да мига 5 пъти, заедно с първия червен светодиод и след това да мига 6 пъти самостоятелно, преди мигането на втория червен светодиод. Накрая всички светодиоди да светнат за 5 секунди.

Отговор:

```
int switchState=0;
void setup() {
   pinMode(3, OUTPUT); //Инициализиране на пин №3 като Output
   pinMode(4, OUTPUT); //Инициализиране на пин №4 като Output
   pinMode(5, OUTPUT); //Инициализиране на пин №5 като Output
    pinMode(2, INPUT); //Инициализиране на пин №2 като Input
void loop() {
    switchState=digitalRead(2); //Задаване на стойност на SwitchState променливата
    int i; //Деклариране на променлива
    if (switchState==LOW) { //Бутонът не е натиснат
        digitalWrite(3, HIGH); //Зеленият светодиод свети
        digitalWrite(4, LOW); //Червеният светодиод не свети
        digitalWrite(5, LOW); //Червеният светодиод не свети
    else { //Бутонът е натиснат
        for(i = 0; i < 5; i++) { //For цикъл за повтаряне на действието
            digitalWrite(4, LOW); //Червеният светодиод не свети
            digitalWrite(5, HIGH);//Червеният светодиод свети
            digitalWrite(3, HIGH);//Зеленият светодиод свети
            delay(250);//Изчакване от 250мс
            digitalWrite(5, LOW);//Червеният светодиод не свети
           digitalWrite(3, LOW)://Зеленият светодиод не свети
            delay(250);//Изчакване от 250мс
        for(i = 0; i < 6; i++) { //For цикъл за повтаряне на действието
            digitalWrite(4, LOW); //Червеният светодиод не свети
            digitalWrite(5, LOW); //Червеният светодиод не свети
            digitalWrite(3, HIGH);//Зеленият светодиод свети
            delay(250);//Изчакване от 250мс
            digitalWrite(3, LOW);//Зеленият светодиод не свети
            delay(250);//Изчакване от 250мс
        for(i = 0; i < 3; i++) { //For цикъл за повтаряне на действието
            digitalWrite(4, HIGH);//Червеният светодиод свети
            digitalWrite(5, LOW);//Червеният светодиод не свети
            delay(250); //Изчакване от 250мс
            digitalWrite(4, LOW);//Червеният светодиод не свети
            delay(250);//Изчакване от 250мс
        digitalWrite(3, HIGH); //Зеленият светодиод свети
        digitalWrite(4, HIGH); //Червеният светодиод свети
        digitalWrite(5, HIGH); //Червеният светодиод свети
        delay(5000);//Изчакване от 5 секунди
        digitalWrite(3, LOW); //Зеленият светодиод не свети
        digitalWrite(4, LOW); //Червеният светодиод не свети
        digitalWrite(5, LOW); //Червеният светодиод не свети
}//go back to the beginning of the loop
```