


Elektromagnetska polja



ENERGIJA I KAPACITET

Energija pohranjena u statičkom električnom polju

- Formiranje statičke raspodjele naboja
 - Nužan dinamički proces dovođenja naboja
- · Najjednostavniji slučaj
 - Formiranje sustava dva točkasta naboja



9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

- Oba naboja su u početku beskonačno udaljena
- Dovođenje naboja Q₁ u prostor ne zahtijeva utrošak rada na savladavanje električne sile jer ne postoji polje
- Dovođenje naboja Q₂ u prostor zahtjeva utrošak energije da se savlada električna sila kojom djeluje polje naboja Q₁:


$$W_{2} = \varphi_{12}Q_{2} = \frac{Q_{1}}{4\pi\varepsilon|\vec{r_{2}} - \vec{r_{1}}|}Q_{2} \qquad \vec{r_{1}} \qquad Q_{1} \qquad |\vec{r_{2}} - \vec{r_{1}}| \qquad Q_{2}$$

9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

3

- Možemo zamisliti i obrnuti postupak
- Dovođenje naboja Q₂ u prostor ne zahtijeva utrošak rada na savladavanje električne sile jer ne postoji polje
- Dovođenje naboja Q_1 u prostor zahtjeva utrošak energije da se savlada električna sila kojom djeluje polje naboja Q_2 :



9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

- Vrijedi $W_1 = W_2 = W (|\vec{r_1} \vec{r_2}| = |\vec{r_2} \vec{r_1}|)$
- Zbrajanjem izraza za W_1 i W_2 dobivamo:

$$2W = W_1 + W_2 = \varphi_{12}Q_2 + \varphi_{21}Q_1 \implies W = \frac{1}{2}(\varphi_{12}Q_2 + \varphi_{21}Q_1)$$

- · To je energija interakcije
- Za sustav N točkastih naboja vrijedi:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \varphi_i Q_i \quad ; \quad \varphi_i = \sum_{\substack{k=1 \ k \neq i}}^{N} \varphi_{ki}$$

• Potencijal φ_i je potencijal koji stvaraju svi ostali naboji na mjestu i-tog naboja

9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

Ę

• Energiju prostorne raspodjele naboja $\rho(\vec{r}')$ određujemo superpozicijom diferencijalno malih točkastih naboja $\rho(\vec{r}')$ dV:

$$W = \frac{1}{2} \iiint_{V} \varphi(\vec{r}') \rho(\vec{r}') dV$$

- Potencijal $\varphi(\vec{r}')$ je ukupni potencijal koji stvaraju svi naboji, uključujući i $\rho(\vec{r}') dV$, pa je to izraz za ukupnu energiju
- N idealno vodljivih tijela

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N} Q_k \varphi_k$$

 S_0 Q_2, φ_2 Q_N, φ_N S_2 Q_1, φ_1

9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

Energija prikazana preko vektora polja

- Koristimo Gaussov zakon $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_s$ i vektorski identitet $\nabla \cdot (f \vec{A}) = f(\nabla \cdot \vec{A}) + \vec{A}(\nabla \varphi)$
- · Slijedi:

$$W = \frac{1}{2} \iiint_{V} \varphi \rho \, dV = \frac{1}{2} \iiint_{V} \nabla \cdot (\varphi \vec{D}) dV + \frac{1}{2} \iiint_{V} (\vec{D} \cdot \vec{E}) dV$$

 Primjena Gaussova teorema o divergenciji rezultira s

$$W = \frac{1}{2} \iint_{S} (\varphi \vec{D}) \cdot \vec{n} dS + \frac{1}{2} \iiint_{V} (\vec{D} \cdot \vec{E}) dV$$

9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

7

• Ako V obuhvaća cijeli prostor polja vrijedi:

$$W = \frac{1}{2} \iiint_{V} (\vec{D} \cdot \vec{E}) dV = \frac{1}{2} \iiint_{V} \varepsilon |\vec{E}|^{2} dV$$

• Gustoća energije električnog polja je:

$$w_e = \frac{\varepsilon \big| \vec{E} \big|^2}{2}$$


9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

Kapacitet

- Jedno usamljeno metalno tijelo
- · Kondenzator:
 - Dva vodljiva tijela
 - Kapacitet $C = \frac{Q}{U}$
 - Pohrana električne energije

$$W_e = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$



9.3.2007


EMP - Energija i kapacitet

9

Unutrašnjost walkmana

Promjenjivi kondenzator

Keramički kondenzatori




Tantal kondenzator

Elektrolitski kondenzatori


9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

1. Odredite kapacitet dvoslojnog pločastog kondenzatora prema slici. Površina ploča je S, $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ i $d_2 = 2d_1$.



2. Odredite kapacitet dvoslojnog pločastog kondenzatora prema slici. Površina ploča je S1+S2, $\epsilon_1>\epsilon_2$.



Sile u električnom polju

- · Sile možemo odrediti pomoću energije
 - Načelo virtualnog pomaka mehanika
 - Određivanje rezultantne sile
- · Naboji u sustavu vodiča ostaju konstantni
 - Sila u smjeru pomaka s je: $\vec{F}_s = -\frac{\delta W_e}{\delta s} \vec{a}_s$
- · Potencijali u sustavu vodiča ostaju konstantni
 - Sila u smjeru pomaka s je: $\vec{F}_s = \frac{\delta W_e}{\delta s} \vec{a}_s$

9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

13

- Sile u smjeru os s u kondenzatoru jesu:
 - Za izolirani kondenzator:

$$\left| \vec{F}_s \right| = -\left\{ \frac{\delta W_e}{\delta s} \right\}_{\rm Q=konst.} = -\frac{\partial}{\partial s} \left\{ \frac{Q^2}{2C} \right\}_{\rm Q=konst} = -\frac{Q^2}{2} \frac{\partial}{\partial s} \left\{ \frac{1}{C} \right\}$$


 Za kondenzator priključen na stalnu razliku potencijala

$$\left| \vec{F}_{s} \right| = \left\{ \frac{\partial W_{e}}{\partial s} \right\}_{\text{U=konst.}} = \frac{\partial}{\partial s} \left\{ \frac{CU^{2}}{2} \right\}_{\text{U=konst.}} = \frac{U^{2}}{2} \frac{\partial C}{\partial s}$$

9.3.2007


EMP - Energija i kapacitet

3. Unutarnji vodič cilindričnog kondenzatora polumjera R_1 nalazi se na potencijalu φ_0 a vanjski polumjera R_2 je uzemljen. Odrediti energiju, kapacitet i silu na vanjsku elektrodu po jedinici duljine.



9.3.2007 EMP - Energija i kapacitet 15

4. Odredite kapacitet kuglastog dvoslojnog kondenzatora prema slici.



9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

Numerički proračun polja

- · Korištenje računala
 - Najraširenija Metoda konačnih elemenata (MKE)
 - Minimiziranje energije pohranjene u polju
 - PDJ se svode na sustav linearnih algebarskih jednadžbi

9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet

17

- · Koraci u rješenju
 - Zadavanje geometrije i materijala
 - Podjela domene na konačne elemente
 - Formiranje sustava jednadžbi
 - Rješavanje sustava
 - Prikaz polja
 - Dodatni proračuni (kapaciteti, sile ...)

9.3.2007

EMP - Energija i kapacitet