## C和汇编如何互相调用?嵌入式工程师必须掌握

原创 土豆居士 一口Linux 2020-12-14 07:59

收录于合集

#所有原创 206 #从0学arm 27

ARM系列文章,请点击以下汇总链接:

《从0学arm合集》

# 一、gcc 内联汇编

内联汇编即在C中直接使用汇编语句进行编程,使程序可以在C程序中实现C语言不能完成的一些工作,例如,在下面几种情况中必须使用内联汇编或嵌入型汇编。

- 1. 程序中使用饱和算术运算(Saturating Arithmetic)
- 2. 程序需要对协处理器进行操作
- 3. 在C程序中完成对程序状态寄存器的操作

## 格式:

```
__asm__ __volatile__("asm code"
```

- :output
- :input
- :changed registers);

asm或 $__asm__$ 开头,小括号+分号,括号内容写汇编指令。指令+ $\n$ t 用双引号引上。

## 参数

「asm code」主要填写汇编代码:

```
"mov r0, r0\n\t"
"mov r1,r1\n\t"
"mov r2,r2"
```

### 「output(asm->C)」用于定义输出的参数,通常只能是变量:

:"constraint" (variable)

"constraint"用于定义variable的存放位置:

- r 表示使用任何可用的寄存器
- m 表示使用变量的内存地址
- + 可读可写
- = 只写
- & 表示该输出操作数不能使用输入部分使用过的寄存器,只能用"+&"或"=&"的方式使用

#### 「input(C->asm)」用于定义输入的参数,可以是变量也可以是立即数:

:"constraint" (variable/immediate)

"constraint"用于定义variable的存放位置:

- r 表示使用任何可用的寄存器(立即数和变量都可以)
- m 表示使用变量的内存地址
- i 表示使用立即数

#### Note:

- 1. 使用\_\_asm\_\_和\_\_volatile\_\_表示编译器将不检查后面的内容,而是直接交给汇编器。
- 2. 如果希望编译器为你优化, \_\_volatile\_\_可以不加
- 3. 没有asm code也不能省略""
- 4. 没有前面的和中间的部分,不可以相应的省略:
- 5. 没有changed 部分,必须相应的省略:
- 6. 最后的;不能省略,对于C语言来说这是一条语句
- 7. 汇编代码必须放在一个字符串内,且字符串中间不能直接按回车换行,可以写成多个字符串,注意中间不能有任何符号,这样就会将两个字符串合并为一个
- 8. 指令之间必须要换行,还可以使用\t使指令在汇编中保持整齐

## 举例

#### 例1: 无参数, 无返回值 这种情况, output和input可以省略:

```
asm
( //汇编指令

"mrs r0,cpsr \n\t"

"bic r0,r0,#0x80 \n\t"

"msr cpsr,r0 \n\t"
);
```

例2: 有参数 , 有返回值 让内联汇编做加法运算, 求a+b, 结果存在c中

```
int a =100, b =200, c =0;
asm
(
  "add %0,%1,%2\n\t"
  : "=r"(c)
  : "r"(a),"r"(b)
  : "memory"
);
```

%0 对应变量c %1 对应变量a %2 对应变量b

例3: 有参数 2 , 有返回值

让内联汇编做加法运算,求a+b,结果存在sum中,把a-b的存在d中

```
asm volatile
(
   "add %[op1],%[op2],%[op3]\n\t"
   "sub %[op4],%[op2],%[op3]\n\t"
   :[op1]"=r"(sum),[op4]"=r"(d)
   :[op2]"r"(a),[op3]"r"(b)
   :"memory"
);
```

%0 对应变量c %1 对应变量a %2 对应变量b

## 三、ATPCS规则: (ARM、thumber程序调用规范)

为了使单独编译的C语言程序和汇编程序之间能够相互调用,必须为子程序之间的调用规定一定的规则.ATPCS就是ARM程序和THUMB程序中子程序调用的基本规则。

基本ATPCS规定了在子程序调用时的一些基本规则,包括下面3方面的内容:

- 1. 各寄存器的使用规则及其相应的名称。
- 2. 数据栈的使用规则。
- 3. 参数传递的规则。

## 1. 寄存器的使用必须满足下面的规则:

- 。1) 子程序间通过寄存器R0-R3来传递参数,这时,寄存器R0~R3可以记作 A1-A4。被调用的子程序在返回前无需恢复寄存器R0~R3的内容。
- 0
- 。 2)在子程序中,使用寄存器R4~R11来保存局部变量. 这时,寄存器 R4 ~ R11可以记作V1 ~ V8。如果在子程序中使用到了寄存器V1~V8中的某些寄存器,子程序进入时必须保存这些寄存器的值,在返回前必须恢复这些寄存器的值;对于子程序中没有用到的寄存器则不必进行这些操作。在Thumb程序中,通常只能使用寄存器R4~R7来保存局部变量。
- 。 3) 寄存器R12用作过程调用时的临时寄存器(用于保存SP, 在函数返回时使用 该寄存器出栈), 记作ip。在子程序间的连接代码段中常有这种使用规则。
- 。 4) 寄存器R13用作数据栈指针,记作sp。在子程序中寄存器R13不能用作其他用途。寄存器sp在进入子程序时的值和退出子程序时的值必须相等。
- 。 5) 寄存器R14称为连接寄存器,记作Ir。它用于保存子程序的返回地址。如果在子程序中保存了返回地址,寄存器R14则可以用作其他用途。
- 。 6) 寄存器R15是程序计数器,记作pc。它不能用作其他用途。

#### ATPCS下ARM寄存器的命名:

寄存器	别名	功能
R0	a1	工作寄存器

寄存器	别名	功能
R1	a2	工作寄存器
R2	а3	工作寄存器
R3	a4	工作寄存器
R4	v1	必须保护;局部变量寄存器
R5	v2	必须保护;局部变量寄存器
R6	v3	必须保护;局部变量寄存器
R7	v4	必须保护;局部变量寄存器
R8	v5	必须保护;局部变量寄存器
R9	v6	必须保护;局部变量寄存器
R10	sl	栈限制
R11	fp	帧指针
R12	ip	指令指针
R13	sp	栈指针
R14	Ir	连接寄存器

## 2、堆栈使用规则:

ATPCS规定堆栈为FD类型,即满递减堆栈。并且堆栈的操作是8字节对齐。

而对于汇编程序来说,如果目标文件中包含了外部调用,则必须满足以下条件:

- 1. 外部接口的数据栈一定是8位对齐的,也就是要保证在进入该汇编代码后,直到该 汇编程序调用外部代码之间,数据栈的栈指针变化为偶数个字;
- 2. 在汇编程序中使用PRESERVE8伪操作告诉连接器,本汇编程序是8字节对齐的.

## 3、参数的传递规则:

根据参数个数是否固定,可以将子程序分为参数个数固定的子程序和参数个数可变的子程序.这两种子程序的参数传递规则是不同的.

## 1.参数个数可变的子程序参数传递规则

对于参数个数可变的子程序,当参数不超过4个时,可以使用寄存器R0~R3来进行参数传递,当参数超过4个时,还可以使用数据栈来传递参数.

在参数传递时,将所有参数看做是存放在连续的内存单元中的字数据。然后,依次将各名字数据传送到寄存器R0,R1,R2,R3;如果参数多于4个,将剩余的字数据传送到数据栈中,入栈的顺序与参数顺序相反,即最后一个字数据先入栈.

按照上面的规则,一个浮点数参数可以通过寄存器传递,也可以通过数据栈传递,也可能一半通过寄存器传递,另一半通过数据栈传递。

#### 举例:

```
void func(a,b,c,d,e)
a -- r0
b -- r1
c -- r2
d -- r3
e -- 栈
```

### 2.参数个数固定的子程序参数传递规则

对于参数个数固定的子程序,参数传递与参数个数可变的子程序参数传递规则不同,如果系统包含浮点运算的硬件部件。

浮点参数将按照下面的规则传递: (1) 各个浮点参数按顺序处理; (2) 为每个浮点参数分配FP寄存器;

分配的方法是,满足该浮点参数需要的且编号最小的一组连续的FP寄存器.第一个整数参数通过寄存器R0~R3来传递,其他参数通过数据栈传递.

#### 3、子程序结果返回规则

- 。 1.结果为一个32位的整数时,可以通过寄存器R0返回.
- 。 2.结果为一个64位整数时,可以通过R0和R1返回,依此类推.
- 。 3.对于位数更多的结果,需要通过调用内存来传递.

举例:

使用rO 接收返回值

```
int func1(int m, int n)
m -- r0
n -- r1
返回值给 r0
```

「为什么有的编程规范要求自定义函数的参数不要超过4个?」答:因为参数超过4个就需要压栈退栈,而压栈退栈需要增加很多指令周期。对于参数比较多的情况,我们可以把数据封装到结构体中,然后传递结构体变量的地址。

## 四、C语言和汇编相互调用

C和汇编相互调用要特别注意遵守相应的ATPCS规则。

## 1. C调用汇编

例1: c调用汇编文件中函数带返回值 简化代码如下,代码架构可以参考《7.从0开始学ARM-GNU伪指令、代码编译,Ids使用》。

```
;.asm
add:
add r2,r0,r1
mov r0,r2
MOV pc, lr
```

main.c

```
extern int add(int a,int b);
printf("%d \n",add(2,3));
```

- 1.  $a \rightarrow r0, b \rightarrow r1$
- 2. 返回值通过r0返回计算结果给c代码

## 例2, 用汇编实现一个strcopy函数

```
;.asm
.global strcopy
strcopy: ;R0指向目的字符串;R1指向源字符串
LDRB R2, [R1], #1 ;加载字字符并更新源字符串指针地址
STRB R2, [R0], #1 ;存储字符并更新目的字符串指针地址
CMP R2, #0 ;判断是否为字符串结尾
BNE strcopy ;如果不是,程序跳转到strcopy继续循环
MOV pc, lr ;程序返回
```

```
//.c
#include <stdio.h>
extern void strcopy(char* des, const char* src);
int main(){
  const char* srcstr = "yikoulinux";
  char desstr[]="test";
  strcopy(desstr, srcstr);
  return 0;
}
```

## 2. 汇编调用C

```
//.c
int fcn(int a, int b , int c, int d, int e)
{
  return a+b+c+d+e;
}
```

```
;.asm;
.text .global _start
_start:
STR lr, [sp, #-4]! ;保存返回地址lr
ADD R1, R0, R0 ;计算2*i(第2个参数)
ADD R2, R1, R0 ;计算3*i(第3个参数)
ADD R3, R1, R2 ;计算5*i
STR R3, [SP, #-4]! ;第5个参数通过堆栈传递
```

```
ADD R3, R1, R1;计算4*i(第4个参数)
BL fcn;调用C程序
ADD sp, sp, #4;从堆栈中删除第五个参数
.end
```

#### 假设程序进入f时, R0中的值为i;

```
int f(int i){
  return fcn(i, 2*i, 3*i, 4*i, 5*i);
}
```

## 五、内核实例

为了让读者有个更加深刻的理解, 以内核中的例子为例:

arch/arm/kernel/setup.c

```
void notrace cpu_init(void)
{
   unsigned int cpu = smp_processor_id(); ----获取CPU ID
   struct stack *stk = &stacks[cpu]; ----获取该CPU对于的irq abt和und的stack指针
#ifdef CONFIG_THUMB2_KERNEL
#define PLC "r"----Thumb-2下, msr指令不允许使用立即数, 只能使用寄存器。
#else
#define PLC "I"
#endif __asm__ (
        cpsr_c, %1\n\t"----让CPU进入IRQ mode
   "msr
         r14, %0, %2\n\t"----r14寄存器保存stk->irq
   "add
         sp, r14\n\t"----设定IRQ mode的stack为stk->irq
   "mov
         cpsr_c, %3\n\t"
   "msr
   "add
         r14, %0, %4\n\t"
   "mov
         sp, r14\n\t"----设定abt mode的stack为stk->abt
   "msr
         cpsr_c, %5\n\t"
        r14, %0, %6\n\t"
        sp, r14\n\t"----设定und mode的stack为stk->und
          cpsr c, %7"---回到SVC mode
      :----上面是code,下面的output部分是空的
```

```
: "r" (stk), ----对应上面代码中的%0

PLC (PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | IRQ_MODE), ----对应上面代码中的%1

"I" (offsetof(struct stack, irq[0])), ----对应上面代码中的%2

PLC (PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | ABT_MODE), ----以此类推, 下面不赘述

"I" (offsetof(struct stack, abt[0])),

PLC (PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | UND_MODE),

"I" (offsetof(struct stack, und[0])),

PLC (PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE)

: "r14"); ----上面是input操作数列表, r14是要clobbered register列表
}
```

## 推荐阅读

- 【1】嵌入式工程师到底要不要学习ARM汇编指令?必读
- 【2】7. 从0学ARM-汇编伪指令、Ids详解
- 【3】IP协议入门必读
- 【4】【从0学ARM】你不了解的ARM处理异常之道
- 【5】4. 从0开始学ARM-ARM汇编指令其实很简单
- 【6】【典藏】大佬们都在用的结构体进阶小技巧
- 【7】[粉丝问答6]子进程进程的父进程关系

进群,请加一口君个人微信,带你嵌入式入门进阶。



## 7. 从0学ARM-汇编伪指令、Ids详解

## 散装 vs 批发谁效率高? 变量访问被ARM架 构安排的明明白白

#### 阅读原文

喜欢此内容的人还喜欢

## Konva实现图片自适应裁剪

A逐梦博客



## 面试连环问--操作系统

阿Q正砖



- 进程问道信方式有哪些?
- 7、进程间间步的方式有哪些
- 8、线相同步的方式有哪些?
- 10、什么思临界区? 怎么解决冲突?
- 11、什么显现就?死就产生的条件?
- 13、什么是第4区溢出?有什么危害?

## pinia

睡不着所以学编程

