串口&IIC&数模

IT & DMA

DMA(DIRECT MEMORY ACCESS): 是一种无须CPU的参与就可以让外设与系统内存之间进行双向数据传输的硬件机制,使用DMA可以使系统CPU从实际的I/O数据传输过程中摆脱出来,从而大大提高系统的吞叶率.

中断:是指CPU在执行程序的过程中,出现了某些突发事件时CPU必须暂停执行当前的程序,转去处理 突发事件,处理完毕后CPU又返回源程序被中断的位置并继续执行。


所以中断和DMA的区别就是DMA不需CPU参与而中断是需要CPU参与的。

- ◆中断方式是在数据缓冲寄存区满后,发中断请求,CPU进行中断处理
- ◆DMA方式则是以数据块为单位传输的,在所要求传送的数据块全部传送结束时要求CPU进行中断处理, 大大减少了CPU进行中断处理的次数
- ◆中断方式的数据传送是由设备到CPU再到内存,或者相反。
- ◆DMA方式的数据传送则是将所传输的数据由设备直接送入内存,或是由内存直接送到设备。

串口

串行接口简称**串口**,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指**COM接口**),是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口(Serial Interface)是指数据一位一位地顺序传送。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电话线作为传输线),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。

硬件连接



TX: Transmit(传送) 发送端RX: Receive(接收) 接收端GND: 地, 两边需要共地

实例代码

1. 串口发送/接收函数

```
HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)//阻塞式发送
HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)//中断式发送
HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)//DMA式发送
HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)//阻塞式接收
HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)//中断式接收
HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)//DMA式接收
```

2. 串口中断函数

可以通过重写回调函数来实现发送/接收后的操作

```
HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart); //串口中断处理函数
HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口发送中断回调函数
HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口发送一半中断回调函数
(用的较少)
HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口接收中断回调函数
HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口接收一半回调函数(用的较少)
HAL_UART_ErrorCallback(); //串口接收错误函数
```

3. 串口状态

HAL_UART_GetState(UART_HandleTypeDef *huart) 这一函数可以获取当前串口状态比如:

```
while(HAL_UART_GetState(&huart1) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX); //检测UART发送结束
```

HAL库预定义了这些状态:

```
HAL_UART_STATE_RESET
                            //外围设备未初始化
HAL_UART_STATE_READY
                            //外围设备已经初始化并可以使用
HAL_UART_STATE_BUSY
                            //内部进程正在进行
HAL_UART_STATE_BUSY_TX
                            //数据传输正在进行
HAL_UART_STATE_BUSY_RX
                            //数据接收正在进行
                            //数据传输接收正在进行
HAL_UART_STATE_BUSY_TX_RX
HAL_UART_STATE_TIMEOUT
                            //超时
                            //错误
HAL_UART_STATE_ERROR
```


黑科技(但实际不怎么用):

重定向printf输出到串口, 重写fputc:

```
int fputc(int ch, FILE *f){
    uint8_t temp[1] = {ch};
    HAL_UART_Transmit(&huart1, temp, 1, 2); //huart1根据实际情况修改
    return ch;
}
```

Cube配置

1. 串口模式选择异步





2. 配置波特率,数据位,奇偶校验,停止位

如果需要8位数据,无奇偶校验,则WordLength=8如果需要8位数据,有奇偶校验,则WordLength=9



3. 配置中断 or DMA





完成

IIC

原理: https://blog.csdn.net/shaguahaha/article/details/70766665

Cube&实操 https://www.cnblogs.com/xingboy/p/9647326.html

主从模式参考代码 https://blog.csdn.net/u011456016/article/details/70233599

弄明白: 硬件连接 & Cube配置 & 函数功能

DAC & ADC

简单DAC https://www.cnblogs.com/zjx123/p/12038164.html

简单ADC https://www.cnblogs.com/xingboy/p/10018749.html

ADC详解 https://www.likecs.com/default/index/show?id=128689

ADC

Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将**连续变量的模拟信号转换为离散的**

数字信号的器件。

STM32的ADC, 是 **12 位逐次逼近型**的模数转换器。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器

中。

STM32将 ADC 的转换分为 2 个通道组: **规则通道组和注入通道组**。规则通道相当于 你正常运行的程序,而注入通道

呢,就相当于中断。

STM32的ADC的各通道可以组成规则通道组或注入通道组,但是在转换方式还可以有**单次转换、连续转换、扫描转换**

模式。至于他们的不同,感兴趣的话上网搜。我们一般都是采用连续转换模式。

有关ADC主要的hal库函数:

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef* hadc);//使能ADC
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t
Timeout); //等待ADC转换完成
uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef* hadc); //获取ADC转换的结果

ADC采样会得到什么值

由于STM32的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器,也就是说ADC模块读到的数据是12位的数据。 因此: STM32读到的ADC值,是从0到4095(111111111111)。当把ADC引脚接了GND,读到的就是 0;当把ADC引


脚接了VDD,读到的就是4095。

读到的值怎么换算成实际的电压值

前面提到了,我们输入GND,读到的值是0,输入VDD,得到的值是4095,那么,当读到2035的时候, 怎么求输入电

压多少V吗?这个问题,归根接地,就到了数学XY坐标,已知两点坐标值(0,0)(3.3,4095),给出任意X坐标值,

求Y值的问题了吧? 简单不简单?



参考电压

我们板子默认参考电压是3.3V。


ADC引脚的输入电压范围是多大

0~Vref。


如果待检测电压大于ADC的最大输入电压,可以通过电阻分压减小输入电压。

ADC实验

1. 开启ADC通道



2. 配置如图



多路ADC采集时,必须要选用扫描模式和间断模式。 连续模式适用于单路采集。

可以设置优先级Rank,即采集顺序。 设置每次采集一个,分两次采集。

3. 定义两个全局变量

```
uint32_t value_x,value_y;
/* USER CODE END Includes */
```

4. 在主函数while循环中加入如下代码,有注释自己看。


```
while (1)

{
    HAL_ADC_Start(&hadcl);//只能转换一次
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadcl,10);//等待ad转换完成
    value_x=HAL_ADC_GetValue(&hadcl);//获取inlad转换结果
    HAL_ADC_Start(&hadcl);//继续开启转换
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadcl,10);//等待ad转换完成
    value_y=HAL_ADC_GetValue(&hadcl);//获取in2ad转换结果
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
```

每一个通道adc采集需要三行语句。

然后在调试器里面便可以看到value_x和value_y的结果。



DAC

Digital-to-Analog Converter的缩写。指数/模转换器。是指将离散的数字信号转换为连续变量的模拟信号的器件。

STM32的DAC模块是12位数字输入,电压输出型的DAC。

STM32F4xx有2个DAC,每个DAC对应一个输出通道。

表29 ADC/DAC

ADC/DAC引脚	GPIO配置
ADC/DAC	模拟输入

为什么要使用模拟输入模式呢?因为一旦使能DACx通道后,相应的GPIO引脚会自动与DAC的模拟输出相连,设置为

输入,是为了防止额外的干扰。

DAC数据格式,一般都采用12位数据右对齐,这样便于数据处理。

DAC输出电压

当DAC的参考电压位VREF+的时候,数字输入经过DAC被线性地转换为模拟电压输出,其范围为0到VREF+。

DAC输出 = VREF x (DOR / 4095)。


注意:数据格式应该选择12位数据右对齐。

主要用到的函数

```
HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_SetValue(DAC_HandleTypeDef* hdac, uint32_t Channel,
uint32_t Alignment, uint32_t
Data);
```

DAC实验

1. 开启DAC, F4系列只有一个DAC, 开启DAC的CH1, 配置默认。



同时,会发现Cube为我们开好了一个PA4作为该DAC输出引脚。

2. 进入keil。定义一个变量,作为输入数字量。通过修改数字量的大小,可以得到不同的输出电压。

```
/* USER CODE BEGIN 1 */
  uint32_t value=0;
/* USER CODE END 1 */
```

3. 开启DAC通道

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_DAC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_1);//开启dac的1通道
/* USER CODE END 2 */
```

4. 开启转换

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    if(value>4025)//防止超过2^12-1
    {
        value=0;
    }
    HAL_DAC_SetValue(&hdac,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,value);//DA转换函数
    value+=100;
    HAL_GPIO_Togg|lePin(GPIOF,GPIO_PIN_14);
    HAL_Delay(1000);
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

5. 至此,代码编写完毕。用万用表测量PA4的引脚可以看到输出电压在0~3.3V之间线性变化,符合预期效果。

DAC的两个通道的赋值是互不干扰的。

Debug - 在线修改参数

watch窗口中的变量值可以手动修改

Homework

- 搞明白串口设置的所有参数
- 了解IIC几种模式的不同
- 搞明白ADC多通道采集方法和对应函数