定时器-Tim

STM32的通用定时器

计数器模式

通用定时器超时时间

通用定时器相关配置库函数

TIM定时器中断实验

TIM定时器实现PWM输出

TIM产生PWM波的原理

与PWM产生有关的寄存器

PWM输出的模式区别

TIM定时器产生PWM波实验

TIM定时器实现输入捕获

输入捕获相关寄存器

输入捕获相关配置库函数

用Cube生成工程

Homework

定时器-Tim

STM32定时器可以分为3类:

- 高级控制定时器
 高级定时器适合多种用途,包含输入捕获、输出比较、PWM、带死区控制的PWM等,所以可以用来做电机控制。
- 通用定时器通用定时器就是基本的定时器,包含输入捕获、输出比较、PWM
- 基本定时器 基本定时器可以为通用定时提供时间基准,可以为DAC提供时钟。

◆三种(4)STM32定时器区别

定时器种类	位数	计数器模式	产生 DMA 请求	捕获/比较通道	互补输 出	特殊应用场景
高级定时器 (TIM1,TIM8)	16	向上,向下, 向上/下	可以	4	有	带可编程死区的互补输出
通用定时器 (TIM2,TIM5)	32	向上,向下, 向上/下	可以	4	无	通用。定时计数,PWM输出, 输入捕获,输出比较
通用定时器 (TIM3,TIM4)	16	向上,向下, 向上/下	可以	4	无	通用。定时计数,PWM输出, 输入捕获,输出比较
通用定时器 (TIM9~TIM14)	16	向上	没有	2	无	通用。定时计数,PWM输出, 输入捕获,输出比较
基本定时器 (TIM6,TIM7)	16	向上,向下, 向上/下	可以	0	无	主要应用于驱动DAC

STM32的通用定时器

STM32的通用定时器是由一个可编程预分频器 (PSC) 驱动的16位自动重装载计数器 (CNT) 构成,可用于测量输入

脉冲长度 (输入捕获) 或者产生输出波形 (输出比较和PWM) 等。

- 位于低速的APB1总线上(注意: 高级定时器是在高速的APB2总线上);
- 16位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式,自动装载计数器(TIMx_CNT);
- 16位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数 为 1 ~ 65535 之间的任意 数值:
- 4个独立通道(TIMx CH1~4),这些通道可以用来作为:
 - 1. 输入捕获
 - 2. *输出比较
 - 3. PWM生成(边缘或中间对齐模式)
 - 4. *单脉冲模式输出
- STM32每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源

计数器模式

通用定时器可以向上计数、向下计数、向上向下双向计数模式。


向上计数模式: 计数器从0计数到自动加载值 (TIMx_ARR) , 然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。

向下计数模式: 计数器从自动装入的值 (TIMx_ARR) 开始向下计数到0, 然后从自动装入的值重新开始,并产生一

个计数器向下溢出事件。 中央对齐模式 (向上/向下计数) : 计数器从0开始计数到自动装入的值-1, 产生一个计数器

溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。

可以借助于这个图来理解这三种模式:



三个主要的寄存器:

- 计数器 (TIMx_CNT): 存放计数器的当前值。
- 预分频器(TIMx_PSC):对CK_PSC进行预分频。此时需要注意:CK_CNT计算的时候,预分频系数要+1。
- 自动重装载寄存器(TIMx_ARR):包含将要被传送至实际的自动重装载寄存器的数值。(有点绕口, 后面慢慢理 解其含义)

通用定时器超时时间

Tout= (ARR+1)(PSC+1)/TIMxCLK

其中: Tout的单位为us, TIMxCLK的单位为MHz。

通用定时器相关配置库函数

• 1个初始化函数

HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Init(TIM_HandleTypeDef *htim);

作用:用于对**预分频系数、计数方式、自动重装载计数值**、时钟分频因子等参数的设置。

• 2个使能函数

```
__HAL_TIM_ENABLE(__HANDLE__); //使能定时器
__HAL_TIM_ENABLE_IT(__HANDLE__, __INTERRUPT__); //使能定时器中断
```

作用: 前者使能定时器, 后者使能定时器中断。

• 4个状态标志位获取函数

```
__HAL_TIM_GET_FLAG(__HANDLE__, __FLAG__); //check中断标志位(返回0/1)
__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(__HANDLE__, __FLAG__); //clear中断标志位(返回0/1)
__HAL_TIM_GET_IT_SOURCE(__HANDLE__, __INTERRUPT__); //check中断是否发生(返回SET or RESET)
__HAL_TIM_CLEAR_IT(__HANDLE__, __INTERRUPT__); //clear 中断标志位(无返回值)
```

作用:前两者获取(或清除)状态标志位,后两者为获取(或清除)中断状态标志位。

```
● __HAL_TIM_SET_COMPARE(__HANDLE___, __CHANNEL___, __COMPARE___);//设置CC寄存器的值
__HAL_TIM_GET_COMPARE(__HANDLE___, __CHANNEL___); //获取CC寄存器的值
__HAL_TIM_SET_COUNTER(__HANDLE___, __COUNTER___); //设置计数寄存器的值
__HAL_TIM_GET_COUNTER(__HANDLE___); //获取计数寄存器当前值
__HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(__HANDLE___, __AUTORELOAD___); //设置自动重装载寄存器的值
__HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(__HANDLE___); //获取自动重装载寄存器的值
__HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(__HANDLE___, __CHANNEL___, __POLARITY___); //设置捕获模式(上升沿/下降沿/边沿)
```

• IT/DMA回调函数

```
/* Callback in non blocking modes (Interrupt and DMA) ********************************

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);


void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

void HAL_TIM_TriggerCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);


void HAL_TIM_ErrorCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
```

TIM定时器中断实验

- 1. 配置RCC,SYS,配置时钟
- 2. 开启TIM3定时器



3. 设置参数psc、arrr



4. 开启定时器中断



- 5. 生成代码
- 6. 在主函数内加入

```
187 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3); //开启定时器中断
188
```

7. 在主函数上方user code区域加入

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if( htim->Instance == TIM3 ) {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
    }
}
```


这样就能看到PC13以1s频率闪烁了

TIM定时器实现PWM输出

STM32定时器除了基本定时器以外,其他的定时器都可以产生PWM输出

TIM产生PWM波的原理

下面以向上计数为例,简单地讲述一下PWM的工作原理:



- 在PWM输出模式下,除了CNT(计数器当前值)、ARR(自动重装载值)之外,还多了一个值 CCRx(捕获/ 比较寄存器值)。
- 当CNT小于CCRx时, TIMx_CHx通道输出低电平;
- 当CNT等于或大于CCRx时, TIMx_CHx通道输出高电平。

这个时候就可以对其下一个准确的定义了: **所谓脉冲宽度调制模式 (PWM模式) , 就是可以产生一个由** TIMx_ARR

寄存器确定频率,由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的信号。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路 进行控制的

一种非常有效的技术。

占空比计算公式为: $q=rac{TIMx->CCRx}{TIMx->ARR}$

与PWM产生有关的寄存器

CCRx寄存器: 捕获 /比较值寄存器: 设置比较值;

CCMRx寄存器: OCxM[2:0]位: 对于PWM方式下, 用于设置PWM模式1或者PWM模式2;

CCER寄存器: CCxP位: 输出极性。0: 高电平有效, 1: 低电平有效。

CCER寄存器: CCxE位: 输出使能。0: 关闭, 1: 打开。

PWM输出的模式区别

通过设置寄存器TIMx_CCMR1的OC1M[2:0]位来确定PWM的输出模式:

PWM模式1:在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否则为有效电平(OC1REF=1)。

PWM模式2:在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1 时通道1 为无效电平,否则为有效电平;在向下计数时,一旦

TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。


注意: PWM的模式只是区别什么时候是有效电平,但并没有确定是高电平有效还是低电平有效。这需要结合CCER

寄存器的CCxP位的值来确定。

例如:若PWM模式1,且CCER寄存器的CCxP位为0,则当TIMx_CNT<TIMx_CCR1时,输出高电平;同样的,若PWM

模式1,且CCER寄存器的CCxP位为2,则当TIMx_CNT<TIMx_CCR1时,输出低电平。

TIM定时器产生PWM波实验



生成工程模板,编写代码:

```
··/*·USER·CODE·BEGIN·2·*/

→HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1); //开启PWM通道

→ HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3,TIM_CHANNEL_1,500); //调整CCR

→ HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim3,999); //调整ARR

··/*·USER·CODE·END·2·*/
```

TIM定时器实现输入捕获

输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6、TIM7,其他的定时器都有输入捕

获的功能。下面以一个简单的脉冲输入为例,简单地讲述一下输入捕获用于测量脉冲宽度的工作原理:





图 14.1.1 输入捕获脉宽测量原理



如图 14.1.1 所示,就是输入捕获测量高电平脉宽的原理,假定定时器工作在向上计数模式, 图中 t1~t2 时间,就是我

们需要测量的高电平时间。

测量方法如下: 首先设置定时器通道 x 为 上升沿捕获,这样,t1 时刻,就会捕获到当前的 CNT 值,然后立即清零

CNT,并设置通道 x 为下降沿捕获,这样到 t2 时刻,又会发生捕获事件,得到此时的 CNT 值,记为 CCRx2。这样,

根据定时器的计数频率,我们就可以算出 t1~t2 的时间,从而得到高电平脉宽。 在 t1~t2 之间,可能产生 N 次定时器

溢出,这就要求我们对定时器溢出做处理,防止高 电平太长,导致数据不准确。如图14.1.1所示,t1~t2 之间,CNT计

数的次数等于: N*ARR+CCRx2, 有了这个计数次数, 再乘以 CNT 的计数周期, 即可得到 t2-t1 的时间长度, 即高

电平持续时间。 输入捕获的原理,我们就介绍到这。

同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA等。

输入捕获相关寄存器

捕获/比较模式寄存器1 (TIMx_CCMR1)

作用: 在输入捕获模式下, 确定数字滤波器、通道映射、预分频系数。

捕获/比较使能寄存器 (TIMx_CCER)

作用: 在输入捕获模式下,确定捕捉极性和捕捉使能。

捕获/比较寄存器1 (TIMx_CCR1)

作用:在输入捕获模式下,确定上一次输入捕捉事件传输的计数值。


输入捕获相关配置库函数

```
/* Timer Input Capture functions
**************************************/
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Init(TIM_HandleTypeDef *htim);
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_DeInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
void HAL_TIM_IC_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
void HAL_TIM_IC_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
/* Blocking mode: Polling */
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Stop(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);
/* Non-Blocking mode: Interrupt */
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t
Channel);
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Stop_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);
/* Non-Blocking mode: DMA */
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t
Channel, uint32_t *pData,
uint16_t Length);
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Stop_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t
Channel);
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);//输入捕获中断回调函数
```


用Cube生成工程

本实验我们利用TIM3的CH1和CH2, CHI设置为PWM模式, CH2设置为IC输出模式。并开启中断。





我们开启TIM3的CH1和CH2通道的同时,Cube帮我们映射到了管脚PA6\PA7上,如图。



Cube主要设置就这么多。

代码部分我们将用输出捕获测量输出的pwm脉宽

主函数前加入

```
/* USER CODE BEGIN PV */
int pwmVal = 0;
int high_time, IC_flag, IC_buf[2];
/* USER CODE END PV */
```

初始化函数后加入代码开启PWM输出,输入捕获

```
··/*·USER·CODE·BEGIN·2·*/
     →HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim3, TIM_CHANNEL_2); //开启输入捕获中断
     →HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1); //开始pwm输出
        · · /* · USER · CODE · END · 2 · * /
        ··/*·Infinite·loop·*/
         ··/*·USER·CODE·BEGIN·WHILE·*/
              ·while · (1)
  | ⋅ ⋅ {
\rightarrow \rightarrow while (pwmVal \cdot < \cdot 9999) {

ightarrow 
ig
                                                         __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3,TIM_CHANNEL_1,pwmVal);//修改ccr 调节占空比和脉宽

ightarrow 
ightarro
  \rightarrow \rightarrow 1

ightarrow 
ightarrow 	ext{while (pwmVal)} {

ightarrow 
ig
     \rightarrow \rightarrow \rightarrow
                                                          HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3,TIM_CHANNEL_1,pwmVal);


ightarrow 
ightarro
     \rightarrow \rightarrow \}
        ····/*·USER·CODE·END·WHILE·*/
     ..../*.TISED.CODE.RECTN.3.*/
  编写输入捕获中断回调函数
    void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef ·*htim) {
→if(htim->Instance ·== ·htim3.Instance) {
                         \rightarrow \rightarrow if(IC_flag \cdot == \cdot 0) {
                                                                          IC buf[0] = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim3, TIM_CHANNEL_2);
                                                                                                      HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim3, TIM_CHANNEL_2, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING);
                                                          ····IC_flag·=·1;
  \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} 
                          ·····IC_buf[1] = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim3, TIM_CHANNEL_2);
                         if(IC_buf[1]>IC_buf[0]){
                         ·····high_time ·= ·IC_buf[1]-IC_buf[0];
                         . . . . . . }
                         ····else{
                         ······high_time -= IC_buf[1]-IC_buf[0] +- __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(&htim3);
                - . . . . . . }
               \rightarrow \rightarrow
         /* ·USER · CODE · END · 0 · */
```

Homework

• 了解这些中断的意义并举出使用场景的例子

NVIC Interrupt Table	Enab	Preemption Pri	Sub Pri
TIM1 break interrupt		0	0
TIM1 update interrupt		0	0
TIM1 trigger and commutation interrupts		0	0
TIM1 capture compare interrupt		0	0

百度了解课上没有说明的定时器通道的其他功能写出他们的意义(不仅局限于图中内容)



- 用定时器自带的功能读编码器
- 完成腾讯文档的任务二
- 预习串口通信, IIC通信, DMA是什么