


一、简介

KT6368A 蓝牙芯片的批量生产注意事项。以下分三个方面来详细说明

- 1、如何节省成本,
- 2、晶振的注意事项
- 3、如果批量测试
- 二、问题

2.1 如何节省成本



- 1、如上图,整个芯片工作,最优的电压,在3.3V .一定不能超过3.6v。如果是5V的系统,可以串接两个二极管4148或者3个都行,。这样可以省一个Ido的成本
- 2、芯片只需要一颗 105 电容即可,也就是放在芯片的第一脚。其他位置不需要电容
- 3、如果蓝牙天线的距离,要求不高,保持在 10 米左右,那么 3 脚的 C1 电容,直接用个 0 欧姆就可以了【或者直连】。妥妥的 10 米以上

1



2.2 如何选用晶振

一直以来,都有一些客户在使用中,遇到一些问题。而晶振产生的问题还算是有共性,所以我们专门编写此文档,来帮助客户解决此问题。我们蓝牙使用的是 24M 晶振,频偏在 10ppm 。负载电容 12pF

- (1)、由于蓝牙对频偏要求比较高,所以晶振的品质对蓝牙的性能至关重要,选型过程中。必须保证晶振的一致性和稳定性。晶振的频率偏差必须≤±10ppm,负载 CL 推荐 12pF。
- (2)、体积无要求的,推荐我 DEMO 上面的晶振, M49SMD-24M 。成本低,性能好
- (3)、体积要求小的,推荐 SMD3225-24M 的,成本稍高,性能好。

建议直接用我们配套的晶体,相信比外面随意采购的要优惠和质量保障

初期做样,一定一定不要随便搞个 24M 的晶振上去用。否则蓝牙距离短、丢数据、跑不起来等等问题就都来了也不好查问题

如果需要的话,可以找我们直接拿晶振的样品,后期调试没问题了,自己再去单独采购

都可以。因为晶振不良,对于我们来说,也是售后,也会是一个麻烦,所以晶振我们一般都是直接送,不值钱的。



2

晶振旁边不需要贴电容,不需要贴电容 。 可以预留,但是批量可以不用贴

2021-5-22



2.3 批量生产,如何测试

注意点	详细描述
1、蓝牙搭配的晶振	(1)、芯片搭配的晶振是 24M , 负载 12pF , 精度 10ppm
	(2)、这个很关键,直接关系到蓝牙的稳定性、距离等等参数
2、USB 留测试点	(1)、如果 PCBA 无 USB 的接口。一定要把芯片的 USB 引脚接出来
	(2)、如果有 USB 座子,那就更好,预防后续的升级
	SD CM SD
3、生产工具	(1)、贴片完成之后,需要对 PCBA 的蓝牙性
蓝牙自动测试盒	(HI: 搜索中 能进行测试, 最重要的是频偏
	(2)、使用我们标配的蓝牙测试盒,可以
	测试蓝牙音频、通话、BLE。全自动的

- 1、第一步,做样品阶段,一定要重视晶振的选择。**选用测试盒测试一下晶振的频偏**,购买晶振一定要 找原厂,或者我们。不要找华强北,不要找华强北,不要找华强北
- 必须要求,换了晶振供应商之后,挑选 5-10 个晶振,在常温下上板测试一下频偏,一致性比较好才能 确定这个供应商。同时要注意 蓝牙芯片的供电,不要有大的电压波动,不要有强的干扰
- 2、大批量生产阶段,贴好 PCBA 之后,都必须要用测试盒测试一下频偏。只要能连上就可以了,这样就 证明蓝牙的通路是好的, 蓝牙这一关就算过了
- 3、详细的测试盒设置、以及测试效果,以及拨码开关设置,如下图:





具体的含义, 可以看测试盒背面的标签纸。

这个的设置,只测试 BLE 。Ble 正常了,。其实 spp 是不用测试的,因为是共享一个 RF【射频电路】

三、总结

一切的一切,都是简单,高效。降低客户的成本 所以别想复杂了, 所有的细节, 我们都已经替您考虑清楚了

2021-5-22