# Minicurso de Arduino

## Emanuelle e Heitor

Março 1, 2023

# Conteúdos

1	Arduino					
	1.1	Estrutu	<mark>ra</mark>	2		
	1.2	Sensore	s e Atuadores	3		
		1.2.1	Instalando a IDE do Arduino	3		
		1.2.2	Conhecendo a IDE do Arduino	4		
		1.2.3	Estrutura de Código	5		
		1.2.4	Hello, World - LED Blink	5		
		1.2.5	Funções Bult In do Arduino	6		
		1.2.6	O que é um sensor e um atuador?	6		
		1.2.7	LDR + LED	6		
		1.2.8	Código LDR comanda LED	8		
	1.3	Projeto	<mark>s segundo dia</mark>	9		
		1.3.1	Considerações Sobre o Minicurso	11		

#### **Contatos**

Instagram:
@giparvca
@manu\_eg
@tor.rld
GitHub:
TorRLD

## 1 Arduino

Segundo o Laboratório de Tecnologia e Sistemas da Informação (Acesso em 02/2023), o Arduino é uma plataforma eletrônica open source, que tem como objetivo integrar hardware e software de maneira fácil, permitindo que pessoas com pouco conhecimento na área possam desenvolver as suas habilidades e aprendizado de maneira mais simples, aprendendo a eletrônica básica e programação.

### 1.1 Estrutura

Existem vários tipos de placas Arduino, mas a que vamos trabalhar é talvez a mais conhecida - Arduino Uno (Figura 1).



Figure 1: Arduino Uno

Essa placa contém portas digitais, analógicas, de 5 e 3.3 Volts, terra e de comunicação serial. Se observar a Figura, pode-se notar as características das portas.




Figure 2: Pinagem do Arduino Uno




Figure 3: Sinal digital e analógico

Os sinais analógicos variam no tempo de forma contínua, enquanto o sinal digital é descontínuo (discreto) e possui apenas dois valores - HIGH ou LOW (1 ou 0).

Mas por que saber disso é importante?

No mundo real, os sentidos captam informações analógicas. "E o que isso quer dizer?". Vejamos alguns exemplos: Quando você aperta um botão para ligar um LED utilizando o arduino, você fez isso em um estante de tempo e a pressão sobre o botão variou desde o estado inicial (completamente aberto), passando para os estados intermediários e até chegar ao estado final (completamente fechado). Nota-se que neste exemplo as posições dos botões não foram binárias, mas isso apenas para o mundo fora do Arduino. Olhando da perspectiva do microcontrolador, ele recebeu dois estados - sinal baixo (botão não pressionado) e sinal alto (botão pressionado).

### 1.2 Sensores e Atuadores

Com o Arduino se pode fazer várias coisas, programar LED's para acender conforme a intensidade da luz recebida por um LDR, fazer com que motores girem em sentidos determinados pelo programador e muitas outras coisas. Mas você já parou para pensar como um LDR influencia na intensidade da luz emitida pelo LED?

Nesta seção, iremos entender o que são sensores e atuadores e como eles funcionam, começando aqui a utilizar as funções da biblioteca "Arduino.h" na IDE do arduino. Mas antes, vamos aprender como instalá-la.

#### 1.2.1 Instalando a IDE do Arduino

Para se instalar a IDE do Arduino, primeiramente você terá que acessar o site oficial do arduino (disponível em: arduino.cc ). Logos depois deverá clicar na aba "Software" e em seguida rolar a página e encontrar a sessão "Downloads" e clicar na versão que condiz com o seu sistema operacional. Vejam os passos nas figuras a seguir.




Figure 4: Passo 1: Clique na aba "Software"




Figure 5: Passo 2: Vá até a sessão "Downloads" e selecione a opção adequada para você

#### 1.2.2 Conhecendo a IDE do Arduino

Após o download, inicie a instalação e, por fim, abra a IDE do Arduino. Depois de abrir, você verá uma interface como mostrada na figura abaixo.



Figure 6: Arduino IDE 2.0

Na Figura 6, as principais funções e ambientes da IDE foram representadas, sendo que:

- Verify/Upload, é o botão que compila o código e faz o upload para a placa, respectivamente.
- Select Board Port, é onde você escolhe o modelo da sua placa Arduino e seleciona em qual porta ela está conectada (no Windows, acesso o gerenciamento de dispositivos e veja em qual COM a placa está conectada).
- Open Serial Monitor, é onde será mostrada as informações que o programador solicitar com um algoritmo específico.
- Open Serial Plotter, é onde será mostrada as informações em forma de gráficos.
- Library Manager, é a aba onde se pode adicionar bibliotecas para complementar um algoritmo, além de gerenciar as bibliotecas existentes.
- Board Manager, é a aba onde se pode adicionar um modelo de plataforma eletrônica que não veio por padrão na IDE, além de gerenciar as existentes.
- Search, é o campo onde se pode fazer a pesquisa por caracteres no algoritmo.

#### 1.2.3 Estrutura de Código

A estrutura de código da IDE contém duas funções principais: void setup() e void loop(). Veja a figura a seguir.

```
void setup() {

// put your setup code here, to run once:

void loop() {

// put your main code here, to run repeated

// put your main code here, to run repeated

}
```

Figure 7: Estrutura de código da IDE do Arduino

Onde a função void setup() executa os comandos de configurações iniciais da placa Arduino e a função void loop() executa o algoritmo criado pelo programador enquanto o arduino está ligado, até que haja uma interrupção.

#### 1.2.4 Hello, World - LED Blink

Como em toda linguagem de programação que se aprende, com a plataforma eletrônica Arduino não é diferente. A linguagem utilizada no Arduino é C++, você talves já tenha feito o algoritmo "Hello, World!" nesta linguagem. Mas com a placa em mãos, você irá fazer a versão do "Hello, World!" para o Arduino.

```
Blink
     Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
     Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
     it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED BUILTIN is set to
     the correct LED pin independent of which board is used.
     If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
     model, check the Technical Specs of your board at:
     https://www.arduino.cc/en/Main/Products
     modified 8 May 2014
     by Scott Fitzgerald
     modified 2 Sep 2016
     by Arturo Guadalupi
     modified 8 Sep 2016
     by Colby Newman
     This example code is in the public domain.
     https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
22
   */
23
24
   // the setup function runs once when you press reset or power the board
25
   void setup() {
26
     // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
28
   }
29
30
   // the loop function runs over and over again forever
31
   void loop() {
32
```

```
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
```

Você pode acessar a aba Arquivos -> Exemplos -> 01.Basics -> Blink. Irá abrir uma nova janela com o código acima.

Nesse algoritmo mostrado anteriormente, determina que um LED fique com valor digital alto (acenda) por 1 segundo e depois faz com que o LED fique com valor digital baixo (apague) por 1 segundo, fazendo-o, assim, o LED piscar. Você pode ver os comentários no código acima.

#### 1.2.5 Funções Bult In do Arduino

Segundo a IBM, uma função bult in é uma extensão de codificação para C e C++ que permite que um programador use a sintaxe de chamadas de função C e variáveis C para acessar o conjunto de instruções do processador da máquina compiladora.

Alguns exemplos de funções bult in do Arduino são:

- Serial.begin() Configura a taxa de comunicação, ou baud rate, em bits por segundo.
- pinMode() Define se o pino do arduino vai ser um pino de entrada ou saída.
- analogWrite() manda um valor analógico que varia de 0 a 255 (8 bits).
- analogRead() ler valor de uma porta analógica.
- digitalWrite() manda um valor digital que pode ser HIGH ou LOW.
- digitalRead() ler valor de uma porta digital.

#### 1.2.6 O que é um sensor e um atuador?

Voltando ao exemplo do LED que acende de acordo com a captação de luz do LDR, neste exemplo o LDR é o sensor e o LED é o atuador.

• Sensor: dispositivo de detecção.

Ainda no mesmo exemplo, o LED funciona como um atuador.

• Atuador: elemento que atua de acordo a um comando.

Dessa forma, pode-se ser programado, utilizando o arduino, o exemplo citado.

#### 1.2.7 LDR + LED

Um LDR é um sensor de luminosidade que varia sua resistência conforme a incidência da luz (do inglês Light Dependent Resistor). Ou seja, ele é um resistor que pode variar sua resistência que, geralmente, diminui com o aumento da intensidade da luz.



Figure 8: Sensor LDR 5mm




Figure 9: Símbolo do LDR em um diagrama de circuito elétrico.

Um LED é um dispositivo eletrônico que emite luz. Do inglês (Light Emissor Diode), ele é um diodo (dispositivo que conduz a corrente elétrica em uma direção) que emite luz.



Figure 10: LED's




Figure 11: Símbolo do LED em um diagrama de circuito elétrico.

Na Figura 11, o lado esquerdo é o anodo (lado conectado ao positivo) e o direito é o catodo (lado conectado ao negativo).

Cada cor de LED tem uma tensão e corrente de funcionamento específica (Veja a Figura).

	LEDs				
Cor do LED	Tensão em Volts (V)	Corrente em Miliamperes (mA)			
Vermelho	1,8V -2,0V	20 mA			
Amarelo	1,8V - 2,0V	20 mA			
Laranja	1,8V - 2,0V	20 mA			
Verde	2,0V2,5V	20 mA			
Azul	2,5V - 3,0V	20 mA			
Branco	2,5V - 3,0V	20 mA			

Figure 12: Tabela de tensão e corrente dos LED's de acordo com as cores.

Desta forma, precisa-se descobrir qual resistor será colocado em série com o LED, pois se não haver um, o LED receberá toda a tensão fornecida pelo arduino (vamos utilizar o pino de 5V) e ele irá queimar. Assim, pode-se calcular o valor da resistência utilizando a fórmula a seguir.

$$R = \frac{Tens\~{a}o_{arduino} - Tens\~{a}o_{LED}}{Corrente} \tag{1}$$

Onde a tensão do arduino é de 5 Volts, a do LED é de acordo com a tabela e a corrente tem valor de 20 miliAmperes. Com o conhecimento visto até aqui, agora pode ser feito um algoritmo na IDE do Arduino para controlar a intensidade da luz do LED (ligado ou apagado) com um sensor LDR.

Deste modo, precisa-se fazer um diagrama de circuito elétrico. Para isso, vamos seguir os seguintes passos:

- Medir com um multímetro a variação de resistência do LDR de acordo com a faixa de luminosidade que ele será submetido.
- Escolher o LED e o resistor para ele de acordo com a Equação 1.
- Conectar o LED no negativo e no resistor, e este resistor ser conectado a um pino digital.

- De acordo com a variação do LDR obtida através das medições, utilizar um resistor que tenha um valor médio ( o que recomendamos) entre o menor valor e o maior valor da resistência do LDR quando variou.
- Conectar o LDR no GND e o outro pino no resistor, sendo que este será conectado ao pino 5V.
- Assim, entre o resistor e o LDR, deverá haver uma conexão para um pino analógico.

O circuito construído se parecerá como o do diagrama mostrado a seguir.




Figure 13: Diagrama do Circuito LDR controla LED

#### 1.2.8 Código LDR comanda LED

```
/*
    * Controle de LED dom LDR
    * Autores: Emanuelle e Heitor (Gipar)
   #define LED 9 //Pino do LED conectado a porta 9
   #define LDR AO //pino do LDR conectado a porta AO
   void setup()
10
     pinMode(LED, OUTPUT); //O LED vai emitir algo (luz), logo é saída
13
14
   void loop()
15
     int leitura = analogRead(LDR); //O valor lido pelo LDR é armazenado na variável leitura
     if (leitura > 500) //Se o valor da leitura do LDR for maior que 500, o LED acende
20
       digitalWrite(LED, HIGH);
22
     }
     else //Se não, o LED apaga
24
       digitalWrite(LED, LOW);
26
28
     delay(100); // tem de espera de 100 milisegundos para cada medida
29
   }
30
```

O funcionamento do algoritmo acima, está descrito nos comentários do próprio código. Lembrando que é muito importante ser feito todo o passo a passo mostrado anteriormente para se poder calcular os valores dos componentes, montar o circuito e programar o código.

Os valores captados na entrada A0 deverão ser medidos para se poder colocar nas condicionais do código (if e else). Pois aquele valor 500 em: "leitura > 500" é apenas demonstrativo.

### 1.3 Projetos segundo dia

### Sensor Ultrassônico

A figura a seguir, exemplifica a pinagem do sensor ultrassônico.



Figure 14: Pinout Sensor Ultrassônico

### Funções:

PulseIn(pino, Valor) = capta o valor em microssegundos.

## Exemplo:

```
digitalWrite(5, HIGH);
delayMicrosseconds(10);
digitalWrite(5, LOW);
float dist = pulseIn(5, HIGH);
```

A função capta os valores de pulso alto do pino 5 por 10 microssegundos e armazena na variável dist.

A velocidade do som é de 340,29 m/s, mas como a função capta os valores em microssegundos, precisa-se dessa velocidade em centímetros por microssegundos, que equivale a 0,0343 cm/us

$$dist = dist * 0,0343 \tag{2}$$

# Driver Ponte H (L298N)




Figure 15: Driver de Motor L298N

Este driver possui seis pinos que vai interessar no desenvolvimento do algoritmo ENA, IN1, IN2 (Para o motor 1) e ENB, IN3, IN4 (Para o segundo motor).

Sendo que os pinos "IN" recebem valor 0 ou 1 e os pinos "EN" recebem valores analógicos de 0 a 255. E os pinos EN deverão ser conectados nos pinos PWM sendo que todos os pinos são definidos como saída Exemplo :

```
define EN1 9;
define EN2 10;
define IN1 5;
define IN2 6;
define IN3 7;
define IN4 8;
void setup(){
pinMode(EN1, OUTPUT);pinMode(EN2, OUTPUT);pinMode(IN1, OUTPUT);pinMode(IN2, OUTPUT);pinMode(IN3, OUTPUT);pin
Mode(IN2, OUTPUT);}
```

Os códigos dos projetos desenvolvidos vão estar disponíveis no github  $\operatorname{CLICANDO}$   $\operatorname{AQUI}$ .

#### 1.3.1 Considerações Sobre o Minicurso

Este minicurso teve o intuito de introduzir nos alunos conceitos básicos sobre programação com Arduino. Mas caso o curso tenha um bom feedback, poderá existir outras partes que abordem conceitos de hardware mais aprofundados, Arduino + ROS (Robot Operating System, framework de desenvolvimento robótico) e Arduino no VSCode + interface WEB (HTML, C++ e JavaScript).

E a você que leu esta apostila e participou do minicurso, eu agradeço muito pela experência que foi trocada e espero que continuem a aprender sobre robótica em geral.