# Curso de Arduino

Sessão 1





#### Sobre o Curso

4 Sessões Conceitos Introdutórios Sistema de leitor de "música" Sistema de cancelas I Sistema de cancelas II Introdução

Abordagem top-down

Parte Prática

**Guiões Práticos** 

Programação em C

Montagem de Circuitos

#### Plano da Sessão

LED a piscar

Interação LEDs / botões

Voltímetro

Sistema de controlo de tensão

# Microcontroladores





# Microcontroladores


Versatilidade

Flexibilidade




# Arduino






#### Arduino





#### Arduino



Como é que os portos "sabem" se são entradas ou saídas?

pinMode()

Como posso ler/escrever nos portos?

digitalRead()
digitalWrite()


analogRead()
analogWrite()



```
void setup() {
}
void loop() {
}
```

```
setup | É executada apenas uma vez loop | É executada em ciclo infinito
```

```
void setup() {
   pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
```



```
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(1000);
}
```

```
Utilização:
digitalWrite(PIN, VALUE);
LOW HIGH
```

```
delay(1000);

↓


Espera 1000 ms, até executar a

próxima instrução
```

```
#define LED 13

void setup() {
   pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
   digitalWrite(LED, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(LED, LOW);
   delay(1000);
}
```



```
#define LED 13

// the setup function runs once when you press reset or power the board

void setup() {
    // initialize digital pin 13 (LED) as an output.
    pinMode(LED, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {
    digitalWrite(LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    delay(1000); // wait for a second
    digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
    delay(1000); // wait for a second
}
```

# Interação botão/LED

```
#define LED 13
#define BUTTON 6
                                       Declaração de uma variável
int value;
void setup() {
  pinMode (LED, OUTPUT);
                                       Utilização:
  pinMode (BUTTON, INPUT);
                                              a = digitalRead(PIN);
void loop() {
  value = digitalRead(BUTTON);
                                               HIGH
                                        LOW
  if (value == HIGH)
    digitalWrite(LED, HIGH);
```

else {


digitalWrite(LED, LOW);


```
if(condição) {
   // código
}
else if(condição) {
   // código
}
...
else {
   // código
}
```

O que acontece se o *else* for retirado?

Os portos têm MEMÓRIA!


#### LEDs







# Botões









### Funções Essenciais

```
pinMode(pin, value);
delay(value);
                                      retorna um valor inteiro
   digitalRead(pin);
                                      0 (LOW) ou 1 (HIGH)
   digitalWrite(pin, value);
                                      retorna um valor inteiro
   analogRead(pin);
                                      [0, 1023]
   analogWrite(pin, value);
```

# Analógico

# Leitura Analógica

```
#define POT PIN
                      Α7
                                      <u>Utilização:</u>
int analogValue;
                                             a = analogRead(PIN);
double voltage;
void setup() {
                                          [0, 1023]
  pinMode(POT PIN, INPUT);
void loop() {
  analogValue = analogRead(POT PIN);
  voltage = analogValue/204.6;
  delay(200);
```

```
5 - 1023 \\
x - 73

\rightarrow x = 73 \times \frac{5}{1023}

x = 73/204.6

x = 0,36 V
```

Como podemos confirmar o valor armazenado em *voltage*?

→ Interface Série


### Interface Série

• Utilizada para imprimir resultados no monitor do PC

```
Serial.begin(speed);
Serial.print(value);
Serial.println(value);
```

# Leitura Analógica

```
#define POT PIN
                      Α7
int analogValue;
double voltage;
void setup() {
  pinMode(POT PIN, INPUT);
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  analogValue = analogRead(POT PIN);
  voltage = analogValue/204.6;
  Serial.print("Tensão no porto A7 (POT PIN): ");
  Serial.println(voltage);
  delay(200);
```







#### Não é uma boa prática!

Enviar demasiada informação através da interface série pode tornar o código pouco eficiente!

# Escrita Analógica





analogWrite(pin, value);
//value está entre [0, 255]



# Escrita Analógica


#### Como funciona o *analogWrite* ?







# Potenciómetro












## LED RGB








```
□ Configuração:
pinMode(pin, value);
□Útil:
delay(value);
Serial.begin(speed);
Serial.print(value);
Serial.println(value);
☐ Leitura/Escrita:
digitalRead(pin);
digitalWrite(pin, value);
analogRead(pin);
analogWrite(pin, value);
```

```
if(condição) {
   // código
}
else if(condição) {
   // código
}
...
else {
   // código
}
```



https://www.arduino.cc/reference/en/