
Filtrare Analogica cu Filtre Butterworth

Necula Leonard-Gabriel Ianuarie 2021

1 Introducere

Filtrul **Butterworth** este unul dintre cele mai utilizate filtre în procesarea semnalelor analogice. Pentru a realiza un filtru Butterworth de ordinul 1 avem nevoie de câteva rezistențe, un condensator și un amplificator operațional.



Pentru filtrul de mai sus putem să definim urmatoarele elemente caracteristice:

- $\bullet \ A_f$ Amplificarea in banda de trecere
- f_c Frecventa de tăiere a filtrului

$$A_f = 1 + \frac{R_F}{R_1} {1}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{2}$$

2 Funcția de Transfer unui FTJ Butterworth

După cum ați văzut și la curs un FTJ de ordin n de tip Butterworth cu pulsața de tăiere egală cu 1 rad/s are drept poli radacinile de ordin n ale unitații. Forma complexă a acestui filtru nu este totuși cea mai utilizată în implementarile numerice pentru testare. Din acest motiv o să utilizăm forma reală a acestui filtru.

Forma reală a numitorilor funcției de transfer în funcție de paritatea ordinului filtrului:

$$B_n(s) = \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}} \left[s^2 - 2s \cdot \cos\left(\frac{2k+n-1}{2n}\pi\right) + 1 \right] \quad n = par$$
 (3)

$$B_n(s) = (s+1) \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}} \left[s^2 - 2s \cdot \cos\left(\frac{2k+n-1}{2n}\pi\right) + 1 \right] \quad n = impar$$
 (4)

Filtele definite cu ajutorul numitorilor prezentați mai sus au pulsația de tăiere $\omega_c=1$. Pentru a modifica această pulsație de tăiere trebuie să utilizăm următoarea schimbare de variabilă: $s=\frac{s}{w_{c_{nou}}}$, unde $w_{c_{nou}}$ reprezintă noua pulsație de tăiere a filtrului.

3 Transformări ale unui FTJ într-un FTS, FTB, FSB

Transformarea unui FTJ de tip Butterworth într-un altfel de filtru se face asemănător cu modul de schimbare a pulsației de tăiere, deci tot ce trebuie să facem este să realizăm o schimbare de variabilă.

1. FTJ
$$\rightarrow$$
 FTS
$$s = \frac{\omega_c}{s} \tag{5}$$

2. FTJ
$$\rightarrow$$
 FTB
$$s = \frac{s^2 + \omega_{c_1}\omega_{c_2}}{(\omega_{c_2} - \omega_{c_1})s}, \qquad \omega_{c_2} > \omega_{c_1}$$
(6)

3. FTJ
$$\rightarrow$$
 FSB
$$s = \frac{(\omega_{c_2} - \omega_{c_1}) s}{s^2 + \omega_{c_1} \omega_{c_2}}, \qquad \omega_{c_2} > \omega_{c_1}$$
(7)

4 Anexă cod Matlab

```
2 %% Designing a Butterworth filter
_4 % If we set wc to be exactly the frequency of the first sinusoid we'll
5\% still modify it's value, we have to keep in mind the -3dB
 6 order = [2, 3, 2, 3];
7 wc = [2 350 5 0.05]; % cutoff freq's
8 \text{ wc\_band} = \text{wc} * 100;
10 % Create an input
11 % Time domain
12 t = 0: 0.01: 180;
13 % Frequency vector
w = [1, 10, 100, 200, 300, 400];
15 arg = w * t;
16 % Matrix with components on rows
17 y = sin(arg);
18 % Adding all the components, result should be a row vector with length(t)
19 % elements
20 y = sum(y);
22 % Checking the filter response
24 y = y(:);
25 H = cell(numel(order), 1);
y_out = cell(numel(order),1);
27 line = factor(numel(order));
28 col = line(1);
29 line = prod(line(2:end));
31 type = {'lowpass', 'highpass', 'stopband', 'passband'};
32 fig_time_response = figure();
33 fig_freq_filter_response = figure();
34
35 for i = 1:numel(order)
36
37
      % Design a butterworth filter
      [H{i}, ~] = designButter(order(i), type{i}, wc(i), wc_band(i));
38
39
      % Subplot setup
40
      ax = subplot(line, col, i, 'Parent', fig_time_response);
41
42
      ax_freq = subplot(line, col, i, 'Parent', fig_freq_filter_response);
43
44
      % Frequency response
45
      [amp, phase, w] = bode(H{i});
46
      % Vectorize bode outputs
47
      amp = amp(:);
48
      phase = phase(:);
49
      semilogx(ax_freq, w, 20 * log10(abs(amp)), 'Color', 'm', 'LineWidth', 3)
50
      grid(ax_freq, 'on');
51
      xlabel('Frequency');
52
      ylabel('dB Magnitude');
53
54
5.5
```

```
% The response to a sum o sinusoids
56
57
       y_out{i} = lsim(H{i}, y, t);
       y_out{i} = y_out{i}(:);
58
       plot(ax, t, y, 'LineWidth', 0.5, 'Color', 'c');
hold(ax, 'on');
59
60
       plot(ax, t, y_out{i});
legend(ax, 'Input Signal', 'Filtered Data');
xlabel(ax, 'Time');
61
62
63
       ylabel(ax, 'Signal Amplitude');
64
65
66
       % Setting up titles
67
       if checkType(type{i}, [3, 4])
68
            title(ax, [upper(type{i}(1)) type{i}(2:end) ' filter of order '....
69
                 num2str(order(i)) ' with wc_{start} = ' num2str(wc(i)) ....
' and wc_{stop} = ' num2str(wc_band(i)) ' time response']);
70
71
72
             title(ax_freq, [upper(type{i}(1)) type{i}(2:end) ' filter of order '....
73
74
                  num2str(order(i)) ' with wc_{start} = ' num2str(wc(i)) ....
                  ' and wc_{stop} = ' num2str(wc_band(i)) ' frequency response']);
75
76
              \label{title} title (ax, [upper(type{i}(1)) type{i}(2:end) 'filter of order'....
77
                 num2str(order(i)) ' with wc = ' num2str(wc(i)) ' time response']);
78
79
            title(ax_freq, [upper(type{i}(1)) type{i}(2:end) ' filter of order '....
    num2str(order(i)) ' with wc = ' num2str(wc(i)) ' frequency response']);
80
81
82
       end
83
84
85 end
```