

Модуль светофор (TrafficLight)

Модуль имеет три управляемых светодиода и фоторезистор, для считывания значения освещённости.

Подключение через библиотеку осуществляется командой в разделе setup:

eryoma.setupConnector(ePort1, TrafficLight);

Номер коннектора, к которому Наименование модуля подключён модуль

Управление светодиодами: eryoma.write(ePort1, 255, 0, 128);

Hoмер коннектора D0 D1 D2

Где яркость указывается в градации от 0 (светодиод не горит) до 255 (максимальная яркость)

Чтение значений с фоторезистора: eryoma.read(ePort1);

Номер коннектора

Возвращает значения от 0 до 1023 Чем светлее, тем больше возвращаемое значение

Яркостью светодиода можно управлять только на портах, с широтно-импульсной модуляцией (подписанных как PWM). Это порты 1, 6, 7. На остальных портах значения от 0 до 127 выключают светодиод, от 128 до 255 включают на максимальную яркость.

Пример программы для TraffigLight можно посмотреть в Arduino IDE по пути: Файл - примеры - Eryoma - TrafficLight.