

第二讲 源源不绝

俗气的马克思主义者认为:"世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是由事物内部的矛盾决定的"。这句话里有两点对于本讲是很重要的,一点是"物质是运动的",一点是"运动是有规律的"。STM32 也是一样,他的运动源源不绝,且有着他特定的规律。

本讲学习目标:

- 1、有的放矢,力无虚发。
- 2、把握重点,审时度势。

A: 万法因缘生


STM32 有着完备的时钟的体系,在上一讲中,列出了整套的硬件结构及库文件结构, 今天将围绕着 RCC 复位与时钟控制,完成对 STM32 的初步调戏。

佛说:万法因缘生,万法因缘灭。我说:还个换成"源"好一点。开头说过,物质是运动的,运动是有规律的。这一规律在 uP 中非常容易被体现出来。"源"即时钟,STM32 的时钟无法想象的复杂,见下页中的图。

在这里说明下 BOOT 的选择(具体软件启动 startup.s 解释见讲义附件):

| 启动模式选择引脚 | | 启动模式 | 说明 | |
|----------|-------|--------------|---------------|--|
| BOOT1 | воот0 | 万列侯 八 | בקי שע | |
| X | 0 | 主闪存存储器 | 主闪存存储器被选为启动区域 | |
| 0 | 1 | 系统存储器 | 系统存储器被选为启动区域 | |
| 1 | 1 | 内置SRAM | 内置SRAM被选为启动区域 | |





.....



Ling.Ju

现在简单介绍下几个时钟:

HSE: 外部晶体/陶瓷谐振器(一般选用 8M 手册中提到范围为 4~16Mz)
用户外部时钟 (最高可达 25MHz 从 SOC_IN 引脚输入,并保证 OSC_OUT 悬空)

HSI: 此时钟信号由内部 8MHz 的 RC 振荡器产生,可直接作为系统时钟或在 2 分频后作为 PLL 输入

LSE: 是一个 32.768kHz 的低速外部晶体或陶瓷谐振器。它为实时时钟或者其他定时功能提供一个低功耗且精确的时钟源

LSI RC: 担当一个低功耗时钟源的角色,它可以在停机和待机模式下保持运行,为独立看门狗和自动唤醒单元提供时钟。LSI 时钟频率大约 40kHz (在 30kHz 和 60kHz 之间)。

除此之外,值得一提的是 SYSCLK/HSI/HSE/2 分频的 PLL 时钟,可由时钟配置寄存器 (RCC CFGR)中的 MCO[2:0]位控制外部 MCO 引脚输出。作为时钟同步信号。

知道了这几个时钟,我们来认识一下相关的几个寄存器:

| 时钟控制寄存器(RCC_CR) | 时钟配置寄存器(RCC_CFGR) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| APB2 外设复位寄存器 (RCC_APB2RSTR) | APB1 外设复位寄存器 (RCC_APB1RSTR) |
| AHB 外设时钟使能寄存器(RCC_AHBENR) | APB2 外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR) |
| APB1 外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR) | AHB 外设时钟复位寄存器 (RCC_AHBRSTR) |

部分对应库函数:

| 函数名 | rcc. c | 函数作用 |
|------------------|--------|--------------------|
| RCC_DeInit | 00216 | 将外设 RCC 寄存器重设为缺省值 |
| RCC_HSEConfig | 00269 | 设置外部高速晶振 (HSE) |
| RCC_HSICmd | 00353 | 使能或者失能内部高速晶振 (HSI) |
| RCC_PLLConfig | 00377 | 设置 PLL 时钟源及倍频系数 |
| RCC_PLLCmd | 00400 | 使能或者失能 PLL |
| RCC_SYSCLKConfig | 00563 | 设置系统时钟 (SYSCLK) |
| RCC_HCLKConfig | 00607 | 设置 AHB 时钟(HCLK) |



Ling.Ju

| RCC_PCLK1Config | 00633 | 设置低速 AHB 时钟 (PCLK1) |
|------------------------|-------|---------------------|
| RCC_PCLK2Config | 00659 | 设置高速 AHB 时钟(PCLK2) |
| RCC_LSEConfig | 00828 | 设置外部低速晶振 (LSE) |
| RCC_LSICmd | 00861 | 使能或者失能内部低速晶振 (LSI) |
| RCC_GetClocksFreq | 00907 | 返回不同片上时钟的频率 |
| RCC_AHBPeriphClockCmd | 01063 | 使能或者失能 AHB 外设时钟 |
| RCC_APB2PeriphClockCmd | 01094 | 使能或者失能 APB2 外设时钟 |
| RCC_APB1PeriphClockCmd | 01125 | 使能或者失能 APB1 外设时钟 |
| RCC_MCOConfig | 01281 | 选择在 MCO 管脚上输出的时钟源 |

以上的这些是会常用到的 RCC 库函数,当然有些函数是包括输入参量的,具体可以参看 rcc.h 中的一些宏。

笔者的话:

如果你想快速的配置好 RCC,则可使用一个比较偷工减料的办法,笔者一直使用。

试用一下这个函数 "SystemInit();" 他位于 system_stm32f10x.c 下 162 行。

注意: 开放 system_stm32f10x.c 下 051 行设置为 72MHz 模式,以及仔细观察 108 行。这个方式很管用吧?呵呵。

Cortex-M3 滴答时钟

Cortex-M3的内核中包含一个SysTick时钟。SysTick为一个24位递减计数器,SysTick设定初值并使能后,每经过1个系统时钟周期,计数值就减1。计数到0时,SysTick计数器自动重装初值并继续计数,同时内部的COUNTFLAG标志会置位,触发中断(如果中断使能)。

Ling.Ju

在 STM32 的应用中,使用 Cortex-M3 内核的 SysTick 作为定时时钟,设定每一毫秒产生一次中断,在中断处理函数里对 N 减一,在 Delay(N)函数中循环检测 N 是否为 0,不为 0 则进行循环等待;若为 0 则关闭 SysTick 时钟,退出函数。延迟时间将不随系统时钟频率改变。


V3.4 版本库函数 滴答时钟举例 (注意:全局变量 TimingDelay 必须定义为 volatile)

```
volatile u16 Timer1;
void RCC_Configuration(void)
                                                       void SysTickDelay(u16 dly_ms)
        SystemInit();
                                                               Timer1=dly_ms;
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
                                                               while (Timer1);
        //SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
        if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000))
                                                       void SysTick_Handler(void)
                /* Capture error */
                while (1);
                                                               if(Timer1)Timer1--;
                                                       }
}
应用举例: SysTickDelay(500);
```

B: 矢---> GPIO

所有的微控制器都有输入输出端口,简称 IO, 而 GPIO 是 General Purpose Input Output (通用输入/输出)的简称,所谓有的放矢,找到控制目标进行控制,最基本的控制除了复位时 钟控制器 RCC 之外,GPIO 是最直观的外部控制,其中 STM32 的 GPIO,有功能配置及速度配置位,在 STM32 中一般有以下几种模式,请注意下以下结构参考图与库函数结构体中定义(GPIO.H 第 70 行):





| 结构体单元名 | 中文释义 | 实际结构与特点 | | | | |
|-------------|------|--------------------------------|--|--|--|--|
| AIN | 模拟输入 | 实际控制中,关闭了上端的施密特触发器(自己的翻译,图中 | | | | |
| | | TTL 肖特基触发器恕我知识浅薄看不懂),以及输出驱动器即 | | | | |
| | | 模拟信号仅能通过管脚流入片内模拟输入端。(有可能有下拉 | | | | |
| | | 电阻,起到阻抗匹配作用)。 | | | | |
| IN_FLOATING | 浮空输入 | 理解起来最简单,即什么都不接,手触摸的时候人体感应引脚, | | | | |
| | | 可能高可能低,这个就不好说啦,STM32 结构不明,更何况 | | | | |
| | | 人体是个大电容啊。一般不用。 | | | | |
| IPD | 下拉输入 | D即 DOWN,下拉,笔者认为起到衰减及稳定信号作用,如 | | | | |
| | | 有雷同理解,不胜荣幸。 | | | | |
| IPU | 上拉输入 | U即 UP,上拉,此时在输入端,上拉电阻开关使能,芯片或 | | | | |
| | | 接口的内部或外部有上拉,保证输入不接信号时为 1。 | | | | |
| Out_OD | 开漏输出 | 相当于三极管集电极,要得到输出高电平需上拉电阻,若输出 | | | | |
| | | 低电平则吸电流能力强,可参看达林顿管 UNL2003,思考该 | | | | |
| | | 芯片可否输出电平 1。 | | | | |



Ling.Ju

| Out_PP | 推挽输出 | 笔者钻研开关电源,(数字电路很没劲啦,一下一下就搞出来 |
|--------|------|-------------------------------------|
| | | 了的,开关电源环节多,健脑 O(∩_∩)O~~)习惯称为图腾柱 |
| | | 输出,Totem Pole,或半桥,两个三极管或 FET 受互补信号 |
| | | 控制,使得在一个导通时另一个总是截止。一般用来用来匹配 |
| | | 电压,或者提高 IO 口的驱动能力。 在 STM32 中当然是为了 |
| | | 提高其驱动能力而设定的。 |
| AF_OD | 开漏复用 | AF 是复用的标号,是对于 STM32 的 GPIO 管脚的第二功能而 |
| AF_PP | 推挽复用 | 言的,具体用到再说。比如使用串口就是要设为复用哦。具体 |
| | | 配置可以参看参考手册 V10: 8.1.11 外设的 GPIO 配置。 |

| | 配置模式 | CNF1 | CNF0 | MODE1/0 | PxODR寄存器 |
|----------|--------------------|-------|----------------------|-----------|---|
| 通用输出 | 推挽(Push-Pull) 0 01 | 01 | 0 或 1 | | |
| 地用制品 | 开漏(Open-Drain) | " | 1 | 10 | 0 或 1 |
| 复用功能 | 推挽(Push-Pull) | 1 | 0 | 11 国事19 | 不使用 |
| 输出 | 开漏(Open-Drain) | ' | 1 | 见表18 | 不使用 |
| | 模拟输入 | 0 | 0 | | 不使用 |
| 輸入 | 浮空输入 | | 1 | 00 | 0 或 1 0 或 1 不使用 不使用 不使用 0 1 |
| 和八 | 下拉输入 | 1 | 0 | | 0 |
| | 上拉输入 | ' | U | | 1 |
| MODE[1:0 | (意义 意义 | | | | |
| 00 | 保留 | | 端口配置寄存器 GPIOx_CRL | | 寄存器 |
| 01 | 最大输出速度为1 | 10MHz | | | |
| 10 | 最大输出速度为 | 2MHz | | GPIOx_CRH | |
| 11 | 最大输出速度为 | 50MHz | | | |

```
void GPIO_Configuration(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
```



补充知识:


在一般集成电路中(如74系列)TTL 悬空等效于高电平,因为 TTL 型逻辑电路的基本构成是晶体三极管电路,逻辑0电平就是将输入端接到信号地,逻辑1电平+5V,为了保证电路可靠工作,设计时就对输入端加了正偏置,所以 TTL 与非门电路输入端悬空时可看做高电平输入。

CMOS 不允许悬空。原因是 CMOS 电路 CMOS 电路悬空可能出现不正常情况,因为 悬空会使电位不定,破坏正常的逻辑关系,另外,悬空时输入阻抗高,易受外界噪声干扰, 使电路产生误动作,而且也极易使栅极感应静电造成击穿。

CMOS 的输入端是 FET 的栅极,MOSFET 输入阻抗极高,氧化层很薄,若输入端存在漏电流,就会产生极高的压降,致使 SiO2层被击穿,因此一般都加保护电路。极易被击穿造成永久性的损坏,所以在使用时要注意防止静电打击或其他瞬变电压引起的过压击穿。

- 1、CMOS 电路的电源电压,切记不能把极性接反,否则会使保护二极管因过流而损坏。
- 2、电路输出端既不能和电源短接,也不能和地短接,否则输出级的 MOS 管就会因过流而损坏。
- 3、 除了 OD 门和三态门之外,不同输出端不能并联起来使用,否则容易造成输出级 MOS 管因过流而损坏。

附例图:



假设: A (CMOS) 器件导通, B (CMOS) 器件截止, Y1/Y2 关系线与: 则 A 器件下臂, B 器件上臂容易烧毁。

形成的低阻通路会产生很大的电流,极有可能导致器件的损毁,并且无法确定输出电平的高、低因此无法形成有用的线与逻辑关系。

解决方法: 使用 OD 门

这不是数电课:要看请课后自行翻看数字电路基础。



Ling.Ju

网上资料:

TTL 电平与 CMOS 电平的区别

(一)TTL 高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V

CMOS 电平 Vcc 可达到12V

CMOS 电路输出高电平约为0.9Vcc, 而输出低电平约为0.1Vcc。

CMOS 电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。

TTL电路不使用的输入端悬空为高电平

另外,CMOS 集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像 TTL 集成电路那样严格。 用 TTL 电平他们就可以兼容。

(二)TTL 电平是5V, CMOS 电平一般是12V。

因为 TTL 电路电源电压是5V, CMOS 电路电源电压一般是12V。

5V 的电平不能触发 CMOS 电路, 12V 的电平会损坏 TTL 电路, 因此不能互相兼容匹配。

(三)TTL 电平标准:

输出 L: <0.8V; H: >2.4V。

输入 L: <1.2V ; H: >2.0V

TTL 器件输出低电平要小于0.8V, 高电平要大于2.4V。输入, 低于1.2V 就认为是0, 高于2.0就认为是1。

(四)CMOS 电平标准:

笔者补充:俗称1/2电平翻转

输出 L: <0.1*Vcc; H: >0.9*Vcc。

输入 L: <0.3*Vcc: H: >0.7*Vcc.

C: 课后练习

第二讲 源源不绝,旨在把握 RCC 的同时,使读者学会使用库函数配置 STM32,将 STM32 的时钟系统深层次的剖析,并能在熟练掌握时钟配置的同时,对 GPIO 进行简单初始化,希望有所帮助。课后练习是根据自身理解,在上次讲座结束后自己建立的工程模板中,设定系统滴答时钟作为延时,使各自开发板上灯被系统滴答时钟控制,有效的亮灭。



D: 听课笔记

稀里糊涂学 STM32

Ling.Ju

| | | |
|------|------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |