



第五讲 争分夺秒

常语人曰:"大禹圣者,乃惜寸阴,至于众人,当惜分阴。"人生当争分夺秒。

本讲学习目标:

- 1、了解定时器时钟体系。
- 2、配置 TIMx, RTC。

A: STM32的TIMx

在第二讲中曾提到 STM32 的时钟体系结构,当然只是简单的介绍了 RCC(复位时钟控制器)和滴答时钟的使用,而在这一讲中我们开始学习真正的时钟——通用定时器(TIMx)。当然,在这里不可能详述所有 TIM 的各个关节,但是希望能从这讲中学会简单使用 TIMx 产生定时。

STM32 中将定时器分为了两种:通用定时器(TIMx) 以及基本定时器(TIM6 和 TIM7)和高级控制定时器(TIM1 和 TIM8),今天我们将要学习的是 TIMx,也就是 STM32 的通用定时器。

这一讲的目的是利用 TIM2,建立一个秒中断。并对比而后要学习的 RTC 实时时钟。


第一件最重要的是,还是利用程序开关"stm32f10x_conf.h"开放 #include "stm32f10x_tim.h"、#include "misc.h"。Tiim.h 可谓庞大,这与复杂多变的 STM32 时钟系统有关,更与这强大的 TIM 有关。



Ling.Ju

在 TIMx 的简介中我们可以了解到:通用定时器是一个通过可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成的。他具有测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形 (输出比较)和 PWM 的功能。

以下是 TIMx 的框图:



注: 根据控制位的设定,在U事件时传送预加载寄存器的内容至工作寄存器

▲ 事件

△✓ 中断和DMA输出

对于这张图的学习希望能从以下几个结构体开始:

TIM TimeBaseInit(TIM2, &TIM TimeBaseStructure);

TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);



Ling.Ju

在开启 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIMx, ENABLE);后,我们开始由基本时钟设置函数中的 TIM_TimeBaseStructure 开始解释图中的一些关节:

```
typedef struct
{
  uint | 6_t TIM_Drescaler;
  uint | 6_t TIM_CounterMode;
  uint | 6_t TIM_Deriod;
  uint | 6_t TIM_ClockDivision;
  uint | 6_t TIM_RepetitionCounter;
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
```

TIM_Prescaler: 设置了用来作为 TIMx 时钟频率除数的预分频值。它的取值必须在 0x0000 和 0xFFFF 之间。(16 位)

什么是 TIM Prescaler

预分频器可以将计数器的时钟频率按 1 到 65536 之间的任意值分频。它是基于一个(在 TIMx_PSC 寄存器中的)16 位寄存器控制的 16 位计数器。这个控制寄存器带有缓冲器,它 能够在工作时被改变。新的预分频器参数在下一次更新事件到来时被采用。

注意: 预分频,就是分频系数,STM32 中,虽然 TIMx 是属于低速总线的,这条总线最高只能 36M 的速度,但芯片内部还有一个*2 的倍频器 ,用于把这个低速的 36M 倍频成 72M ,3.0 的库中开始已经默认实现了这一步.所以我们使用的 TIMx ,速度依旧是 72M。如果将 TIM_Prescaler 赋值 7200-1 则预分频后的效果是 0.0001S 一个周期。

如果之后设定了捕获比较值,那么除了总的计数值外,还会在一次完整的累加中,比较 捕获比较值,进行动作,非常方便。




Ling.Ju

TIM_CounterMode:选择了计数器模式。(向上、向下、中央 1、2、3)

向上向下不必赘述,而中央模式虽本讲未有使用希望能够了解:

中央 1、2、3:(笔者注: STM32 中的图不是很明显,如果没记错, ATMEL

AVR 的 PWM 章节的图会相对好看点,至少有看得懂的锯齿累加的图)



CMS[1:0]: 选择中央对齐模式 (Center-aligned mode selection)

00: 边沿对齐模式。计数器依据方向位(DIR)向上或向下计数。

O1: 中央对齐模式1。计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道(TIMX_CCMRX寄存器中CCXS=00) 的输出比较中断标志位,只在计数器向下计数时被设置。

10: 中央对齐模式2。计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道(TIMx_CCMRx寄存器中CCxS=00) 的输出比较中断标志位,只在计数器向上计数时被设置。

11: 中央对齐模式3。计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道(TIMx_CCMRx寄存器中CCxS=00) 的输出比较中断标志位,在计数器向上和向下计数时均被设置。

注:在计数器开启时(CEN=1),不允许从边沿对齐模式转换到中央对齐模式。

注: STM32F10x 常见应用解析中第 28 页开始讲述定时输出与 PWM, 此部分写的较为 完整, 相比参考手册更容易理解。相关的累加图, 可以对比 AVR 单片机中 PWM 模式的几 张三角波、锯齿波的图(虽然容易被误解, 但是不知道怎么形容好了的。)

TIM_Period: 设置了在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值。它的取值 必须在 0x0000 和 0xFFFF 之间。(说白了就是个基数,什么基数呢,要累加的次数罢了,一个计数值而已。)

TIM_ClockDivision: 设置了时钟分割。

TIM_RepetitionCounter:就是设置比较寄存器的更新速率,也就是说多少个周期才更新比较寄存器的值。(在旧版本的库中是没有的。)



Ling.Ju

```
typedef struct
               uint16_t TIM_OCMode;
               uint 16_t TIM_OutputState;
               uint 16_t TIM_OutputNState;
               uint 16_t TIM_Pulse;
               uint16_t TIM_OCPolarity;
               uint16_t TIM_OCNPolarity;
               uint | 6_t TIM_OCIdleState;
               uint | 6_t TIM_OCNIdleState;
              } TIM_OCInitTypeDef;
TIM_OCMode: 选择定时器模式。(这个很有名堂!! 要好好讲~)
TIM_Pulse: 设置了装入捕获比较寄存器的脉冲值。(也就是说脉冲多少个的时候要
          动作了的。16 位 0000-FFFF)
                                   注:本讲暂时只需这些配置内容
   TIM_OCPolarity:输出极性
                        ———使能预装载
      TIM_ARRPreloadConfig
      TIM_ClearITPendingBit
                       ———预先清除所有中断位
                           ———配置中断
      TIM ITConfig
                           ———允许 TIMx 开始计数
      TIM_Cmd
   以上这些只是对TIMx的配置,仅仅只是个开始,在之前所讲之中凡是中断,必须配置
以及改写另外两个部分——NVIC 以及 IT。
如果仅仅利用 TIM 中断定时那么 NVIC 的配置不需要做太多事情:
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
       _PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_ I);
  NVIC
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM?_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionDriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubDriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
```



而 IT 内具体要做这些事:

注: 进入中断后查询捕获。

以下给出 TIMx 完整配置: (0.5 秒, 1 秒时各在中断中查询并动作一次)

```
void TIM_Configuration(void)
1
2 ⊟ {
     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
3
4
     TIM OCInitTypeDef TIM OCInitStructure;
5
     u16 CCR1 Val = 5000;
6
     RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM2, ENABLE);
8
9
     TIM TimeBaseStructure.TIM Period =10000;
10
     TIM TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200-1;
11
     TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = 0x0;
12
     TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
13
     TIM TimeBaseInit(TIM2, &TIM TimeBaseStructure);
14
15
     TIM OCInitStructure.TIM OCMode = TIM OCMode Inactive;
16
17
     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
     TIM OCInitStructure.TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High;
18
     TIM OC1Init(TIM2, &TIM OCInitStructure);
19
     TIM OC1PreloadConfig(TIM2, TIM OCPreload Disable);
20
21
22
     TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
     TIM ClearITPendingBit(TIM2, TIM IT CC1 | TIM IT Update);
23
     TIM ITConfig(TIM2, TIM IT CC1 | TIM IT Update, ENABLE);
24
25
26
      TIM Cmd(TIM2, ENABLE);
```



Ling.Ju

B: STM32-RTC 简单设置与使用

实时时钟是啥?不就是个秒中断…(当然啦,也没这么简单的,笔者曾经基于实时时钟做过一些随机算法,还是不错的)废话不多说马上进入RTC的课程,我特意选取了电子白菜的超简单RTC仅仅做到的是 1S 1 个动作,也省去了别的废话直接上程序:

```
void RTC_Configuration(void)
{
      RCC\_APB1PeriphClockCmd(RCC\_APB1Periph\_PWR \mid RCC\_APB1Periph\_BKP, ENABLE);
      PWR BackupAccessCmd(ENABLE):
      if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
                                                              //如果读备份区不适 0xA5A5,说明未初始化 RTC
            BKP_DeInit();
                                                              //重定义 BKP 备份区
            RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
                                                              //等待低速晶振
            while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
                                                              //等待外部晶振震荡 需要等待比较长的时间
            RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
                                                              //使用外部晶振 32768
            RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
                                                              //允许 RTC
            RTC_WaitForSynchro();
                                                               //等待 RTC 寄存器同步
            RTC WaitForLastTask():
            RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
                                                              //允许 RTC 的秒中断(还有闹钟中断和溢出中断可设置)
            RTC_WaitForLastTask();
                                                               //32768 晶振预分频值是 32767,不过一般来说晶振都不那么准
            RTC SetPrescaler(32776):
                                                               //如果需要校准晶振,可修改此分频值
            RTC_WaitForLastTask();
            BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
                                                               //写入 RTC 后备寄存器 1 0xa5a5
            RTC_Blank=1;
                                                                //这个标志代表 RTC 是没有预设的(或者说是没有上纽扣电池)
      }
                                                                //如果 RTC 已经设置是断过主电后再次进入的则
      else
      {
            RTC_WaitForSynchro();
                                                                //等待 RTC 与 APB 同步
            RTC WaitForLastTask():
      RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
                                                               //使能秒中断
      RTC WaitForLastTask():
 }
                                                                //清除标志
      RCC_ClearFlag();
}
```

以上这段是 RTC 的配置,当中判断了是否掉电,而下面一部分则是在 IT 中搞定秒中断,至于 NVIC 部分: NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; 仅这些需要提示

Ling.Ju

```
extern volatile bool Sec; //1S 标志
void RTC_IRQHandler(void)
{

if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET) //RTC 发生了秒中断(也有可能是溢出或者闹钟中期)
{

RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);

Sec=TRUE;

//以免 RTC 计数溢出,这里限制了 RTC 计数值的大小.0x0001517f 实际就是一天的秒数

if(RTC_GetCounter() >= 0x0001517f)

{

RTC_SetCounter(0x0);

}

}
```

以上这段是IT中秒中断,以Sec 作为标志。

对比这讲中的两种 **1s** 的方式,我们还可以复习下在第二讲中提到的另一种方式——滴答时钟:

```
volatile u16 Timer1;
void RCC_Configuration(void)
                                                          void SysTickDelay(u16 dly_ms)
        SystemInit();
                                                                  Timer1=dly_ms;
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
        //SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
                                                                  while (Timer1);
                                                          }
        if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000))
                /* Capture error */
while (1);
                                                          void SysTick_Handler(void)
                                                                  if(Timer1)Timer1--;
        }
                                                          }
}
```

应用举例: SysTickDelay(500);

C: 课后练习

第五讲旨在学习 TIMx 作为定时内容,将 1s 的时间加以分析。文中提到了 3 种可以产生一秒的方式,希望课后都可以试一下。小字部分请将 PDF 放大后查阅。谢谢。



D: 听课笔记

稀里糊涂学 STM32

Ling.Ju
