
GND
VD1
VD2
VD3
VD4
R12
VD10
Data
VD11
Clk
VD9
Str
R11
R10
R9
C1
DD1
C2
To master
To slave
XP2


R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
VD8
VD7
VD6
VD5
R16
VT2
R15
R18
VT3
R17
R14
VT1
R13
XS1
XP1


R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
VD8
VD7
VD6
VD5
R16
R18
R14
VT2
VT3
VT1
R15
R17
R13


VD1
VD2
VD3
VD4
R12
DD1
R10
C1
R11
R9
VD10
VD11
VD9
XP1
XS1
XP2