## Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec Robótica Industrial

Tarea: Brazo planar de 4 grados de libertad

Desarrollándolo desde cada Eslabón y la forma en la que se fueron metiendo cada uno de las condiciones para tener los 4 eslabones.

Sánchez Sandoval Carlos Alberto

Octubre 27, 2019

## **DESARROLLO**

Al empezar a realizar el programa para el primer eslabón tenemos en cuenta que como fueron realizados nuestros programas en este caso: PrintAxis, deg2rad, estos no son necesarios explicarlos.

Se comienza borrando la memoria y cerrando los puertos que estén abiertos y que esté ocupando Arduino para después ocuparlos en el programa.

Posteriormente creamos el objeto serial, en este caso mandamos a llamar el puerto en el que está establecido en el Arduino para hacer la conexión serial con el mismo.

Abriendo un **if** se hace la condición y se pregunta si ya se conecto con el Arduino o sigue esperando, como se muestra en la siguiente imagen.

```
12
      % Creación de un objeto tipo serial
13 -
      arduino = serial('COM16', 'BaudRate', 9600);
      fopen(arduino);
      if arduino.status == 'open'
15 -
16 -
           disp('Arduino conectado correctamente \n');
17 -
18 -
           disp('No se ha conectado el arduino \n');
19 -
20 -
      prompt = 'Introducir el valor Li:';
21 -
22 -
       L1 = input (prompt):
23
       % Se establece el número de muestras y el contador para pder utilizarlos
24
      % en el blucle principal
25 -
      numero muestras = 1000;
26 -
      y = zeros(1, numero_muestras);
27 -
      contador muestras = 1;
28
      figure ('Name', 'Serial communication: Matlab + Arduino, TESE-Robótica')
29 -
      title('SERIAL COMMUNICATION MATLAS + ARDUINO');
      xlabel ('Número de muestra');
31 -
32 -
      ylabel('Valor');
      grid on;
34 -
      hold on;
      p1 =[0 0 0];
```

Posteriormente le damos valores a cada uno de los eslabones y seguido de eso, establecer el número de muestras y el contador para poder utilizarlos en el bucle principal.

```
17 =
            Feturn
18 -
         end
 19
         %% Configuración de las longitudes del brazo
 20 -
        prompt - 'Estroducti el valor 11:';
 21 -
        L1 * input (prompt);
 22 -
        prospt = 'Introducti' el valor []:';
 23 -
        13 - Amput (prompt):
 24 -
        prospt - 'Introducis el valor 13:';
 25 -
        L3 * input (prompt);
 24 -
        prospt = 'Introducir el valor 14:';
 27 -
        14 - input (prompt):
         44 le establece el súmero de muestras y el contador para poder utilizarlos en el bincle principal
 29 -
        numero_muestras = 1000;
 30 -
        y = zeros(1, numero_nuestras);
 31 -
        contador_muestras = 1;
 32 -
        figire('Nama', 'Srmro Robótico 3 esisbones + Arduino, TESE-Robótica')
 33 -
        title ("Comusicación Serial NATIAR + ASDUINO") :
 34 -
        *label("Número de muestra");
 35 -
        ylabel("Value");
 36 -
 37 -
        hold ong
 58
        44 Sefinición de los parametros de Denavit-Hartenberg
 39 -
       d1 - 117
 40 -
        d2 = 0;
       d3 = 0:
 41 -
 47 -
        44 × 01
```

Después de establecer el número de muestras y activar el contador para posteriormente ocupar el bucle principal, definimos los parámetros Denavit-Hartenberg;

En este caso para cada uno de los eslabones igualamos los valores de cada uno de los potenciómetros y en caso de no estar definidos estos, tienden a variar sus lecturas.

El primer eslabón tendrá por defecto los 90 grados y los demás eslabones en 0 grados.

Por otro lado se hace la conversión de los voltajes que nos dan cada uno de los potenciómetros a radianes que serán nuestros grados de libertad como se muestra en la siguiente imagen.

```
17-
            return
        %% Configuración de las longitudes del brazo
       prompt = 'Introducti el valor ll:';
 21 =
        L1 * imput (prompt);
 22 -
       prompt = 'litroducir el valor Lit's
        L2 - Angue (prompt);
 23 -
       prospt = 'Introducir el valor L3:';
 24 -
 25 -
        L3 = input (prompt);
 26 -
       prospt = 'Introducir el valor 14:'2
 27 -
       14 * input (prompt):
        44 Se establece el aúmero de muestras y el contador para poder utilizarlos en el blucle principal
 28
 29 -
       numero_muestras = 1000;
 20 -
        y = zeros(1.numero_muestras);
       contador_muestras = 1;
       figure ("Hame", 'Brazo Robótico 3 esiabones + Arduimo. TESE-Robótica")
 33 -
        title ('Comunicación Serial NATLAS + ARDUINO');
        xlabel("Número de moestra");
 34 -
 35 -
        ylabel("Value");
 38
        64 Sefinición de los parametros de Benavit-Hartenberg
       d1 - L1:
 39 -
 40 -
       d2 = 0:
       d3 = 0;
 41 -
```

Y por último definimos el punto inicial de que es

P1 = (000)

Cuando comenzamos el ciclo while se empieza el proceso de graficar nuestro primer eslabón.

- 1. Imprimiendo las líneas 'Y' y 'Z' en los cuales lo mandamos a llamar con PrintAxis
- 2. Posteriormente igualamos la variable 'Valor' a la multiplicación de fscanf por la lectura del Arduino
- 3. Se Multiplica la variable theta1deg por el valor del offset restando 512 y multiplicando por el producto de 130/512
- 4. Después metemos la matriz de rotación en el eje Z
- 5. Se integra la matriz identidad.
- 6. Se multiplican para obtener el punto 2 que es la unión del primer punto que está en (0,0)
- 7. Se manda a imprimir el segundo punto.


```
%% Se indica los distintos puntos que tendrá el brazo
            p1 = [0 0 0]*1
 89 =
            p2 = A1(1:3,43;
            p3 = A12(1:3,4);
 155 -
 91 -
           p4 = A123(1:3,4);
 92 =
            p5 = A1234(1:3,4);
        44 Configuración del grosor y color que tendrá cada eslabon del brazo
 93
 94 -
        lime([p1(1) p2(1)],[p1(2) p2(2)],[p1(3) p2(3)], 'color', [0 0 0], 'limevidth', 2.5)
 55 -
        lime([p2(1) p3(1)], [p2(2) p3(2)], [p2(3) p3(3)], 'color', [0 0 0], 'limewidth', 2.5)
 96 =
        lime([p3(1) p4(1)],[p3(2) p4(2)],[p3(3) p4(3)],'color',[0 0 0],'lanevidth',2.5)
 97 =
        line([p4(1) p5(13],[p4(2) p5(28],[p4(3) p5(38],'color',[0 0 0],'linewidth',2.5)
 198
 99
        ** Configuración de los ejes de referencia que tendrá el brazo los cuales son los que nos indica en que eje se rotará
100 -
           printHiniAxes (pl, Rotu);
101 -
           printMiniAxes (p2, A12);
102 =
           printMiniAxes (p3, A123);
103 -
            printMiniAxes (p4, A1234);
104 -
           printMiniAxes (p5, A1234);
105 =
            View(30,30);
106 =
           grid on
107 -
           pause(0.01);
108 -
         end
109
        ** Cierre de puertos
110 =
       fclose(arduino);
        delete(arduino);
111 -
112 -
        clear all:
```

Para nuestra comunicación con el Arduino se hace un programa en donde mandemos a llamar a los cuatro potenciómetros con sus respectivas entradas analógicas e igualaremos cada uno de los potenciómetros para enviar variaciones.

En este caso el delay es muy importante variarlo ya que él nos garantiza que a nuestro brazo le mandemos las muestras a una velocidad de respuesta óptima al Matlab.


```
Proyecto Anduino 1/8/3
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
 Proyecto
int valor potenciometro - 0;
int valor_potenciometro2= 0:
int valor_potenciometro3= 0;
int valor_potenciometro4- 0;
void setup()[
  Serual_begin ($600) : }
wond loop () (
  walor potencionetro = analogRead(Ad);
  walor_potenciometro2- smallogSeed (Al);
  walor potenciometro3- analoguess (A2);
  walor_potenciometro4= analogMead (L3):
  Sermal-print (waloz_potenciometro);
  Sermal-print (". ');
  Sermal print (valor potentiometro2);
  Serial print (", ');
  Serial print (walor_potenciometro3);
  Sermal print (". ');
  Serwal-printin(valor_patensiometros);
  Gelmy (200) []
```

Para comprobar que estén funcionando correctamente cada uno de los potenciómetros se abre el panel monitor serial y visualizar a cada uno de los pot's y saber en qué posición es en la que se encuentran.



Cuando corremos el programa se nos pedirá el valor de los eslabones y por último nos mostrara la representación del brazo con el de nosotros y lo podremos mover y se reflejara los movimientos en pantalla

Por último se mostrara la imagen de la gráfica funcionando y una imagen del brazo físico ya igual funcionando correctamente.



## Conclusión:

Se puede concluir que los movimientos del brazo articulado son independientemente y estos actúan conforme a los valores, grados, longitudes de las extremidades para poder mover dichos brazos con los potenciómetros y llevar a cabo una conexión serial entre el brazo físico y el software.