

首页

新闻

博问 专区

闪存

班级 代码改变世界

F

淘宝店铺

## 优秀不够,你是否无可替代

#### 导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🎟

管理

#### 公告

#### 渡我不渡她 -

Not available

00:00 / 03:41

- 1 渡我不渡她
- 2 小镇姑娘
- 3 PDD洪荒之力

## ⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年7个月

粉丝: 602 关注: 1

## 搜索

找找看

谷歌搜索

#### 我的标签

8266(88)

MQTT(50)

**GPRS(33)** 

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

#### 随笔分类

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(3)

ESP32学习开发(8)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

## 2-网络芯片CH395Q学习开发-学习资料说明,测试通信,获取硬件版

本

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnCH395Q" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

## 网络芯片CH395Q学习开发

模组原理图:模组原理图

资料源码下载链

接:https://github.com/yangfengwu45/CH395Q.c

■ <u>学习Android</u> 教程中搭配的Android, C#等教程如上,各个教程 正在整理。

- 1-网络芯片CH395Q学习开发-硬件测试使用说明
- <u>2-网络芯片CH395Q学习开发-学习资料说明,测试</u> 通信,获取硬件版本
- 3-网络芯片CH395Q学习开发-芯片初始化,网线连接检测实验

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22) ESP8266 SDK开发(32) ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大) + BC260Y(NB-IOT) 物联网开发 (5)NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43) STM32+BC26/260Y物联网开 发(37) STM32+ESP8266(ZLESP8266/ 物联网开发(1) STM32+ESP8266+AIR202/30 远程升级方案(16) STM32+ESP8266+AIR202/302 终端管理方案(6) STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(58) STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1) W5500 学习开发(8) 编程语言C#(11) 编程语言Lua脚本语言基础入 门篇(6) 编程语言Python(1)

# 资料说明

首先说明一下学习资料源码,在资料中有51单片机,stm32相关的例程.

用户可根据自己的情况选择使用.



## 说明

我提供的例程是作为具体的讲解使用.默认以SPI通信为主.

#### 感想(6) 软件安装使用: MQTT(8)

电路模块使用说明(10)

软件安装使用: OpenResty(6)

单片机(LPC1778)LPC1778(2)

单片机(MSP430)开发基础入门

单片机(STC89C51)单片机开发

单片机(STM32)基础入门篇(3)

单片机(STM32)综合应用系列

数据处理思想和程序架构(24)

数据库学习开发(12)

更多

篇(4)

(16)

板学习入门篇(3)

#### 最新评论

1. Re:C#委托+回调详解 好文,撒也不说了,直接收藏!

--杨咩咩plus

2. Re:2-STM32 替换说明-CKS32, HK32, MM32, APM32, CH32, GD32, BLM32, AT32(推荐), N32, HC华大系列 有用,谢谢!

--你跟游戏过吧

#### 阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(171962)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(96116)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(63606)

- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (62232)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(380 37)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(Android 连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(35275)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(32027)
- 8. android 之TCP客户端编程 (31192)
- 9. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(31105)
- 10. C#中public与private与st atic(30761)

#### 推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

提供的代码是使用STM32F103单片机编写的.

# 测试下这节的程序

## 1.打开这节的程序

这一节测试使用SPI方式和模块进行通信,然后获取模块的芯片版本

135

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20


20

20

20

20

20



JLinkLog.txt

JLinkSettings.ini

Progect.uvgui.yang

Progect.uvguix.yang

Progect.uvopt

Progect.uvoptx

Progect.uvprojx

Progect\_uvopt.bak

Progect\_uvproj.bak

Progect\_Target 1.dep

Progect.uvgui\_yang.bak

Progect.uvgui.Administrator

## 2,我使用测试板进行测试



## 3.用户可以使用杜邦线根据自己的情况设置和连接引脚


## 4,注意!

要想模块使用SPI通信,模块的TX引脚需要在模块重启之前设置为低电平. 上面的引脚分配把模块的TX引脚接到了单片机的PA3上,也就是串口2的 RX上,如果用户使用了串口2,请注意! CH395 与单片机之间支持三种通讯接口: 8 位并行接口、SPI 同步串行接口、异步串口。在芯片上电复位时, CH395 将采样 SEL 和 TXD 引脚的状态,根据这 2 个引脚状态的组合选择通讯接口,参考下表(表中 X 代表不关心此位,0 代表低电平,1 代表高电平或者悬空)。

SEL 引脚	TXD 引脚	选择通讯接口
1	1	异步串口
1	0	SPI 接口
0	1	8 位并口
0	0	错误接口


## 5,把程序下载到开发板,监控下单片机串口1打印的信息

注:也可能打印46.... 版本不一样




# 程序移植使用说明

1.把一下文件夹放到自己的工程



2.添加个分组,分组里面添加CH395SPI.C文件;包含头文件路径



## 3.根据自己的情况替换延时函数

```
Target 1
                            □ 💉 🚹 🖶 💠 🐡 🚳
                      CH395INC.H CH395SPLC usart.c delay.c timer.c main.c delay.h
Project: Progect
                             * Version
                                              : V1.0
                          4
                             * Date
🖥 🚂 Target 1
                                               : CH395芯片 CH395芯片 硬件标准SPI串行连接的硬件抽
                             * Description
 🗎 🗁 User
                                                提供I/o接口子程序
   stm32f10x it.c
                            #include "CH395SPI.H"
#include "delay.h"
#include "CH395INC.H"
   main.c
   delay.c
   usart.c
                          11
   iwdg.c
                          13
   # 1 timer.c
                          14 =/*******************************
   ⊕ 📓 mcu_api.c
                          15
                             * Function Name : Delay_uS
                             * Description : 微秒级延时函数(基本准确)
 □ CMSIS
                          16
                          17
                             * Input
                                           : delay---延时值
   core_cm3.c
                             * Output
                          18
                                           : None
   system_stm32f10x.c
                                            : None
 in libraries
                          20
                             void mDelayuS( UINT8 delay )

    Startup

                          22 ⊟ {
 ⊟ / mem
                              //替换自己的延时us函数
                          23
  ⊕ BufferManage.c
                          24
                              delay_us(delay); 🚄
   25
 □ /□ CH395
                          * Function Name : Delay mS
* Description : 毫秒级延时函数(基本准确)
                          29
                             * Input
                                           : delay---延时值
                             * Output
                          31
                                           : None
                             * Return
                                           : None
                          32
                            void mDelaymS( UINT8 delay )
                          34
                              //替换自己的延时ms函数
                          36
                              delay ms(delay);
                          38
                          39
                          41 | * Function Name : CH395_Port_Init
```

# 4.如果用户使用的STM32F103系列的单片机的是硬件 SPI,只需要修改这个地方即可

## 5.如果用户使用的其它型号的单片机,需要替换后面程序

```
CH395INC.H CH395SPI.C usart.c delay.c timer.c main.c delay.h CH395SPI.h
       .
//时钟
        #define CH395_CONFIG_SPI_CLK() ( RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE) )
#define CH395_CONFIG_GPIO_CLK() ( RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_C
         //设置使用的SPI
        #define USE_SPI SPI2
   12
                        连接模块scs引脚
        #define CH395_CS_PORT GPIOB
   14
        #define CH395_CS_FIN GPIO
//SPT_CLK_-_ 连接模块SCK引脚
        #define CH395_CLK_PORT GPIOB
#define CH395_CLK_PIN GPIO Pin_13
//SPI_MISO -- 连接模块SDO引脚
   19
        #define CH395_MISO_PORT GPIOB
        #define CH395_MISO PIN GPIO Pin_14
//SPI_MOSI -- 连接模块SDI引脚
   21
   23
        #define CH395_MOSI_PORT GPIOB
        #define CH395 MOSI_PIN (
//RST -- 连接模块RST引脚
   24
                                    GPIO Pin 15
        #define CH395_RST_PORT GPIOA
   26
        #define CH395_RST_PIN GPIO_Pin_8
//TX -- 连接模块TX引脚
        #define CH395_TX_PORT GPIOA
   29
        #define CH395 TX PIN GPIO Pin 3
//INT -- 连接模块INT引脚 (检测到中断信号之后再获取数据,未使用)
   31
        #define CH395_INT_PORT GPIOA #define CH395_INT_PIN GPIO_Pin_0
   33
   35
        #define CH395 SPI CS LOW()
                                              (CH395 CS PORT->BRR = CH395 CS PIN)
   36
        #define CH395_SPI_CS_HIGH()
                                             (CH395_CS_PORT->BSRR = CH395_CS_PIN)
                                                                                          /*cs输出高*/
   38
                                              (CH395_RST_PORT->BSRR = CH395_RST_PIN) /*RST输出高*/
    40
        #define CH395_RST_PIN_LOW()
                                              (CH395_RST_PORT->BRR = CH395_RST_PIN)
                                                                                           /*RST输出低*/
    41
    42
        #define CH395_TX_PIN_HIGH()
                                             (CH395_TX_PORT->BSRR = CH395_TX_PIN)
(CH395_TX_PORT->BRR = CH395_TX_PIN)
                                                                                          /*TX输出高*/
        #define CH395 TX PIN LOW()
                                                                                          /*TX输出低*/
    43
                                              (CH395_INT_PORT->IDR & CH395_INT_PIN) /* 获取INT电平 */
    45
        #define CH395 INT PIN INPUT()
    46
```

# 6.如果用户使用的其它型号的单片机,根据自己的情况修 改引脚初始化

```
CH395INC.H CH395SPI.C usart.c delay.c timer.c main.c delay.h CH395SPI.h
    40 = /*****************************
         * Function Name : CH395_Port_Init
        * Description : CH395端口初始化
    42
                               由于使用SPI读写时序,所以进行初始化
    43
                     : None
: None
: None
         * Input
    44
         * Output
    45
    46 * Return
    48 void CH395_PORT_INIT( void )
    49 □ {
           //替换自己的端口初始化函数
    50
           SPI InitTypeDef SPI InitStructure:
    51
           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    52
    53
           /* 初始化SPI接口 */
    54
           CH395 CONFIG SPI CLK();
    55
           CH395 CONFIG GPIO CLK();
    56
    58
           // Configure pins: SCK, MISO and MOSI
           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CH395_CLK_PIN;
    59
           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;/* 推拉输出备用功能 */
    60
    61
           GPIO_Init( CH395_CLK_PORT, &GPIO_InitStructure );
    64
           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CH395_MISO_PIN;
           GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPU;/* 推拉输出备用功能 */
    67
           GPIO_Init( CH395_MISO_PORT, &GPIO_InitStructure );
    68
      GPIO_Init( CH395_CS_PORT, &GPIO_InitStructure );
80
 81
       // Configure pins: TX
 82
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CH395_TX_PIN;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 83
 84
                                                            /* 推拉输出 */
 85
      GPIO_Init( CH395_TX_PORT, &GPIO_InitStructure );
86
       // Configure pins: RST
 88
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CH395_RST_PIN;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 89
                                                            /* 推拉输出 */
 91
       GPIO_Init( CH395_RST_PORT, &GPIO_InitStructure );
 92
 93
       //TX low
      CH395 TX PIN LOW();
 94
 95
        *CS high */
 96
      CH395_SPI_CS_HIGH();
 97
 98
         SPI configuration
      SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; /* SPI配置成两线的单向全双工通信 */
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; /* SPI主机 */
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; /* SPI8位数据格式传输 */
 99
100
     SPI_InitStructure.SPI_CPOI_ = SPI_CPOI_Low; /* 助特低时活动 */
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; /* 数据在时钟第二个边沿时捕获 */
102
103
                                                   /* 奴擔任Pコスニ、....
/* 内部NSS信号由SSI控制 *,
      SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; /* 内部NSS信号由SSI控制 */
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; /* 波特率预分频数为4 */
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; /* 传输时高位在前 */
105
106
                                                                  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
108
109
      SPI_Init( USE_SPI, &SPI_InitStructure );
110
       /* Enable SPI */
111
112
      SPI_Cmd( USE_SPI, ENABLE );
113
       /* 初始化中断引脚 */
114
115
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CH395_INT_PIN;
116
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
                                                         /* 上拉输入 */
117
       GPIO_Init( CH395_INT_PORT, &GPIO_InitStructure );
```

提示: SPI通信方式 CPOL=0, CPHA=1

CLK空闲状态为低电平,在第二个沿开始采集数据

# 7.如果用户使用的其它型号的单片机,根据自己的情况修改SPI函数

```
CH395INC.H CH395SPI.C usart.c delay.c timer.c main.c delay.h CH395SPI.h
 120 = /********************************
  121
       * Function Name : Spi395Exchange
      * Description : 硬件SFI输出且输入8个位数据
* Input : d---将要送入到CH395的数据
* Output : None
 122
  123
  124
      * Return
                       : SPI接收的数据
 125
 126 -***************
 127 UINT8 Spi395Exchange (UINT8 d )
 128 ⊟ {
 129
           /* Loop while DR register in not emplty */
      // while(SPI_I2S_GetFlagStatus(USE_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
 130
 131
        while( ( USE_SPI->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE ) == RESET );
  132
 133
        /* Send byte through the SPI1 peripheral */
      // SPI_I2S_SendData(USE_SPI, byte);
  134
 135
        USE SPI->DR = d;
  136
  137
         /* Wait to receive a byte */
  138
      // while(SPI_I2S_GetFlagStatus(USE_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
 139
        while( ( USE_SPI->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE ) == RESET );
 141
        /* Return the byte read from the SPI bus */
 142
      // return SPI I2S ReceiveData(USE SPI);
        return( USE SPI->DR );
 143
 144
 145
```

## 8.根据下面的步骤测试即可

```
CH395INC.H CH395SPI.C usart.c delay.c timer.c main.c
  16 #include "usart.h"
      #include "delay.h"
  17
  18
      #include "timer.h"
  19 #include "iwdg.h"
  20
  21
      #include "CH395SPI.H"
  22
      #include "CH395CMD.C"
  23
  24
  25
  26
      int main(void)
  27 ⊟ {
       NVIC Configuration();
  28
        uart_init(115200); //串口初始化为115200
  29
        delay init():
//初始化CH395使用的GPIO
  30
  31
        CH395 PORT INIT();
  32
        //复位 CH395
  33
       CH395_RST();
  34
  35
        IWDG_Init(IWDG_Prescaler_256,156*10);
  36
  37
        printf("\r\nstart\r\n");
  38
        while (1)
  39 📥
  40
          IWDG Feed();//喂狗
  41
  42
      delay ms(1000);
          printf("CH395VER : %2x\n",CH395CMDGetVer());
  43
  44
      }
  45
  46
```

## 9.关于文件

红框内的是通用文件,咱和模块通信调用的就是CH395CMD.C里面的函 数 然后CH395CMD.C里面的函数再调用绿框里面的SPI接口文件和模组进 行通信. 蓝框是代表不同的通信方式封装的文件,当前并没有用到.也并未编写完整 并不能使用... PARA: 并口 SPI SW: 模拟SPI UART: 串口 CH395CMD.C 2021/6/4 10:36 C 文件 2021/5/30 21:20 TMP \$ CH395CMD.C~RF2ac6e89.TMP CH395CMD.C~RF2be9360.TMP 2021/6/3 23:56 TMP \$ CH395CMD.C~RF4b2b53f.TMP 2021/6/4 0:16 TMP \$ 2021/6/4 9:22 TMP \$ CH395CMD.C~RF4f5f7b1.TMP 2021/5/29 15:53 TMP ブ CH395CMD.C~RF6d6bb8f.TMP CH395CMD.C~RF28c31ca.TMP 2014/8/22 15:54 TMP プ CH395CMD.C~RF301beee.TMP 2020/8/15 2:53 TMP 戈 CH395CMD.H CH395INC.H 2014/8/22 15:32 TMP \$ CH395INC.H~RF28e42f7.TMP CH395PARA SW.C CH395SPI.C 2021/6/4 17:25 C 文件 CH395SPI.H CH395SPI SW.C 2021/6/4 14:06 C 文件 CH395UART.C 2021/6/4 13:57 C 文件 CH395UART.H 分类: CH395Q学习开发 6 好文要顶 关注我 收藏该文 关注 - 1 0 0 粉丝 - 602 « 上一篇: 001-STM32+Air724UG基本控制篇(华为云物联网平台)--测试STM32+Air724UG(4G模 组),Android,微信小程序等连接华为云物联网平台 posted on 2021-06-04 17:28 杨奉武 阅读(4) 评论(0) 编辑 收藏 举报

刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论

<u>编辑</u> 预览 B Ø ⟨𝒔⟩ (( ⊠

支持 Markdown

讼 自动补全

#### 提交评论 退出

## [Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】资料合集 | HarmonyOS从入门到大神学习资料下载合集

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】阿里云爆品销量榜单出炉,精选爆款产品低至0.55折

【推荐】限时秒杀!国云大数据魔镜,企业级云分析平台

#### 园子动态:

· 致园友们的一封检讨书:都是我们的错 · 数据库实例 CPU 100% 引发全站故障

·发起一个开源项目:博客引擎 fluss

#### 最新新闻:

- ·日赚3亿的"挖矿"生意,要凉了?
- · 鸿蒙的未来,在谁的手里?
- ·佣金率那么高,外卖平台一定很赚钱吧?
- ·野蛮生长的互联网在线教育会迎来真正的春天吗?
- ·小米OV缺席,谁能帮鸿蒙突破16%生死线?
- » 更多新闻...

Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,…

扫一扫二维码,加入群聊。