

淘宝店铺

优秀不够,你是否无可替代

知识从未如此性感。 烂程序员关心的是代码,好程序员关心的是数据结构和它们之间的关系 --QQ群: 607064330 --本人 QQ:946029359 --淘宝 https://shop411638453.taobao.com/ 随笔 - 703, 文章 - 0, 评论 - 313, 阅读 - 174万

导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🎟

管理

公告



Not available

00:00 / 03:41

- 渡我不渡她
- 小镇姑娘
- 3 PDD洪荒之力

⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年8个月

粉丝: 611 关注: 1

搜索

找找看

谷歌搜索

我的标签

8266(88)

MQTT(50)

GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

随笔分类

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(15)

ESP32学习开发(8)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3)

ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入 门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发 (13)

15-网络芯片CH395Q学习开发-DNS 域名解析

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnCH395Q"</p> frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

网络芯片CH395Q学习开发

开发板链接:开发板链接

模组原理图:模组原理图

资料源码下载链

接:https://github.com/yangfengwu45/CH395Q.c

■ 学习Android

教程中搭配的Android, C#等教程如上,各个教程 下在整理。

- 1-硬件测试使用说明
- 2-学习资料说明,测试通信,获取硬件版本,程序移植 说明
- 3-芯片初始化,网线连接检测实验
- 4-关于中断检测和DHCP实验
- 5-模块使用SocketO作为TCP客户端和电脑上位机 TCP服务器局域网诵信
- 6-模块使用Socket0-3作为4路TCP客户端和电脑 上位机TCP服务器局域网诵信
- 7-模块使用Socket0-5作为6路TCP客户端和电脑 上位机TCP服务器局域网通信(Socket缓存区配置)
- 8-模块使用Socket0作为TCP服务器和电脑上位机 TCP客户端局域网通信(单连接和多连接)
- 9-模块使用SocketO作为UDP和电脑上位机UDP局 域网诵信
- 10-模块使用SocketO作为UDP广播通信
- 11-模块使用Socket0作为UDP组播(多播)通 信,MAC地址过滤
- 12. 横执使用CockotO作为ID DAM模式和调光助于

- ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22)
- ESP8266 SDK开发(32)
- ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30)
- GPRS Air202 LUA开发(11)
- HC32F460(华大) +
- BC260Y(NB-IOT) 物联网开发 (5)
- NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25)
- PLC(三菱PLC)基础入门篇(2)
- STM32+Air724UG(4G模组)
- 物联网开发(43)
- STM32+BC26/260Y物联网开 发(37)
- STM32+ESP8266(ZLESP8266/物联网开发(1)
- STM32+ESP8266+AIR202/30/ 远程升级方案(16)
- STM32+ESP8266+AIR202/30% 终端管理方案(6)
- STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(58)
- STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25)
- STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6)
- UCOSii操作系统(1)
- W5500 学习开发(8)
- 编程语言C#(11)
- 编程语言Lua脚本语言基础入 门篇(6)
- 编程语言Python(1)
- 单片机(LPC1778)LPC1778(2)
- 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)
- 单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)
- 单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)
- 电路模块使用说明(10)
- 感想(6)
- 软件安装使用: MQTT(8)
- 软件安装使用: OpenResty(6)
- 数据处理思想和程序架构(24)
- 数据库学习开发(12)
- 更多

最新评论

- 1. Re:03-STM32+Air724UG 远程升级篇OTA(阿里云物联 网平台)-STM32+Air724UG 使用阿里云物联网平台OTA 远程更新STM32程序
- 楼主,单片机和Air724模块 之间是通过AT指令通讯的 吗?
 - --a314825348
- 2. Re:001-
- STM32+Air724UG基本控制 篇(阿里云物联网平台)-使用 MQTT接入阿里云物联网平 台
- 博主,你好,这个工程单片 机的代码开源吗?
 - --a314825348

阅读排行榜

- 测试通信
- 13-模块使用Socket0作为MAC RAW
- <u>14-1-WEB服务器-网页到底是啥</u>, web服务器是啥, 网页如何显示的显示图片和视频
- 15-DNS 域名解析

DNS是什么



最开始的网络都是直接一个IP地址访问,后来呢出现了域名访问,比如baidu.com

然后记住哈,咱使用域名访问,其实网络设备会先根据这个域名找到对应的IP地址

然后再通过IP地址访问.

怎么通过域名找到IP地址呢? 就是访问DNS服务器.

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(172191)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(96830)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(63867)
- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (62779)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(381 55)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(Android 连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(35470)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(32337)
- 8. android 之TCP客户端编程 (31368)
- 9. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(31155)
- 10. C#中public与private与st atic(31107)

推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

DNS服务器上记录了所有域名对应的IP地址,访问方式呢是UDP方式.端口号默认是53

公共DNS服务器IP地址大全

名称	各省公共DNS服务器IP大全	
114 DNS	114.114.114	114.114.115.115
阿里 AliDNS	223.5.5.5	223.6.6.6
百度 BaiduDNS	180.76.76.76	
DNSPod DNS+	119.29.29.29	182.254.116.116
CNNIC SDNS	1.2.4.8	210.2.4.8
oneDNS	117.50.11.11	52.80.66.66
DNS 派 电信/移动/铁通	101.226.4.6	218.30.118.6
DNS 派 联通	123.125.81.6	140.207.198.6
Cloudflare DNS	1.1.1.1	1.0.0.1
Google DNS	8.8.8.8	8.8.4.4
IBM Quad9	9.9.9.9	
DNS.SB	185.222.222	185.184.222.222
OpenDNS	208.67.222.222	208.67.220.220
V2EX DNS	199.91.73.222	178.79.131.110

假设我使用上面阿里与的DNS服务器,我想知道域名 mnif.cn对应的IP地址是多少

我就把mnif.cn封装成DNS协议数据,然后通过UDP把数据发送到223.5.5.5 端口:53

然后服务器找到对应的IP并返回.

协议啥的自己去百度下.

测试本节代码(STM32F103xxxx)

1.打开本节代码

STM32F10xSPI

2.用户可以使用杜邦线根据自己的情况设置和连接引脚

```
M W = = A A A
ch395cmd.h CH395INC.H CH395SPI.C usart.c delay.c timer.c main.c delay.h CH395SPI.H
    2 #ifndef __CH395SPI_H
3 #define __CH395SPI_H
        #include "CH395INC.H"
        #define CH395_CONFIG_SPI_CLK() ( RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE) )
#define CH395_CONFIG_GPI0_CLK() ( RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPI0A | RCC_APB2Peri
   10
        //设置使用的SPI
        #define USE_SPI SPI2
                         连接模块scs引脚
   13
        //SPI CS -
        #define CH395 CS PORT
   14
        #define CH395 CS PIN GPIO
//SPI CLK -- 连接模块SCK引廊
   16
        //SPI_CLK --
        #define CH395_CLK_PORT GPIOB
#define CH395_CLK_PIN GPIO Pin 13
   17
        #define CH395 CLK PIN GPIO
//SPI MISO -- 连接模块SDO引度
   19
        #define CH395 MISO PORT GPIOB
#define CH395 MISO PIN GPIO Pin 14
   20
        #define CH395_MISO PIN GPIO
//SPI MOSI -- 连接模块SDI引脚
   22
        #define CH395 MOSI PORT GPIOB
#define CH395 MOSI PIN GPIO Pin 15
   23
        #define CH395 MOSI_PIN (
//RST -- 连接模块RST引脚
   25
        #define CH395_RST_PORT GPIOA
#define CH395_RST_PIN GPIO_Pin_8
//TX -- 连接模块TX引脚
   26
   28
        #define CH395_TX_FORT GPIOA
#define CH395_TX_PIN GPIO Pin 3
//INT -- 连接模块INT引脚 (检测到该引脚低电平信号之后再获取数据)
   29
   31
        32
   34
```

3.注意!

要想模块使用SPI通信,模块的TX引脚需要在模块重启之前设置为低电平. 上面的引脚分配把模块的TX引脚接到了单片机的PA3上,也就是串口2的RX上,如果用户使用了串口2,请注意!


CH395 与单片机之间支持三种通讯接口: 8 位并行接口、SPI 同步串行接口、异步串口。在芯片上电复位时,CH395 将采样 SEL 和 TXD 引脚的状态,根据这 2 个引脚状态的组合选择通讯接口,参考下表(表中 X 代表不关心此位,0 代表低电平,1 代表高电平或者悬空)。

SEL 引脚	TXD 引脚	选择通讯接口
1	1	异步串口
1	0	SPI 接口
0	1	8 位并口
0	0	错误接口

4.把模块用网线和路由器或者交换机(能上网哈)



注意,连接路由器或者交换机的时候是连接其LAN口.





WAN端口: 连接网线

LAN端口: 连接电脑(任选一个端口就行)

5.正常情况下会打印

注:程序里面是解析的域名mnif.cn

```
Start

PHY_CONNECTED

IP:192.168.0.101

GWIP:192.168.0.1

Mask:255.255.255.0

DNS1:192.168.1.1

DNS2:192.168.0.1

receive len = 41

IP=47.92.31.46
```

程序说明

1.程序封装了下(直接使用就可以)

用户可以修改使用哪一个socket; 还可以修改访问的DNS服务器地址

```
Target 1
                                   CH395SPI.C timer.c DNS.c DNS.h
Project: Progect
                                               : DNS.C
🚂 Target 1
                                      2 * File Name
 □ D User
                                      4 * Version
                                                           : V1.1
   stm32f10x it.c
   main.c
                                      6 * Description
                                                           :DNS接口文件
                                      delay.c
                                      8 #define _DNS_C_
9 #include <stdio.h>
   ⊕ 📗 usart.c
                                    9 #include <stdio.h>
10 #include <string.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include "DNS.h"
13 #include "CH395INC.H"
14 #include "CH395CMD.H"
   iwdg.c
   timer.c
   mcu_api.c
   ⊕ DNS.c ◀
 □ 🗁 CMSIS
                                     16 UINT8 dns_socket_index=0;
                                     16 UINT8 dns_socket_index=0; /*Socket素引,使用哪一个Socket*/
17 UINT8 dns_server_ip[4]=[223,5,5,5]; /*DMS服务器,稱根据实际DMS服务器修改*/
18 UINT16 dns_server_port = 53; /*DMS默认端口*/
19 UINT16 dns_local_port = 1000; /*Socket 本地端口 */
   core_cm3.c
   system_stm32f10x.c
                                     18 UINT16 dns_server_port = 53;
19 UINT16 dns_local_port = 1000;
 🗓 🛅 Startup
 mem
 BufferManage.c
                                     22 UINT16 nds_msg_id = 0x1100;
                                                                              /*标识*/
                                     23 UINT8 dns_buf[MAX_DNS_BUF_SIZE];
24 UINT8 dns_status=0;
   ⊞ LoopList.c

	☐ ☐ CH395

   ⊕ ☐ CH395SPI.C
                                     27 * Function Name : get16
28 * Description : 将缓冲区UINT8数据转为UINT16格式数据
   ⊕ ☐ CH395CMD.C
                                     30 * Output
                                                       : None
                                     33 UINT16 get16 (UINT8 * s)
```

2.因为需要连接路由器,所以启动DHCP

```
main.c CH395SPI.C timer.c DNS.c DNS.h
         //INT引脚产生低电平中断以后进去判断
 99
100
         if(Query395Interrupt())
101
          /*获取中断事件*/
102
103
           if(ch395_version>=0x44)
104
105
            ch395 status = CH395CMDGetGlobIntStatus ALL();
106
           1
           else
107
108
109
            ch395 status = CH395CMDGetGlobIntStatus();
110
111
112
           /* 处理PHY改变中断*/
113
          if (ch395_status & GINT_STAT_PHY_CHANGE)
114
             if(CH395CMDGetPHYStatus() == PHY_DISCONN)//网线断开
115
116
117
              printf("\r\nPHY DISCONN\r\n");
118
            else//网线连接
119
120
121
              printf("\r\nPHY CONNECTED\r\n");
              CH395DHCPEnable(1);//启动DHCP
122
123
124
125
           /* 处理DHCP/PPPOE中断 */
126
127
           if (ch395_status & GINT_STAT_DHCP)
128
129
            if(CH395GetDHCPStatus() == 0)//DHCP OK
130 =
              CH395GetIPInf(buf);//获取IP,网关和子网掩码
131
132
              printf("IP:%d.%d.%d.%d\r\n",buf[0],buf[1],buf[2],buf[3]);
              printf("GWIP:%d.%d.%d.%d\r\n",buf[4],buf[5],buf[6],buf[7]);
133
              printf("Mask:%d.%d.%d.%d\r\n",buf[8],buf[9],buf[10],buf[11]);
134
135
              printf("DNS1:%d.%d.%d.%d\r\n",buf[12],buf[13],buf[14],buf[15]);
136
              printf("DNS2:%d.%d.%d.%d\r\n",buf[16],buf[17],buf[18],buf[19]);
137
138
           1
139
```

2.每隔一段时间尝试发送要解析的域名到服务器

```
main.c CH395SPI.C timer.c DNS.c DNS.h
      /*初始化模块:成功返回 0 */
 78
 79
      while (CH395CMDInitCH395() != 0)
 80 🖹
       printf("\r\nCH395CMDInitCH395 ERR\r\n");
 81
 82
        delay_ms(100);
 83
 84
      printf("\r\nstart\r\n");
 85
 86
      while(1)
 87 🚊
        IWDG Feed();//喂狗
 88
 89
        if(Timer2Cnt>3000)
 90
 91 🗀
 92
          Timer2Cnt = 0;
         if (dns_status == 0)
 93
 94 ់
           dns_query("mnif.cn");
 95
 96
 97
 98
        //INT引脚产生低电平中断以后进去判断
99
100
        if(Query395Interrupt())
```

```
main.c CH395SPI.C timer.c DNS.c DNS.c
301 /**
302 * @brief
             发送查询DNS指令
303 * @param name 域名
304 * @param None
305 * @param None
306 * @param None
307 * @retval 0:发送成功; others:错误
308 * @warning None
309 * @example
310 **/
311 char dns_query(char *name)
312 {
                                    初始化UDP
313 int len;
     if(dns_socket_init(dns_socket_index,dns_server_ip,dns_server_port,dns_local_port) == 0)
314
315
                                                               _ 封装DNS协议数
     len = MakeDnsQueryMsg(0,name, dns_buf, MAX_DNS_BUF_SIZE); 👉
316
317
       CH395UDPSendTo(dns_buf, len,dns_server_ip, dns_server_port, dns_socket_index);
318 }
                   发送数据给服务器
319 else
320
321
      return 2;
322
323 return 0;
324 }
```

3.在对应的socket中断里面解析数据


```
main.c CH395SPI.C timer.c DNS.c DNS.h
           if (ch395 status & GINT STAT UNREACH) {
 141 🖹
 142
            CH395CMDGetUnreachIPPT(buf);
 143
 144
 145
           /* 处理IP冲突中断,建议重新修改CH395的 IP,并初始
 146
           if (ch395 status & GINT STAT IP CONFLI) {
 147
 148
           /* 处理 SOCKO 中断 */
 149
 150 🗀
           if(ch395_status & GINT_STAT_SOCKO){
 151
            dns_socket_udp_interrupt(domain_ip);
 152
           /* 处理 SOCK1 中断 */
 153
           if (ch395 status & GINT STAT SOCK1) {
 154
 155
 156
           /* 处理 SOCK2 中断 */
 157
 158
           if (ch395 status & GINT STAT SOCK2) {
```

```
main.c CH395SPI.C timer.c DNS.c DNS.h
 347 * @brief socket处理函数(把此函数放到全局socket中断里面)
348 * @param domain_ip 解析出来的IP地址
 349 * @param None
 350 * @param
 351 * @param
              None
 352 * @retval None
 353 * @warning None
 354 * @example
 355 **/
 356 void dns_socket_udp_interrupt(UINT8 *domain_ip)
 357 {
 358 UINT8 sock_int_socket;
 359 UINT16 len;
360 char err=0;
 361
 362 /* 获取socket 的中断状态 */
363 sock_int_socket = CH395GetSocketInt(dns_socket_index);
 364
 365
      /* 发送缓冲区空闲, 可以继续写入要发送的数据 */
 366 if(sock_int_socket & SINT_STAT_SENBUF_FREE)
 367 {
 368
 369
 370 /* 发送完成中断 */
 371 if(sock_int_socket & SINT_STAT_SEND_OK)
 372
 373 }
 374
 375 /* 接收数据中断 */
 376 if (sock_int_socket & SINT_STAT_RECV)
 377 {
 378
        len = CH395GetRecvLength(dns_socket_index);/* 获取当前缓冲区内数据长度 */
 379
       printf("\r\nreceive len = %d\r\n",len);
 380
        if(len == 0)return;
        if(len > MAX_DNS_BUF_SIZE)len = MAX_DNS_BUF_SIZE;
 381
 382
         CH395GetRecvData(dns_socket_index,len,dns_buf);/* 读取数据 */
      //解析数据
 383
        if((err=dns_parse(dns_buf,domain_ip)) == 0)
 384
 385
          printf("IP=\$d.\$d.\$d.\$d.\$d.r\n",domain_ip[0],domain_ip[1],domain_ip[2],domain_ip[3]);\\
 386
 387 dns_status = 1;//获取IP地址成功
 388
 389
        else
 390
 391
          printf("dns_socket_udp_interrupt_err%d\r\n",err);
 392
 393
        /*使用串口打印接收的数据*/
 394 //
 395 //
          PutData(&rb t usart1 send, recv buff, len);
          USART ITConfig(USART1, USART IT TXE, ENABLE);
 396 //
```



刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论



提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】百度智能云618年中大促,限时抢购,新老用户同享超值折扣

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】618好物推荐:基于HarmonyOS和小熊派BearPi-HM Nano的护花使者

【推荐】阿里云爆品销量榜单出炉,精选爆款产品低至0.55折

【推荐】限时秒杀!国云大数据魔镜,企业级云分析平台

编辑推荐:

- ·.Net Core with 微服务 Consul 注册中心
- · 为什么选择 ASP.NET Core
- ·从 Vehicle-Reld 到 AI 换脸,应有尽有,解你所惑
- · CSS ::marker 让文字序号更有意思
- ·聊一聊 .NET Core 结合 Nacos 实现配置加解密

最新新闻:

- · 这届年轻人, 游戏里的恋爱也谈不起了
- ·罗永浩的618静悄悄:去年尚能与薇娅一战,今年彻底被甩到身后
- ·荣耀再上"王者": 底气与底牌是什么?
- ·美国正式批准人造皮肤: "电子皮肤" 啥时候呢?
- ·格力向员工"贱卖"公司股票: 买到立刻赚一倍 人均25万
- » 更多新闻...

历史上的今天:

2019-06-21 10-网页,网站,微信公众号基础入门(使用微信自带配置选项实现Airkiss配网)

2019-06-21 9-网页,网站,微信公众号基础入门(使用PHP实现微信token验证)

2019-06-21 8-网页,网站,微信公众号基础入门(使用Python程序实现微信token验证)

2019-06-21 自己以前写的日记,现在公开(别的文章需要用)1

Powered by:

博客园

Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,…

扫一扫二维码, 加入群聊。