### Mikro-elektromechanikai rendszerek

# Interfészek és analóg-digitális jelek



Oktató: Kajdocsi László Iroda: Informatika Tanszék, A602 Email: kajdocsi.laszlo@sze.hu

# Hogyan építsünk demo rendszert?


#### Kell hozzá:

- Breadboard
- Aktív és/vagy passzív elemek
- Vezetékek
- Vezérlő






# Hogyan építsünk demo rendszert?




### Mi az a beadboard?

- A beadboard (más néven probapanel) egy elektronikai prototípusokhoz használatos konstrukció.
- Előnye, hogy forrasztásmentes, tehát gyorsan és könnyedén összeállítható rajta bármilyen elektronika.
- Hátránya, hogy az így készített prototípusok nem tartósak.

### A breadboard kötései





### Mi az interfész?


- Az interfész (más néven kapcsolódási felület) általában két (vagy több) számítógépes eszköz érintkezési felülete.
- Lehet gép és ember közötti interakciós felület is.
- Általában vezetékes, de lehet vezetéknélküli megoldás

# Beágyazott rendszerek interfészei


- GPIO (General Pupose Input/Output)
- SPI (Serial Peripheral Interface)
- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
- I<sup>2</sup>C (Inter-Integrated Circuit)
- USB (Universal Serial Bus)

### **GPIO**


- A GPIO (General Purpose Input Output) egy általános felhasználású port.
- Különféle kimeneti és bemeneti jeleket tudunk manipulálni.



# Raspberry Pi GPIO



### **Arduino GPIO**




### SPI

- Ez egy szinkron soros kommunikációs interfész
- Rövidtávú kommunikáció jellemzi
- A Motorola fejlesztette ki a szabványt
- Full-duplex módban működik
- Négy logikai jellel rendelkezik

# Az SPI jelei

- SCLK: Serial Clock (master kimenet)
- MOSI: Master Out Slave In (master adat kimenet)
- MISO: Master In Slave Out (slave adat kimenet)
- SS: Slave Select (master kimenet, aktív logikai alacsony szint)


# Az SPI jelei




### **UART**

- Aszinkron soros kommunikációs interfész
- · Állítható adatformátum és átviteli sebesség
- Általában egy különálló integrált áramkör
- A kommunikáció egyaránt lehet szimplex és duplex
- A küldő és fogadó fél ugyanolyan beállításokkal kell, hogy rendelkezzen (bit sebesség, karakterhosszúság, paritásbit, stopbit)

### **UART kommunikáció**




### **UART** keretek



### 12C

- Két vezetékes soros interfész
- Kis sebességű kommunikáció
- A Philips fejlesztette ki
- Egyszerű használat, akár több master eszköz
- A felső sebességet kell csak definiálni
- Két felhízó ellenállás segítségével szinte korlátlan számú eszközt lehet összekötni

### I2C




### **USB**


- Ipari szabványként alkották meg, hogy összeköthessék a periféria eszközöket a számítógépekkel
- A kommunikáción túl, tápfeszültséget is képes továbbítani az eszközök számára
- Erősen korlátozott a hosszúságban (5m)
- Soros és párhuzamos kommunikációra is képes

# **USB** csatlakozók




### **USB** vezetékei






# Analóg és digitális jelek



# Analóg jelek tulajdonságai

- Időben folytonos
- Periodikus, vagy sztochasztikus
- Pillanatnyi értékük az amplitúdó
- Diagramokon ábrázoljuk (x-idő, y-mennyiség)
- Analóg jelek pl.: nyomás, erő, hómérséklet, áram, feszültség, stb.


# Analóg jelek osztályozása



# **Determinisztikus jelek**


 Azokat a jeleket, ahol a jel múltbeli viselkedésből és a jelenkori értékéből matematikai módszerek segítségével meg tudjuk határozni, a jel jövőbeli viselkedését, determinisztikus jeleknek

nevezzük.




# Sztochasztikus jelek

 Azokat a jeleket, ahol a jel múltbeli viselkedésből és a jelenkori értékéből nem lehet következtetni a jel jövőbeli viselkedésre sztochasztikus jeleknek nevezzük.




# Periodikus jelek

 Egy f(t) jelet periodikusnak nevezünk, ha adott időközönként ugyanaz a minta ismétlődik benne



# Kváziperiodikus jelek

 Kváziperiodikus jeleknek nevezzük azokat a jeleket, amelyek egy adott periódus alatt ismétlődnek, azonban az ismétlések nem periodikusak.




# **Tranziens jelek**

 A tranziens jelek nem periodikusak, egyszeri lecsengésűek, és a jel által szállított energia véges


x(t)

# Digitális jelek

• Egy jelet digitálisnak nevezünk, ha értelmezési tartományában is és értékkészletében is diszkrét.



# Digitális jelfeldolgozás




# Jelátalakítók

Lásd: szenzorok tananyagrész


# Jelkondicionálás

- A jelkondicionálás során a jelátalakítóból érkező jelet egyrészt erősítéssel a megfelelő intenzitásúra állítjuk, másrészt szűrjük az analóg jelet a zajtól.
- Aluláteresztő szűrő (antialiasing filter):



# A/D átalakítás

- Az analóg-digitális átalakítók (A/D konverter) a bementi feszültséget a feszültség nagyságával arányos egész számmá alakítják.
- Fontos tényezők még a(z): konverziós idő, mintavételi frekvencia, felbontás, legkisebb jelentőségű bit, sávszélesség.




# A jelfeldolgozó egység (DSP)

- A DSP-egység tartalmazza azt, a leggyakrabban szoftveres módon megvalósított logikát, melynek feladata az információ kinyerése és feldolgozása a digitalizált jelből.
- A szoftvereket könnyű az adott feladathoz igazítani.
- a DSP-egységekben megvalósított szoftvereknél törekedni kell a minél gyorsabb - lehetőleg valós idejű - futásra.


### D/A átalakítás


- A D/A átalakítók feladata az, hogy a bemenetére érkező digitális jelből (bináris információból) azzal arányos analóg jelet hozzon létre a lehető legkisebb hibával.
- $U_{kimax} = U_{LSB} * (2^{n-1})$
- $U_{ki} = n * U_{LSB}$




# Jelfeldolgozási módszerek


- Időalapú jelfeldolgozás (ha a jel időbeli viselkedésén akarunk változtatni)
- Frekvenciaalapú jelfeldolgozás (ha a feldolgozás alapja a jelben levő frekvenciákon végzett művelet): Fourier-sor






# Digitális szűrők










### Modellillesztés

- A jelfeldolgozás során gyakori feladat a mért jelek grafikus ábrázolása
- Nem a pontok közvetlen összekötése a cél, hanem a mért folyamatot legjobban megközelítő kvantitatív összefüggés megtalálása - amelyet illesztési függvénynek is nevezünk.
- Egyik legismertebb illesztő függvény a legkisebb négyzetek módszere

# Legkisebb négyzetek módszere

 Az illesztési függvény együtthatóit úgy határozzuk meg, hogy a függvény egyenletéből szerkesztett görbe és a mérési adatok közötti (függőleges) távolságok négyzeteinek összege minimális legyen







# Köszönöm a figyelmet!