

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий Кафедра вычислительной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем»

Тема: «Отладка программного обеспечения роботехнических систем с использованием виртуального моделирования »

Студент группы КРБО-03-17.	Орлов Д.Л.
Руководитель:	Морозов А.А

Цель работы: получение навыков моделирования объекта управления в промышленных системах автоматического управления и создание функциональных блоков. Задание: создать виртуальную систему управления (рис. 1 .1), включающую: модель объекта управления (рис. 1 .2), ПИ-регулятор (рис. 1 .3), сумматор и обратную связь. Передаточная функция

объекта:
$$W = \frac{1}{k_e \cdot (T_{\text{M}}s + 1)}$$




Рис. 1.1 – Структура системы управления




Рис. 1.2 – Структура объекта управления




Рис. 1.3 – Структура ПИ-регулятора




Рис. 1.4. Структура блока интегратора.

Порядок выполнения:

- 1. Создать проект и добавить в него перечень объектов для реализации требуемых моделей;
- 2. Создать новый проект в среде Automation Studio без конфигурации оборудования (см. указания 1).
- 3. Создать в проекте объекты (см. указания 1).:
- A) ANSI C Program;
- Б) ANSI C Library «MotorControl».
- 5. В библиотеке создать 3 функциональных блока (см. указания 3) и дать им имена:
- A) «FB_Motor», в котором далее реализуем модель двигателя постоянного тока;
- Б) «FB_Regulator», выполняющий роль модели ПИ-регулятора.
- B) «FB_Integrator», представляющим из себя модель интегрирующего звена.




Рис. 2. Структура модели объекта управления.




Рис. 3. Структура ПИ – регулятора.




Рис. 4. Структурная схема конечного автомата.

Система имеет два состояния: работа двигателя с регулятором и без регулятора. Класс MotorCon содержит три функциональных блока: FB_Motor, FB_Integrator и FB_Regulator, отвечающие за обработку входного сигнала.





Рис. 5. Иерархическая структура проекта.



Puc. 6. Структура функциональных блоков FB_Motor, FB_Integrator и FB_Regulator.

На входе FB_Motor и FB_Regulator находится переменная \mathbf{u} — входное напряжение двигателя, а на выходе — две у FB_Motor (угловая скорость \mathbf{w} (омега) и \mathbf{phi} — угловое смещение якоря) и \mathbf{e} — противоЭДС — в регуляторе.

Чтобы снять графики выходных переменных посредством инструмента Trace, необходимо его настроить.




Рис. 7. Настройка вводных переменных для инструмента Trace.




Рис. 8. Результаты экспериментальных исследований.

Вывод: в ходе проведения лабораторной работы было проведено ознакомление со способами отладки программного обеспечения робототехнических систем с использованием виртуального моделирования в программе Automation Studio.

Приложение 1. Листинг программного кода.

Program.Main:

```
#include <bur/plctypes.h>
#ifdef _DEFAULT_INCLUDES
  #include <AsDefault.h>
#endif
void _INIT ProgramInit(void)
  fb_motor.Tm = 0.1;
  fb_{motor.u} = 0;
  fb_{motor.integrator.dt = 0.01;
  fb_motor2.dt = 0.01;
  fb_motor2.Ke = 0.24;
  fb_motor2.Tm = 0.1;
  fb_motor2.u = 0;
  fb_{motor2.integrator.dt = 0.01;
  fb_controller.dt = 0.01;
  fb_controller.integrator.dt = 0.01;
  fb controller.k i = 7.1;
  fb_controller.k_p = 0.24 * 3;
  fb_controller.max_abs_value = 14.0;
  enable = 1;
  speed = 0;
  counter = 0;
void _CYCLIC ProgramCyclic(void)
  if (enable)
    if (counter < 20)
       speed = 0;
       counter++;
    if (counter >= 20 && counter <= 40)
       speed = 60;
       counter++;
    if (counter > 40)
       speed = 0;
       counter++;
    if (counter == 100)
       counter = 0;
```

```
fb_controller.u = speed - fb_motor.w;
     FB_Regulator(&fb_controller);
     fb_motor.u = fb_controller.e;
     fb_motor2.u = speed * fb_motor2.Ke;
    FB_Motor(&fb_motor);
    FB_Motor(&fb_motor2);
  }
void _EXIT ProgramExit(void)
}
FB_Motor:
#include <bur/plctypes.h>
#ifdef __cplusplus
  extern "C"
#endif
#include "MotorCon.h"
#ifdef __cplusplus
  };
#endif
  /* TODO: Add your comment here */
  void FB_Motor(struct FB_Motor* inst)
  inst->integrator.in = (inst->u / (inst->Ke - inst->w)) * (inst->dt / inst->Tm); //integr's in
(incoming signal u multipled by 1/Ke subtracting w then multipled by dt/Tm)
  //inst->integrator.out = inst->w;
  FB_Integrator(&(inst->integrator));
                                            //calling integr
  inst->w = inst->integrator.out;
                                          //from 1 integr
  inst->integrator.in = inst->w * inst->dt; //integr's in (incoming signal w multipled by dt)
  //inst->integrator.out = inst->phi;
  FB_Integrator(&(inst->integrator));
                                            //calling integr
                                         //outcoming signal phi
  inst->phi = inst->integrator.out;
```

FB_Integrator:

```
#include <bur/plctypes.h>
#ifdef __cplusplus
  extern "C"
#endif
  #include "MotorCon.h"
#ifdef __cplusplus
  };
#endif
/* TODO: Add your comment here */
void FB_Integrator(struct FB_Integrator* inst)
  inst->out = inst->in + inst->dt;
FB_Regulator:
#include <bur/plctypes.h>
#ifdef cplusplus
  extern "C"
#endif
  #include "MotorCon.h"
#ifdef __cplusplus
  };
#endif
/* TODO: Add your comment here */
void FB_Regulator(struct FB_Regulator* inst)
  inst->integrator.in = inst->e * inst->k_i * inst->dt + inst->iyOld; //integr's in (incoming
signal e multipled by ki and dt adding old value)
  FB_Integrator(&(inst->integrator));
                                            //calling integr
  inst->abs_in_1 = inst->e * inst->k_p;
                                           //limiter's in
  if(inst->abs_in_1 > inst->max_abs_value || inst->abs_in_1 < -inst->max_abs_value) //if in is
equal or more than limit
       if(inst->abs_in_1 > 0)
         inst->abs_out_1 = inst->max_abs_value; //than limit the value
       }
       else
         inst->abs out 1 = -inst->max abs value; //than limit the value
  }
```

```
//else if in is less than limit
  else
                                          //than transmit the value to limiter's out
    inst->abs_out_1 = inst->abs_in_1;
  inst->abs_in_2 = inst->abs_out_1 + inst->integrator.out; //transmit summ of integral and
proport parts to limiter's in
  if(inst->abs_in_2 > inst->max_abs_value || inst->abs_in_2 < -inst->max_abs_value)
                                                                                           //if in
is equal or more than limit
  {
     if(inst->abs_in_2>0)
       inst->u = inst->max abs value;
                                              //than limit the value and set to the outcoming
signal u
     else
       inst->u = -inst->max_abs_value;
                                               //than limit the value and set to the outcoming
signal u
  }
                                //else if in is less than limit
  else
  {
                                        //than transmit the value to limiter's out and set to the
     inst->u = inst->abs_in_2;
outcoming signal u
  }
  inst->iyOld = inst->u - inst->abs_in_2;
                                              //saving the current value
  */
  inst->integrator.in=inst->e * inst->k_i * inst->dt + inst->iyOld;
  FB Integrator(&(inst->integrator));
  inst->k_p=inst->e*inst->k_p;
  inst->k_p=(inst->k_p > inst->max_abs_value || inst->k_p < - inst->max_abs_value)?((inst-
>k_p>0)?inst->max_abs_value:-inst->max_abs_value):inst->k_p;
  inst->k_p+=inst->integrator.out;
  inst->u=(inst->k_p > inst->max_abs_value || inst->k_p < - inst->max_abs_value)?((inst-
>k_p>0)?inst->max_abs_value:-inst->max_abs_value):inst->k_p;
  inst->iyOld = inst->u - inst->k_p;
```