PROCESOARE DE SEMNAL

IV A

2025 - 2026

Cuprins

- Curs 1 - Procesoare digitale de semnal si sisteme PDS.
- Curs 2 - Procesoare DSP. Încapsulări. Alternative.
- Curs 3 - Reprezentarea numerelor. Aritmetici.
- Curs 4 - Calea de date
- **Curs 5 - Arhitectura memoriei**
- Curs 6 – Adresarea datelor

Verificarea 1

- Curs 7 – Setul de instrucțiuni
- Curs 8 – Mecanisme de control al funcționării
- Curs 9 – Funcționarea pipeline
- Curs 10 – Dispozitivele IO și perifericele
- Curs 11 – Facilități pentru depanare și gestionarea consumului

Verificarea 2

Curs 5 - Arhitectura memoriei

Cuprins

- 5.1 Organizarea memoriei
- 5.2 Metode de reducere a numărului de accesări ale memoriei
- 5.3 Stările de așteptare
- 5.4 Memoria ROM
- 5.5 Interfețele cu memoria externă

Curs 5 - Arhitectura memoriei

Căile de date ale PDS sunt optimizate pentru a oferi performanțe ridicate la implementarea algoritmilor de prelucrare a semnalelor.

Pentru a menține fluxul de date și pentru a memora rezultatul operațiilor efectuate este necesar ca procesoarele de semnal să transfere cantități mari de date în și din memorie.

În consecință, alți factori importanți în stabilirea performanțelor procesorului sunt organizarea memoriei și modul de interconectare a acesteia cu calea de procesare a datelor.

Aceste caracteristici sunt reunite sub numele de **arhitectura memoriei procesorului**.

Curs 5 - Arhitectura memoriei

Datorită arhitecturii căii de date procesoarele de semnal execută operația complexă de multiplicare și adunare de regulă într-un singur ciclu de tact.

Pentru fiecare instrucțiune de multiplicare-adunare procesorul trebuie să execute patru accesări ale memoriei într-un ciclu de tact.




FIGURE 5-1. Finite-impulse response (FIR) filter.

5.1 Organizarea memoriei

Arhitectura von Neumann

Cea mai simplă structură de memorie este cea formată dintr-un singur bloc pe care procesorul îl accesează printr-un singur set de magistrale de adrese și date.

Această memorie conține atât instrucțiunile programului cât și datele.




FIGURE 5-2. Simple memory structure. This is the so-called Von Neumann architecture, common among many kinds of non-DSP processors.

5.1 Organizarea memoriei

Arhitectura Harvard

Reprezintă o structură în care procesorul este conectat la două blocuri independente de memorie prin două magistrale separate: un bloc de memorie conține instrucțiunile programului, iar celălalt conține datele.

În cazul PDS se folosește o variantă modificată a arhitecturii Harvard în sensul că un bloc de memorie conține instrucțiunile programului cât și date, iar celălalt conține numai date.




FIGURE 5-3. A Harvard architecture. The processor core can simultaneously access the two memory banks using two independent sets of buses.

5.1 Organizarea memoriei

Memoriile cu acces multiplu

Alte soluții care permit mai multe accesări ale memoriei într-un ciclu-mașină:

- folosirea de memorii rapide care permit mai multe accesări secvențiale pe ciclu-mașină, printr-un singur set de magistrale (bus);
- utilizarea de memorii multiport care permit mai multe accesări concurente ale memoriei prin două sau mai multe seturi de magistrale (bus).




FIGURE 5-4. A Harvard architecture with a dual-ported data memory (A) and a single-ported program memory (B). The processor core can simultaneously perform two accesses to memory bank A and one access to memory bank B using three independent sets of buses.

5.1 Organizarea memoriei

Operații specializate de scriere în memorie

Unele procesoare de semnal oferă mecanisme specializate care permit ca scrierea în memoria de date să fie executată în paralel cu o citire din aceasta și cu o citire din memoria de program.

Aceste procesoare au instrucțiuni speciale care permit executarea de scrieri în paralel cu operațiile de citire, dar cu anumite circumstanțe restrictive.

Operațiile de scriere pot fi folosite pentru deplasarea datelor în lungul liniei de întârziere pentru implementarea filtrului RFI din exemplul anterior.

5.2 Metode de reducere a numărului de accesări ale memoriei

Memoria cache pentru program

Este o memorie de capacitate mică în interiorul procesorului, folosită pentru memorarea instrucțiunilor, eliminând astfel necesitatea accesării blocului de memorie de program de câte ori este executată o instrucțiune.

Prin eliminarea ciclilor de acces la memorie pentru citirea instrucțiunii se pot efectua accesări ale memoriei pentru citirea sau scrierea datelor și astfel se poate reduce timpul de execuție al instrucțiunii prin eliminarea întârzierilor asociate memoriei de program externe.

Memoria cache a procesoarelor digitale de semnal variază mult prin capacitate și mod de operare. Ea este în general **mai mică și mai simplă decât memoria cache internă folosită de procesoarele de uz general**.

5.2 Metode de reducere a numărului de accesări ale memoriei

Adresarea modulo n

Adresarea modulo n permite implementarea unei linii de întârziere, ca cea folosită de filtrele RFI, fără ca datele să fie mutate efectiv în memorie.

Datele rămân scrise în aceeași locație de memorie atâta timp cât este nevoie de ele.

Efectul deplasării datelor de-a lungul liniei de întârziere este simulat prin modificarea pointerilor de accesare a zonei de date folosind aritmetica modulo n.

În cazul implementării filtrului RFI acestă tehnică reduce numărul de accesări a memoriei de la patru accesări pe un ciclu-mașină la doar trei.

5.3 Stările de așteptare

Stările de așteptare (Wait States) sunt stări în care procesorul nu poate continua execuția programului deoarece așteaptă finalizarea unei activități începute.

Stările de așteptare pot avea următoarele cauze:

- apariția unor conflicte la accesarea resurselor
- folosirea unor memorii lente
- împărțirea magistralei (bus-ului) cu alte dispozitive.

Stările de așteptare datorate conflictelor sunt necesare când procesorul încearcă să realizeze mai multe accesări simultane ale unei memorii care nu suportă acces multiplu.

Unele procesoare de semnal conțin unul sau mai multe blocuri mici de memorie RAM și/sau ROM care permit unul sau mai multe accesări pe ciclu-mașină. Uneori este necesar să se extindă aceste resurse, utilizând memorie externă, care însă este prea lentă pentru a se putea obține mai multe accesări într-un ciclu-mașină. În aceste cazuri, procesorul trebuie să introducă stări de așteptare programate în timpul accesului la memoria externă.

5.4 Memoria ROM

Procesoarele de semnal destinate pentru aplicații ieftine, ca electronica de uz general și echipamentele de telecomunicații, au o memorie ROM internă pentru programe și constante.

Unii producători oferă versiuni diferite de procesoare: o versiune cu memorie RAM internă pentru prototipuri și producție de volum scăzut și o versiune cu memorie ROM programabilă la fabricarea circuitului, pentru producție de volum mare.

Pentru aplicații care cer mai multă memorie ROM decât cea prevăzută pe chip, poate fi conectată o extensie de memorie ROM cu ajutorul interfeței cu memoria externă.

În mod normal, sunt folosite mai multe chipuri de memorie ROM pentru a crea un bloc de memorie a cărui lățime corespunde cu cea a unei instrucțiuni a procesorului.

5.5 Interfețele cu memoria externă

Interfețele cu memoria externă ale procesoarelor de semnal diferă prin trei caracteristici principale:

- numărul de porturi de memorie
- flexibilitatea & complexitatea interfeței
- constrângerile privitoare la timpii de acces.

Cele mai multe procesoare de semnal oferă un singur port extern pentru memorie, care constă dintr-o magistrală de adrese, una de date si un set de semnale de control, chiar dacă majoritatea procesoarelor de semnal au mai multe blocuri de memorie independente pe chip. Există și procesoare care au mai multe porturi de memorie în afara chip-ului.

Interfețele cu memoria în cazul procesoarelor de semnal diferă prin complexitate și prin flexibilitate. Unele sunt relativ simple și directe, cu numai câțiva pini de control. Altele sunt mult mai complexe, oferind posibilitatea de interconectare cu o diversitate mare de dispozitive și bus-uri de memorie fără hardware suplimentar.

Aplicațiile cu performanțe ridicate folosesc de multe ori memorii externe SRAM rapide. În aceste situații este important pentru inginerul de sistem să consulte timpii de acces pentru porturile de memorie externă.

5.5 Interfețele cu memoria externă

Posibilitatea de a lucra cu memorie cache manual

Chiar dacă procesorul nu conține o zonă de memorie cache specializată, este posibil pentru programatori să mărească performanța prin copierea unei secțiuni de cod din memoria lentă sau mai folosită (în termeni de acces) într-o memorie mai rapidă sau mai puțin accesată.

De exemplu, dacă o secțiune de cod foarte folosită este stocată într-o memorie externă ROM lentă, atunci se poate copia acea regiune în memoria RAM internă, fie la pornirea procesorului, fie la prima accesare a acelei zone de program.

5.5 Interfețele cu memoria externă

Suportul pentru interfețele cu memoria externă

Procesoarele de semnal proiectate pentru folosirea lor în sisteme multiprocesor oferă de obicei caracteristici speciale pentru interfețele lor cu memoria externă pentru a simplifica proiectarea și pentru a mări performanțele acestor sisteme.

Prima și cea mai evidentă dintre aceste caracteristici constă în existența a două porturi pentru memoria externă. Unul dintre porturi poate fi conectat la o memorie locală, utilizată doar de acest procesor, în timp ce al doilea este conectat la o memorie partajată cu alte procesoare.

Când un sistem multiprocesor conține două sau mai multe procesoare care folosesc în comun o singură magistrală externă pentru memorie, trebuie prevăzut un mecanism care să permită procesoarelor să negocieze controlul magistralei (mecanism de arbitrare a magistralei) și să împiedice procesoarele care nu dețin controlul magistralei să transfere date pe aceasta.

5.5 Interfețele cu memoria externă

Memoria dinamică

Memoria statică (SRAM) este mai ușor de folosit și mai rapidă decât memoria dinamică (DRAM), dar necesită o suprafață mai mare pentru integrarea pe chip, și este mai scumpă decât alte tipuri de memorie, pentru aceeași capacitate de stocare.

Deosebirea principală dintre cele două tipuri de memorie este accea că memoria statică reține datele atât timp cât este alimentată, în timp ce memoria dinamică trebuie să fie periodic reîmprospătată.

În plus, interfețele cu memoria statică sunt mai simple decât cele cu memoria dinamică; folosirea memoriilor dinamice presupune de regulă folosirea unui controller de DRAM separat care generează semnalele de control.

5.5 Interfețele cu memoria externă

Accesul direct la memorie (Direct Memory Access)

Aceasta este o tehnică cu ajutorul căreia datele pot fi transferate în și din memoria internă a procesorului de semnal fără intervenția acestuia.

Cererea de acces direct la memorie (DMA = Direct Memory Access) constituie un tip aparte de întrerupere, fiind **o tehnică pur hardware care nu presupune nici un fel de pregătiri în programele microcalculatorului/procesorului DSP**.

DMA este folosit pentru a oferi performanțe mai bune pentru dispozitivele I/O.

În loc să fie folosit procesorul pentru a citi datele de la un dispozitiv I/O și a le transfera în memoria internă sau invers este folosit un controler separat numit controler DMA și care poate face acest lucru mai eficient.

Acest controler DMA poate fi un dispozitiv periferic pe același chip cu procesorul sau poate fi un dispozitiv extern acestuia.

Multe procesoare de semnal includ unul sau mai multe controlere DMA integrate care pot accesa atât memoria internă, cât și pe cea externă. Aceste controlere diferă prin performanțe și flexibilitate.