# STATIS 1:5 L


## Service Manual



### STATIS 1:5L

Contenu / Contents	
Outils / Tools	
Démontage / Dismounting STATIS 1:5L	
<ul><li>7.1 Bouton-poussoir / Push button</li><li>7.2 Rotor</li><li>7.3 Diffuseur / Diffuser</li></ul>	5 5 5
Montage / Mounting STATIS 1:5L	6
<ul><li>1.1 Rotor</li><li>2.1 Bouton-poussoir / Push button</li><li>4.1 Diffuseur / Diffus</li></ul>	6 6 6
Exploded View	8

### **Outils / Tools**



**REF 007.63.33**Tournevis D 1.8 x 0.45 *Screwdriver D 1.8 x 0.45* 



**REF 007.63.35**Tournevis D 1.5 *Screwdriver D 1.5* 



**REF 107.60.01** Clé diffuseur spray *Spray diffusor key* 



REF 107.60.04 Clé pour couvercle Key cap



REF 107.70.02
Rack de contrôle
Control Rack



**REF 930.02.05**Tournevis dynamométrique *Torque screwdriver* 




**REF 1200056 / 920.01.23**Colle LOCTITE 222 50 ml *Glue LOCTITE 222 50 ml* 





REF 1200057 Colle LOCTITE 241 50 ml Glue LOCTITE 241 50 ml



REF 1200205 Colle LOCTITE 272 50 ml Glue LOCTITE 272 50 ml









### Avant le démontage


Nettoyer, stériliser ou désinfecter le dispositif et faire un constat général d'aspect et de fonctionnement. Veuillez vous référer à l'éclaté correspondant au dispositif pour la visualisation des références.


### Before dismounting


Clean, sterilise or disinfect the instrument and check for satisfactory general appearance and operation. Please refer to the exploded drawing of the instrument for the reference codes.













### Avant le montage


N'utiliser que des pièces d'origine SciCan. Le montage de pièces d'origine différente peut altérer le fonctionnement de la turbine. Avant de remonter, nettoyer et vérifier l'état général de toutes les pièces démontées et les changer si nécessaire. Tous les o-ring et rondelles en matière synthétique doivent être changés. Les pièces à coller et à étancher doivent être exemptes de graisse.

### **Before dismounting**

Use original SciCan parts only. The use of parts from other suppliers may interfere with correct turbine operation. Before remounting, clean and check the general state of all the dismounted parts and replace them, if necessary. All synthetic material O-rings and washers must be changed. The parts to be glued and sealed must be grease free.









Les deux plats en face l'un de l'autre. Flat side opposite one to the other.






4.1 Diffuseur / Diffuser REF 1300660






### 5.1






### 6.1



# 7.1 (A) 1500197 1300588 033.44.36 1500113 233.44.04



Côté sans angle contre le support moteur. Side without angle against the motor holder.

233.44.04

