

ESP24V HA Board v3
D0
USB
24V OK
DK
R17
+24V
D6
GND
J1
AUS0 FAULT
AUS1 LVL1
AUS2 LVL2
AUS3 LVL3
AUS4 AUTO
J2
R1
R2
R3
R4
R5
D1
D2
D3
D4
D5
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
R20
Q1
R13
EIN0 UP
R21
Q2
R14
EIN1 DN
J3
ISOLATED
5V
XIAO ESP32
C5 / C6 / C3
R8
R7
R9
R10
R11
R12
24V SIDE
ESP32 SIDE – USB POWER ONLY