
SD카드 포맷

✔ 아래 사이트에서 프로그램 다운로드

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/


- ✓ Volume Label: RaspberryPi
- ✓ Format Type: Full (OverWrite)
- ✓ 주의: 포맷이 진행되는 도중에 프로그램을 끄거나 SD카드를 뽑지 말 것!
 - > SD카드가 영구 손상될 수 있음 (포맷에 시간이 오래걸림)





라즈베리파이 운영체제 다운로드

- ✓ 아래 사이트에서 소스 다운로드https://www.raspberrypi.org/downloads/
- ✔ NOOBS를 다운로드 할 것
- ✓ Zip 파일의 압축을 풀고 이 파일들을 포맷한 SD카드에 붙여넣음





라즈베리파이 부팅하기

- ✓ 준비된 SD카드를 라즈베리파이에 끼우고, 모니터, 키보드, 마 우스를 연결하고 전원을 연결함
- ✓ 전원이 구동되고 아래 화면이 표시되면 Raspbian 선택





라즈베리파이 구동 및 설정

✓ 연결

- ➤ 라즈베리파이에 HDMI 케이블로 모니터와 연결
- ▶ 마우스 및 키보드 USB로 연결

✓ IP 설정

- ➤ 좌측 상단 바에 Terminal 클릭
- ▶ cd / 최상위 폴더로 이동
- ➤ cd boot boot 폴더로 이동
- > sudo apt-get install nano
 - nano 편집기 설치
- sudo nano cmdline.txt
- ➤ 줄 끝에 ip=192.168.137.3 입력
- ➤ ctrl X 누르고 같은 이름으로 저장

```
pi@raspberrypi:/boot
    Menu
톶 pi@raspberrypi:/boot
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~ $ ls
          Downloads Pictures python games Videos
Documents Music
                     Public
                               Templates
pi@raspberrypi:~ $ cd /
pi@raspberrypi:/ $ ls
     boot.bak etc lib
                                media opt
                                             root sbin sys
               home lost+found mnt
                                        proc run
pi@raspberrypi:/ $ cd boot
pi@raspberrypi:/boot $ sudo apt-get install nano
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
nano is already the newest version.
O upgraded, O newly installed, O to remove and 16 not upgraded.
pi@raspberrypi:/boot $ sudo nano cmdline.txt
```

\$fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.137.3

pi@raspberrypi:/boot


File Edit Tabs Help
GNU nano 2.2.6



File: cmdline.txt

라즈베리파이 원격접속

- ✓ 라즈베리파이에 XRDP 설치하기
 - ➤ Terminal 창을 열고 아래 명령어를 순서대로 입력함
 - ▶ 주의: 순서를 지키고 중간에 끊지 말 것.
 - \$ sudo apt-get update
 - \$ sudo apt-get upgrade
 - \$ sudo apt-get install xrdp






PC 설정

✓ 연결

- ➤ LAN 케이블을 라즈베리파이와 컴퓨터에 연결
- 제어판-네트워크 및 공유센터-어댑터 설정변경
- ▶ 이더넷 아이콘 마우스 우클릭-속성-TCP/IPv4 선택
- IP 주소 192.168.137.1 세팅






원격 접속 실시

✓ PC 원격 접속

- ➤ 윈도우 메뉴바에 mstsc 입력
- 192.168.137.3 입력
- ➤ pi/raspberry 입력
- ➤ RaspberryPi 원격 연결됨



 \equiv

퉋 원격 데스크톱 연결

연결

원격 데스크톱

07

가장 정확

원격 데스크톱 연결



더 보기 🗸

라즈베리파이 wifi 설정

✓ 터미널 창을 열고 아래 명령어 입력

pi@raspberrypi ~ \$ wpa_gui

- ➤ 'wpa_gui' 창 하단을 보면 'Scan' 버튼 클릭하여주변 무선 네트워크를 검색
- 원하는 공유기를 선택

SSID: biolab

Autoentication: WPA-Personal(PSK)

Encryption: TKIP

PSK:

➤ PSK라는 부분에 공유기 패스워드를 입력 (PW:전자융합)



라즈베리파이 종료

✓ 라즈베리파이는 Single Board Computer (SBC) 이기 때문에 전원을 그냥 뽑으면 안되고, PC의 윈도우처럼 정상적인 종료 과정을 거쳐야 함

```
재부팅
pi@raspberrypi ~ $ sudo reboot
```

종료 pi@raspberrypi ~ \$ sudo halt



SAMBA 설치

✓ 라즈베리파이에 있는 파일을 윈도우 운영체제의 컴퓨터로 쉽 게 가져 올 수 있음

✓ samba 설치

- > \$ sudo apt-get update
- \$ sudo apt-get upgrade
- \$ sudo apt-get install samba samba-common-bin

✓ 사용자 등록

- ▶ 아래 명령을 실행하면 id가 pi인 사용자 및 패스워드 등록
- \$ sudo smbpasswd -a pi

SAMBA 설치

✓ 파일 수정

▶ /etc/samba/smb.conf 파일을 열어서 맨 밑에 아래 내용을 추가

```
[pi]
comment = rpi samba server
path = /home/pi
valid user = pi
writable = yes
browseable = yes
```

✓ samba 재실행

- 설정한 내용이 반영되도록 실시
- \$ sudo service samba restart
 - Failed to restart samba.service: Unit samba.service is masked. 메시지가 출력될 경우
 - \$ sudo service smbd restart

✓ PC 확인

- ▶ PC에서 윈도우 탐색기를 오픈
- ▶ 실행창에서 ₩₩192.168.137.1를 입력
- ▶ pi 폴더를 클릭 한 후 아이디와 패스워드 입력하여 접속

