



1 Canale Impianto di irrigazione delle piante con Arduino Uno





Preface

Riguardo la nostra compagnia

WayinTop, Your Top Way to Inspiration, è un produttore professionale di oltre 2.000 schede madri, moduli e componenti open source. Dalla progettazione di PCB, stampa, saldatura, test, debug e offerta di tutorial online, WayinTop si è impegnata a esplorare e demistificare il meraviglioso mondo dell'elettronica integrata, incluso ma non limitato ad Arduino e Raspberry Pi. Miriamo a realizzare i prodotti migliori progettati per i produttori di tutte le età e livelli di abilità. Indipendentemente dalla tua visione o livello di abilità, i nostri prodotti e risorse sono progettati per rendere più accessibile l'elettronica. Fondata nel 2013, WayinTop è cresciuta fino a oltre 100 dipendenti e una fabbrica di oltre 50.000 piedi quadrati in Cina. Con i nostri incessanti sforzi, abbiamo anche ampliato le offerte per includere strumenti, attrezzature, kit di connettori e vari prodotti fai-da-te che abbiamo accuratamente selezionato e testato.

US Homepage di Amazon Store:

https://www.amazon.com/shops/A22PZZC3JNHS9L

CA Homepage di Amazon Store:

https://www.amazon.ca/shops/A22PZZC3JNHS9L

UK Homepage di Amazon Store:

https://www.amazon.co.uk/shops/A3F8F97TMOROPI

DE Homepage di Amazon Store:

https://www.amazon.de/shops/A3F8F97TMOROPI

FR Homepage di Amazon Store:

https://www.amazon.fr/shops/A3F8F97TMOROPI

IT Homepage di Amazon Store:

https://www.amazon.it/shops/A3F8F97TMOROPI

ES Homepage di Amazon Store:

https://www.amazon.es/shops/A3F8F97TMOROPI

JP Homepage di Amazon Store:

https://www.amazon.co.jp/shops/A1F5OUAXY2TP0K



Panoramica

La seguente guida ti mostrerà come impostare un sistema di irrigazione in grado di monitorare in modo intelligente e irrigare automaticamente la pianta o il fiore.

Parti Richieste

- 1. Scheda di Sviluppo
- 2. Breadboard
- 3. 1-Canale 5V Relè Modulo
- 4. Sensore di Misurazione umidità del Suolo
- 5. 5V Mini Acqua Pompa Sommergibile
- 6. Tubo Flessibile

Scheda di Sviluppo<----->Sensore di Misurazione umidità del Suolo

A0<---- >AOUT

3.3V<--->VCC

GND<---->GND

Scheda di Sviluppo<----->1-Canale 5V Relè Modulo


VCC<---->3.3V

GND<---->GND

2<---->IN




Schema di Collegamento



Come impostare con Arduino IDE?

Passo 1: Aprire Arduino IDE e crea un nuovo file come mostrato di seguito.






Passo 2: Copia il seguente codice tutto in questo file.

```
int IN1 = 2;
int Pin1 = A0;
float value1 = 0;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(Pin1, INPUT);
```




```
digitalWrite(IN1, HIGH);
  delay(500);
}
void loop()
  { Serial.print("MOISTURE
  LEVEL:"); value1 =
  analogRead(Pin1);
  Serial.println(value1);
  if(value1>750)
       digitalWrite(IN1, LOW);
  }
  else
  {
     digitalWrite(IN1, HIGH);
     Serial.println();
 delay(1000);
}
```

Passo 3: Fai clic su tools->board:->ardduino/genuine uno, come mostrato di seguito.



Passo 4: Fai clic su tools->port:->com4, come mostrato di seguito.






Passo 5: Fare clic sull'icona come mostrato di seguito per scaricare il programma sulla scheda di sviluppo

o arduino_humi | Arduino 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33

File Edit Sketch Tools Help





1 Canale Impianto di irrigazione delle piante con NodeMCU ESP8266





Panoramica

La seguente guida ti mostrerà come installare un sistema di irrigazione intelligente a un canale con la scheda di sviluppo NodeMCU ESP8266 e il sensore di umidità del suolo capacitivo. Inoltre, puoi anche realizzare la comunicazione in tempo reale tra i dati e la rete collegandoti alla rete wireless.

Parti Richieste

NodeMCU ESP8266 Scheda di Sviluppo

Breadboard

1-Canale 5V Relè Modulo

Sensore di Misurazione umidità del Suolo

5V Mini Acqua Pompa Sommergibile

Tubo Flessibile

Come Collegarlo?

NodeMCU ESP8266 <-----> Sensore di Misurazione umidità del Suolo

A0<---->AOUT

GND<---->GND

3.3V<---->VCC

NodeMCU ESP8266 <-----> Relè


D2<---->IN


GND<----->GND

3.3V<---->VCC



Schema di Collegamento










Come installare con la scheda di sviluppo NodeMCU ESP8266?

Passo 1: Apri Arduino IDE, fai clic su file->Preferences, nella finestra pop-up "Additional Boards Manager URLs" input: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json, quindi fai clic su "OK", come mostrato di seguito.









Passo 2: Scarica la scheda di sviluppo ESP8266, fai clic sulle opzioni mostrate nella figura seguente.






Passo 3: Cerca "esp8266" nella finestra pop-up e fai clic su "Installa", come mostrato di seguito.






Passo 4: Dopo il download, scegli il modulo corretto. Se l'elenco come mostrato nella figura seguente non viene visualizzato, significa che il download non riesce, quindi scaricare di nuovo.



Passo 5: Crea un nuovo file come mostrato di seguito.




Passo 6: Copia il seguente codice tutto in questo file.

int HUMI = 4;
int sense_Pin = 0; // Analog pin A0 is connected to sensor input.



```
float value = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(HUMI, OUTPUT);
 pinMode(sense_Pin, INPUT);
digitalWrite(HUMI, HIGH);
 delay(500);
void loop() {
Serial.print("MOISTURE LEVEL:");
 value = analogRead(sense_Pin);
 Serial.println(value);
if(value>750)
{
   digitalWrite(HUMI, LOW);
 }
 else
  digitalWrite(HUMI, HIGH);
 delay(1000);
}
```

Passo 7: Fai clic su tools->port:->com4, come mostrato di seguito.







Step 8: Fare clic sull'icona per scaricare il programma sulla scheda di sviluppo come mostrato di seguito.

