



Système d'arrosage des plantes à 1 canal avec Arduino UNO R3





Préface

À Propos de Nous

WayinTop - Votre meilleure source d'inspiration, est un fabricant professionnel de plus de 2,000 cartes mères, modules et composants open source. Depuis la conception de circuits imprimés, l'impression, la soudure, les tests, le débogage et l'offre de tutoriels en ligne, WayinTop s'est engagé à explorer et à démystifier le monde merveilleux de l'électronique embarquée, y compris mais sans s'y limiter, Arduino et Raspberry Pi. Nous visons à fabriquer les produits les mieux conçus pour les faiseurs de tous âges et de tous niveaux. Quels que soient votre vision ou votre niveau de compétence, nos produits et ressources sont conçus pour rendre l'électronique plus accessible. Fondée en 2013, WayinTop compte aujourd'hui plus de 100+ employés et une usine de plus de 50,000+ pieds carrés en Chine. Grâce à nos efforts inlassables, nous avons également élargi notre offre pour inclure des outils, des équipements, des kits de connecteurs et divers produits de bricolage que nous avons soigneusement sélectionnés et testés.

Page d'Accueil de la Boutique Amazon US:

https://www.amazon.com/shops/A22PZZC3JNHS9L

Page d'Accueil de la Boutique Amazon CA:

https://www.amazon.ca/shops/A22PZZC3JNHS9L

Page d'Accueil de la Boutique Amazon UK:

https://www.amazon.co.uk/shops/A3F8F97TMOROPI

Page d'Accueil de la Boutique Amazon DE:

https://www.amazon.de/shops/A3F8F97TMOROPI

Page d'Accueil de la Boutique Amazon FR:

https://www.amazon.fr/shops/A3F8F97TMOROPI

Page d'Accueil de la Boutique Amazon IT:

https://www.amazon.it/shops/A3F8F97TMOROPI

Page d'Accueil de la Boutique Amazon ES:

https://www.amazon.es/shops/A3F8F97TMOROPI

Page d'Accueil de la Boutique Amazon JP:

https://www.amazon.co.jp/shops/A1F5OUAXY2TP0K



Aperçu

Le guide suivant vous montrera comment configurer un système d'arrosage capable de surveiller intelligemment et d'arroser automatiquement la plante ou la fleur.

Pièces nécessaires

- 1. Carte Développement
- 2. Breadboard
- 3. 1-Canal Relais Module
- 4. Sol Détection D'Humidité
- 5. 5V Mini Pompes à Eau Submersibles
- 6. Tuyau Transparent

Carte Développement <-----> Sol Détection D'Humidité

A0<---- >AOUT

3.3V<--->VCC

GND<---->GND

Carte Développement<---->1-Canal Relais Module


VCC<---->3.3V

GND<---->GND

2<---->IN



Diagramme de Connexion



Comment configurer avec Arduino IDE?

Étape 1: Ouvrez l'IDE Arduino et créez un nouveau fichier comme indiqué ci-dessous.



```
© ESP8266_HUMI | Arduino 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33
File Edit Sketch Tools Help
               Ctrl+N
    New
    Open... Ctrl+O
    Open Recent
    Sketchbook
                          > 脚A0连接传感器输入
    Examples
               Ctrl+W
              Ctrl+S
   Save As... Ctrl+Shift+S
    Page Setup Ctrl+Shift+P
   Print
               Ctrl+P
    Preferences Ctrl+Comma
               Ctrl+Q
   Quit
 15 void loop() {
    Serial.print("MOISTURE LEVEL:");
                                                        / 11 / 11////(
 osketch jun12a | Arduino 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33
                                                                                                      X
File Edit Sketch Tools Help
  sketch_jun12a
 1 void setup() {
  2 // put your setup code here, to run once:
  6 void loop() {
     // put your main code here, to run repeatedly:
 9 }
```


Étape 2: Copiez le code suivant dans ce fichier.

```
int IN1 = 2;
int Pin1 = A0;
float value1 = 0;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(Pin1, INPUT);
```




```
digitalWrite(IN1, HIGH);
  delay(500);
}
void loop()
  { Serial.print("MOISTURE
  LEVEL:"); value1 =
  analogRead(Pin1);
  Serial.println(value1);
  if(value1>750)
       digitalWrite(IN1, LOW);
  }
  else
  {
     digitalWrite(IN1, HIGH);
     Serial.println();
 delay(1000);
}
```

Étape 3: Cliquez sur tools->board:->ardduino/genuine uno, comme indiqué ci-dessous.



Étape 4: Cliquez sur tools->port:->com4, comme indiqué ci-dessous.





Étape 5: Cliquez sur l'icône comme indiqué ci-dessous pour télécharger le programme sur la carte de développement.

o arduino humi | Arduino 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33

File Edit Sketch Tools Help

```
arduino_humi

Serial.print("MOISTURE LEVEL:");

value3 = analogRead(Pin3);


Serial.println(value3);

if(value3>750)
```





Système d'arrosage des plantes à 1 canal avec NodeMCU ESP8266



Aperçu

Le guide suivant vous montrera comment configurer un système d'arrosage intelligent à un canal avec la carte de développement NodeMCU ESP8266 et le capteur d'humidité du sol capacitif. De plus, vous pouvez également réaliser la communication en temps réel entre les données et le réseau en vous connectant au réseau sans fil.



Pièces nécessaires

- 1. NodeMCU ESP8266 Carte Développement
- 2. Breadboard
- 3. 1-Canal Relais Module
- 4. Sol Détection D'Humidité
- 5. 5V Mini Pompes à Eau Submersibles
- 6. Tuyau Transparent

Comment le connecter?

NodeMCU ESP8266 <-----> Sol Détection D'Humidité

A0<----->AOUT

GND<---->GND

3.3V<---->VCC

NodeMCU ESP8266 <-----> Relais


D2<---->IN


GND<---->GND

3.3V<---->VCC



Diagramme de Connexion










Comment configurer avec la carte de développement NodeMCU ESP8266?

Étape 1: Ouvrez Arduino IDE, cliquez sur file->Preferences, dans la fenêtre contextuelle «Additional Boards Manager URLs»: entrée: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json, puis cliquez sur «OK», comme illustré ci-dessous.









Étape 2: Téléchargez la carte de développement ESP8266, cliquez sur les options indiquées dans la figure ci-dessous.






Étape 3: Recherchez «esp8266» dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur «Install», comme indiqué ci-dessous.






Étape 4: Après le téléchargement, choisissez le bon module. Si la liste comme indiqué dans la figure ci-dessous n'apparaît pas, cela signifie que le téléchargement échoue, alors téléchargez à nouveau.



Étape 5: Créez un nouveau fichier comme indiqué ci-dessous.



Étape 6: Copiez le code suivant dans ce fichier.


int HUMI = 4;

int sense_Pin = 0; // Analog pin A0 is connected to sensor input.



```
float value = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
 pinMode(HUMI, OUTPUT);
 pinMode(sense Pin, INPUT);
 digitalWrite(HUMI, HIGH);
 delay(500);
void loop() {
 Serial.print("MOISTURE LEVEL:");
value = analogRead(sense_Pin);
 Serial.println(value);
if(value>750)
 {
   digitalWrite(HUMI, LOW);
}
 else
  digitalWrite(HUMI, HIGH);
 delay(1000);
}
```

Étape 7: Cliquez sur tools->port:->com4 comme indiqué cidessous.



Étape 8: Cliquez sur l'icône pour télécharger le programme





sur la carte de développement, comme indiqué ci-dessous.

