



1 Canal Sistema de Riego de Plantas con Arduino UNO R3





Prefacio

Sobre nuestra compañía

WayinTop, su principal camino hacia la inspiración, es un fabricante profesional de más de 2,000 placas base, módulos y componentes de código abierto. Desde diseñar PCB, imprimir, soldar, probar, depurar y ofrecer tutoriales en línea, WayinTop se ha comprometido a explorar y desmitificar el maravilloso mundo de la electrónica integrada, incluidos, entre otros, Arduino y Raspberry Pi. Nuestro objetivo es hacer los productos mejor diseñados para fabricantes de todas las edades y niveles de habilidad. No importa su visión o nivel de habilidad, nuestros productos y recursos están diseñados para hacer que la electrónica sea más accesible. Fundada en 2013, WayinTop ha crecido a más de 100 empleados y una fábrica de más de 50,000 pies cuadrados en China por ahora. Con nuestros esfuerzos incansables, también hemos ampliado las ofertas para incluir herramientas, equipos, kits de conectores y varios productos de bricolaje que hemos seleccionado y probado cuidadosamente.

US Amazon Página de inicio de la tienda:

https://www.amazon.com/shops/A22PZZC3JNHS9L

CA Amazon Página de inicio de la tienda:

https://www.amazon.ca/shops/A22PZZC3JNHS9L

UK Amazon Página de inicio de la tienda:

https://www.amazon.co.uk/shops/A3F8F97TMOROPI

DE Amazon Página de inicio de la tienda:

https://www.amazon.de/shops/A3F8F97TMOROPI

FR Amazon Página de inicio de la tienda:

https://www.amazon.fr/shops/A3F8F97TMOROPI

IT Amazon Página de inicio de la tienda:

https://www.amazon.it/shops/A3F8F97TMOROPI

ES Amazon Página de inicio de la tienda:

https://www.amazon.es/shops/A3F8F97TMOROPI

JP Amazon Página de inicio de la tienda:

https://www.amazon.co.jp/shops/A1F5OUAXY2TP0K



Visión General

La siguiente guía le mostrará cómo configurar un sistema de riego que pueda monitorear de manera inteligente y regar automáticamente la planta o la flor.

Piezas Requeridas

Junta de Desarrollo

Breadboard

1 Canal 5V Relé Módulo

Sensor de Humedad del Suelo

Mini Bomba de Agua DC 3V 5V

Tubería de Agua de PVC

Junta de Desarrollo <-----> Sensor de Humedad del Suelo

A0<---- >AOUT

3.3V<--->VCC

GND<---->GND

Junta de Desarrollo<---->1 Canal 5V Relé Módulo


VCC<---->3.3V

GND<---->GND

2<---->IN



Diagrama de Conexión



¿Cómo configurar con Arduino IDE?

Paso 1: Abra el Arduino IDE y cree un nuevo archivo como se muestra a continuación.



```
© ESP8266_HUMI | Arduino 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33
File Edit Sketch Tools Help
    New
               Ctrl+N
    Open... Ctrl+O
    Open Recent
    Sketchbook
                          > 脚A0连接传感器输入
    Examples
               Ctrl+W
              Ctrl+S
   Save As... Ctrl+Shift+S
    Page Setup Ctrl+Shift+P
    Print
               Ctrl+P
    Preferences Ctrl+Comma
    Quit
               Ctrl+Q
 15 void loop() {
    Serial.print("MOISTURE LEVEL:");
                                                        / 11 / 11////(
 osketch jun12a | Arduino 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33
                                                                                                       X
File Edit Sketch Tools Help
  sketch_jun12a
 1 void setup() {
  2 // put your setup code here, to run once:
  6 void loop() {
     // put your main code here, to run repeatedly:
 9 }
```


Paso 2: Copie el siguiente código todo en este archivo.

```
int IN1 = 2;
int Pin1 = A0;
float value1 = 0;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(Pin1, INPUT);
```




```
digitalWrite(IN1, HIGH);
  delay(500);
}
void loop()
  { Serial.print("MOISTURE
  LEVEL:"); value1 =
  analogRead(Pin1);
  Serial.println(value1);
  if(value1>750)
       digitalWrite(IN1, LOW);
  }
  else
  {
     digitalWrite(IN1, HIGH);
     Serial.println();
 delay(1000);
}
```

Paso 3: Haga clic en tools->board:->ardduino/genuine uno, como se muestra a continuación.



Paso 4: Haga clic en tools->port:->com4, como se muestra a continuación.





Paso 5: Haga clic en el icono que se muestra a continuación para descargar el programa en la placa de desarrollo.


o arduino humi | Arduino 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33

File Edit Sketch Tools Help





1 Canal Sistema de Riego de Plantas con NodeMCU ESP8266



Visión General

La siguiente guía le mostrará cómo configurar un sistema de riego inteligente de un canal con la placa de desarrollo NodeMCU ESP8266 y el sensor capacitivo de humedad del suelo. Además, también puede realizar la comunicación en tiempo real entre los datos y la red conectándose a una red inalámbrica.



Piezas Requeridas

NodeMCU ESP8266 Junta de Desarrollo

Breadboard

1 Canal 5V Relé Módulo

Sensor de Humedad del Suelo

Mini Bomba de Agua DC 3V 5V

Tubería de Agua de PVC

¿Como conectar?

NodeMCU ESP8266 <-----> Sensor de Humedad del Suelo

A0<---->AOUT

GND<----->GND

3.3V<---->VCC

NodeMCU ESP8266 <----> Relé


D2<---->IN


GND<---->GND

3.3V<---->VCC



Diagrama de Conexión










¿Cómo configurar con la placa de desarrollo NodeMCU ESP8266?

Paso 1: Abra Arduino IDE, haga clic en file->Preferences, en la ventana emergente "Additional Boards Manager URLs" e ingrese: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json, luego haga clic en "Aceptar", como se muestra a continuación.









Paso 2: Descargue la placa de desarrollo ESP8266, haga clic en las opciones que se muestran en la figura a continuación.






Paso 3: Busque "esp8266" en la ventana emergente y haga clic en "Instalar", como se muestra a continuación.






Paso 4: Después de descargar, elija el módulo correcto. Si la lista que se muestra en la figura a continuación no aparece, significa que la descarga falla, así que descárguela nuevamente.



Paso 5: Cree un nuevo archivo como se muestra a continuación.




Paso 6: Copie el siguiente código todo en este archivo.

int HUMI = 4; int sense_Pin = 0; // Analog pin A0 is connected to sensor input.



```
float value = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(HUMI, OUTPUT);
 pinMode(sense_Pin, INPUT);
digitalWrite(HUMI, HIGH);
 delay(500);
void loop() {
Serial.print("MOISTURE LEVEL:");
 value = analogRead(sense_Pin);
 Serial.println(value);
if(value>750)
{
   digitalWrite(HUMI, LOW);
 }
 else
  digitalWrite(HUMI, HIGH);
 delay(1000);
}
```

Paso 7: Haga clic en tools->port:->com4, como se muestra a continuación.







Paso 8: Haga clic en el icono para descargar el programa a la placa de desarrollo como se muestra a continuación.

