




1 Kanal Pflanzen Automatisches Bewässerungssystem mit NodeMCUESP8266





Vorbemerkung

Über Unsere Firma

WayinTop, Your Top Way to Inspiration, ist ein professioneller Hersteller von über 2.000 Open Source-Motherboards, -Modulen und -Komponenten. Vom Entwerfen von Leiterplatten, Drucken, Löten, Testen, Debuggen und Anbieten von Online-Tutorials, WayinTop hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wunderbare Welt der eingebetteten Elektronik zu erkunden und zu entmystifizieren. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf Arduino und Raspberry Pi. Wir sind bestrebt, die am besten gestalteten Produkte für Hersteller aller Altersgruppen und Könnensstufen herzustellen. Unabhängig von Ihrer Vision oder Ihrem Fähigkeits Level sind unsere Produkte und Ressourcen darauf ausgelegt, die Elektronik besser zugänglich zu machen. WayinTop wurde 2013 gegründet und ist mittlerweile auf über 100 Mitarbeiter und eine über 50.000 Quadratmeter große Fabrik in China angewachsen. Mit unseren unermüdlichen Bemühungen, wir haben das Angebot auch um Werkzeuge, Ausrüstungen, Verbindungssätze und verschiedene Heimwerkerprodukte erweitert, dass wir sorgfältig ausgewählt und getestet haben.

US Amazon Store Homepage:

https://www.amazon.com/shops/A22PZZC3JNHS9L

CA Amazon Store Homepage:

https://www.amazon.ca/shops/A22PZZC3JNHS9L

UK Amazon Store Homepage:

https://www.amazon.co.uk/shops/A3F8F97TMOROPI

DE Amazon Store Homepage:

https://www.amazon.de/shops/A3F8F97TMOROPI

FR Amazon Store Homepage:

https://www.amazon.fr/shops/A3F8F97TMOROPI

IT Amazon Store Homepage:

https://www.amazon.it/shops/A3F8F97TMOROPI

ES Amazon Store Homepage:

https://www.amazon.es/shops/A3F8F97TMOROPI

JP Amazon Store Homepage:

https://www.amazon.co.jp/shops/A1F5OUAXY2TP0K



Überblick

Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie 1 Kanal Relais intelligentes Bewässerungssystem mit der Entwicklungsplatine NodeMCU ESP8266 und dem kapazitiven Bodenfeuchtesensor einrichten. Darüber hinaus können Sie die Echtzeitkommunikation zwischen den Daten und dem Netzwerk auch durch die Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk realisieren.

Erforderliche Teile

- 1.NodeMCU ESP8266 Development Board
- 2. Steckplatine
- 3. 1 Kanal Relais Modul
- 4. Kapazitive Bodenfeuchtesensor
- 5. 5V Mini Wasserpumpe
- 6. Wasserleitung

Wie zu verbinden?

NodeMCU ESP8266 <-----> Kapazitive Bodenfeuchtesensor

A0<---->AOUT

GND<----->GND

3.3V<---->VCC

NodeMCU ESP8266 <----> 1 Kanal Relais


D2<---->IN


GND<---->GND

3.3V<---->VCC



Verbindung Diagram













Wie man mit NodeMCU ESP8266 Development Board einrichtet?


Schritt 1: Öffnen Sie Arduino IDE, klicken Sie auf file->Preferences, im Popup-Fenster "Additional Boards Manager URLs"eingeben: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json, und klicken Sie dann auf "OK", wie unten gezeigt.








Schritt 2: Laden Sie das ESP8266 Development Board herunter und klicken Sie auf die Optionen, die in der folgenden Abbildung






Schritt 3: Suchen Sie im Popup-Fenster nach "esp8266" und klicken Sie auf "Install", wie unten gezeigt.



Schritt 4: Nach dem Download, wählen Sie das richtige Modul. Wenn die Liste nicht wie unten gezeigt wird, es bedeutet, dass der Download fehlschlägt, herrunterladen Sie es bitte noch Einmal.






Schritt 5: Erstellen Sie eine neue Datei wie unten gezeigt.




Schritt 6: Kopieren Sie den folgenden Code in diese Datei.

```
int HUMI = 4;
int sense_Pin = 0; // Analog pin A0 is connected to sensor input.
float value = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(HUMI, OUTPUT);
  pinMode(sense_Pin, INPUT);
  digitalWrite(HUMI, HIGH);
  delay(500);
}
void loop() {
  Serial.print("MOISTURE LEVEL:");
  value = analogRead(sense_Pin);
  Serial.println(value);
  if(value>750)
       digitalWrite(HUMI, LOW);
  }
  else
  {
     digitalWrite(HUMI, HIGH);
  delay(1000);
}
```





Schritt 7: Klicken Sie auf tools->port:->com4, wie unten gezeigt



Schritt 8: Klicken Sie auf das unten gezeigte Icon, um das Programm auf die Entwicklungsplatine herunterzuladen

```
arduino_humi | Arduino 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33

File Edit Sketch Tools Help

Upload

arduino_humi

Serial.print("MOISTURE LEVEL:");
value3 = analogRead(Pin3);
Serial.println(value3);
if (value3>750)

{
```



1 Kanal Pflanzen Automatisches Bewässerungssystem mit Entwicklungs-Board



Overview

Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie ein automatisches Bewässerungssystem einrichten, dass es intelligent überwachen und automatisch Pflanzen Blumen bewässeren kann.



Erforderliche Teile

- 1.Entwicklungs-Board
- 2.Steckplatine
- 3.1 Kanal Relais Modul
- 4. Kapazitive Bodenfeuchtesensoren
- 5.5V Mini Wasserpumpen
- 6.Wasserleitung

Entwicklungs-Board <----> Kapazitive Bodenfeuchtesensor

A0<---- >AOUT

3.3V<--->VCC

GND<---->GND

Entwicklungs-Board<----->1 Kanal Relais Modul


VCC<---->3.3V

GND<---->GND

2<---->IN




Verbindung Diagramm



Wie man mit Arduino IDE einrichtet?

Schritt 1: Öffnen Sie die Arduino IDE und erstellen Sie eine neue Datei wie unten gezeigt.





Schritt 2: Kopieren Sie den folgenden Code in diese Datei.


```
int IN1 = 2;
int Pin1 = A0;
float value1 = 0;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(Pin1, INPUT);
```




```
digitalWrite(IN1,
  HIGH); delay(500);
}
void loop()
  { Serial.print("MOISTURE
  LEVEL:"); value1 =
  analogRead(Pin1);
  Serial.println(value1);
  if(value1>750)
  {
       digitalWrite(IN1, LOW);
  }
  else
    digitalWrite(IN1, HIGH);
                                   Walippio,
    Serial.printl
  n();
  delay(1000);
}
```

Schritt 3: Klicken Sie auf tools->board:->ardduino/genuine uno, wie


unten gezeigt.







Schritt 4: Klicken Sie auf tools->port:->com4, wie unten gezeigt.



Schritt 5. Klicken Sie auf das unten gezeigte Icon, um das

Programm auf die Entwicklungsplatine herunterzuladen

```
arduino_humi | Arduino 1.8.10 Hourly Build 2019/05/21 09:33

File Edit Sketch Tools Help

Upload

arduino_humi

Serial.print("MOISTURE LEVEL:");

value3 = analogRead(Pin3);

Serial.println(value3);

if (value3>750)

1
```