

ARDUINO

Curso basAR

Christopher Shneider Cerqueira – <u>christophercerqueira@gmail.com</u>
Claudio Kirner – <u>ckirner@gmail.com</u>

https://sites.google.com/site/christophercerqueira/projetos/ear/basar http://www.ckirner.com/basar



Requisitos

- Windows
- basAR
 - Download:
 - https://sites.google.com/site/christophercerqueira/projetos/ear/basar
 - http://www.ckirner.com/basar
- Alguns modelos 3D em VRML
- ARDUINO
- Editor de texto simples, como o Bloco de Notas.



Roteiro

- Introdução: Metas
- basAR
- Criando infraestrutura, estrutura e conteúdo
- Criando comunicação com o ARDUINO
 - Conceitos:
 - Tabela de comandos
 - Envio de comandos
 - Recepção de comandos
 - Interrupção
 - Comandos
 - Alterando comandos
 - Atividade



Introdução

- Criar um cenário de Realidade Aumentada.
 - Dois pontos de seleção e um ponto de exibição
- Utilizar o software basAR.

• Entender a construção do cenário.

 Entender os conceitos de mudança de estado e mudança de atributos




basAR



basAR: Behavioral Authoring System for Augmented Reality

- Meta-ferramenta de autoria de ambientes inteligentes de realidade aumentada.
 - Estrutura de comportamento baseada em pontos de ação
 - Cross-Reality
- COMPORTAMENTO DINÂMICO entre PONTOS DE AÇÃO








Aplicação em camadas

- Infraestrutura: especificar a área de trabalho (workspace) da aplicação
- Estrutura: os posicionamentos dos pontos de ação sobre a infraestrutura.
- Contexto: modelos, sons e outros objetos definidos na estrutura.
- Atuação: método de interação com a estrutura.
- Comportamento: regras de interação entre os atuadores e a estrutura.






Hierarquia de objetos





Hierarquia de arquivos






Criando

INFRAESTRUTURA, ESTRUTURA, CONTEÚDO E ATUAÇÃO



Sistema





Sistema

Actuators


ARTKSM Data/config transport

- Configura:
 - a primeira interligação dos objetos;
 - modo de exibição da janela;
 - objetos padrões.
- Arquivo: {basAR}/Data/config_basAR

```
#config basAR
basAR
WINDOWFD
VRML wrl/action/ballBlue.dat
VRML Wrl/Action/ballGreen.dat
VRML Wrl/Action/ballRED.dat
VRML Wrl/action/tampa.dat
Audio/explosion.wav 0.5
Audio/backTrack.mp3 LOOP 0.3
Audio/bell.wav
                ONCE 0.5
Data/config behavior
                       # Rule Machine
# Bases
Data/config base1
```



Infraestrutura






Infraestrutura

- correlação entre o mundo real e o mundo virtual
- Definição de base
- Arquivo: {basAR}/Data/config_base

```
#config_base1
# This file contains the setup for a workspace
BASE1
# Single ARToolKit Marker configuration
ARTKSM
Data/Markers/base.patt
53.0
0.0 0.0
USE DEFAULT
# Workspace Sounds
Audio/bell.wav
                 ONCE 0.5
                              # Visible Sound
Audio/explosion.wav 0.5
                              # Error sound
wrl/action/status.dat
```



Estrutura






Estrutura

- Pontos do espaço virtual com esferas de ação, modelos associados e comportamento.
- Localização, orientação e escala dos objetos virtuais.
- Arquivo: {basAR}/Data/config_base

•••

Pen # Point Name
DEFAULT_IPOINT # Action Model File
Data/app_pen # OBJECT Model File
20.0 20.0 0.0 # Translation
0.0 0.0 0.0 # Rotation
1.0 1.0 1.0 # Scale
900.0 # Action radius

• • •





Exemplo com 3 pontos

• • •

2

Ponto

DEFAULT_IPOINT

Data/App/app_object

100.0 100.0 25.0

0.0 0.0 0.0

1.0 1.0 1.0

300.0

Arduino

EXTERN_IPOINT

Data/App/app_arduino

100.0 0.0 25.0

0.0 0.0 0.0

1.0 1.0 1.0

0



Arquivo config_base completo _p1

BASE1

ARTKSM
Data/Markers/base.patt
53.0
0.0 0.0
USE_DEFAULT

Audio/bell.wav ONCE 0.5 Audio/explosion.wav 0.5 wrl/action/status.dat 2

Ponto
DEFAULT_IPOINT
Data/App/app_object
100.0 100.0 25.0
0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0
300.0



Arquivo config_base completo _p2

Arduino

EXTERN_IPOINT

Data/App/app_arduino

100.0 0.0 25.0


0.0 0.0 0.0

1.0 1.0 1.0

0



Conteúdo





Conteúdo

- objetos 3D e áudios que são utilizados.
- Arquivos:

{basAR}/Data/App/app_obj

{basAR}/Wrl/quad.dat / {basAR}/Wrl/triang.dat/

{basAR}/Wrl/quad.wrl {basAR}/Wrl/triang.wrl

```
#app_obj
2 # Number of objects


MODEL3D VRML Wrl/quad.dat
MODEL3D VRML Wrl/triang.dat
```

```
#quad.dat
quad.wrl
0 0 0
0 90 0
0 0 0
```

```
# triang.dat
triang.wrl
0 0 0
0 90 0
0 0 0
```




Atuação





Atuação

 Interação do usuário com o sistema









#config_tranport
ARTKSM1

Single ARToolKit Marker configuration

Data/Markers/shovell.patt # Marker

37.0 # Width(mm)

0.0 0.0 # Central

USE_DEFAULT # Marker cover

VRML wrl/Action/ssd.dat # Symbolic

model

Collision point

DEFAULT_IPOINT # Point model

20.0 0.0 0.0 # Translation (x,y,z) (mm)

400.0 # Action radius of the point




Criando

COMUNICAÇÃO COM O ARDUINO



Comportamento?

- Controle do feedback do sistema ao receber estimulo do usuário.
- Baseado em máquina de estados (grafo de cena).
- Ações → Comandos
- Estados \rightarrow Blocos de comandos





Exemplo de estado

- Inicia estado
- Ponto 1 estático, exibe tudo
- Ponto 1 estático, exibe tudo
- Ponto 1 estático, exibe tudo
- Finaliza estado

```
BEGIN_STATE 1

1 STAT BOTH
2 STAT BOTH
3 STAT BOTH
END_STATE
```

Outros comandos vide manual do basAR!




O que é Comunicação?

- Envio e recepção de dados entre dois ou mais sistemas.
- Protocolo de comunicação.
- Lookup table




Evento de envio






Evento de Recepção





Evento de Interrupção





Lookup Table

 Tabela de tradução de comandos para enviar para o ARDUINO.

 Auxilia na separação de qual comando vai ser enviado para o ARDUINO



Lookup Table

```
COM4 # ARDUINO COM
# ARDUINO LOOKUP TABLE
# THE NUMBERS 00-09, and 255 are RESERVED to Configuration and Test. 10-254
# TABLE FORMAT: REQUEST NUMBER REQUEST NAME < NEXT STATE>
# CONFIGURATION AND TEST COMMANDS
1 aliveTest
2 aliveAnswer
3 intRequest
4 readRequest
5 readRequestAnswer
# USER COMMANDS
# DEVICE 1 - Light
10
           lightOFF
           lightON
11
# DEVICE 2 - Button
```

5

buttonPressed

20




ARDUINO CODE

```
// start global variables
void setup() {
 Serial.begin(9600); // connect to the serial port
void loop () {
 // read the serial port
 val = Serial.read();
// Code to adapt data
  switch(val){
 case 1: {// CHECK IF ITS aliveTest
   Serial.print(2); // send back aliveAnswer
   break; }
 case 3: {// CHECK IF ITS intRequest
 {Serial.print(intNSdata);
   break; }
 case 4: {// CHECK IF Its readRequest
   break; }
 default:
  break; }
```



Comando de envio de mensagens

- Enviar mensagem (Send message)
 - ESND




• 1 ESND lightON



Comando de recebimento de mensagens


- Receber mensagem (Receive message)
 - ESND



1 ERCV buttonPressed



Comportamento





Arquivo de Comportamento

```
BEGIN_STATE 1

1 CHGST ONLY_BALL 2
2 ESND lightOFF
END_STATE AFTER 2

BEGIN_STATE 2

1 CHGST ONLY_BALL 1
2 ESND lightON
END_STATE AFTER 2
```



RESUMO



Resumo comandos utilizados

-CHGST: [PointID] CHGST [ShowMode] [NextState] <AUDIO> <OVER?>

—ESND: [PointID] **ESND** [Message]

—ERCV: [PointID] **ERCV** [Message]



Ajuda online

 Videos exemplificando cada comportamento disponível e os arquivos utilizados neste tutorial estão disponíveis em:

https://sites.google.com/site/christophercerquei ra/projetos/ear/basar/cursos



Clicks

Curso basAR

Christopher Shneider Cerqueira – <u>christophercerqueira@gmail.com</u>
Claudio Kirner – <u>ckirner@gmail.com</u>

https://sites.google.com/site/christophercerqueira/projetos/ear/basar http://www.ckirner.com/basar