

MOOC Réseaux Locaux

Le réseau local Ethernet

Les supports physiques

Objectifs

Cette leçon a pour but de décrire brièvement les principaux supports physiques du réseau local Ethernet.

Prérequis

Connaissances de base des réseaux.

Connaissances

Principaux problèmes et pistes de solutions pour la mise en œuvre d'un réseau local sur un support physique.

Compétences


Analyser les difficultés de la transmission sur un support physique.


Évaluation des connaissances

Donner les principales caractéristiques de la couche physique d'un réseau local.

Évaluation des compétences


Analyser une norme de couche physique d'un réseau local.






Du fait des faibles longueurs qui peuvent être atteintes avec ce type de câble, il n'est plus question de faire de serpenter un bus de 2.5 km dans les bâtiments et de brancher les machines dessus. Du coup la topologie qui est utilisée avec les câbles paires torsadées et leur prise RJ45 est la topologie illustrée par cette figure dans laqu elle un élément central, le hub, est relié à toutes les machines au travers de ces câbles.


Nous obtenons donc ainsi une topologie physique en étoile. Attention cependant, il ne faut pas se laisser duper : la topologie électrique reste strictement la même : il s'agit une topologie de bus.



Fin des années 90, l'utilisation de la fibre optique a permis d'atteindre des débits sensiblement plus élevés y compris sur des distances plus grandes. Vous voyez ici un exemple de connecteurs associés à cette fibre optique.




Maintenant que nous savons sur quel type de support nous pouvons envoyer nos 0 et nos 1, posons-nous effectivement la question de comment transmettre ces 0 et ces 1. Un exemple très simple et très illustratif est de considérer du fil de cuivre sur lequel nous voulons transmettre des 0 et des 1 la machine émettrice va par exemple émettre une tension de plus 5 volts pour manifester un 1 et une tension nulle pour faire comprendre au récepteur qu'elle veut lui envoyer un 0.



D'aussi bonnes qualités qu'elles soient, malheureusement les horloges de l'émetteur et du récepteur ne peuvent pas être parfaitement équivalentes. On dit qu'elles vont dériver l'une par rapport à l'autre. Quelle en est la conséquence ? Le récepteur va essayer de lire un bit un moment inopportun et il va lire deux bits là où il ne fallait en lire qu'un ou il va en lire un là où il fallait en lire 2. Nous avons clairement un problème de synchronisation.

Quelle réponse doit être apportée à ce problème de synchronisation ? La solution classique est d'asservir l'horloge du récepteur sur celle de l'émetteur : le récepteur va observer les changements d'état du support, les changements de tension dans notre exemple, et il va essayer de voir si ces changements arrivent un peu trop vite ou un peu trop lentement par rapport à son horloge. Comme il ne peut pas changer le rythme auquel les symboles arrivent, bien entendu, que va-t- il faire ? Il va changer un petit peu son horloge de façon à s'adapter à cela.

S'il n'y a pas de changement d'état, malheureusement, le récepteur ne pourra pas asservir son horloge.



Évidemment, vous vous en doutez, tous ces phénomènes se conjuguent si bien que le joli signal émis par l'émetteur va se retrouver assez largement dégradé sur le récepteur qui malheureusement peut commettre des erreurs d'interprétation et voir des 0 là où il y a des 1 ou le contraire. Il va falloir trouver des contre-mesures à ce problème. En effet, la Error detection délivrance de bits erronés n'est absolument pas acceptable. Il faut être capable de s'apercevoir qu'il y a des problèmes. Une solution consiste à 10111 ~~~ ₩ 10101 introduire ce que l'on appelle des bits de redondance. Prenons un ⊕ **/**= o Delivering erroneous bits is an issue exemple simple : au bout de 4 bits de données, nous ajoutons un bit qui Error detection techniques introduce redundancy bits est calculé comme étant la somme des 4 bits précédents. On appelle cela o Some errors can be detected 13 un bit de parité et nous transmettons ces cinq bits. Cette fois-ci, s'il y a une erreur, le récepteur va pouvoir s'en rendre compte, car s'il calcule la somme des quatre premiers bits, il va bien s'apercevoir qu'elle n'est pas égale à la somme que lui a envoyée l'émetteur. Il sera ainsi capable de s'apercevoir qu'il y a une erreur et donc éventuellement de réagir, d'abandonner les données par exemple. Attention, bien sûr, malheureusement ces techniques ne sont pas infaillibles! Que faut-il retenir de cette leçon ? Au fil du temps diverses technologies Summary ont été utilisés pour transmettre des trames Ethernet des techniques de o Different physical media codage sont développés à chaque nouvelle technologie afin de s'adapter o Coding scheme à ses caractéristiques propres et que malheureusement un élément commun à toutes ces technologies et qu'elles sont imparfaites et qu'il va Medium imperfection donc falloir introduire des techniques de détection d'erreurs. Error detection