

# **MOOC Réseaux Locaux**

# Le réseau local Wi-Fi

# La méthode d'accès CSMA/CA

### **Objectifs**

Cette leçon a pour but de décrire et justifier le fonctionnement de la méthode d'accès de Wi-Fi.

#### Prérequis

Connaissance des réseaux locaux, de la notion de méthode d'accès. Connaissance de base de Wi-Fi.

#### Connaissances

Principes et fonctionnement de la méthode d'accès CSMA/CA.

## Compétences


Comprendre le fonctionnement de la méthode d'accès CSMA/CA.


#### Évaluation des connaissances


Décrire la méthode CSMA/CA.

## Évaluation des compétences

Analyser sur un scénario le fonctionnement de la méthode CSMA/CA.









Pour transmettre un paquet de données, une station doit d'abord attendre que le canal soit libre, puis utiliser la procédure du « Backoff » pour gagner le droit de transmettre. Une fois qu'il a acquis le droit de transmettre, il envoie un RTS au récepteur. S'il reçoit un CTS, il envoie directement le paquet de données. Sinon il faudra tout recommencer

Enfin, la réception d'un acquittement conclut la transmission du paquet. En cas d'échec, cette procédure est répétée un nombre limité de fois. Le paquet est abandonné si malgré les répétitions la station n'a pas reçu d'acquittement.




Il faut dire que le mécanisme RTS / CTS ajoute du surcoût et n'est pas toujours justifié, en particulier pour les petits paquets de données. C'est pourquoi la norme a introduit un attribut qui permet de configurer une station afin d'utiliser le RTS/CTS uniquement pour les paquets plus grands qu'une longueur spécifiée. Les paquets plus petits sont transmis directement après qu'une station gagne la course du « backoff ». Dans ce cas nous faisons du CSMA pur.



La procédure du « backoff » que nous venons d'invoquer est très similaire à celle utilisée par Ethernet. En particulier, une station sélectionne un nombre aléatoire entre 0 et une valeur donnée, que nous appelons la fenêtre de congestion, et elle effectue un décompte jusqu'a 0. Le moment où la valeur atteint 0, la station transmet.

Bien évidemment, la valeur de la fenêtre de congestion est cruciale. Si la valeur est très petite, il y a de bonnes chances que plusieurs stations sélectionnent la même valeur de « backoff ». Si elle est trop grande, on risque de sous-utiliser le canal. Le problème est que, dans un système distribué, on ne sait jamais combien de stations veulent transmettre. Par conséquent, on utilise une procédure simple.

La fenêtre de congestion est initialisée à une valeur minimale et elle est doublé jusqu'à la valeur maximale s'il n'y a pas de CTS pour un RTS ou s'il n'y a pas d'ACK pour un paquet de données Elle est remise à la valeur minimale après avoir reçu un CTS ou un ACK ou lorsque un paquet est abandonné



Pour conclure, nous avons vu comment la nature du lien radio rend le partage du support fondamentalement différent Elle introduit, en particulier, le problème du terminal caché et celui du terminal exposé.

Nous avons également vu en quoi l'échange de paquets RTS / CTS peut aider à résoudre le problème du terminal caché et celui du terminal exposé.

Finalement, nous avons observé que la norme IEEE 802.11 a décidé de faire un compromis et de combiner CSMA avec MACA.