

MOOC Réseaux Locaux

Le réseau local Wi-Fi

La sécurité dans Wi-Fi

Objectifs

Cette leçon a pour but de présenter les mécanismes de base de sécurisation du réseau local Wi-Fi.

Prérequis

Bonne connaissance des réseaux locaux.

Connaissances

Principaux enjeux et principales méthodes de sécurisation des réseaux locaux sans fils.

Compétences


Analyser la sécurité d'un réseau local sans fil.

Évaluation des connaissances

Décrire les principes de la sécurisation de Wi-Fi.


Évaluation des compétences

Donner les principaux éléments de sécurité de Wi-Fi.




Le résultat de ces travaux a donné naissance à trois mécanismes de sécurité

- le WEP, apparu en 1999, est la première tentative qui a essayé de sécuriser la norme 802.11. Ce protocole n'a pas beaucoup résisté et a été rapidement craqué. Des outils open source existent sur internet pour casser l'algorithme en quelques secondes.
- Vues ses failles, le WEP a été remplacé par le WPA qui respecte la majorité de la norme IEEE 802.11i et a été prévu comme une solution intermédiaire en attendant que la norme IEEE 802.11i soit terminée.
- En 2004, il y a eu la sortie officielle de la norme IEEE 802.11i dédiée à la sécurité du Wi-Fi et présentant le WPA2.




Le WPA et le WPA2 ont bénéficié de l'apparition de la norme d'authentification 802.1x. Si on regarde un peu plus en détail les spécificités de ces trois mécanismes, on trouve que le WEP se base principalement sur l'algorithme de chiffrement par flot RC4, connu pour sa simplicité, pour crypter les communications et assurer leur confidentialité. Il se base également sur le CRC, qui est le champ de contrôle de redondance cyclique pour assurer l'intégrité des messages.

Le WEP utilise une clef de chiffrement (qui est votre mot de passe) à laquelle est concaténé un vecteur d'initialisation formant ainsi la clef symétrique WEP. Une opération logique XOR est, par la suite, appliquée entre la clef WEP générée et le message à chiffrer pour produire le message crypté.




La grande faiblesse du protocole WEP provient de la taille et de la gestion de ces clefs. En fait, la même clef WEP est utilisée par le point d'accès et toutes les stations se connectant à ce point d'accès. De plus, le WEP n'assure aucune authentification : il considère qu'il suffit à un utilisateur qui rejoint le réseau de prouver sa possession de la clef partagée, même s'il l'a obtenue frauduleusement pour qu'il soit authentifié.


En outre, lors de la création de la clef WEP, la clef de chiffrement n'est pas renouvelée. Le vecteur d'initialisation est envoyé en clair et leurs tailles respectives sont considérées petites.



Pour remédier à ces failles, WPA et WPA2 ont introduit l'utilisation de deux méthodes d'authentification

- La première est l'authentification par la clef symétrique, qui est un secret partagé entre la station et le point d'accès.
- La deuxième méthode, c'est l'authentification 802.1x.
 Dans ce cas, le point d'accès sert de relai entre la station





Pour conclure, vous devez retenir que le

- WEP est à éviter, même s'il est encore proposé dans les configurations des réseaux ;
- le WPA2 avec l'algorithme AES reste le protocole le plus sûr ;
- si jamais vous avez des besoins critiques en sécurité, sachez que vous pouvez accompagner le protocole WPA2 par l'utilisation de IPSec ou encore l'utilisation de VPN (réseaux privés virtuels).