# 江协科技-3


### I2C时序基本单元

• 起始条件: SCL高电平期间, SDA从高电平切换到低电平


• 终止条件: SCL高电平期间, SDA从低电平切换到高电平



• 发送一个字节:SCL低电平期间,主机将数据位依次放到SDA线上 (高位先行),然后释放SCL,从机将在SCL高电平期间读取数据位, 所以SCL高电平期间SDA不允许有数据变化,依次循环上述过程8次, 即可发送一个字节



#### 图245 主发送器传送序列图




### 使用硬件 开启IIC,需要根据寄存器的 event 事件的发生情况进行判断;

#### 方法是利用函数:

ErrorStatus I2C\_CheckEvent(I2C\_TypeDef\* I2Cx, uint32\_t I2C\_EV

#### 同时进行延时;






江协科技-3

# SPI

W25Q64 可以存储8M数据,掉电不丢失;





可以同时 进行 收发;

江协科技-3 3

# SPI时序基本单元

- 交换一个字节 (模式0)
- CPOL=0: 空闲状态时, SCK为低电平
- CPHA=0: SCK第一个边沿移入数据,第二个边沿移出数据





江协科技-3 4

序号	名称	说明
1	VCC3.3	3.3V 电源供电
2	LCD_CS	SPI 通讯片选信号(低电平有效)
3	LCD_SDA	SPI 通讯 MOSI 信号线
4	LCD_RST	硬件复位引脚(低电平有效)
5	SLCD_DC	写命令/数据信号线(低电平:写命令;高电平:写数据)
6	SLCD_SCK	SPI 通讯 SCK 信号线
7	LCD_PWR	LCD 背光控制引脚(低电平:关闭;高电平:开启)
8	GND	电源地

表 2.1.1 ATK-MD0240 模块引脚说明

### 通过调节背光就可以控制屏幕的亮度

\_\_HAL\_RCC\_GPIOB\_CLK\_ENABLE 就是打开时钟的宏定义;

江协科技-3 5