


IT-540006 Latest Update : 10/08/2015


เป้าหมายของระบบ

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จากการที่ผู้ใช้งาน ได้เห็นข้อมูลสถานะการทำงานปัจจุบันของเครื่องจักร หรือ สถานะของงานที่กำลังทำอยู่ทั้งในปัจจุบันและย้อนหลัง




รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของโปรแกรม ในหน้าจองานนี้ (งานปัจจุบันที่กำลังทำอยู่)

การทำงานในหน้าจองานนี้




รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบของกราฟแท่งในหน้าจองานนี้





รูปที่ 3 แสดงส่วนประกอบของกราฟแท่งในหน้าจองานนี้ ในช่วง Setup Time




รูปที่ 4 แสดงส่วนประกอบของกราฟแท่งในหน้าจองานนี้ ในช่วง Running

ข้อมูลเวลาเริ่ม Setup ของงานในกราฟสถานะจริง โปรแกรมจะได้จากการบันทึกเริ่มงานในอีกโปรแกรมหนึ่ง และข้อมูลเวลา การเริ่ม Running ของงานในกราฟสถานะจริง โปรแกรมจะตรวจสอบจากสถานะของกราฟ MMS ที่เริ่มเป็นสีเขียว คือเริ่ม เดินเครื่องนั่นเอง



การทำงานในส่วนของแถบแสดงสถานะ



รูปที่ 5 แสดงส่วนประกอบ และการทำงานในแถบแสดงสถานะ



สถานะต่างๆของเครื่องจักร

ในส่วนของแถบแสดงสถานะ ทั้งชื่อสถานะ และกราฟ จะมีการเปลี่ยนไปตามสถานะของเครื่องจักรที่เป็นอยู่ โดยจะ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะที่จะเกิดขึ้นได้ ตามที่จะแสดงต่อไปนี้




รูปที่ 6 แสดงแถบแสดงสถานะ ขณะอยู่ในสถานะ Setup



รูปที่ 7 แสดงแถบแสดงสถานะ ขณะอยู่ในสถานะ Running





รูปที่ 8 แสดงแถบแสดงสถานะ ขณะอยู่ในสถานะ แก้ปัญหา

2025 Disconnected

สถานะ Disconnected ไม่ใช่สถานะของเครื่องจักร แต่จะเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรม ขาดการติดต่อกับ Service โปรแกรมที่วางอยู่บนเครื่อง Server ซึ่งสถานะนี้อาจ ปรากฎบางช่วงเป็นเวลาสั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นปกติ แต่ถ้าเกิดเป็นเวลานานจำเป็นต้อง แจ้งทาง IT หรือผู้เกี่ยวข้องโดยด่วน

(สถานะนี้จะหายไปได้เองเมื่อโปรแกรมสามารถติดต่อกับ Service ได้ตามปกติ)

รูปที่ 9 แสดงแถบแสดงสถานะ ขณะอยู่ในสถานะ Disconnected



การทำงานในหน้าจอวันนี้



รูปที่ 10 แสดงภาพรวมการทำงานของหน้าจอวันนี้

หน้าจอวันนี้จะแสดงข้อมูล งานที่ทำในแต่ละวัน เพื่อให้มองภาพรวมของงานที่ได้ในแต่ละวันว่าเป็นเช่นไรบ้าง ซึ่ง ข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังที่จะแสดงต่อไปนี้

<u>กราฟสถานะเครื่องจักร</u>




รูปที่ 11 แสดงกราฟสถานะเครื่องจักร ในหน้าจอวันนี้

กราฟสถานะเครื่องจักรมีลักษณะคล้ายกับ MMS กราฟ แต่จำนวนชั่วโมงที่แสดงทั้งหมดเป็นข้อมูล 5 ชั่วโมงย้อนหลังเท่านั้น ในเวอร์ชั่นนี้ โดยที่สีของเส้นกราฟยังมีความหมายเหมือนเดิม เช่น สีเขียว คือเดินเครื่อง, สีเหลือง ตั้งเครื่อง, สีแดง เปิดเครื่อง แต่ไม่ได้วิ่งงาน และ สีดำ ปิดเครื่อง หรือขาดการติดต่อกับเซอร์วิส ซึ่งแกน X แสดงเวลา ส่วนแกน Y แสดงค่า Speed




กราฟงานในหน้าจอวันนี้



รูปที่ 12 แสดงกราฟรายการงาน ในหน้าจอวันนี้

- 1. แผนดั้งเดิม คือกราฟแสดงเวลาที่ใช้ในแต่ละงานของวันนั้น โดยถูกกำหนดลำดับและเวลาจากแผนกวางแผน
- 2. แผนปัจจุบัน คือกราฟแสดงเวลาตามแผนที่ใช้ในแต่ละงาน โดยมีการเรียงลำดับตามที่เครื่องจักรนำงานมาวิ่งจริง ซึ่งทำให้ข้อมูลที่แสดงมีเฉพาะ งานก่อนหน้าและงานที่กำลังวิ่งอยู่ ของวันนั้นเท่านั้น
- 3. สถานะจริง คือกราฟแสดงเวลาที่ใช้จริงในแต่ละงาน ซึ่งมีเส้นสีแดง และสีน้ำเงินโยงแสดงความสัมพันธ์กับกราฟ แผนปัจจุบันเมื่อจบงาน โดยที่เส้นสีแดงแสดงเวลาที่เกินจากแผนที่ตั้งไว้ และสีน้ำเงินแสดงเวลาที่ยังอยู่ในแผน



รูปที่ 13 แสดงกราฟรายการงานส่วนของการเริ่มงานใหม่ ในหน้าจอวันนี้