





# İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	2	4.Ayarlar	27
1.Güvenlik	<u>3</u>	Gerekli Aletler	27
Güvenlik Uyarıları	3	Frenlerin Ayarlanması	28
Kullanıcı Sorumluluğu	3	Vites Değiştiricilerin Ayarlanması	36
Kurulum	4	Sele Yüksekliğinin Ayarlanması	38
Kişisel Güvenlik	7	Gidon Yüksekliğinin Ayarlanması	41
Sürüş Güvenliği	10	Süspansiyonlu Maşa Ayaları	43
Sürüş Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi		5.Kullanım	44
2.Parçaların Tanımlanması	<u>13</u>	Frenlerin Kullanılması	44
3.Montaj	<u>15</u>	Viteslerin Kullanılması	45
Gerekli Aletler	15	6.Bakım	47
Başlangıç	16	Temel Bakım	47
Gidonun Takılması	17	Periyodik Bakım Tablosu	48
Ön Tekerleğin Takılması	19	Parçaların Bakımı	49
Selenin Takılması	23	Lastiğin Şişirilmesi	52
Pedalların Takılması	26	Sorun Giderme Kılavuzu	53
		Bisikletlerin Kullanımının Uygun	55
		1 Olduğu Arazi Şartları	

### ÖNSÖZ

#### Tebrikler

Yeni bişikletinizi güle güle kullanın! Bişikletinizin, doğru montajı ve Yeni bişikletinizi tanımak için önemlidir. İlk sürüşünüze çıkmadan önce bu Bisan farkıyla sizin memnuniyetinize hizmet etmektedir. Sorularınız veya sağlayabilirsiniz. İlk yolculuğunuz, cok önemlidir. Yeni bisikletinizi güvenli ihtiyacınız olur ise montaj, parca, performans ve garanti islemleri icin yetkili bir ortamda, arabalardan, diğer bisikletcilerden ve engellerden uzakta servislerimizle iletisime gecin.

Kevifli sürüsler!

Telefon : 0 (232) 877 00 28

Müsteri Hizmetleri: Pazartesi - Cuma 07:30-17:30 (Calısma Saatleri)

Diğer irtibat kanalları:

Web : www.bisan.com.tr

E-Posta: info@bisan.com.tr

: Bisan Motosiklet ve Bisiklet Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres

Kemalpasa OSB. Mah. İzmir-Ankara Asfaltı No: 83 Kemalpasa/İZMİR

Bu ürünü bayiye iade etmeyin. Yardıma ihtiyac duyduğunuzda en yakın vetkili servis veva Bisan müsteri hizmetleri ile irtibata geciniz. Orta göbek altında bulunan seri numaranıza ve faturanıza ihtiyacınız olacaktır. Bisikletinizdeki seri numarasının yeri için;

Sekil 4.1'e bakınız.

#### Bu kılavuz:

calışması, sürüş keyfiniz için önemlidir. Bisan müşteri hizmetleri bölümü, kılayuzu okuyarak, daha yüksek performans ve keyifli bir sürüş deneyimi kontrollü sürünüz.

> Bu kılavuz, güvenlikle ilgili önemli bilgiler içerir. Bisikletin montajı, kullanımı ve bakımını iceren, her sevi kapsavan eksiksiz bir kılavuz olması amaçlanmıştır.

> Kılavuzda kullanılan görseller temsili görsellerdir. Bisikletinizde aynı donanımlar bulunmavabilir.

# **EBEVEYNLER İÇİN ÖZEL NOT!**

Ebeveyn veya veli olarak, küçük çocuğunuzun güvenliği sizlerin sorumluluğudur. Cocuğunuzun kullandığı bisikletin ölcüleri uygun mu? Motorlu tasıt, bisiklet ve trafik yasaları ile güvenli sürüs tekniklerini anlayıp, çocuğunuza anlatarak, onu kontrol altında tutmalısınız. Ebeveyn olarak çocuğunuzun bisiklete binmesine vermeden önce bu kılayuzu okumalısınız. Lütfen izin çocuğunuzun bisiklet kullanırken daima onaylı bisiklet kaskı kullanmasını sağlavınız.

# 1 - GÜVENLİK

### GÜVENLİK UYARILARI

Aşağıdaki güvenlik talimatları ve semboller sizi potansiyel tehlikelere karşı uyarır. Uyarıları dikkate almamanız, bisikletinizin hasar almasına, sizin yaralanmanıza veya ölüme sebebiyet verebilir. Bu kılavuzda, uyulması gereken birçok uyarı ve ikazlar bulunmaktadır.

Bisikletin bakımını ve düzgün çalışma koşullarını başta fren sistemlerinin güvenli kullanımı olmak üzere, uygun şekilde sağlanması yetişkin bir kullanıcının veya bir çocuk için, ebeveynin çocukları doğru şekilde eğittiklerinden emin olmaları gerekmektedir.

Çocuk bisikletlerindeki dengeleyicilerin takılması, ayarlanması ve çıkarılması vetkili servislerde yapılmaktadır.

# **UYARI!**

Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanacak bir tehlike veya güvenli olmayan uygulamayı belirtir. Bu kılavuzdaki güvenlik bilgilerinin okunmaması, anlaşılmaması ve takip edilmemesi ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir

# **DİKKAT!**

Ortaya çıkabilecek bir tehlikeyi veya güvenli olmayan uygulamayı gösterir. Küçük yaralanmaları ifade eder.

# KULLANICI SORUMLULUĞU

# **UYARI!**

Bisiklete herhangi bir tür elektrik motoru veya içten yanmalı motor takmayın. Bir bisikletin bu şekilde modifiye edilmesi, sürücü için aşırı güvenlik riski oluşturur ve kontrolü kaybetmenize yol acabilir.

Bisikleti monte eden, kullanan ve bakımını yapan tüm kişiler, bisiklet kullanmadan önce bu kılavuzdaki güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını okumalı ve anlamalıdır.

Bisikletin bakımını ve düzgün çalışma koşullarını uygun şekilde sağlaması yetişkin bir kullanıcının veya bir çocuk için ebeveyninin sorumluluğundadır. Bunu yapmak yaralanma riskini azaltacaktır.

Her zaman bisikletinizin düzenli bakım ve kontrolünü gerçekleştirin. Her kullanımdan önce bu bölümün sonundaki Güvenlik Kontrol Listesindeki dikkat edilecek hususlarını önemseyin.

# **DİKKAT!**

Sorumlu bir yetişkin her zaman bisikletin çocuk tarafından kullanımını denetlemelidir. Şunları sağlamalısınız:

Çocuk uygun koruyucu kıyafet giyiyor mu ve CE onay belgeli bisiklet kaskı kullanıyor mu?

Çocuk emniyetli bir şekilde oturuyor mu ve bisikletin boyutları çocuğa uygun mu?

### **KURULUM**

# **UYARI!**

Gidona güvenli bir şekilde ulaşılamaması bisikletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Bisiklet kadro boyutlarında sürücü ile üst boru arasında 3 ila 8 cm boşluk olduğundan emin olun.

Bisikletin kurulumu veya bakımındaki yanlış bir davranış kontrol kaybı ile beraber ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir.

### BISIKLET ÖLCÜLERINDE DOĞRU SECIM


Sürücünün doğru boyutta olmayan bir bisikleti sürmesi, yönlendirme için gidona doğru şekilde uzanamamasına ve pedal çevirme sırasında kontrol kaybına sebebiyet verebilir. Ayaklarınızı yere basarak ve bisikleti dengeleyebilmeniz gerekmektedir.

<u>Yandaki tabloyu</u>; tekerlek boyutuna ve binicinin boyuna göre uygun bisikleti seçmek için kullanabilirsiniz.

Bisiklette kadro üzerinde bir üst boru varsa, sürücü ile üst boru arasında 3 ila 8 cm boşluk olup olmadığını kontrol edin. **Şekil 1.1** 

GENÇ VE YETİŞKİN MODELLERİ	BİSİKLET AĞIRLIĞI + SÜRÜCÜ AĞIRLIĞI + BAGAJ YÜKÜ= <u>120 Kg</u> (AZAMİ)
ÇOCUK	BİSİKLET AĞIRLIĞI + SÜRÜCÜ AĞIRLIĞI + BAGAJ
MODELLERİ	YÜKÜ= <u>50 Kg</u> (AZAMİ)

Tekerlek	Sürücünün Ortalama Boyu
12"	70 - 90 cm boy
16"	90 - 115 cm boy
18''	105 - 130 cm boy
20"	120 - 150 cm boy
24''	140 - 165 cm boy
26", 27.5", 29"	160 - 185 cm boy ve üzeri



Şekil1.1


# Sele Yüksekliği ve Gidona Uzanma

# **UYARI!**

Yanlış ayarlanmış koltuk yüksekliği, sürücünün gidona ve pedallara ulaşamaması neticesinde beklenmedik bir kontrol kaybı ile beraber ciddi yaralanmalar veya ölüme sebebiyet verebilir. Sele kilitleme mekanizmasının kilitli olduğundan ve hareket etmediğinden emin olunuz.

- 1) Pedal aşağı pozisyondayken dizde hafif bir bükülme ile beraber bacaklarınız neredeyse tamamen düz olmalıdır. **Şekil 1.2**
- 2) Dirsekten hafifçe **(yaklaşık 10 derece)** bükülmüş kollarınız ile gidona güvenli bir şekilde uzanırsınız.

**NOT:** Sürücü yükseklikte rahatsızlık duyuyorsa koltuk daha düşük olarak ayarlanabilir, ancak koltuk çok düşükken sürüşün zorlaştığını unutmayın, koltuğu çok fazla kaldırsanız pedal çevirirken dizler düz duracağından ayağa kalkarak pedal çevirmeniz gerekir. Bu da hiç güvenli değildir ve bisiklet bu durumda kontrol edilemez.



Sekil 1.2

### Kolay Açma Aparatı

# **UYARI!**

Kolay açma aparatlarının yanlış kurulumu beklenmedik bir kontrol kaybı ile beraber ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuclanabilir.

Sürüş öncesi, kolay açma aparatının sıkıca yerine oturduğundan ve selenin hareket etmediğinden emin olun.

### Tekerlekler

1 Bazı bisikletler ön tekerlek için kolay açma aparatları ile donatılmıştır. Tekerlekler güvenli bir şekilde kilitlenmelidir. Tekerleğin kolay açma aparatının yerine sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Şekil 1.3

#### Sele

2 Sele borusunun minimum seviye işaretlerinin, kolay açma aparatının üzerinde görünmediğinden ve kelepçenin yerine kilitlendiğinden emin olun.



Şekil 1.3

### Kisisel Güvenlik

# **UYARI!**

Koruyucu giysiler ve kask kullanmadan bisiklet sürmek ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir.

### Koruyucu giysiler Şekil 1.4

- Kolayca görülebilen ve mümkünse yansıtıcı giysiler giyiniz.
- <u>Dizler ve dirsekler için koruyucu giysiler kullanılması çocuklar için şiddetle</u> tavsiye edilir.
- Sürücüler tarafından her zaman uygun şekilde takılmış, CE onaylı, bisiklet kaskı takılmalıdır.
- Gevşek giyilen ekipmanlar, bisiklet üzerindeki hareketli parçalara dolaşarak tehlike oluşturabilir, bağlantıları kontrol ediniz.
- Bağcıksız ayakkabı kullanınız.
- Hava şartlarına uygun kıyafetler giyiniz.

<u>DİKKAT!</u> Normal kullanım ve bakım sırasında belirli bir sıkışma riskine karşı, pantolon ayaklarını her zaman bir çorap içine sokun veya giysinin tahrik zincirine takılmasını önlemek için bir bacak bandı kullanın. Ayrıca bisiklet üzerinde uçuşan vaziyette bulunan giysi ve/veya giysi uzantılarının toplanması



Şekil 1.4 Koruyucu Ekipmanlı Çocuk

# **Kask Kullanımı**

Ülkemizdeki kask kullanımı ile ilgili yasaları uygulamak vatandaşlık görevinizdir ve çocuklarınıza da uygulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bisiklet sürerken herkesin kask takması tavsiye edilir. Çocuk taşıyıcı koltuğu veya römorku ile sürerken, çocuklar kask takmalıdır.

Bisikletinizi sürerken her zaman uygun bir CE onaylı bisiklet güvenlik kaskının takılması şiddetle tavsiye edilir. Buna ek olarak, eğer portbagajda ya da çocuk koltuğunda bir yolcu taşıyorsanız onlarda bir kask takmış olmalıdırlar.

### Doğru kask şöyle olmalıdır: Şekil 1.5

- Rahat olmalı
- Havalandırması iyi olmalı
- Doğru takılmalı
- Alnı kapamalı

# Kaskın yanlış takılması: Şekil 1.6

• Kaskın alnınızı kapamaması



Sekil 1.5



Şekil 1.6

### Reflektör

### **UYARI!**

Eksik, hasarlı veya kirli reflektörler, başkalarının sizi hareketli bir bisikletçi olarak görme ve tanıma yeteneğini etkileyerek, kazaya sebebiyet verebilir ve ciddi yaralanmalar veya ölüm riskini arttırır. Her zaman reflektörlerin yerinde olduğunu kontrol edin ve bisiklete binmeden önce temiz, düz, kırılmamış ve sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

Önemli! Kendinizi ve bisikletinizi yasa gereği uygun bir şekilde donatmak da dâhil olmak üzere, yürürlükteki tüm ilgili yasaları uygulamak vatandaşlık görevinizdir ve çocuklarınıza da uygulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bisikletiniz üretici tarafından reflektörlerle donatılmamış ise, kendiniz de temin edebilirsiniz.

Ön ve arka reflektörlerin doğru konumda olup olmadığını kontrol edin ve onaylayın: **Şekil 1.7** 

- On Reflektör: İleriye dönük olmalıdır ve 5 derece dikey olacak şekilde monte edilmelidir.
- •Arka Reflektör: Düz bir şekilde takılmalıdır ve 5 derece dikey olacak şekilde monte edilmelidir.



Şekil 1.7

# Sürüş Güvenliği

### **UYARI!**

Bisikletin güvenli olmayan koşullarda (yani geceleri), güvenli olmayan bir şekilde sürülmesi veya trafik yasalarının dikkate alınmaması, beklenmeyen bir kontrol kaybına ve ciddi yaralanmalar veya ölüme sebep olabilir.

### Genel güvenlik

- •Binmeden önce bisikletin tüm özelliklerini öğrenin. Var ise, vites değiştirmeyi, pedal kayışlarını ve frenlerini deneyin.
- Her zaman düz bir çizgide sürün ve asla trafiğe ters yönde sürmeyiniz.
- •Aniden açılma ihtimaline karşı araç kapılarında uzak durunuz ve yakınından geçmeyiniz.
- Kavşaklarda hazırlanırken diğer araçların geçişine ekstra özen gösteriniz
- •Diğer tüm sürücüler, araçlar ve nesneler ile aranızda rahat bir durma mesafesini koruyun. Güvenli fren mesafesi ideal hava koşullarına göredir. Frenleri kilitlemeyin. Fren yaparken daima öncelikli olarak arka freni uygulayın, daha sonra ön freni sıkınız. Ön fren daha güçlüdür ve önce ön fren sıkılırsa, kontrolü kaybedebilir ve düşebilirsiniz
- •İsitme ve görüsünüzü kısıtlayabilecek öğeleri kullanmayınız (kulaklık vs.).

- •Uygun kıyafetler giyin, mümkünse yansıtıcı giysiler seçin ve burnu açık ayakkabılardan kaçınınız.
- •Dönmeyi veya durmayı belirtmek için daima doğru el işaretlerini kullanınız
- Bisikletiniz kontrolünü etkileyecek ise, paket veya yolcu taşımayınız.
- Trafik kurallarına uyunuz.

#### Yol koşulları

•Yol koşullarından haberdar olun. Yola konsantre olun. Çukurdan, çakıldan, ıslak yoldan, yağlı yüzeylerden, hız tümseklerinden, mazgallardan ve diğer engellerden kacınınız.

#### Yağışlı havalarda;

- •Yağmurlu havalarda bisiklet sürerken her zaman yansıtıcı giysiler giyin ve görünürlüğü arttırmak için güvenlik ışıklarını kullanınız.
- Yağmurlu havalarda bisiklet sürerken çok dikkatli olunuz.
- •Daha yavaş bir hızda sürün. Köşeleri dönerken gidonu kademeli olarak çevirin ve ani frenlemeden kaçınınız.
- •Erken fren yaparsanız, durmak için daha uzun bir mesafeye sahip olursunuz.
- •Mazgal ızgaraları, yol çizgileri ve tren rayları gibi yüzeyler ıslak iken, daha kaygan olacaktır. Dikkat ediniz.

### Gece sürüsü

Önemli! Geceleri bisiklet sürmek taysiye edilmez. Gece sürüsüne iliskin Trafik kanunu inceleviniz.

- •Bisikletin tam olarak doğru bir reflektör seti ile donatıldığından emin olunuz
- •Ön tarafta beyaz bir ısık ve arkada kırmızı bir ısık kullanın. İyi bir görünürlük •Diğer bacağınızı düz tutun, hızlı veva sık pedal cevirmevin icin vanıp sönen ısıklar kullanınız.
- •Pil ile çalışan ışıklar kullanıyorsanız, pilleri iyi sarj ediniz ya da yenisi ile değiştiriniz.
- Yansıtıcı ve açık renkli giysiler giyin. Yansıtıcı giysileri daha fazla görünürlük için kullanın ve beraberinde güvenlik lambalarını kullanın.
- •Geceleri sadece gerekli ise sürün. Yavas sürün ve bildiğiniz sokak aydınlatmalı yolları kullanın.

### Tırmanma tekniği

- •En düsük viteste hala zorlanıyorsanız, pedalları ayağa kalkarak cevirebilirsiniz. Bu sekilde, her pedal devrinden daha fazla güc elde edersiniz.
- •İniste, hızlı pedal çevirmeyi önlemek için yüksek vitesleri kullanınız.
- •Tempoyu yakaladığınız zaman, hızlanmayın ya da / veya yavaşlamayınız.
- •Normalden daha erken frenleme ilave mesafe gerektirecektir, yavasca frenleyiniz.

#### Kenar dönme tekniği

- •Viraidan biraz önce fren yapın ve yücudunuzu köseve doğru eğmeve hazır olun.
- •İcteki pedalı saat 12 vönünde tutun ve dizinizi döndürdüğünüz vönde hafifce acınız.
- Keskin dönüslerde, Sürüs hızınızı azaltın ve ani frenlemeden kacınınız

### **UYARI!**

Bisiklet sürerken cocukların uvgun bir kask takmasını sağlayınız.

Araba vollarında binmeviniz ve bindirmeviniz.

Yoğun trafiğin olduğu yerlerde binmeyiniz ve bindirmeyeniz.

Geceleri binmeviniz ve bindirmeviniz.

Tüm trafik yasalarına, özellikle isaretler ve kırmızı ısıklara uyunuz.

Yakınınızdaki diğer karayolu tasıtlarının farkında olunuz.

Yokuş aşağı inerken, ekstra dikkatli olun. Frenleri kullanarak yavaşlayın ve direksiyonun kontrolünü sağlayın.

Yokuş aşağı inerken, asla ellerinizi gidondan veya ayaklarınızı pedallardan kaldırmayınız.

# Sürüş Öncesi Kontrol Listesi

Her sürüşten önce, aşağıdaki güvenlik kontrollerini yapmak önemlidir. Uygun çalışma koşullarında olmayan bir bisiklet sürmeyiniz!	ZINCIR			
	□ Zincir yağlı, temiz ve düzgün çalışır durumdadır.			
AKSESUARLAR	AYNA-KOL ve PEDALLAR			
□ Reflektörler uygun şekilde yerleştirilmiş ve gizlenmemiştir.	□ Pedallar krank kollarına sıkıca takılıdır.			
<b>Not:</b> Bisikletiniz üretici tarafından reflektörlerle donatılmayabilir. (Diğer bisikletiniz üretici tarafından reflektörlerle donatılmamış ise, kendiniz de	□ Krank kolları orta göheğe sıkıca takılıdır			
temin edebilirsiniz.)	KADRO ve MAŞA			
□Bisikletteki diğer tüm bağlantı parçaları düzgün ve güvenli bir şekilde bağlanmış ve çalışır durumdadır.	Badro ve maşa birbirlerine sıkıca takılıdır.			
	□ Hızlı bağlantı levyeleri sıkıca kilitlidir.			
□Sürücü, uygun bir şekilde takılmış bir kask takıyor ve koruyucu giysiler ve bağcıksız ayakkabılar kullanılıyor olması gerekir.	GİDON			
YATAKLAR	□ Gidon ve maşa doğru ayarlanmış ve sıkıca boşluksuz bağlıdır.			
□Tüm rulmanlar yağlı ve hareketlerinde bir kısıtlanma veya sarsıntı yoktur.	☐ Gidon, maşaya ve sürüş yönüne göre doğru şekilde ayarlıdır.			
FRENLER	☐ Gidon sabitleme cıvatası iyice sıkılıdır.			
□ Ön ve arka frenler düzgün çalışıyor.	JANT ve LASTİKLER			
□ Fren pabuçlarındaki aşınma toleranslar dâhilindedir.	□ Jantların üzerlerinde kir veya yağ yoktur.			
□ Fren kabloları yağlı, doğru şekilde ayarlanmış ve belirgin bir aşınma yoktur.	□ Tekerlekler maşaya sıkıca bağlanmıştır.			
□ Fren levyeleri yağlanmış ve gidona sıkıca takılıdır.	□ Lastikler yanaklarında tavsiye edilen basınçta şişiktir.			
	□ Lastikler uygun miktarda dişe sahip ve aşırı aşınma yoktur			

# 2 BİSİKLETİN PARÇALARI

Parçaları öğrenmeniz bisikletinizin sorunlarının giderilmesinde, tamiri ve bakımında size kolaylık sağlayacaktır. Parçalar ve aksesuarlar bisikletinizle farklılık gösterebilir.

Parça adı		Tork	Parça adı		Tork Parça adı		a adı	Tork
		(N.m)						(N.m)
1	Elcik	-	14	Krank kolu	35	27	Sele sıkma aparatı	6,5-8
2	Arka fren kolu	6-8	15	Ayna kol	45	28	Portbagaj	-
3	Gidon	-	16	Krank kolu kilitleme somunu	34	29	Ön çamurluk	-
4	Furş takımı boşluk alma cıvatası	11-14	17	Ön vites değiştirici	-	30	Arka çamurluk	-
5	Rekorlu boru sabitleme cıvatası	16-22	18	Zincir	-	31	Ön aydınlatma	-
6	Furş bileziği	-	19	Arka vites değiştirici	-	32	Portbagaj reflektörü	-
7	Furş yatağı	20-30	20	Arka dişli seti	-	33	Ön reflektör	-
8	Lastik	-	21	Kaliper fren sistemi	-	34	Ön reflektör Braketi	-
9	Jant	-	22	Disk Fren sistemi	-	35	Arka reflektör	-
10	Lastik şişirme sibopu	-	23	Disk	-	36	Arka reflektör braketi	-
11	Jant teli	-	24	Sele	-	37	Park ayağı	-
12	Ön hazne	-	25	Sele borusu sabitleme	-			
13	Ön maşa	-	26	Sele borusu	-			

<sup>\*\*</sup>BİSAN, üretmiş olduğu ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



\*\*BİSAN, üretmiş olduğu ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

### 3 MONTAJ

# **UYARI!**

Bu ürünün yanlış montajı ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Her zaman bu kılavuzdaki talimatları izleyin ve her kullanımdan önce kritik parçaları (tekerlekler, koltuklar, pedallar, frenler, vites değiştiriciler, lastikler) kontrol edin.

Bisiklet deneyiminizi veya bisikletinizi doğru monte etme, tamir etme veya bakımını yapma konusunda kuşkularınız veya endişeleriniz varsa bisiklet uzmanına başvurmanızı öneririz. Bisikletiniz montajlandı ise, sürüşten önce bu kılavuzdaki talimatları okumanızı ve belirtilen kontrolleri yapmanızı tavsiye ederiz.

Yeni bisikletiniz fabrikada monte edildi, ayarlandı ve ardından nakliye için kısmen demonte edildi. Bisikleti zaten tamamen monte edilmiş ve sürülmeye hazır veya nakliye kutusunda kısmen sökülmüş halde satın almış olabilirsiniz. Aşağıdaki talimatlar bisikletinizi yıllarca kullanabilmeniz için hazırlanmıştır. Herhangi bir alanın yağlanması, bakımı ve ayarlanması ile ilgili daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki ilgili bölümlere bakınız. Lütfen sürmeden önce vetkili bir uzmana danısınız.

Bisikletin montaj, tamir ve bakım işlemlerini mutlaka yetkili servislere bırakınız. Yeteneğiniz veya tecrübeniz var ise garanti süresi içerisinde müdahale ederseniz, garanti dışı kalacaktır.

# **GEREKLİ TAKIMLAR (Şekil 3.1)**

- 1 Yıldız uçlu tornavida
- 2 2Mm, 2.5 Mm, 4 Mm, 5 Mm, 6 Mm ve 8 Mm Alyan anahtar
- 3 7Mm, 8Mm, 9 Mm, 10 Mm, 14 Mm ve 15 Mm açıkağız anahtar
- 4 Kablo kesme yeteneği olan bir pense



Sekil 3.1

# **BAŞLANGIÇ**

# **UYARI!**

Kutu yetkili servis harici açıldığı takdirde garanti kapsamından çıkmaktadır.

- 1. Karton koliyi üstten açınız ve bisikleti çıkarınız. Şekil 3.2
- 2. Bisikletinizi koruyucu ambalajdan çıkartınız. Şekil 3.3
- 3. Ön tekerleği kadrodan ayırın.



Şekil 3.2

Önemli! Gerekli parçaların yanlışlıkla atılmadığından emin olmak için montaj tamamlanana kadar ambalaj malzemelerini atmayın.



Şekil 3.3

### **GIDONUN TAKILMASI**

# **UYARI!**

Gidonun yanlış bağlanması, kadroya ve furş takımına zarar verebilir. Bunun sonucunda kontrol kaybı ile beraber ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir.

<u>Önemli!</u> Gidon borusu üzerindeki minimum işaretleri, ana borunun üst kısmı üzerinde görünmemelidir.

Gidon bileşenlerinin uygun şekilde sıkılmaması, kontrol kaybı ile beraber ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bisiklete binmeden önce daima gidonun hareket edip etmediğini ve çerçeveye sabitlendiğini kontrol edin.

Gidonu bağlayan iki tip bağlantı vardır:

### Manşon tipi bağlantı


1 Ön maşayı karşıya bakacak şekilde düz tutunuz. Şekil 3.4

Gidon tertibatını furş takımı üzerine yerleştirin. Tüm fren ve vites kablolarının düz bir form ile ilerlediklerinden emin olun.

Önemli! Kablolar bükülmüşlerse, vites ve fren tertibatı düzgün çalışmaz.

2 Gövde dirseğini kılavuz borusuna yerleştirin ve sürücü, bisikletin kontrolünü sağlayana ve rahat hissedene kadar gidon yüksekliğini ayarlayın.

3 Alyan anahtar kullanarak, gidon borusunun üst tarafında ki gövde bağlayıcı cıvatasını sıkın. Düzgün şekilde sıkıldığından ve gidonun yerine sabitlendiğinden emin olmak için gidon bağlama cıvatalarını kontrol edin.



Sekil 3.4

### Braket tipi bağlantı

Önemli! Braketi sökmeyin veya parçaları kaybetmeyin.

Maşanın ucunun yerde olduğundan veya serbest elinizle tutuğunuzdan emin olun, çünkü üstteki cıvatayı gevşettikten sonra maşa tertibatı 3 Gidonu rekorlu boru üzerinde ortalayınız. kadrodan düşebilir.

- ① Ön maşayı karşıya bakacak şekilde düz tutunuz.
- 2 Rekorlu boru üzerindeki 4 tane cıvatayı alyan anahtar yardımı ile sökünüz. **Şekil 3.5**
- 4 Cıvataları sıkıp sabitleyiniz.



Şekil 3.5

### ÖN TEKERLEĞİN TAKILMASI

İki tip ön tekerlek grubu vardır: somunlu ve kolav acmalı.

**Not:** Hızlı bağlantı her ikisinde de olabilir ya da ön ve arka tekerleklerden sadece bir tanesinde de olabilir. Ayrıca, bazı dış lastiklerde sırt deseninde bir yön vardır, bu yüzden ön lastiği ve arka lastiğini karşılaştırın, ön ve arka sırt desenleri aynı yöne bakmalıdır.

#### Somunlu Ön Tekerlek

① Ön tekerleği ön maşa ayakları arasından maşa üzerindeki yuvaya bırakılır. Not: ön tekerlekte bir disk fren var ise, disk fren rotoru ile kaliper gövdesi maşanın kolları arasında kalacak şekilde tekerlek miline takınız.

Önemli! Tekerleğin ortalanmış olduğundan emin olun. Şekil 3.6

- 2 Mili rondelaları taktıktan sonra maşaya yerleştiriniz. (Var ise tırnaklı rondelayı milin orta deliğine yerleştiriniz.)
- 3 İki adet göbek somununu mile takınız. Somunların el ile boşluğu alınıp 2 somunu da kademeli olarak sıkın. Çatal ayakları arasında tekerleğin ortalandığından emin olun.
- 4 Tekerlek merkezinde değilse, yandaki somunu gevşetin Hangi lastik ile maşa arasında daha küçük bir boşluk var ise, tekerleği ortalamak için; tek elle tekerlek ve aks somununu gevşetin ve merkezlemek için tekrar sıkın ve kontrol edin. Tekerleği ortalandığından emin olmak için işlemi tekrar edin ve güvenli sıkılığa ulasana kadar tekrarlayın.



Sekil 3.6

# **KOLAY AÇMA APARATI (Ön Tekerlek)**


# **UYARI!**

Tüm hızlı bağlantı kolları, her sürüşten önce tamamen kapalı ve emniyetli olduklarından emin olmak için kontrol edilmelidir. Kontrol edilmemiş bir kolay açma aparatı bisikletin kontrolünü kaybederek yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir.

Tekerleğin uygun şekilde oturduğundan ve kolay açma aparatlarının düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olunuz.

- **1** Bazı dış lastiklerde sırt deseninde bir yön vardır, bu yüzden ön lastiği ve arka lastiğini karşılaştırın, ön ve arka sırt deseni ile aynı yöne bakmalıdır.
- **2** Kolay bağlantı üzerindeki küçük parçaları şişin üzerinden çıkarmayınız. **Şekil3.7**
- **3** Kolay açma aparatını ayar somunundan çözün ve yay ve ön akstan şişinizi göbekten kaydırarak ayırınız.
- 4 Dıştaki yayı şişin ucuna doğru kaydırın.
  - Not: Yayın küçük çapı, tekerleğe doğru olmalıdır.
- **5** Ayar somununu şişin üzerine döndürmeye başlayın ama çok fazla sıkmayın. Maşa yuvasına girecek kadar boşluk bırakınız.
- 6 Tekerleği maşa yuvalarına kaydırın.

**Not:** Eğer disk frenli bir tekerleğe sahipseniz, disk rotorunu, tekerleğin maşaya mümkün olabildiğince ortalandığından emin olarak takınız.



Sekil 3.7

7 Kolay açma aparatını açık konuma getirin. Bir el kolay açma aparatı Önemli! Kapatırken kolay açma aparatını parmaklarınızda geçici bir iz üzerinde bir elinizde bir yandan ayar somununu biraz direnç hissetmeye başlayıncaya kadar elle sıkınız. Şekil 3.8

8 Kolay açma aparatını kapatmaya çalışın. Kolayca kapanırsa, kolu açarak ayar somununu daha fazla sıkın ve tekrar kolu kapatınız.

bırakacak kadar bir kuvvet ile sıkmalısınız. Kolu kapatırken tekerleğin güvenli bir sekilde yerine oturduğundan emin olunuz.

 Gidonun, tekerleğin ileriye doğru bakarken düz olduğundan emin olunuz.




Şekil 3.8


# **UYARI**

↑ DİKKAT! EMNİYET KURALI

**Uyarı**: Bisikletinizin tekeri çabuk açma mil ile sabitlemiş ise , çabuk açma mandalı kapalı konumdayken maşa uçlarına doğru (aşağı yönlü) veya maşa bacağına doğru (yukarı yönlü)dönük olmalıdır.

Jant tellerine doğru bakmamalıdır. Aşağıdaki görseli kullanarak doğru pozisyonu ayarlayınız.





### **SELENIN TAKILMASI**

# **UYARI!**

Yanlış ayarlanmış sele yüksekliği, sürücünün dengesini etkileyebilir. Gidon ve pedallara ulaşmak için beklenmedik bir kontrol kaybı, ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir. Sele yüksekliğini ayarlarken bunu dikkate alınız. Her zaman sele borusunun minimum işaretlerinin sele braketinin üzerinden görünmediğinden emin olunuz. Sele braketinin iyice sıkılıp, selenin hareket etmediğinden emin olunuz.

İki tür sele braketi vardır; cıvatalı ve hızlı bağlantılıdır.

İki çeşitte sele borusu vardır; standart ve mikro ayarlıdır. Sele raylarında ortalanmış ve seviyesi ayarlanmış şekilde montajlanmalıdır.

#### SELE BRAKETININ SIKILMASI

- 1 Alyan anahtarı kullanarak, sele braketinin cıvatasını gevşetin ve sele borusunu kadroya yerleştirin. Şekil 3.9
- 2 Sele yüksekliği, sürücünün bisikletin kontrolünü sağlayacağı ve rahat edeceği şekilde ayarlanmalıdır.

Önemli! Sele borusunun minimum işaretlerinin sele braketinin üzerinden görünmediğinden emin olunuz.

Bakınız, Bölüm 1,Şekil 1.2: Sele Yüksekliği ve Gidon Erişimi

- 3 Seleyi sabitlemek için sele braketinin cıvatasını sıkınız.
- 4 Selenin hareket etmediğinden emin olmak için kontrol ediniz.



Şekil 3.9

### Selenin Sıkma Braketi nasıl çalışır?

1 Hızlı bağlantı kolunun kilidini açın ve sele borusunu kadronun içine sokunuz. **Sekil 3.10** 

2 Sele yüksekliği, sürücünün bisikletin kontrolünü sağlayacağı ve rahat edeceği sekilde ayarlanmalıdır.

<u>Önemli!</u> Sele borusunun minimum işaretlerinin sele braketinin üzerinden görünmediğinden emin olunuz.

Bakınız, Bölüm 1,Şekil 1.2: Sele Yüksekliği ve Gidon Erişimi

3 Sele sıkma braketini kapatın ve seleyi sabitleyiniz. Eğer sele hareket ediyorsa, sele sıkma braketini açınız. Sele sıkma braketi üzerinde bir el ayar somununda bir el manivelada biraz direnç hissetmeye başlayıncaya kadar elle sıkınız. Ayar somununun sıkılığını sele sıkma braketini çevirerek de son bir kez boşluğunu alabilirsiniz.

4 Sele sıkma braketini kapatmaya çalışın. Kolayca kapanırsa, kolu açarak ayar somununu daha fazla sıkın ve tekrar kolu kapatınız. Kapatırken sele sıkma braketini parmaklarınızda geçici bir iz bırakacak kadar bir kuvvet ile sıkmalısınız.

Önemli! Kolu kapatırken tekerleğin güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olunuz. Selenin yerine sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.



Şekil 3.10

### Mikro ayarlı sele ile destekli sele borusu

**1** Alt plakayı sele desteğine yerleştirin. Alt plakadaki delikler ile sele borusundaki deliklerin denk geldiğinden emin olun. **Şekil 3.11** 

**2** Rondelayı altıgen cıvata üzerine yerleştirin ve cıvatayı direk sele borusundaki deliğe ve alt plakaya takın.

3 Sele raylarını alt plakanın oluklarına yerleştirin.

4 Üst plakayı sele raylarının üstüne yerleştirin. Altıgen cıvata, üst plakadaki delikten sokulmalıdır.

**6** Kare somunu altıgen cıvataya takın ve tam sıkın.

**6** Sele borusunu kadrodaki deliğe takın ve sele yüksekliğini, sürücünün Bisikletin kontrolünü sağlayacağı ve rahat edeceği şekilde ayarlayın.

<u>Önemli!</u> Sele borusunun minimum işaretlerinin kadro borusu üzerinden görünmediğinden emin olunuz.

Bakınız, Bölüm 1,Şekil 1.2: Sele Yüksekliği ve Gidon Erişimi

7 Seleyi kadroya iyice sabitleyin.

Not: Önceki sayfadaki talimatlar bölümüne bakınız.

8 Selenin sıkı bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.

<u>NOT:</u> BİSAN Motosiklet ve Bisiklet San. Tic.A.Ş. tarafından fabrikasyon üretiminde, bisiklet modelinde port bagaj takılı modeller, bagaj taşıyıcısı ve/veya çocuk koltuğu takmaya uygundur.



Şekil 3.11

#### **PEDALLARIN TAKILMASI**

# **UYARI!**

Yanlış bir pedalın bir krank koluna bağlanması pedalın vida dişleri onarılamaz bir hasara neden olur. Pedalları takmadan önce pedal ve krank kolundaki R ve L etiketlerini eşleştirin. İlk yolculuğunuzdan önce lütfen pedallarınızın doğru şekilde takıldığından emin olmak için kontrol ediniz.

Bisikletinizi sürmeden önce krank setini doğru olarak ayarlayıp sıkılığını kontrol etmeniz çok önemlidir.

- **1**(R) işaretli pedalı sağ krank koluyla, (L) işaretli pedalı soldaki krank koluyla eslestirin. **Sekil 3.12**
- 2 Pedaldaki dişli mili, krank kolu üzerindeki dişli deliğe yerleştirin.
- **3** Elle, mili yavaşça doğru yöne çevirin. Sağ tarafın pedalı için saat yönünde, sol tarafın pedalı için saat yönünün tersine çeviriniz. Önemli! Direnç ile karşılaşırsanız durun! Mil, deliğe yanlış açı ile takılmış olabilir, bu dişlilerin hasar görmesine sebep olabilir. Pedalı çıkarın ve (**2**) numaralı adımı tekrarlayın.
- 4 Mil deliğe iyice giriyorsa 15 mm. 'ye kadar elle sıkın. Tamamen sıkmak için anahtar veya pense kullanınız.
- **5** Toz kapaklarını çıkarın ve krankın aks somunlarını 15 mm'lik bir anahtar kullanarak sıkınız.




Sekil 3.12

# **4 AYARLAR**

Bisikletiniz montajlandıktan sonra yapmanız gereken ayarlamaları, yedek **GEREKLİ TAKIMLAR (Şekil 4.2)** parça ihtiyaçlarınızı veya var ise; sorularınızın cevaplarını almak için İnternet sitemizden bakarak size en yakın servisi Pazartesi – Cumartesi günleri ile 08:00 - 18:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

Not: Seri numaranıza, yetkili servis onaylı garanti belgesine ve fatura bilgilerine ihtiyacınız olacaktır. Seri numarası orta göbek altında kadroya 🛕 işlenmiştir. **Şekil 4.1** 



Şekil 4.1

- 1 Yıldız uçlu tornavida
- 2Mm, 2.5 Mm, 4 Mm, 5 Mm, 6 Mm ve 8 Mm Alyan anahtar
- 3 7Mm, 8Mm, 9 Mm, 10 Mm, 14 Mm ve 15 Mm açıkağız anahtar
- Kablo kesme yeteneği olan bir pense



Şekil 4.2

### FRENLERİN AYARLANMASI

# **UYARI!**

Frenleri doğru şekilde ayarlamamak, bisiklet hareketini durdurmak ve yavaşlatmak için yetersiz kalması, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Bisikleti kullanmadan önce, frenlerin önce düzgün çalıştığından emin olun.

### Lineer Çekme Frenlerinin Ayarlanması

### Fren Kablosunu Fren Taşıyıcıya Takma

- 1 Fren pabuçları janta dokunana kadar iki fren kolunu birlikte sıkınız.
- 2 Diğer elinizle fren kablosunu çekin ve "noodle" ın ucunu fren gergisine yerleştirin.



Şekil 4.3

### Fren pabuclarının ayarlanması

3 Fren telinin, fren levyesine oturduğunu kontrol edin. Alyan anahtarı ile tel sabitleme cıvatasını gevşetin. Fren kablosu serbestçe hareket etmelidir.

### Sekil 4.4

- 4 Fren telini ucundan çekin, sol fren levyesi jant kenarına doğru hareket eder ve pabuç ile jant arasında yaklaşık 3 mm boşluk kalmalıdır.
- **5** Doğru olana kadar sağdaki fren levyesi kenarına doğru hareket ettirin ve fren pabucu ile jant arasında yaklaşık 3 mm olmalıdır.
- 6 Alyan anahtarı kullanarak, telin sabitleme cıvatasını iyice sıkınız.



Şekil 4.4

Önemli! Bişiklete binmeden önce kontrol etmek önemlidir. Fren kolunu Jant, fren pabucları ve maşa arasındaki boşluğa dümdüz bakın, tekerlek sıktığınızda sadece bir fren levyesi hareket ederse, fren ayarı bozulmus ya ortalanmıs olmalıdır. da ivi avarlanmamıs demektir. Bu durumda, fren sitemine ince avar yapmak gerekir. Fren pabuclarını ortalamak için gerekli, doğru fren ayarını yapınız. Basıncı ve fren pabucu ile jant arasındaki bosluğu ayarlayın. Fren pabucu hizalamasını avarlayın, tüm fren balatalarının doğru hizalandığını kontrol edin. Ayarlı değilse, Alyan anahtarı ile cıvatayı gevşetin. Pabucu yeniden 🕦 Maşa ve tekerlek arasındaki boşluğun eşit olmadığını görürseniz milin konumlandırın. Pabucu, janta eşit olarak ortalanacak şekilde konumlandırın. Pabucu doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra cıvatayı veniden sıkınız. Sekil 4.5

> Yanlış Hizalama Doğru Hizalama

Sonrasında tekerlek döndürüldüğünde, bir düzensizlik bulursanız, tekerleğin masaya bağlantılarını kontrol edin veya jantta bir ayar bozukluğu, hasar söz konusu olabilir.

somunlarını gevsetin ve tekerleği merkezlenene kadar ayarlayın. **Sekil 4.6** 



Sekil 4.6

- **2** Fren levyesi ve tekerlek arasındaki boşluk eşit değilse, Fren pabucunun konumunu ayarlayın.
- •Bir yıldız tornavida kullanarak, her iki tarafındaki vidalar ile fren levyesi ayarlayın.
- •Pabucun jant kenarına en yakın olduğu veya düzgün hareket etmeyen tarafla başlayın. Pabucu hareket ettirmek için vidayı çevirerek janta yaklaştırın ya da uzaklaştırın.
- •Bu vidaların ayarlanması küçük hareketler ile yapılmalıdır. Vidanın her çeyrek turu sonrası kontrol edilir. Fren kolunu her seferinde üç ila dört kez sıkarak ayarın doğruluğu kontrol edilir. Vidanın her çeyrek turu sonrası frenler eşit ve doğru çalışana kadar devam edilir.
- 3 Fren kolunu birkaç kez çekin ve serbest bırakın, pabuçlar ortalanır.
- 4 Gerekirse, fren pabuçlarına kadar (1) ve (2) adımı tekrar edin. Pabuçlar ve jant arasındaki ortalanmış boşluk minimum 3 mm'dir

<u>Not:</u> Bir tarafta ayar mesafesi kalmaz ise, karşı taraftaki vidayı ayarlayın. Eğer bu vidalar ile ayar mesafesi kalmaz ise, fren teli sabitleme cıvatasını gevşeterek fren telini gerdikten sonra vidalardan ince ayar ile esitleyebilirsiniz. **Sekil 4.7** 



Sekil 4.7

### Yandan Çekmeli Kaliper Fren

### Fren Gergisine Fren Telinin Takılması

1 Eğer, fren teli kaliperden çıkarılırsa, fren ayarı yapılamaz. Şekil 4.8

**2** Kablo teli için yeterli geniş bir boşluk görene kadar, kablo sabitleme cıvatasını gevşetin.

**3** Kablo telini boşluktan geçirin. Tel sabitleme cıvatasını elinizle yeteri kadar vidalayın, daha sonra anahtar ile sıkın.

4 Tel segmanının, fren levyesine oturduğunu kontrol edin.

**5** Bir elinizle iki adet fren kaliper kollarını sıkarak, pabuçları jant ile temas ettirin. Tel sabitleme cıvatasını telin serbest hareket etmesine izin verecek kadar gevşetin.

**6** Gergiyi kapalı tutarken, diğer elinizi kullanarak fren telini sıkıca çekin. (Tel sabitleme cıvatası üzerinden).

Tel sabitleme civatasini olabildiğince elinizle sıkın, daha sonra her iki fren balataları jant ile temas edecektir, tel sabitleme civatasını 10 mm'lik bir anahtar ile tam olarak sıkın.

<u>Not:</u> Fren kablosu gerginliğine ince ayar yapmak için, fren levyesi üzerindeki kablonun ayar somununu kullanın. Ayar somununu saat yönünde, fren telini gevşetir, saat yönünün tersine fren telini gerer. **Şekil 4.9** 

Yandan çekmeli kaliper fren sistemi fren pabuçlarının ayarlanması için bakınız **'Fren Pabuçlarının Ayarlanması'** Sayfa 27.



Sekil 4.9

### **Disk Frenlerin Ayarlanması**

# UYARI!

Disk frenler keskindir, parmaklarınızı kaliper ve rotordan uzak tutun. Parmaklar disk freniyle temas ederken, tekerlek dönüyorsa ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Önemli! Farklı tipteki disk frenleri ayarlamak biraz zaman alabilir. Eğer ne yapılacağından emin değilseniz, Yetkili Servisimize başvurunuz.

Disk freninin yanlış hizalanması aşağıdakilerden kaynaklanabilir:

- Tekerlek eksenden kaçık olabilir.
- Kaliper gövdesi yanlış hizalanmıştır.
- Fren balataları yanlış hizalanmıştır.

**NOT:** Diskin sağ ve sol taraftaki balatalara sürtmeden fren yapılacak mesafede olmasına dikkat edilmelidir. **Şekil 4.9** 



Şekil 4.9

### Fren balatasının merkezlenmesi

1 Alyan anahtar kullanarak, fren balatasını ayarlayınız. Fren balatasını hareket ettirmek için vidayı çevirin. Vidayı saat yönünde çevirmek balatayı disk rotoruna hareket ettirir, saat yönünün tersine çevirmek, disk rotorundan uzaklaştırır. Şekil 4.10

2 Balatayı, gövde ve disk rotoru arasındaki boşluğa kadar ayarlayın. (her iki yana mesafe 0,8 mm olmalı)

3 Ayar vidasını tekrar sıkın.



### Fren koluna telin takılması

1 Fren telini fren koluna bağlarken, geniş bir boşluk görene kada sabitleme cıvatasını gevşetin. Şekil 4.11

**2** Fren kablosunu dayamaya takın ve teli yerleştirin, boşluğu alacak k gerdirin.

3 Tel sabitleme cıvatasını sıkın.



Şekil 4.10 \$33

### Fren telinin gerginliğinin ayarlanması

1 Fren levyesine 1/3 oranında basıldığında, Fren balataları diske temas etmeye başlamalıdır. Temas etmiyorsa fren telinin boşluğunu alarak qerginliği ayarlanmalıdır. Tel çok gergin veya gevşek olmamalıdır. **Şekil 4.12** 

2 Kaliper gövdesindeki veya kablo dayamadan ince ayar somunu ile bosluğu alarak gerginliği ayarlayın. **Sekil 4.13** 

**3** Kablo gerginliğini ayarlamak için ayar cıvatasını çevirin. Saat yönünde döndürürsek fren teli gerginliği azalır, saat yönünün tersine fren teli gerginliği artar.


4 Fren levyesine 1/3 oranında basıldığında, fren pabuçları janta ancak değdiği konumda fren telinin boşluğunu alarak gerginliği ayarlayın. Tel çok gergin veya gevşek ise, freni yeniden ayarlayın. Tel sabitleme cıvatasını gevsetip boşluğunu alarak sabitleyin.

### Aşağıdaki durumlarda fren doğru ayarlanmış sayılır:

- •Fren yapıldığında, balatalar disk rotoru üzerinde kaymaz(tekerlek dönmez).
- •Fren levyesine 1/3 oranında basıldığında, fren pabuçları janta ancak değmelidir.

Freni ayarladıktan sonra, fren levyesini tam olarak sıkın, bunu birkaç kez tekrarladıktan sonra ve fren pabuçlarının merkezlendiğini ve fren levyesinin sertliğini tekrar kontrol edebilirsiniz.





Şekil 4.13

### **Kontra Fren**

# **UYARI!**

Ayakta sürüş yapmayınız, dönüşlerde pedalları geriye doğru sert şekilde çevirmeyiniz, hafifçe çeviriniz, aksi takdirde tekerlekleri kilitleyerek dengenizi kaybederek düşmelere yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir.

Arka hazne içerisine yerleştirilen mekanizma ile çalışmaktadır. Fren yapmak istendiğinde ayna-kol sürüş yönüne ters yönde çevrilerek frenleme yapılır. Fren ayarı yoktur. **Şekil 4.14** 

**NOT:** Montaji esnasında kontra levyesini kadroya bağlayan cıvatanın yerinden oynamayacağından emin olunuz.



Şekil 4.14

# VITES DEĞİŞTİRİCİSİNİN AYARLANMASI

#### **UYARI!**


Tüm cıvataların sıkıca sabitlendiğinden ve zincirin baklalarının kilitli olduğundan emin olun.

Ön ve arka vites değiştiriciler başlangıçta fabrikada ayarlanmış olsa da, bisikletinize binmeden önce kontrol etmeniz ve yeniden ayarlamanız gerekebilir.


#### Arka Vites Değiştiricisinin Ayarlanması

- 1 Arka vites kolunu en büyük sayıya kaydırarak başlayın ve zinciri en küçük dişliye yerleştirin. Şekil 4.15
- **2** Yüksek limit vidası (H) ayarlanarak, zincirin filibirdeki (rubledeki) en kücük dislive verlesmesi sağlanır. **Sekil 4.16**
- 3 Pedalı çevirerek vitesler arasında geçiş yapın. Eğer düzgün gerçeklesmiyorsa tel gerginliği ile ayarlama yapınız.
- 4 Arka vites kolunu kullanarak zinciri en büyük dişliye getirin,
- **5** Düşük limit vidası (L) ayarlanarak, zincirin filibirdeki (rubledeki) en büyük dişliye yerleşmesi sağlanır
- **6** Tekrardan, her vitese birkaç kez geçiş yaparak kontrol edin. Her viteste, zincirin dişliler ile sessizlik ve uyum içinde çalışması önemlidir. Aksi takdirde, zincir ve dişli zamanla daha çabuk aşınacaktır. Arka vites değiştiriciyi kumanda eden kablonun, düzgün durduğuna dikkat ediniz.

**NOT:** Zincirin en büyük ve en küçük dişlide iken boşa çıkmaması gerekir. Gerekirse, tekrar ayar yapınız.



Sekil 4.15



Şekil 4.16

#### Ön Vites Değiştiricisinin Ayarlanması

### **UYARI!**

Doğru ayarlanmamış bir vites, bisiklet parçalarında hasara ve/veya kazalara sebep olabilir


Yokuş çıkarken, ağır yük altında ve ayağa kalkarak pedal çevirme sırasında vites değiştirmeyiniz. Yoksa zincir sıkışarak, bisiklette tamir edilemez bir hasara ya da yaralanmalara sebep olabilir.

- 1 Her iki vites değiştiriciyi de belirtilen en küçük sayıya kaydırın ve zinciri ilgili disliye ve ayna kol üzerine verlestirin.
- 2 Ön vites değiştiricinin kablosunu, tel sabitleme cıvatasından ayırın.

#### **Sekil 4.17**

- **3** Ön vites değiştiricinin pozisyonunu kontrol edin; ayna kol ile paralel olmalı ve zincir kılavuzu ile ayna-kol arasında en fazla 1-3 mm kadar mesafe kalmalıdır.
- 4 Ön tarafta en küçük ayna kol dişlisinde ve arkada en büyük dişlide iken, alt limit vidası ile ayarlanarak, böylece zincir ön vites kanalında ortalanmış olmalıdır.
- **5** Kabloyu tekrar bağlayın, herhangi bir boşluk kalmayacak kadar teli gerdirerek tel sabitleme cıvatasını sıkıca sabitleyin.

**6** Ön vites değiştiriciyi, ayna koldaki en büyük dişliye değiştirin. Zincir eğer en büyük ayna kol dişlisi üzerine gitmez ise, zincir ön vites değiştiriciye ortalanana kadar, üst limit vidasını saat yönü tersine her defasında çeyrek tur (1/4) döndürerek devam edin.



Şekil 4.17

# SELE YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI

# **UYARI!**

Yanlış ayarlanmış sele yüksekliği, sürücünün dengesini etkileyebilir. Gidon ve pedallara ulaşmak için beklenmedik bir kontrol kaybı, ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir. Sele yüksekliğini ayarlarken bunu dikkate alınız. Her zaman sele borusunun minimum işaretlerinin sele sıkma üzerinden görünmediğinden emin olunuz. Ayrıca sele braketinin iyice sıkılıp, selenin hareket etmediğinden emin olunuz.

#### Sele Braketinin Sıkılması

1 Alyan anahtarı kullanarak, sele braketinin cıvatasını gevşet ve sele borusunu kadroya yerleştirin. Şekil 4.18

2 Sele yüksekliği, sürücünün bisikletin kontrolünü sağlayacağı ve rahat edeceği şekilde ayarlanmalıdır.

3 Seleyi sabitlemek için sele braketinin cıvatasını sıkınız.

4 Selenin hareket etmediğinden emin olmak için sele braketini kontrol ediniz.

Önemli! Sele borusunun minimum işaretlerinin sele sıkma üzerinden görünmediğinden emin olunuz.

Bakınız, Bölüm 1,Şekil 1.2: Sele Yüksekliği ve Gidon Erişimi



Sekil 4.18

# SELE YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI

# **UYARI**

**UYARI**: Elinizdeki sele borusunun MİN işaretli noktası yok ise veya MİN işareti silinmiş ( belirsiz ) ise MİN noktasını sele borusu çapının 2 katı olarak belirleyiniz.

Örneğin Çapı 27,2 Olan bir sele borusunun MİN seviyesi 54,4 olarak kabul edilmelidir. Selenizi bu seviyeyi geçecek şekilde yükseltmeyin. Bu seviyeyi aşmak güvenlik sorunu yaşanmasına neden olabilir, seleniz bağlantı noktasından kurtulabilir.



# **DİKKAT! EMNİYET KURALI**









#### Selenin Hızlı Bağlantı Braketi nasıl çalışır?

1 Hızlı bağlantı kolunun kilidini açın. Şekil 4.19

2 Sele yüksekliği, sürücünün Bisikletin kontrolünü sağlayacağı ve rahat edeceği sekilde ayarlanmalıdır.

<u>Önemli</u>! Sele borusunun minimum işaretlerinin sele braketinin üzerinden görünmediğinden emin olunuz.

Bakınız, Bölüm 1,Şekil 1.2: Sele Yüksekliği ve Gidon Erişimi

3 Hızlı bağlantı kolunu kapatın, seleyi sabitleyiniz. Eğer sele hareket ediyorsa, hızlı bağlantı kolunu açınız. Hızlı bağlantı üzerinde bir el ayar somununda bir el manivelada biraz direnç hissedene kadar elle sıkınız. Ayar somununu sıkılığını hızlı bağlantı kolunu çevirip son bir kez boşluğunu alabilirsiniz. **Şekil 4.19** 

4 Hızlı bağlantı kolunu kapatmaya çalışın. Kolayca kapanırsa, kolu açarak ayar somununu daha fazla sıkın ve tekrar kolu kapatınız. Kapatırken hızlı bağlantı kolunu kuvvet ile sıkmalısınız.

Önemli! Selenin yerine sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.



Sekil 4.19

#### Gidon yüksekliğinin ayarlanması

#### **UYARI!**

Gidonun yanlış bağlanması, kadroya ve furş takımına zarar verebilir. Bunun sonucunda kontrol kaybı ile beraber ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuclanabilir.


<u>Önemli!</u> Gidon borusu üzerindeki minimum işaretleri, ana borunun üst kısmı üzerinde görünmemelidir.

Gidon bileşenlerinin uygun şekilde sıkılmaması, kontrol kaybı ile beraber ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bisiklete binmeden önce daima gidonun hareket edip etmediğini ve çerçeveye sabitlendiğini kontrol edin.

Gidon yüksekliğini ayarlamak için, bisikletinizin manşonlu tip mi yoksa braketli tip mi bir gidon bağlantısına sahip olduğuna dikkat ediniz. **Sekil 4.20** 

#### **MANŞONLU TİP**

#### **BRAKETLİ TİP**



Sekil 4.20

#### Gidonun hizalanması (Manşonlu tip için)

- 1 Gidonun önünde durun ve ön tekerleği iki bacağınızın arasında tutun.
- 2 Alyan anahtar kullanarak, gidon borusu bağlantı cıvatasını gevşetin ve tekerleği ortalayana kadar gidonu sola veya sağa hareket ettirin. **Şekil 4.21**
- **3** Gidon borusu bağlantı cıvatasını sıkın ve gidonun güvenli bir şekilde bağlanmış ve sabitlendiğini kontrol edin.



Sekil 4.21

#### Gidonun hizalanması (Braketli tip için)

1 Gidonun önünde durun ve ön tekerleği iki bacağınızın arasında tutun.

2 Alyan anahtar kullanarak, rekorlu boru sabitleme cıvatasını gevşetin ve tekerleği ortalayana kadar gidonu sola veya sağa hareket ettirin. **Şekil 4.22** 

**3** Rekorlu boru sabitleme cıvatasını sıkın ve gidonun güvenli bir şekilde bağlanmış ve sabitlendiğini kontrol edin.



Şekil 4.22

#### Gidon açısının ayarlanması (Tüm tipler için)

1 Alyan anahtar kullanarak, gidon bağlantı cıvatasını gevşetin Şekil 4.23

2 Gidonu tercih ettiğiniz konuma çevirin. Açısını size uygun ayarlayın.

**3** Gidonun kadroya ve ön tekerleğe göre ortalanmış olduğunu kontrol edin. Seleye oturun ve vites ile fren kollarını ideal kavramanızı kontrol edin.

Bölüm 1, Şekil 1.2'ye bakınız: Sele Yüksekliği ve Gidon Erişimi.

4 Gidon bağlantı cıvatasını sıkın ve gidonun güvenli bir şekilde bağlanmış ve sabitlendiğini kontrol edin.



Şekil 4.23

# SÜSPANSİYONLU MAŞA AYARLARI

# **UYARI**


Bisikletin maşası amortisörlü ise ayarlanabilir olup olmadığını kontrol ediniz.

Maşanın bacaklarının altı ve üst kısmını kontrol ederek bir ayar düğmesi arayınız. Bu düğme mevcut ise maşanızın ayarlanabilir olduğu anlamına gelmektedir.

Bu ayar bölümü maşanın basma ve geri tepme gücünü ayarlayacaktır.

Maşanızın üzerinde sadece kilitleme butonu mevcut ise standart ayar kullanılacağı manuel olarak ayarlanmayacağı anlamına gelmektedir.

Ayarlama yöntemleri için yandaki görselleri kullanınız.



#### **5 KULLANIM**

#### **UYARI!**

Yönetmeliklere ve yasalara uyulmaması yanı sıra bu kılavuzdaki güvenlik uyarılarına aykırı davranmak ciddi yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir. Her zaman sürüş öncesi bisiklete binmeden önce, bu kılavuzda yapılan uyarılara göre kontrollerinizi yapın.

#### FRENLERİN KULLANILMASI

#### **UYARI!**

Ön fren çok hızlı veya çok sert uygulanırsa, ön tekerleğin hareketini bir anda durdurabilir ve kazaya sebebiyet verebilir.

Disk fren rotoru kullanım sırasında ısınır. Disk rotoru sıcak iken dokunmayın, cildinizde yanık oluşabilir. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin.

Ön ve arka frenlerin çalışması için, ayrı ayrı levyeleri vardır. Ön fren levyesi, gidonun sol tarafında ve arka fren levyesi gidonun sağ tarafındadır. **Şekil 5.1** 

Tek seferde, birini ya da ikisini birden çalıştırabilirsiniz. Ön frenlerin kilitlenmemesine çok dikkat etmelisiniz. Bunu önlemek için;

- Önce arka freni daha sonra ön freni uygulayınız.
- •Hava, arazi ve yol şartları değiştikçe; bisiklet değişik tepkiler verecektir, değişik şartlarda Pratik yapmanız kaza riskini en aza indirgeyecektir. (ıslak, çamur, çakıl vs.)
- •Frenlerin tepkisini, her zaman test edin ve kendinizi rahat hissettiğinizden emin olun. Sürüş koşulları çok zorlu ise ve emin değilseniz, parkuru vürüverek geciniz.

Not: Fren ayarı hakkında bilgi için;

Bakınız Bölüm 4: Frenlerin ayarlanması



Şekil 5.1

### **VİTESLERİN KULLANILMASI**

#### Önemli! En doğru vites değiştirme şekilleri şunlardır:

- •Pedalları küçük bir baskı yaparak çevirin ve vites kolunu birer birer hareket ettirin, zincirin dişlilere tamamen yerleştiğinden emin olun.
- Üçlü zincir çarklı bisikletler için; "Çapraz Zincirleme" yapmayın. **Şekil 5.2**
- Uygun vitesi seçip, tek bir viteste sürmek sizi rahat ettirecektir.
- Sadece pedal çevirirken ve otururken vitesinizi değiştirin.
- •Başarılı bir şekilde vites değiştirdikten sonra, eğer istenirse sert bir şekilde pedal çevrilebilir.
- •Vites değişirken sert pedal çevirmek zincirin atlamasına ve donanımın zarar görmesine sebep olabilir.
- •Vites geçişlerinde, pedalın geri çevrilmesinden kaçınılmalıdır. Çünkü zincir sıkışabilir ve bisikletin dengesi kaybolabilir.

**Not:** Vitesin değiştirilmesi hakkında bilgi için, Bakınız *Bölüm 4:Vites* değiştiricinin ayarlanması

#### Doğru Vites Kullanımı

Vites ayarı renkler karşılıklı gelecek şekilde kullanılmalıdır.





#### Yanlış Kullanım

- \*Malzemenin erken deforme olmasına neden olur.
- \*Sürüş esnasında zinciri kırar.
- \*Aktarıcıdan rahatsız edici sesler çıkarır

Şekil 5.2

#### Tetikli Tip (Mandallı) Vites Kolu

**Sağ kol:** Arka vitesi yükseltmek veya arttırmak için kullanılır. Daha yüksek bir vitese geçmek için işaret parmağınızı kullanın ya da daha düşük vitese geçmek için başparmağınızı kullanın.

**Sol kol:** Ön vitesi yükseltmek veya arttırmak için kullanılır. Daha yüksek bir vitese geçmek için işaret parmağınızı kullanın ya da daha düşük vitese geçmek için başparmağınızı kullanın. **Şekil 5.3** 

#### **Cevirmeli Tip (Revoshifter) Vites Kolu**

Sağ kol arka vites, sol kol ön vites için kullanılır. Vites numaralarına en yakın olan gidon tutuş alanını çevirin. **Şekil 5.4** 

Not: Tüm modellerde ön değiştirici (vites) yoktur.





Şekil 5.4

#### 6 BAKIM

### **UYARI!**

Bisiklette bakım yapılmaması, kritik bir parçanın arızalanması sonucu ciddi yaralanmalar veya ölüm meydana gelebilir. Doğru bakım, performans ve güvenlik acısından kritik öneme sahiptir.

Tavsiye edilen aralıklardaki, yağlama ihtiyacı ve bakım, bisikletin maruz kaldığı kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bisikletinizin her kullanımından önce gerekli bakımını yapın ve her zaman kontrol edin.

Bu bölüm bakım ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır ve size uygun bisikleti belirlemede size yardımcı olacaktır işlemek ile ilgili bir sorun varsa almak bisiklet.

Bisikletiniz montajlandıktan sonra yapmanız gereken ayarlamaları, yedek parça ihtiyaçlarınızı veya var ise; sorularınızın cevaplarını almak için Yetkili Servisler Kitapçığı'ndaki size en yakın servisi arayabilirsiniz.

#### Bisikletiniz, periyodik bakıma neden ihtiyaç duyar?

- Sorunsuz çalışması
- Parçaların daha uzun süre dayanması
- Güvenli sürüş

#### **TEMEL BAKIM**

Aşağıdaki prosedürler bisikletinizi korumanıza yardımcı olacaktır.

- •Boyalı çerçeveler için, yüzeydeki tozu yumuşak ve kuru bir bezle alınız. Bisiklet temizleyicileri ile temizleyiniz.
- •Bisikletinizi kapalı bir yerde (çatı vs.) saklayın. Yağmurda bırakmaktan kacının veya asındırıcı malzemelere maruz bırakmayın.
- •Sahil bölgelerinde bisiklet sürmek bisikletinizi, aşındırıcı tuza maruz bırakır. Bisikletinizi, bisiklet temizleyicileri ile temizleyiniz. Jantlarınızın ve lastiklerinizin pas koruyucudan etkilenmesine engel olun, böylece fren performansınız etkilenmez. Yağmur sonrası bisikletinize paslanmaya karşı koruma uygulayın. Jant göbekleri ve orta göbek yatakları suya girdiyse, onların yeniden bakımı yapılıp yağlanmalıdır. Bu rulmanların hızlı bir şekilde arızalanmasına engel olacaktır.
- •Periyodik bakım yapılırken özel üretilen yağlarla bisikletin yağ gerektiren bölgelerini yağlayınız.

# PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bakım İşlemi		İlk Bakım	Günlük Bakım	Aylık Bakım	Yıllık Bakım	
Vites	Vites Ayarları		+		+	+
	Vites Kablosu				+	+
	Zincir	Temizlik	+		+	
		Yağ	+		+	
		Yıpranma				+
	Ayna Kol	Dişliler				+
		Göbek	+			+
	Ruble( Arka Dişli)					+
	Ayarlar		+	+	+	+
Fren	Kablolar					+
	Aşınma				+	+
	Lastik	Hava	+	+		
Talaadala		Yıpranma			+	+
Tekerlek	Jant/Akort		+			+
	Göbek Boşlukları		+			+
	Quick Release		+	+		
	Bagaj		+		+	
Vidalar	Aksesuarlar		+		+	
	Ayna Kol Vidası				+	
	Furş Vidası				+	
Aydınlatma Sistemi		+	+			
Furş (Maşa Yatakları)		+			+	
Amortisör				+	+	
Kadro Çatlakları				+	+	

- Günlük bakım Her turdan önce kontrol edilmesi gerekenlerdir.
- İlk bakım Yeni alınan bisikletin15-20 gün, 250-300 km, 8-10 tur kullanımından sonra yapılır.
- Aylık bakım Ortalama 1000 km, 4-6 ayda bir yapılması gereken işlemlerdir. Bir anlamda mevsimlik bakımdır.
- Yıllık bakım Yılda bir kez yapılması gereken işlemlerdir.

# PARÇALARIN BAKIMI

# Lastik ve Tekerlek

Muayene	Aksiyon	Bakım
	Lastik basıncını kontrol edin.	Lastiği, yanağında belirtilen basınca kadar şişiriniz. Daha fazla detay için, bakınız "Lastiğin şişirilmesi". Eğer, lastik patlamış ise, detay için, bakınız
Lastiğin şişirilmesi	Lastiği şişirirken veya takarken düzgün oturduğunu kontrol edin.	Hava basıncını azaltın ve lastiği yerine oturtun.
	Tekerleğin dönüşü ve hizalaması düzgün mü bakın. Lastik yönüne bakın.	Aks somunlarını gevşetin ve doğru şekilde yerine oturana kadar ayarlayın. Göbek yataklarının tamir edilmesi gerekiyorsa onarım için, yetkili
Salgı	Gevşeyen ya da hasar gören jant teli var mı?	Balansını yapın, hasar görmüş ise, değiştirin.
Dişlerin	Aşırı aşınma, yıpranma veya kesilme var mı?	Lastiği değiştirin.
Siboplar	Supap kapakları takılı ve içi temiz mi kontrol	Siboplardaki kiri temizleyin. Siboplar dik durmalıdır.
Jantlar Kirlilik ve yağ kontrolü yapın. Temiz bir bez kul		Temiz bir bez kullanın veya sabunlu suyla yıkayın.
Tekerlekler	Tekerleğin dönüşü ve hizalaması düzgün mü?	Yetkili servislerimize uğrayın.
Jant telleri	Gevşeyen ya da hasar gören jant teli var mı?	Yetkili servislerimize uğrayın.
Göbek	Her tekerleği çevirin ve salgı var mı, bakın.	Yetkili servislerimize uğrayın.

*Bakım aralığı:* Her kullanımdan önce inceleyin.

**BİSAN Motosiklet ve Bisiklet San. Tic. A.Ş.** Üretiminde kullanılan tüm lastiklerin yan yüzeyinde MIN-MAX PSI (minimum ve maksimum PSI birimli) basınç aralığı yazmaktadır

# Güç Aktarma Elemanları

Muayene	Aksiyon	Bakım	
Pedallar	Her ay pedalların güvenli bir şekilde ayarlandığını kontrol edin ve krank koluna bağlayın.	Gerekirse yeniden ayarlayın ve sıkın.	
	Her sürüşten önce, her bir pedalın ön ve arka reflektörlerinin temiz ve yerinde olduğunu kontrol edin.	Temizle veya değiştirin.	
Pedal rulmanları	Her sürüşte, pedalların yataklarının uygun şekilde ayarlandığını kontrol edin. Pedalı yukarı ve aşağı, sola ve sağa hareket ettirin. Kayma veya takılma tespit edilirse; ayarlama, yağlama veya değiştirme gereklidir.	Yetkili servislerimize uğrayın.	
Zincirler	Her hafta, zincirin temiz, düzgün bir şekilde yağlanmış, paslanmamış olmasına dikkat ediniz. Gerginliğinin yeterli ve bağlantılarının sağlam olup olmadığına bakın.	Gerekirse yağlayın. Paslanmış, gerilmiş veya kırılmışsa değiştirin.	
Ayna-kol	Her ay, krank setini (krank kolları, zincir çarkları ve orta göbek ve yatakları) doğru ayarlanmış mı sıkı kontrol edin.	Yetkili servislerimize uğrayın.	

Bakım aralığı: Her kullanımdan önce inceleyin

Değişim gerektiren parçalarda, yetkili servisten orijinal yedek parça isteyin. İlk alımda tasarruf sağladığı düşünülen **ORİJİNAL OLMAYAN** parçanın uzun vadede sizlere daha büyük maliyetli zararlar getirme riski yüksektir.

### Frenler

Muayene	Aksiyon	Bakım	
Fren Kolu	Fren Kolu  Fren kollarının, gidona uygun bir şekilde bağlandığını kontrol edin.  Fren kollarının, gidona uygun bir şekilde bağlandığını uyacak şekilde yerleştirir		
Balata veya pabuçlar	Balata veya pabuçların, pozisyonunu, boşluğunu ve basıncını kontrol edin.	Bakınız <i>Bölüm 4: Frenlerin ayarlanması</i>	
Kablolar	Kabloları kıvrılmalar, pas, kırılmış teller veya yıpranmış uçlar için kontrol edin. Bükülme, gerilme ve hasar için dış muhafazayı kontrol edin.	Kabloyu değiştirin.	
	Her bir kablonun stop yuvasına oturduğunu kontrol edin.	Kabloların, her bakımda kontrol edilip gerekirse değiştirilmesi tavsiye edilir.	

Bakım aralığı: Her kullanımdan önce inceleyin

Değişim gerektiren parçalarda, yetkili servisten orijinal yedek parça isteyin. İlk alımda tasarruf sağladığı düşünülen **ORJİNAL OLMAYAN** parçanın uzun vadede sizlere daha büyük maliyetli zararlar hatta telafisi imkânsız sorunlar getirme riski yüksektir.

# LASTIĞİN ŞİŞİRİLMESİ


Yerine oturmamış bir lastik beklenmedik şekilde patlayabilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir. Şişirmeden evvel lastiğin uygun şekilde oturduğundan emin olun.

Lastiği aşırı şişirmek veya çok hızlı şişirmek, bisiklete veya sürücüye zarar ile sonuçlanabilir. Daima bir el pompası kullanın. Benzin istasyonu servis pompasını kullanmayın.

#### Lastiği şişirirken aşağıdaki adımlara dikkat edin:

- 1 Sibop kapağını sökün ve havayı ekleyin.
- 2 Lastiğin her iki tarafının da jantın üzerine düzgün şekilde oturduğundan emin olun.
- 3 Tekerleği döndürün, yüksek ve alçak yerleri kontrol edin.
- 4 Lastiğin basıncını, lastiğin yan duvarı üzerinde önerilen psi'ye tamamlayın.
- **5** Lastiğin her iki tarafında da jantın üzerine düzgün şekilde oturduğundan emin olun. Oturmamışsa, biraz hava verin ve üç (**3**) ila altı (**6**) arası adımları tekrarlayın.
- 6 Sibop kapağında veya gövdesinde kir olup olmadığını kontrol edin.
- Sibop kapağını, sibop üzerinde güvenli bir şekilde yerleştirin.

**BİSAN Motosiklet ve Bisiklet San.Tic.A.Ş.** Üretiminde kullanılan tüm lastiklerin yan yüzeyinde (yanak diye tabir edilen) MIN-MAX PSI (minimum ve maksimum PSI birimli) basınç aralığı yazmaktadır.





# SORUN GİDERME KILAVUZU

Problem	Olası Neden	Çözümü	
Vitesler düzgün	Vites kablolarının içindeki tel, kaymıyor / gergin / hasarlı	Kabloları sıkın / değiştirin	
çalışmıyor	Ön veya arka vites değiştirici doğru ayarlanmamış	Vites değiştiriciyi ayarlayın	
71	Zincir çarkı doğru değil	Mümkünse yeniden doğrulayın veya değiştirin	
Zincirin,	Zincir çarkı gevşek	Montaj civatalarini sikin	
Arka zincir dişlisinden	<ul> <li>Zincir çarkının dişleri bükülmüş veya kırık</li> </ul>	Zincir çarkını / setini onarın veya değiştirin	
veya zincir çarkından	<ul> <li>Arka ya da ön vites değiştirici hizalaması doğru değil</li> </ul>	Vites değiştiriciyi ayarlayın	
atlaması	Aşırı çapraz zincir hattı ve yük altında vites değiştirme		
	Sert zincir bakla bağlantısı	Zinciri yağlayın / zincir bağlantısını ayarlayın	
Pedal çevirme	Gevşek pedal yatağı	Yatakları / aks somunlarını ayarlayın	
sırasında sabit tıklama	Gevşek orta göbek (hazne) yatağı	Orta göbeği ayarlayın	
sesleri	Eğik orta göbek veya pedal yatağı     Cayasık ayına kal (kırasık)	Orta göbeği veya pedalları değiştirin	
	Gevşek ayna kol (krank)	Ayna kol (krank) cıvatalarını sıkın	
Dodal sovirirkan	Orta göbek yatakları çok sıkı     Tin siri kirin yölen ya kılla ayını	Orta göbek yataklarını ayarlayın	
Pedal çevirirken sürtünme sesi	Zinciri kirletici yağlayıcı kullanımı     Arka vitas doğirtirisi makaraları garkları kirli	Zincir hattını ayarla	
341 (411111) 3631	Arka vites değiştirici makaraları çarkları kirli	Arka vites değiştirici makaralarını, temizleyin ve yağlayın	
	Fren balataları aşınmış	Fren balatalarını değiştirin	
Frenler etkili	Fren balataları / jant yağlı, ıslak veya kirli	Fren balatalarını ve jantları temizleyin	
çalışmıyor	Fren kabloları bağlantısı / gergin / hasarlı	Kabloları (temizle/değiştir)	
çanşırıryor	Fren kolları bağlantısı gergin	Fren levyelerini ayarla     The state of the state o	
	Frenler ayarları yanlış	Fren ayarlarını gereken şekilde yapın	
Frenleri	Fren balata/pabuçları aşınmış	Fren balata/pabuçlarını değiştirin	
uygularken	Fren balata/pabuçlarının açısı yanlış	Fren balata/pabuçlarının açısını düzeltin     Fren balata yayın abyınları / institutoriala	
gicirdiyor	Fren balata veya pabuçları/jant kirli veya ıslak     Fren kalı gayaşık	Fren balata veya pabuçları / jantı temizle     Mentai gyatalarını sılırı	
Sicil divo	Fren kolu gevşek	Montaj cıvatalarını sıkın	

Problem	Olası Neden	Çözümü	
	Fren pabucuna uygun olmayan jant profili	<ul> <li>Doğru jant kullanın, yetkili servisimize danışın.</li> </ul>	
Fren uygularken	Fren montaj cıvatası gevşek	Cıvataları tam sıkın.	
vuruntu veya titreme	Fren ayarı doğru değil	• Freni ayarla ya da fren pabucunun açısını ayarla.	
·	<ul> <li>Maşanın ana boru bağlantısı gevşek</li> </ul>	Maşa bağlantısını sıkın.	
	Göbek (hazne) gevşek	Göbeği(Hazneyi) ayarlayın.	
	<ul> <li>Maşanın ana boru bağlantısı gevşek</li> </ul>	Maşa-ana boru bağlantısını sıkın.	
Tekerleğin Titremesi	Göbek (hazne) bilyaları aşınmış	Bilyaları değiştirin.	
	Hızlı bağlantı tertibatı gevşek	Hızlı bağlantı tertibatını doğru sıkın.	
Gidon doğru	Ön tekerlek kadroya ortalanmamış	Ön tekerleği doğru hizala.	
•	Furş takımı gevşek ve ayarsız	Furş takımını ayarlayın ve sıkın.	
çalışmıyor	Ön maşa veya kadro hasarlı	Yeni kadroyu, bir yetkili serviste taktırın	
	İç lastik eski veya hatalı	İç lastiği değiştirin.	
	Lastik sırtı aşınmış	Dış lastiği değiştirin.	
Lastivia alles estlemen	Lastik jant için uygun değildir	Doğru lastiği kullanın.	
Lastiğin sıkça patlaması	Dış lastik daha önce delindikten sonra kontrol edilmedi.	Lastiğe batan cismi çıkarın.	
	Lastik basıncı çok düşük	Lastiğe havayı yeterli miktarda basın.	
	Jant içine çıkıntı vardır.	Jant tellerini kontrol edin.	

# BİSİKLETLERİN KULLANIMININ UYGUN OLDUĞU ARAZİ ŞARTLARI

MODEL TİPİ	<u>ASFALTLANMIŞ YOL</u>	<u>ASFALTLANMAMIŞ YOL</u>	<u>ARAZİ (OFF-ROAD)</u>
ŞEHİR (ATB)	EVET	EVET	HAYIR
DAĞ (MTB)	EVET	EVET	EVET
YARIŞ - YOL	EVET	HAYIR	HAYIR
KATLANIR	EVET	EVET	HAYIR
<u>ÇOCUK</u>	EVET	HAYIR	HAYIR

<sup>\*</sup>Bisikletin uygun olduğu arazi şartlarında kullanılması gerekir, aksi takdirde ciddi yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir. Her zaman sürüş öncesi bisiklete binmeden önce, bu kılavuzda yapılan uyarılara göre kontrollerinizi yapın.