Машинно-зависимые языки программирования

Лекция 1

Краткая история компьютеров

Изначально слово компьютер означало не устройство, а профессию. Первоначально это были люди, которые решали какие-то сложные задачи (типа для карт для ориентации по звездам). При усложнении задач постепенно начали появляться вычислительные машины (арифмометры и тд).

Эти первые машины были механическими. К началу 20 века научились делать электрические (выполняли действия быстрее). Но и у тех и у других была проблема с тем, что они решали только одну конкретную задачу. Поэтому в середине 20 века назрел вопрос о создании универсальной машины, которая могла бы выполнять произвольные алгоритмы без перестраивания машины.

Американский ученый фон Нейман работал над этой проблемой. Ему удалось сформулировать некие основные принципы.

Принципы фон Неймана:


- 1. Использование двоичной системы счисления
- 2. Программное управление ЭВМ
- 3. Принцип однородности памяти (память используется не только для хранения данных, но и для хранения программ)
- 4. Принцип адресности (все ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы)
- 5. Возможность условного перехода в процессе выполнения программы (чтобы можно было создавать не только линейные алгоритмы)

Схема архитектуры машины фон Неймана:

- Абстрактный процессор вычислитель
 - Управляющее устройство (интерпретирует команды и их выполняет)
 - Арифметико-логическое устройство (выполняет арифметические и некоторые логические бинарные операции над данными)
- Абстрактная память
 (из памяти процессор берет значения, код, и что-то туда пишет)
- Также обозначены абстрактный ввод и вывод

Память Процессор Управляющее устройство (УУ) Вывод Арифметикологическое устройство (АЛУ)

Структурная схема ЭВМ:



- Центральным устройством является системная <u>шина</u> (это некоторая абстракция, которая обеспечивает взаимодействие всех устройств)
 - шина управления
 - о шина адреса
 - шина данных

Все три составляющие используются для любого обмена. Например, если процессору необходимо считать какое-то значение из памяти, то он выставляет на шину адреса номер ячейки памяти и по шине управления отправляет сигнал. Память считывает значение с шины адреса, ищет нужную ячейку, выставляет ее значение на шину данных. Данные получены.

В компьютере функции системной шины по сути выполняет материнская плата. Также на практике шин обычно несколько (быстрая между процессором и оперативкой, шины для подключения внешних устройств [pci, usb])

• Центральный процессор

- Блок регистров (регистр – внутренняя ячейка памяти процессора. Обычно таких ячеек не очень много, десяток-полтора ячеек из нескольких байтов)
- о АЛУ
- о уу

Процессор много взаимодействует с оперативкой. В частности, во время работы программа должна быть загружена в оперативную память. Это единственная память, к которой процессор имеет прямой доступ.

• Внутренняя память

```
ОЗУ (RAM) // очищается при выключении компьютераПЗУ // нужна для хранения данных
```

В ПЗУ также хранится стартовая программа для загрузки компьютера. (как это работает: при включении процессор всегда начинает работать с фиксированного адреса. Производители материнских плат этим пользуются и настраивают ПЗУ так, чтобы данные из ПЗУ копировались в ОЗУ по нужным адресам, таким образом добиваются того, что при включении процессор начинает читать именно стартовую программу (bios))

BIOS:

- 1. Выполняет первичную диагностику устройства
- 2. Определяет какие устройства подключены
- 3. Находит внешнюю память, находит загрузочный диск
- 4. Загружает операционную систему
- Устройства ввода (клавиатура, мышка и тд)
- Устройства вывода (монитор, принтер и тд)
- Внешняя память (все возможные виды накопителей дискеты, магнитные ленты, жесткие диски, оптические диски, флешки, SSD-диски)

Память

Почему так много разных видов памяти?

Чем более быстродействующая память, тем она дороже стоит => тем меньше ее можно вставить.

Пирамидка быстродействия:

- регистры процессора
- кэш-память процессора (несколько уровней)
- оперативная память
- внешние

Минимальная адресуемая единица памяти¹ – байт

Побитово работа с памятью никогда не осуществляется (это нужно для сокращения адресных линий)

(доп: байт очень удобно представлять в 16-ричной системе. В этом случае он будет выглядеть как ровно две 16-ричные цифры)

Машинное слово² — машинно-зависимая величина, измеряемая в битах, равна разрядности регистров процессора и шины данных.

16-ти разрядный процессор => размер его регистров 16 бит = 2 байта => шина данных такая же

Параграф — 16 байт

ASCII – однобайтовая символьная таблица (7-битная кодировка) Первые 32 байта такой таблицы занимают различные непечатные символы.





¹ Минимальная адресуемая единица памяти по костру – минимальная разница между двумя адресами в памяти

² Машинное слово по костру – сообщение фиксированной длины, с помощью которых компьютер общается со своими составными частями

Системы счисления

Двоичная (binary)

- 0, 1, 10, 11, 100, 101...
- $2^8 = 256$
- $2^{10} = 1024$
- 2¹⁶ = 65536
- Суффикс b. Пример: 1101b

Шестнадцатеричная (hexadecimal)

- 0, 1, ..., 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, ..., 19, 1A, 1B, ...
- 2⁴ = 10₁₆
 2⁸ = 100₁₆
- 2¹⁶ = 10000₁₆
 Суффикс h (10h 16). Некоторые компиляторы требуют префикса Ох (0x10)

10110110111111000₂ = B6F8₁₆

Так как первое время мы будем изучать 16-ти разрядный процессор, то нам важно понимать, что 2^16 = 64 Кбайт.

Представление отрицательных чисел

Знак - в старшем разряде (0 - "+", 1 - "-").

Возможные способы:

- прямой код
- обратный код (инверсия)
- дополнительный код (инверсия и прибавление единицы)

Примеры доп. кода на 8-разрядной сетке

- -1:
- 1. 00000001
- 2. 11111110
- 3. 11111111

Смысл: -1 + 1 = 0 (хоть и с переполнением): 11111111 + 1 = (1)<u>00000000</u>

-101101:

- 1. 00101101
- 2. 11010010
- 11010011 3.

Плюс хранения в дополнительном коде – в плане арифметических выражений ничего не меняется.

Виды современных архитектур ЭВМ

- x86-64 8086 (16-pasp.) \$\sum 86 (32-pasp.) \$\sum 64 (64-pasp.)
- ARM
- IA64
- MIPS (включая Байкал)
- Эльбрус

Семейство процессоров х86 и х86-64

- Микропроцессор 8086: 16-разрядный, 1978 г., 5-10 МГц, 3000 нм
- Предшественники: 4004 4-битный, 1971 г.; 8008 8-битный, 1972 г.; 8080 1974 г.
- Требует микросхем поддержки
- 80186 1982 г., добавлено несколько команд, интегрированы микросхемы поддержки
- 80286 1982 г., 16-разрядный, добавлен защищённый режим
- 80386, 80486, Pentium, Celeron, AMD, ... 32-разрядные, повышение быстродействия и расширение системы команд
- х86-64 (х64) семейство с 64-разрядной архитектурой
- Отечественный аналог К1810BM86, 1985 г.




Устройство 8086


Если с процессора 8086 снять корпус, то внутри окажется небольшой квадратик.

// сложная система, переслушивайте сами

А – шина адреса (здесь 20 => нам доступно 2^20 адресных ячеек)


D – шина данных (их количество определяет разрядность, здесь 16)





Структура блока регистров (архитектура 8086 с точки зрения программиста)

- 1. IP указатель команд (хранит смещение команды, которая будет выполнена следующей)
- 2. Регистры общего назначения используются в арифметических, логический и тд операциях (для большинства операций являются взаимозаменяемыми. Базово AX умножение и деление, BX вычисление адресов, CX циклы, DX обмен с внешними устройствами)
- 3. Регистры в центре близки к регистрам общего назначения
- 4. Сегментные регистры (отвечают за сегменты памяти [вторая составл адреса])



Язык ассемблера

Машинная команда – инструкция (в двоичном коде) из аппаратного определенного набора, которую способен выполнять процессор.

Машинный код – система команд конкретной вычислительной машины, которая интерпретируется непосредственно процессором.

Язык ассемблера – машинно-зависимый язык программирования низкого уровня, команды которого прямо соответствуют машинным командам.

Чтобы получить программу в машинном коде необходимо ее из исходного кода скомпилировать и получить исполняемый файл.

Исполняемый файл – файл, содержащий программу в виде, в котором она может быть исполнена компьютером (то есть в машинном коде).

В dos и windows расширения у исполняемых файлов exe и com

Компилятор – программа для преобразования исходного текста программы в объектный модуль.

Компоновщик – программа для связывания нескольких объектный файлов в исполняемый.

Последовательность запуска программы операционной системой:

- Определение формата файла
- Чтение и разбор заголовка
- Считывание разделов исполняемого модуля в ОЗУ по необходимым адресам
- Подготовка к запуску (загрузка библиотек)
- Передача управления на точку входа

Отладчик – программа для автоматизации процесса отладки. Может выполнять трассировку, отслеживать, устанавливать или изменять значения переменных в процессе выполнения кода, устанавливать или удалять контрольные точки или условия остановки.

.COM – простейший формат исполняемого файла в dos и ранней винде. Особенности:

- не имеет заголовка
- состоит из одной секции, не превышающей 64Кб
- загружается в ОЗУ без изменений
- начинает выполняться с 1-го байта (точка входа всегда в начале)

Последовательность запуска СОМ программы:

- 1. Система выделяет свободный сегмент памяти нужного размера и заносит его адрес во все сегментные регистры (CS, DS, ES, FS, GS, SS)
- 2. В первые 256 (100h) байт этого сегмента записывает служебная структура DOS, описывающая программу PSP (префикс программного обеспечения)
- 3. Непосредственно за ним загружается содержимое СОМ-файла без изменений
- 4. Указатель стека (регистр SP) устанавливается на конец сегмента.
- 5. В стек записывается 0000h (начало PSP адрес возврата для возможности завершения командой ret)
- 6. Управление передается по адресу CS:0100h.

Классификация команд процессора 8086:

- Команды пересылки данных
- Арифметические и логические команды
- Команды переходов
- Команды работы с подпрограммами
- Команды управления процессором

Команды пересылки данных

MOV < приемник >, < источник >

(типа оператор присваивания)

Источник: непосредственный операнд (константа, включенная в машинный код) / РОН (?) / регистр общего назначения / сегментный регистр / переменная

Приемник: все то же самое, кроме константы

MOV AX, 5 MOV BX, DX MOV [1234h], CH MOV DS, AX

Ограничения:

- Нельзя скопировать переменную в переменную
- В сегментные регистры напрямую нельзя записывать константы (записать можно только из регистра общего назначения)



Целочисленная арифметика

- ADD <приемник>, <источник> арифметическое сложение приемника и источника. Сумма помещается в приемник, источник не меняется
- SUB <приемник>, <источник> арифметическое вычитание источника из приемника
- MUL <источник> беззнаковое умножение. Умножаются источник и AL/AX, в зависимости от размера источника. Результат помещается в AX либо DX:AX.
- DIV <источник> целочисленное беззнаковое деление. Делится AL/AX на источник. Результат помещается в AL/AX, остаток в AH/DX.
- INC <приемник> инкремент на 1
- DEC <приемник> декремент на 1

Побитовая арифметика

- AND <приемник>, <источник> побитовое И (AND al, 00001111b)
- OR <приемник>, <источник> побитовое ИЛИ
- XOR <приемник>, <источник> побитовое исключающее ИЛИ (XOR AX, AX)
- NOT <приемник> инверсия


Команда безусловной передачи управления JMP / JMP < операнд >

- Передает управление в другую точку программы (на другой адрес памяти), не сохраняя какой-либо информации для возврата.
- Операнд непосредственный адрес (вставленный в машинный код), адрес в регистре или адрес в переменной.

Команда, которая ничего не делает NOP

- Занимает место и время
- Размер 1 байт, код 90h
- Назначение задержка выполнения либо заполнения памяти, например, для выравнивания

Пример



Взаимодействие программы с внешней средой

Прерывания – аппаратный механизм для приостановки выполнения текущей программы и передачи управления специальной программе – обработчику прерывания.

Основные виды:

- аппаратные
- программные

Вызов - int <номер>

21h – прерывание DOS. Передается через регистр АН. Параметры функций передаются собствненым способом, он описан в документации.

Память в реальном режиме работы процессора

Реальный режим работы - режим совместимости современных процессоров с 8086.

Доступен 1 Мб памяти (2²⁰ байт), то есть разрядность шины адреса - **20 разрядов**.

Физический адрес получается сложением адреса начала сегмента (на основе сегментного регистра) и смещения.

Сегментный регистр хранит в себе старшие 16 разрядов (из 20) адреса начала сегмента. 4 младших разряда в адресе начала сегмента всегда нулевые. Говорят, что сегментный регистр содержит в себе номер параграфа начала сегмента.

Память в реальном режиме работы процессора пример

Номер параграфа начала сегмента



[SEG]:[OFFSET] => физический адрес:

- 1. SEG необходимо побитово сдвинуть на 4 разряда влево (или умножить на 16, что тождественно)
- 2. К результату прибавить OFFSET

5678h:1234h => 56780

Вычисление физического адреса выполняется процессором аппаратно, без участия программиста.

Распространённые пары регистров: CS:IP, DS:BX, SS:SP

Структура памяти программы. Виды сегментов. Назначение отдельных сегментных регистров

- Сегмент кода регистр CS. Командой MOV изменить невозможно, меняется автоматически по мере выполнения команд.
- Сегмент данных. Основной регистр DS, при необходимости дополнительных сегментов данных задействуются ES, FS, GS.
- Сегмент стека регистр SS