# 400913

# 写在前面

题型: 单选 10 填空 10 判断 10 简答 5 分析设计题 2

如何备考?

所有考点仅包括在 ppt 中。



每一章需要掌握的重点在哪里?

每一章 ppt 的最后一页 ppt 都有本章要点,本章要点+概要梳理 对照 ppt 复习。



第一章: 嵌入式系统的特点, 嵌入式系统的组成, 嵌入式系统的分类

第二章, 计算机系统两种体系结构和两种指令系统的区别; ARM内核命 名规则的含义,ARM微处理器七种运行模式的特点,ARM微处理器两种 工作状态的区别和切换方法,CPSR寄存器控制字分析,ARM体系结构中 的两种存储格式,ARM处理器MMU的地址转换过程及虚拟地址到物理地 址的转换方法、ARM的七种异常类型,异常向量、异常向量地址、异常 向量表的含义,ARM状态下异常处理过程。

**Institute of Distributed Control** 

# 概要梳理



学院 荣誉 责任



第三章: 8种寻址方式的特点,熟悉常见arm汇编指令的格式和功能: 能够看 懂基本的arm汇编程序,能够结合第五章学习的各种接口,编写简单的接口 操作汇编程序。

第四章: 熟悉嵌入式存储器的分类,及不同类型存储器的特点和使用场合。 弄清嵌入式存储器系统的构成及其存储空间的分布和特点。掌握基本的存储 器芯片与嵌入式微处理器芯片的连接方法。

# 概要梳理



第五章: 掌握使用IO端口实现基本数据输入输出的方法,包括相关特殊功能 寄存器控制字的分析方法及使用汇编指令实现控制的方法。弄清中断控制器 的功能及相关特殊功能寄存器的用途。重点掌握普通外部中断的处理流程及 使用汇编程序实现中断初始化和中断处理及中断返回的方法。

围绕S3C2440微处理器芯片,弄清其内部定时器的构成及工作过程。能够根据定时需求,初步设计定时器相关参数并使用汇编指令配置相关特殊功能寄存器。

第六章:交叉编译概念、Linux的子系统结构和功能、常见终端命令 Makefile文件的结构、Linux的调试

\*\*\*

\*\*

Makefile文件的结构、Linux的调试

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

第七章: Shell编程基础(含简单示例程序)、Bootloader过程(两阶段)

**Institute of Distributed Control** 

49

# 最后一节课录课笔记

个人感觉还是概要梳理讲的清楚些,老师再过每章节时,感觉就像把概要梳理讲了一遍,所以下面如果有些记录不清晰的,就看概要梳理上是怎么说的,个人觉得以概要梳理+每章节 ppt 最后一页为主

# 第一章

都是概念, 学起来最轻松

嵌入式系统的概念

嵌入式系统的特征(指的是三要素?)

嵌入式系统的区别

嵌入式系统的特点

嵌入式系统的分类

# 第二章

介绍了 ARM 微处理器

其特点相对于通用计算机来说。嵌入式系统的微处理器和通用计算机的微处理器从体系结构角度 从指令集角度 从流水线角度的不同要知道,知道微处理器属于什么类型。

#### 出卷子宗旨: 死记硬背的只有必须要记的才要死记硬背, 类似这样的肯定不考


#### ARM**处理器系列** ARM处理器系列 特 点 应用场合 提供Thumb16位压缩指令集和 应用于多媒体和嵌入式设备,包括 ARM7 Embedded ICE软件调试方式, Internet设备、网络和调制解调器设 备,以及移动电话、PDA等无线设备。 适用于更大规模的SoC设计。 兼容ARM7系列;提供更加灵活 主要应用于发动机管理、仪器仪表、 ARM9 的设计。 安全系统和机顶盒等领域。 含有DSP指令集;在ARM7处理 应用于下一代无线设备、数字消费品 器内核的基础上使用了Jazelle增 、成像设备、工业控制、存储设备和 ARM9E 网络设备等领域。 强技术。 使用向量浮点(VFP)单元VFP10提 供高性能的浮点解决方案,从而 主要应用于视频游戏机和高性能打印 ARM10E 极大提高了处理器的整型和浮点 机等场合。 运算性能。 提供全性能、高性价比、低功耗 的解决方案,支持16位Thumb指 主要应用于手提式通讯和消费电子类 **Xscale** 令并集成数字信号处理 (DSP) 设备。 指令。 27 / 134

但比如,嵌入式系统是什么,这样的该背的还是要背的。

不同之处还有 ARM 芯片不仅包括内核,还包括其他东西、

ARM 微处理器内部 例如到底有什么样的总线,有哪些东西,如何连接。这都不是我们的重点。

比如类似于这样的,不会去考察



2.4 节 运行模式及其特点要搞清楚 基于模式 有两种状态 ARM 和 Thumb 状态要清 楚

还有寄存器...

虚拟地址到物理地址的转换

七种异常类型对应着五种异常模式,异常处理的过程,异常所对应的返回指令,每 个异常对应的返回的位置和

# 第三章

寻址方式 结合着寻址方式 常见的指令 对外围设备控制的时候给的指令要知道是干 嘛的

# 第四章

4.3 连接 尤其是地址线的连接 特殊情况 8 位对 8 位... 顺次连接 怎么错位连接的 认识嵌入式存储器的类型 特点 以及一些连接的方法

# 第五章

所有寄存器 每一位的定义会给我们 因此不需要背任何一个寄存器的结构。

#10091233 SMR 特殊寄存器内部的分析 给了寻址需求分析 能会分析 而不是第一位是什么 第 二位是什么 那不需要,都会给我们

我们需要做的是分析每一位到底是0还是1


每一小节相应的例子是最好的复习回顾,包括分析,完全搞懂例子是复习外设最 大的帮助

# 第六章

不会做太多要求,不会出现在大题里,会出现在小题里。不会让你写 makefile 或 者 shell。。

期末考了 bootloader 两种启动方式。。

课堂测试卷子-21 级



# 21 级答案-45 班

# ~ 慎冬歌

- 1、铁人胜、专用性、计算机系统
- 2、非实时系统、软实时系统、硬实时系统
- 3, RISC Load-Store
- 4. 闭户模TUSR
- 5. 01011111
- 6. RI4(LR) RI3(SP)
- 7、 大灰、小页、 极小页
- 8, 0x00000018 跳转指令
- 9、 半导体
  - 10. 国化加尔伯启动引导代码、操作尔伯代码、应用程序代码、 Bank O

### 二、判断题

 $\vee$   $\vee$   $\vee$   $\times$   $\times$ 

# 三、畸鬼题、

- 人等的族人才亦依是"控制、监视或者辅助设备、机器和车间运行所装置"
  - 巴嵌入过尔统是嵌入到对象体态中的,用于执行教育功能的专用计算机公统。
  - 图以应用为中心,以就增机、推信、拷制等技术为基础;采用或数软硬件 适用于对功能、可靠性、成本、体积、功料等有严格要求10克用计算机公允。

# 乙宠: 精美型 横式 返往 未定义指令 在例字中图1(SW1) 领取中止(取指终存储器中止) 教握中止做据访问存储品中止 IRU 中断) FIQ (快速中断)

模打 复位信号输入、含传止执行与前指令、复行后从、OX0000000/OX0000F开于 階理

未定义 管理 由执名SWI拍包产生可使用此和制电行软件伤夷 中止 不存在1.不允许访问则发出中止信号 中止 不存在1不允许的问题手生数据传让异常.

TRIQ 主要用于处理分先外没请求异常 卡110 支持牧据传送和角道处理,

3	大端格计		小猫格式	
	tetus	<b>数据</b>	tetu	牧捕
	Ox 0000 000 D	87	Ox 0000 000 D	34
	OX ODODODORI	56	0x 0000000T	12
	OX 000000032	12	0x00000002	56
	0 × 00000 = 01/7	211	0x00000003	87

0x000000043 鱼回她后执行指 LARMED LR状态: PC-4 LR 4 SWI(软件中断): MOVS PC, RI4\_SVC. E加应回催足者以寄存器而催加上4作为应回地址,重新 IRO (环部中断): SUBS PC, R14\_ing, #4, 它们应回值是将识离价端价值作为应回地性, 到下来抢 LR状态: PC'-4(=PC) LR

- 5. Nor Flash存储器特点 ①访问选度快、移门可以在其内直办函3
  - ② CPU 可以直指作的
  - ③ 容量小、价格高
  - ④常作为内部或有外部ROM. 存放Boot-loader 凝锅、31导东先名动、

Nand Flash存储器特点


- ① 总度相对慢、程序必须为入RAN才能执行
- E CPU需要通过到 m 核制器 才能 许问
- ⑤宠量大、价格经济
- 需要借助内部 RAM才能实现引导引先另对。

(2)这即寻址 (3)多寄存器寻址 (4)基址寻址 (5)间接寻址. 四、分析设计题、 人们寄存器寻址

Z、GPG13: NAND Flash存船伯器%量选择位: 页=5125节时,GPGB=1 NCON=O GPG14: NAND Flash 存储器地址图期 医释位 4个地址图期: LNCON=Ol GPG14= | 1岁上:均为高电平

# 计科 123+物理网

<del>;+</del>	科 123+物理网
00000	2022~2023 第二学期合肥工业大学期中测验
	一、填空題(每空 2 分,共 40 分) 1. 嵌入式系统的三要素分别是
	二、判断题(每题 2 分, 共 10 分)  1. 嵌入式系统是嵌入式到对象体系中、用于执行独立功能的通用计算机系统。  2. 用户模式可以根据需要随时直接切换到其他特权模式。
I	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF



# 计算机与信息学院期中测验

人嵌入性、专用性、计算机系统

之, 非实时系统、软定时系统, 硬定时系统

3. RISC. Load-Store

4、管理模式

5.000/1111

6. RB. R14.

7. 段、大负,小负

8. 0×00000018,-各趾轻指令

9. 特体

10: 国化的系统启动引导代码、操作系统代码、应用程序代码、Banko 二判断疑

1. X 2, X3. V4. V5/

# 三、简答题

(一般入式系统是"控制"监狱或者辅助设备、机器和等间运行的装置"一工EEE ◎散入式系统是嵌入到对象体系中仍、用于加热行独立的能够专用计算机系统 ③以在网为中心,以计算机、通信、控制等技术为类的一年用的剪裁较强破中 运用于对功能. 罗勒·性成力. 体积. 功利等有到物容和的每时等机系统.

乙、七种与带麦型、①复位,②核义捐金;③较许中断、②指金预取中止⑤数据於上 ③ IRQ 少部中断清水》, ①FIQ(快速中断清水) 五种异常模型: ①FIR (快速中断模式),②FI及分部中断模式);②SVC(管理模式) 图ABT (数据访问中上模式) ③ UND (科文概全模式) 四小狒格式: 影据 4. PABTM运用指金: SUBS PC, R4-att, #4, 它的运回位置的将LR寄存编的值为0上4作为 IRR低温图指定:SUBS PC, R4-irg, #4, 它的适同位置为将中寄存器们值作为运图地址 5. Nor Flash: ①访问速度快,程序可以在其内直接运 行; ②中以可以直接访问; ③宠量小, 价格高: ④南作为内部或者外部ROM, 各放BootLoader程序.引导系统后的 Nand Flash:①速度相对理、程序体级放入RAM才能执行 ②CPU古席要通过主门的控制器才能沿河, ③宠量大价格的济 图常字借助内部 RAM对加密实现引系在启动。 (四. 人口). 这即寻址 (2) 寄存器寻址 (3)寄存器偏陷寻址 (4)寄存器间接寻址 5) 堆成子址, 满遍成堆积

# 2、都是高电平

期末考了 nor flash 引导 rom;看门狗的用途;大题:寻址方式、定时器

#### 第一章 绪论

#### 1、嵌入式系统的特点(与桌面应用系统的区别)

①嵌入式系统中运行的任务是专用而确定的;桌面通用系统需要支持大量、需求多样的应用程序;②嵌入式系统往往对实时性提出较高的要求;③嵌入式系统对可靠性要求高;④嵌入式系统有功耗约束;⑤嵌入式系统内核小,可用资源少;⑥嵌入式系统的开发需要专用工具和特殊方法。

#### 2、嵌入式系统的结构

一般由**嵌入式处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统**(可选)和**用户的应用软件系统**四部分组成。

#### 3、分类

按照嵌入式微处理器字长: 4位、8位、16位、32位、64位系统;

按照**软件实时性**: 非实时系统、软实时系统、硬实时系统(嵌入式实时系统可分为强实时性:  $\mu s \sim m s$  级,一般实时:  $m s \sim s$  级,弱实时型: s 级以上);

按系统的复杂程度:小型系统、中型系统、复杂系统;

按系统形态: 芯片级系统、板级系统、设备级系统。

#### 第二章 ARM 微处理器与编程模式

#### 1、冯氏结构与哈佛结构区别

冯氏结构:程序和数据存放在**同一存储器**的不同地址:**顺序**执行指令:

取指令(**或数据**)→分析指令→执行指令。

哈佛结构: 程序和数据存放在不同存储器中: 并行执行指令:

取指令(和数据)→分析指令→执行指令。

#### 2、两种指令系统

类别	CISC	RISC
指令系统	指令数量多	较少
执行时间	有些指令执行时间很长	较短
编码长度	可变,1-15 字节	固定,通常为4字节
寻址方式	寻址方式多样	简单寻址
操作	可对存储器和寄存器进 行算术和逻辑操作	只能对寄存器进行算术和逻辑操作, Load/Store 体系结构
编译	难以用优化编译器生成 高效的目标代码程序	采用优化编译技术,生成高效目标代 码程序

●: 冯氏和哈佛结构指的是计算机的存储器结构,与指令系统没有关系!

#### 3、命名规则

ARM 体系结构版本的命名规则: ARM Vn | variants | ×(variants)

Vn: 对应指令集版本号。variants 与×(variants)分别代表支持和不支持的变种类型。

1

ARM 微处理器(内核)命名规则: ARM{x}{y}{z}{T}{D}{M}{I}{E}{J}{F}{-S}

x: family number; y: 内存系统(2/4/6); z: 内存大小(0/2/6);

T: 支持 Thumb 指令集; D: 支持片上调试; J: Java 加速器; S 可综合,提供 VHDL 或 verilog 语言设计文件。

#### 4、运行模式

USR 用户模式、FIQ 快速中断模式、IRQ 外部中断模式、SVC 管理模式、ABT 数据访问中止模式、UND 未定义指令格式、SYS 系统模式。

1+6: 用户模式 + 特权模式。2+5: 用户、系统模式 + 异常模式。

**特权模式**可以访问所有系统资源,可以任意进行处理器模式切换。**用户模式**不能访问某些被保护的系统资源,不能直接进行处理器模式切换,需要产生异常处理,在异常处理中进行处理器模式切换。**用户模式与系统模式**不能由异常进入,使用完全相同的寄存器组。

模式切换可以通过程序切换,也可以当特定异常出现时进入相应模式。启动时的模式切换过程为: SVC(复位后缺省模式)→多种特权模式变换(主要完成各模式堆栈设置)→用户模式的运行模式。

#### 5、工作状态

ARM 状态(RISC)执行 32 位字对齐的 ARM 指令; Thumb 执行 16 位半字对齐的 Thumb 指令。

●:两种状态之间的切换不影响处理器的模式或寄存器的内容。

· 1411 Magnet 444 3446 1 48 1436 = m 44 Mes 454 14 m 441 1 H s			
	ARM	Thumb	
协处理器、信号量指令	有	无	
乘加/64 位乘指令	有	无	
访问 CPSR/SPSR 指令	有	无	
跳转指令	三种跳转指令都 可以指定条件	除 B 指令外都是无条件跳转,跳转范围小	
数据处理指令	三个操作数	两个操作数,访问寄存器 R8-R15 受限	
单寄存器加载/存储指令	无限制	只能访问寄存器 R0-R7	
批量寄存器加载/存储指令 无限制 只能访问 R0-R7 的子集		只能访问 R0-R7 的子集	

2

模式切换:操作数寄存器 Rm 状态位(位0)为0时,执行 BX 指令可以切换到 ARM 状态,为1时切换到 Thumb 状态; Thumb 状态下发生异常(先切换到 ARM 再切换到 Thumb),异常处理返回时自动切换到 Thumb 状态;处理器进行异常处理时若 PC 指针放在异常链接寄存器 LR 中,并从异常向量地址开始执行程序,处理器会切换到 ARM 状态。

#### 6、寄存器组织

31 个 32 位通用寄存器。**未分组寄存器**: R0-R7,都可以用;**分组寄存器**中 R8-R12 每个

ystem & User	FIQ	Supervisor	Abort	IRQ	Undefined
R0	R0	R0	R0	R0	R0
R1	R1	R1	R1	R1	R1
R2	R2	R2	R2	R2	R2
R3	R3	R3	R3	R3	R3
R4	R4	R4	R4	R4	R4
R5	R5	R5	R5	R5	R5
R6	R6	R6	R6	R6	R6
R7	R7	R7	R7	R7	R7
R8	R8_fiq	R8	R8	R8	R8
R9	R9_fiq	R9	R9	R9	R9
R10	R10_fiq	R10	R10	R10	R10
R11	R11_fiq	R11	R11	R11	R11
R12	R12_fiq	R12	R12	R12	R12
R13	R13_fiq	R13_svc	R13_abt	R13_irq	R13_un
R14	R14_fiq	R14_svc	R14_abt	R14_irq	R14_un
R15 (PC)	R15 (PC)	R15 (PC)	R15 (PC)	R15 (PC)	R15 (P0
System & Use	er FIQ	Supervisor	Abort	IRQ	Undefined
CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR
	SPSR_fiq	SPSR_svc	SPSR abt	SPSR_irq	SPSR_und

寄存器对应两个不同的物理寄存器 usr 和 fiq, R13-R14 每个对应 6 个, 其中一个 USR 与 SYS 共用, R13 也叫堆栈指针, R14 叫子程序链接寄存器, 程序计数器 PC。

6 个 32 位状态寄存器。**当前程序状态寄存器 CPSR**: 可以在任何运行模式下被访问。**备份程序状态寄存器 SPSR**, USR 和 SYS 下无效。

状态寄存器 31-28 条件码标志, 27-8 保留不用, 7-0 控制位, 其中 4-0 这 5 位反映运行模式。 0b10000 USR, 0b10001 FIR, 0b10010 IRQ, 0b10011 SVC, 0b10111 ABT, 0b11011 UND, 0b11111SYS。

控制位中I和F是中断禁止位,决定中断能否发生,为1表示对应中断禁止;T为工作状态为,反应处理器运行状态,1在Thumb,0在ARM,其由外部引脚决定,程序不得更改。7、存储格式

大端: 高字节存在低地址, 低字节存在高地址;

小段: 高字节存在高地址, 低字节存在低地址。

**存储器管理单元 MMU**: 将虚拟地址转换成物理地址,是以**存储块**为单位进行的。包括分段式、分页式和段页式存储管理。分页式把虚拟存储空间分成一个个固定大小的**页**,查询放在主存中的**页表**实现虚拟地址到物理地址的转换,由于查询页表代价很大,因此采用**快表技术**(TLB)提高地址转换速率。

基于 TLB 的地址转换过程:

①微处理器访问主存时,首先根据虚拟地址在 TLB 中查找对应的转换条目,如果存在则直接转换;②如果不存在则继续在主存的页表中查找,并把查找结果添加到 TLB 中,称为 TLB 更新;③在添加时,如果 TLB 已满,可根据一定的淘汰算法进行替换。

四种存储块: 段,1MB(一级页表中段1MB对齐); 大页,64KB; 小页,4KB; 极小页,1KB。

#### 地址转换过程:

①根据给定的虚拟地址查找一级页表获得一个条目;②若该条目为段描述符则返回物理地址,转换结束(单步搜索);③若该条目为粗页表目录项,则继续利用虚拟地址查找二级粗页表,获得大页描述符或小页描述符,返回物理地址,转换结束(两步搜索);④若该条目为细页表目录项,则继续利用虚拟地址查找二级细页表,获得极小页描述符,返回物理地址,转换结束(两步搜索);⑤其他情况出错。

#### 8、异常处理

异常处理过程:

当异常发生时,系统执行完当前指令后,需要保存处理器的当前状态(执行现场),然后将跳转到相应的异常处理程序处执行。当异常处理程序执行完成后,程序应恢复所保存的执行现场,从而返回到发生异常时的下一条指令继续执行。处理器允许多个异常同时发生,它们将会按固定的优先级进行处理。

**七种异常类型:** 复位(SVC)、未定义指令(UND)、软件中断(SWI)(SVC)、指令欲取中止(ABT)、数据访问中止(ABT)、IRQ中断、FIQ中断。

**异常向量:** 异常程序的入口地址。**异常向量地址:** 异常出现后,强制从异常类型对应的固定地址开始执行程序。**异常向量表**是由七个异常向量及其异常处理函数跳转关系组成的表,每个异常向量占4个字节,表现为一条跳转指令。

#### ARM 下的异常处理:

①将下一条指令的地址存入相应链接寄存器 LR,以便程序在处理异常返回时能从正确的位置重新开始执行;②将 CPSR 复制到相应的 SPSR 中;③根据异常类型,强制设置 CPSR 的运行模式位;④强制 PC 从相关的异常向量地址取下一条指令执行,从而跳转到相应的异常处理程序处。同时设置中断禁止位。

7.7.5 1.7.7. F				
异常类型	异常返回位置	需设置的 PC 值	对应的返回指令	
复位	无返回	无	无	
未定义指令	未定义指令后第一条指令地址	LR	MOVS PC, LR	
软中断 SWI	SWI 指令后第一条指令地址	LR	MOVS PC, LR	
指令欲取中止	本欲取中止指令地址	LR - 4	SUBS PC, LR, #4	
IRQ	断点后第一条指令地址	LR - 4	SUBS PC, LR, #4	
FIQ	断点后第一条指令地址	LR - 4	SUBS PC, LR, #4	
数据欲取中止	本数据中止指令地址	LR - 8	SUBS PC, LR, #8	

#### 第三章 ARM 指令集与汇编程序设计

#### 1、寻址方式

- (1) 寄存器寻址,操作数在寄存器中。 MOV R1, R2; R2→R1
- (2) 立即寻址,操作数是数据本身。 MOV R0, #0xFF000; 0xFF000→R0
- (3) 寄存器偏移寻址,操作数先移位再使用。 MOV R0,R2,LSL #3; R2×8→R2 LSL: 逻辑左移,低位补 0; LSR 逻辑右移,高位补 0; ASR 算术右移,高位不变; ROR: 循环右移; RRX; 带进位循环右移,C→R[31],R[0]→C。
- (4) 寄存器间接寻址,操作数的地址在寄存器中。LDR R0, [R2]; [R2]→R0
- (5)基址寻址,基址寄存器中的内容与指令给出的偏移量相加形成有效地址。基址寄存器不能为R15(联系LDR、STR、LDM、STM等指令)

LDR R2, [R3, #8];  $[R3 + 8] \rightarrow R2$ 

LDR R2, [R3], #2; [R3] $\rightarrow$ R2, R2 + 2 $\rightarrow$ R2

(6) 多寄存器寻址,一次可以不传送超过16个寄存器。

LDMIA R1, {R2-R4, R6};  $[R1] \rightarrow R2$ ,  $[R1 + 4] \rightarrow R3$ , ...,  $[R1 + 12] \rightarrow R6$ 

STMIA R1,  $\{R2-R4, R6\}$ ;  $[R2] \rightarrow R1$ ,  $[R3] \rightarrow R1 + 4$ , ...,  $[R6] \rightarrow R1 + 12$ 

LDMIA R1!,  $\{R2-R4, R6\}$ ;  $[R1] \rightarrow R2, \dots, [R1+12] \rightarrow R6, [R1+16] \rightarrow R1$ 

IA 表示每次执行完加载/存储指令后 R1 按字长度增加。

- (7) 堆栈寻址,用专门的寄存器(堆栈指针 SP)指向一块存储区域,SP 指向的存储单元为栈顶。根据入栈时 SP 的变化以及 SP 指向的内容可分为: 满递增(FA)、慢递减(FD),空递增(EA)、空递减(ED)。注意与多寄存器寻址中的 IA、IB、DA、DB 区分!
- (8) 相对寻址,基址寻址的一种变通。PC 提供的基准地址加上指令中操作数表示的偏移量得到有效地址 EA。可用于子程序的调用和返回。

#### 2、ARM 指令集

属于 RISC, 只能处理寄存器中的数据, 对存储器访问要通过专门的加载/存储指令完成。

(1) 指令格式:

<操作码>{执行条件,如 EQ} ${S: 是否影响 CPSR}$ <目标寄存器 Rd>,<第一个操作数寄存器 Rd> ${$\text{Ad}$}$ 

EQ: Z=1, 相等; NE, Z=0, 不相等;

无符号数: CS≥, HI>, LS≤, CC<;

有符号数: GE≥, GT>, LE≤, LT<;

(2) 跳转指令

使用跳转指令可以实现前后 32MB 的跳转,直接向 PC 写入跳转地址值可以实现 4GB 空间的任意跳转。三种跳转指令为(每种跳转指令后都可以加条件码):

跳转指令 B label; label→PC

带返回的跳转指令 BL label; PC - 4→LR, label→PC

带状态切换的跳转指令 BX Rm; Rm→PC, 切换处理器状态, Rm[0]为 0 为 ARM。

还有一种是带返回和状态切换的跳转指令 BLX Rm; PC -  $4\rightarrow$ LR, Rm $\rightarrow$ PC, 切换处理器状态。

(3) 数据处理指令(数据传送指令、算式/逻辑运算指令、比较指令)

**只能对寄存器操作(MOV R0,#0x00ff ×)**,可选择使用 S 来影响标志位。比较指令不用 S 也会影响状态标志。

数据传送 MOV、MVN; 比较 CMP (-)、CMN (+)、TST (&)、TEQ (=);

算术运算 ADD、ADC、SUB、SBC、RSB(逆向减)、RSC(带进位逆向减);

逻辑运算 AND、ORR、EOR、BIC(清除 1 对应的位置);

乘法指令 MUL (32 位)、MLA (32 位乘加)、(U/S)(MUL/MLA)L(64 位无/有符号数乘/乘加指令)。

(4) 存储器访问指令(单寄存器加载/存储指令、多寄存器加载/存储指令、寄存器和存储器交换指令)

使用**单寄存器加载指令**(LDR/STR)加载**数据**到 **PC** 寄存器,可实现程序的**跳转**功能。 顺序是:操作码 + 条件 + B/H + T

LDR Rd, add; 存储器中 32 位字数据→寄存器,读;加 **B 表示字节加载**,同时高 24 位清零,**H 表示无符号半字数据**,高 16 位清零,若 B/H 前有 S 表示带符号,高位补符号位(后边数据的第一位),**T 表示用户模式**加载,USR 下无效。

STR Rd, add: 寄存器→存储器,写。与 LDR 相比,加 B 或者 H 的话高位不变。

LDRSB R1, [R0, R3]; 将 R0+R3 地址上的字节读到 R1, 高 24 位用符号位拓展

LDRSH R1, [R9]; 将 R9 地址上半字数据读到 R1, 高 16 位用符号位拓展

LDRH R1, [R2], #2; 将 R2 地址半字数据读到 R1, 高 16 位用符号位拓展, R2 自加 2

STRH R1, [R0, #2]!; 将 R1 数据低 2 字节数据保存到 R0+2 地址中, 然后 R0 自加 2

多寄存器加载/存储指令: LDM/STM{cond}<模式> Rn!, reglist{^}, 允许一条指令传送 **16 个寄存器**的任何子集,主要用途是**现场保护、数据复制、参数传递**等。Rn 不能为 R15, ! 表示最后的地址要写回更新 Rn, reglist 中必须从小到大排列, ^表示不允许在 USR/SYS 下使

用。

八种模式: IA、IB、DA、DB(前/后地址加/减 4)、FA、FD、EA、ED。**数据复制**操作要先设置好**数据指针和目标指针**,然后使用**多寄存器寻址指令** LDMIA/STMIA(后缀是前四个)进行读取和存储**;堆栈操作**要先设置**堆栈指针**,然后使用**堆栈寻址指令** STMFD/LDMFD(后缀是后四个)实现堆栈操作。堆栈必须成对匹配使用。

LDMIA R0!, {R3 - R9}; 加载 R0 地址上的多字数据到 R3 - R9 中, R0 值更新

STMIA R1!, {R3 - R9}; 将 R3 - R9 的数据存储到 R1 指向的地址上, R1 值更新

**STMFD** SP!, {R0 - R7, **LR**}; 现场保存,将大括号中的入栈

**LDMFD** SP!, {R0 - R7, **PC**}; 恢复现场, 异常处理返回

注意 LDMIA 和 STMIA 的顺序正好和 LDR 和 STR 相反。

寄存器与存储器交换指令 SWP{sond}{B} Rd, Rm, [Rn]; 内存单元 $\rightarrow$ Rd, Rm $\rightarrow$ 内存单元。有 B 交换字节数据, 否则是 32 位字数据, Rn 是要进行数据交换的存储器地址, Rn 不能与 Rd 和 Rm 相同。

SWP R1, R1, [R0]; 将 R1 的内容与 R0 指向的存储单元的内容进行交换

SWPB R1, R2, [R0];将 R0 指向的存储单元的内容读取一字节数据到 R1 中,高 24 位清零,R2 的低八位数据写入该存储单元

(5) 杂项指令

MRS{cond} Rd, psr; 读状态寄存器指令, CPSR/SPSR→Rd, Rd 不允许为 R15

MSR{cond} psr fields, #inmmed 8r/RD; 写状态寄存器指令

MSR CPSR c, #0xD3; CPSR 低八位为 0xD3, 切换到管理模式

MSR CPSR exsf, R3; CPSR=R3

(6) 伪指令

不属于 ARM 指令集,为了编程方便而定义,等效为一条或多条 ARM 指令。常用的为: ADR、ADRL、LDR、EQU、NOP。

ADR/ADRL{cond} reg, expr; 将基于 PC 或者寄存器相对偏移的**地址值**读取到目标寄存器中。

LDR {cond} reg, =[expr | label\_expr];加载32位立即数或者地址值到指定寄存器中。指令位置到程序标号的偏移量必须小于4KB,与ARM的LDR相比多了一个=。

name EQU expr{,type};将一个数值或者寄存器名赋给制定的符号名。expr 是基于寄存器的地址值、程序中的标号、32 位地址常量或 32 位**常量**,expr 为 32 位常量是可以使用 type 指示 expr 数据的类型,取值为 CODE32、CODE16 和 DATA。

abcd EQU 2 / label + 16 / 0x1c, CODE32; 符号 abcd 的值为 2 / label +16 / 绝对地址 0x1c 且此处为 ARM 指令。

NOP; 空操作,编译时被替换为类似 MOV R0, R0 这样的无用指令。

#### 第四章 嵌入式存储器系统

#### 1、嵌入式存储器分类

按照用途:主存储器(位于微处理器芯片内部,存储速度快,容量有限)、外部存储器(位于主板外,存取速度慢,容量大,成本低);

按存储介质: 半导体存储器(采用大规模集成电路技术,使用最广泛)、光盘存储器(利用介质材料的光效应)、磁表面存储器;

按存取方式分类: 随机存取存储器 RAM、顺序存取存储器 SAM、直接存取存储器 DAM、只读存储器 ROM、闪速存储器 Flash Memory(非易失性,包括 Nor Flash 和 Nand Flash)。

#### 2、结构

内部寄存器(存储数据,加速指令的执行速度)

芯片内的高速缓存 Cache (存储将要执行的指令和数据,提高指令的执行速度)

RAM 等主存储器(存储将要执行的指令和数据)

ROM、Nor Flash 等主存储器(存储固化的系统程序,运行初始化程序等)

外部存储器 (存储大量的数据)

3、存储器系统空间分布(以 S3C2440 为例)

支持编程设定大小端模式。可寻址外部存储空间为 1GB,其被分为 8 个 Bank,每个 128MB。Bank0 的数据位宽只能为 16 或 32 位(引脚电平决定),其他的还可以为 8 位(编程设定);前 6 个可以外接 ROM、SRAM,后两个可以多接一个 SDRAM。Bank6 和 7 的容量可以编程设定,但两者必须相等。要知道 1GB 的存储空间是怎么分配的。

#### 4、Nor Flash 和 NAND Flash

Nor Flash: 读写速度快,程序可以在其内直接运行; CPU 可以直接访问;容量小,价格高;存固件,常作为内部或外部 ROM 存放 Boot-Loader 程序引导系统启动;通常配置到 Bank0。

NAND FLash: 速度相对慢,程序必须放入 RAM 才能执行; CPU 需要通过专门的控制器才能访问;容量大,价格经济;需要借助内部 RAM 才能实现引导系统启动;支持自动启动引导。

#### 5、外部存储器芯片连接

本质上是数据总线、地址总线和控制总线的连接。特别是地址总线:

存储器芯片的	S3C2440 的地址引脚	S3C2440 的地址引脚	S3C2440 的地址引脚
地址引脚	(8位数据总线)	(16 位数据总线)	(32 位数据总线)
A0	A0	A1	A2
A1	A1	A2	A3
•••	•••	•••	•••

7

# 第五章 常用外围设备与接口

#### 1、通用输入输出端口 GPIO (以 S3C2440 为例)

130 个 GPIO 引脚,分为 9 组: GPA~GPJ。**没有 GPI!** 每个端口具有多种功能,具体哪一种可在主程序运行之前编程设置对应的**控制寄存器**。

GPA: 23 位**输出**端口; GPB: 11 位输入/输出端口; GPC: 16 位输入/输出端口;

GPD: 16 位输入/输出端口; GPE: 16 位输入/输出端口; GPF: 8 位输入/输出端口;

GPG: 16 位输入/输出端口; GPH: 11 位输入/输出端口; GPC: 13 位输入/输出端口。

一些功能关键字的含义:

nFRE、nFWE表示读写; nGCS1~5表示片选; ALE和CLE表示锁存。

#### 要求:编程实现使用 GPIO 端口点亮发光二极管。

#### 2、中断系统

中断的作用:并行处理、实时处理、故障处理。借助中断控制器,接收并管理 60 个中断请求信号。有 32 个一级中断源(实际 45 个),15 个二级中断源。

中断控制器的功能:外部中断请求信号管理、中断模式设定、中断请求信号标记、中断屏蔽设定、中断优先级管理、中断服务标记。通过16个特殊功能寄存器SFR实现中断管理功能,与外部中断相关的SFR有9个,与一级中断源相关的有5个,与二级中断源相关的有2个。

外部中断控制寄存器(EXTINIO~2):用于设定外部中断请求信号的触发方式;

外部中断滤波寄存器:用于**设定**8个外部中断请求信号(EINT16~23)的滤波器的时钟信号来源和滤波宽度,因为为了保证微处理器能有效检测到外部中断请求信号,信号的有效逻辑电平至少要保持40ns;

外部中断屏蔽寄存器: 用于**设定** 20 个外部中断请求信号(EINT4~23)是否允许中断;

外部中断挂起寄存器:用于**标记** 20 个外部中断请求信号(EINT4~23)是否触发,供中断服务程序读取和判断。

源挂起寄存器:用于**标记** 32 个一级中断源的中断请求信号是否触发,通常需要人工**清除置位**以保证能收到同一中断源的下一次中断请求;

中断模式寄存器:用于**设定** 32 个一级中断源的中断模式,同一时刻仅有一个中断源能在 FIQ 下处理,应将最紧迫的中断源设置为 FIQ。1 表示按 FIQ 处理;

中断屏蔽寄存器:用于设定32个一级中断源是否被允许中断,1不服务;

中断控制器借助**优先级裁决器(仲裁判决器)**实现对 32 个一级中断源的优先级判决,一级裁决器有6个,二级裁决器有1个。REQ0总是最高优先级,REQ5总是最低优先级,而 REQ1~4的优先级类型有两种,静态优先级优先级固定,设定好后不能更改,动态优先级优先级循环,处理后自动降为最低。优先级寄存器用于**设定** 32 个一级中断源在 **IRO 模式**下的优先级顺序。

中断挂起寄存器用于**标记** 32 个一级中断源的中断请求是否即将或者正在被微处理器服务。**位于优先级逻辑之后**,同一时刻又有 1 位被置 1,表示其在所有已触发的中断中优先级最高且未被屏蔽,向微处理器发出 IRQ 信号,仅对 IRQ 模式的中断有效。通常需要通过写入数据来人工**清除置位**,写 1 表示清除,0 不变。

中断偏移寄存器用于标记 INTPND 中置"1"位对应中断源的偏移量,值代表即将或者正在被微处理器服务的**中断源号**。仅对 IRQ 模式的中断有效。

二级中断源相关的 SFR 包括次级源挂起寄存器和中断次级屏蔽寄存器。

#### 外部中断处理流程:

外部中断 EINT0-EINT3 发生后,源挂起寄存器 SRCPND 相应位置 1; EINT4-EINT23 发生后外部中断挂起寄存器 EINTPEND 相应位置 1。如果没有被外部中断屏蔽寄存器 EINTMASK 屏蔽,那么 SPCPND 相应位 EINT4-7 或 EINT8-23 置 1。如果中断源没有被中断屏蔽寄存器 INTMSK 屏蔽,那么会根据中断模式寄存器 INTMOD 判断中断模式,如果是 FIQ,那么进入 FIQ 模式;如果是 IRQ,这时会经过优先级寄存器 PRIORITY 选出一个优先级高的中断源并把中断挂起寄存器 INTPND 相应位置 1,然后进入 IRQ 让 CPU 处理。

#### 3、时钟与定时部件

#### (1) 时钟控制模块

三种内部时钟信号:内核时钟 FCLK、总线时钟 HCLK 和 I/O 接口时钟 PCLK。

FCLK = FOUT =  $2m \times Fin / (P \times 2^s)$ . Fin 为输入时钟源的频率, $m \times p \times s$  计算得到。时钟分频控制 CLKDIVN[2:1]:

00: HCLK = FCLK / 1 01: HCLK = FCLK / 2

10: HCLK = FCLK / 4 当 CAMDIVN[9] = 0; HCLK = FCLK / 8 当 CAMDIVN[9] = 1

11: HCLK = FCLK / 3 当 CAMDIVN[9] = 0; HCLK = FCLK / 6 当 CAMDIVN[9] = 1 CLKDIVN[0]:

0: PCLK = HCLK / 1 1: PCLK = HCLK / 2

MPLLCON 中 MDIV 为[19:12], PDIV 为[9:4], SDIV 为[1:0], m/p/s 在其基础上加 8/2/0。 要求: 能根据寄存器中的值计算时钟频率。

#### (2) 定时器

5个16位递减定时器,功能:定时、计数、**脉宽调制(PWM)。**每个定时器都有一个可以生成5种不同分频信号(1/2、1/4、1/8、1/16和外部时钟TCLK)的时钟分频器,定时器0和1共用一个8位预分频器,2、3、4共用另外一个。

实际执行减 1 操作的是 TCNTn,不允许程序对其直接访问,而应该先把计数初值写入 TCNTBn,每次定时开始时,值会被复制到 TCNTn中。TCNTn减到 0 时,可根据 TCON的"自动重载"标志决定是否赋值 TCNTBn到 TCNTn中以开启下次定时操作。可以通过程序读取 TCNTOn的值间接获取 TCNTn的动态计数值。

内部设有**双缓冲功能**,在当前定时操作中如果设定新的定时器值,仅当当前定时操作执行 完毕后才有效,非立即有效。

工作流程:①设初值;②Start,开始计数直到 TCNTn = TCMPn,此时 TOUTn 反转;③TCNTn 继续减 1,等于 0 时再次反转并触发中断;④若 TCON 寄存器中设置为自动重载,则 TCNTBn 的值给 TCNTN, TCMPBn 的值给 TCMPn,重复过程①~④。

要求: 编程实现使用定时器实现不同占空比下蜂鸣器的发声。

#### (3) 看门狗定时器 WDT

一种用于当噪声或系统错误引起故障时恢复控制器操作的定时器。本质上是一个 16 位内 部定时器, 计数器值为 0 时通过触发中断服务激活 **128 个 PCLK 时钟周期的内部复位信号**。

WTDAT 相当于 TCNTBn, WTCNT 相当于 TCNTn, 但是 WTCNT 必须要被设定一个初值。

### 第六章 嵌入式 Linux 编程基础

#### 1、嵌入式层次划分

应用系统(应用程序的程序集)、文件系统(文件存放在磁盘等存储设备上的组织方法)、 SHELL(用户与内核交互的一种接口)、内核(运行程序和管理硬件设备的核心)。

#### 2、交叉编译

在一种平台上编译出能在另一种平台(体系结构不同)上运行的程序,用来编译这种程序的编译器叫做交叉编译器。

#### 3、文件系统

Windows 与 Linux 文件系统的区别:

①目录结构不同。Windows 有多个树根,Linux 只有一个;②文件属性不同。Windows 文件系统只负责文件存储,Linux 文件系统管理所有软硬件资源。

Linux 有三种文件类型: **普通文件**(又分文本文件、二进制文件)、**目录文件**(存储一组相关文件位置、大小等与文件有关的信息)、**设备文件**。

"."代表该目录自己, ".."代表父目录。对于根目录, "."和".."都代表自己。

#### 4、Linux 内核结构

#### 五个主要子系统:

进程调度:负责控制进程访问 CPU,Linux 采用基于优先级的进程调度方法。程序是一组指令的有序集合,是静态的,而进程是具有独立功能的程序的一次运行过程,是动态的。Linux 提供了抢占式的多任务模式,由调度程序决定什么时候停止一个进程的运行,以便其他进程能够得到执行机会,这个强制的挂起动作称为抢占。进程间通信:在不同进程之间传播或交换信息,通过在内核中开辟一块缓冲区,不同进程通过缓冲区实现数据交换。内存管理:使多个进程安全地共享内存。虚拟文件系统:为文件系统提供了一个通用的接口,提供了内核中的一个抽象功能。网络接口,在设计上遵循模拟协议本身的分层体系结构。

#### 5、终端命令

[root@localhost/home]#: root 为用户名,localhost 为计算机名,home 为当前工作目录,#表示用户角色(超级用户是#,其他用户是\$)。

增加用户 useradd: useradd sjp, 增加名字为 sjp 的用户; 切换用户 su: su -root, 切换到 root 用户,并将其环境变量同时代入; 关机 shutdown: shutdown now, 立即关机;

拷贝 cp: cp /home/test /tmp, 将/home 目录下的 test 文件 copy 到/temp 目录下 cp -r /home/lky /tmp/, 将/home 目录下的 lky 目录 copy 到/tmp 目录下

移动或更名 mv、删除 rm(-r 表示目录)、创建目录 mkdir、改变工作目录 cd、查看当前路径 pwd、查看目录 ls、打包压缩 tar、解压缩 unzip、改变访问权限 chmod。

#### 6、编译调试

Makefile 文件的结构:

目标:依赖项列表 (Tab 缩进)命令

目标: 欲生成的目标文件; 依赖项: 生成目标需要的文件。是一种**树形结构**。 调试:

分为**静态调试和动态调试**。静态调试在程序编译阶段查错并修正错误,主要为语法错误;动态调试在程序运行阶段查错并修正错误,主要是算法错误、输入错误。

#### 第七章 SHELL 编程与 BootLoader

#### 1、SHELL 编程基础

#### 要求: 能根据程序或一行代码写输出

变量赋值:变量名=变量值,等号两端不能留空格,如果字符串两边有空格必须加引号。引用: \$变量名或者\${变量名},变量名一个字符用方式一,多于一个字符用建议用方式二。echo arg: 在屏幕上显示由 arg 制定的字符串;

read ABC: 从键盘输入内容为变量 ABC 赋值;

双引号内的字符除了\$、倒引号'和\仍保留其功能外其余字符视为普通字符,\$表示变量替换,倒引号表示命令替换,\为转义字符;

单引号括起来的字符不论是什么都视为普通字符;

倒引号括起来的字符串被解释为命令行,以它的标准输出结果取代整个倒引号部分。

until 循环条件为假时执行循环命令。函数调用中如果函数内部需要使用传递给函数的参数一般用\$0、\$1、…、\$n 以及\$#、\$\*、\$@等特殊变量,\$0 是执行脚本的文件名,\$1 是传递给函数的第一个参数,\$#是传递给函数的参数个数,\$\*和\$@为传递给函数的所有参数。

echo \$[10+1] 输出 11 echo "\$[2+3],\$HOME" 输出 5,/root echo \$[2<<3],\$[8>>1] 输出 16,4 echo \$[2>3],\$[3>2] 输出 0,1

echo "\$HOME, that is your directory." 输出/root, that is your directory.

echo '\$HOME, that is your directory.' 输出\$HOME, that is your directory.

```
for foo in bar fud 43
do
echo $foo
done
exit 0
```

输出:	
bar	
fud	
43	

#### 2、BootLoader 两阶段过程

#### 要求: 能简答解释 BootLoader 分成哪两部分以及作用

运行模式包括下载模式(用于调试和版本修改)以及启动加载模式(自主模式,是 BootLoader 的正常工作模式)。

BootLoader 通常分为 stage1 和 stage2 两大部分,采用分级载入机制。

stage1 是依赖于 CPU 体系结构的代码,例如设备初始化代码等,通常用汇编语言来实现,以达到短小精悍的目的;

stage2 通常用 C 语言来实现,可以实现更复杂的功能,而且代码会具有更好的可读性和可移植性。