

嵌入式系统原理

The Principle of Embedded System



合肥工业大学·计算机与信息学院





Instruction System (也称为指令集,机器语言),指计算机所能执行的全部指令(功能)的集合。从系统结构角度看,它实现了软件和硬件的交互联系,是表征计算机性能的重要因素。

第三章 ARM指令集与汇编程序设计

第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- · 3.1 ARM尋址方式
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集



母 指令格式

>汇编语言指令: 由操作码和操作数两部分组成。

操作码 操作数1--- 操作数n 指令的一般格式

- ✓操作码:指示指令要执行的具体操作。用助记符(一般为英文字母缩写)表示——指令助记符。
- ✓操作数:指出指令执行过程中的操作对象。可以用符号或符号地址表示。



母 寻址方式

- ▶ 微处理器根据指令中由操作数(地址码字段)给出的地址信息,来寻找真实物理地址的方式。
- ➤ ARM处理器具有8种基本寻址方式:
 - (1) 寄存器寻址
 - (3) 寄存器偏移寻址
 - (5) 基址寻址
 - (7) 堆栈寻址

- (2) 立即寻址
- (4) 寄存器间接寻址
- (6) 多寄存器寻址
- (8) 相对寻址



(1) 寄存器寻址

》指令中操作数给出的是寄存器编号,指令执行时直接 取出寄存器的值来操作。


>举例:

MOV R1,R2

SUB RO,R1,R2

;将R2的值存入R1,即R2→R1

; **R0=**R1-R2






(2) 立即寻址

》指令中操作数就是数据本身,即数据包含在指令中, 取出指令也就取出了可以立即使用的数(称为立即数)。

>举例:

SUBS R0,R0,#1 ;R0=R0-1, 且影响标志位

MOV R0,#0xFF00 ;将立即数0xFF00装入R0寄存器





(3) 寄存器移位寻址

- >指令中操作数在使用前,首先执行移位操作。
- 〉举例:

(ARM指令集特有的寻址方式。)


MOV R0,R2,LSL #3

;R2的值左移3位,结果放入R0,

;即R0=R2×8 (2³)

ANDS R1,R1,R2,LSL R3;R2的值左移R3位,然后和R1

;相"与"操作,结果放入R1





⊕ ARM支持的移位操作

LSL移位操作:

(逻辑左移)

LSR移位操作:

(逻辑右移)

ASR移位操作:

(算术右移)


ROR移位操作:

(循环右移)

RRX移位操作:

(带进位位的循环

右移)






(4) 寄存器间接寻址

》指令操作数给出的是通用寄存器的编号,真正的数据 保存在寄存器指定地址的存储单元中,即寄存器为操作 数的地址指针。

>举例:

LDR R0, [R2] ;将R2指向的存储单元中的内容读出,放入R0

SWP R1,R1,[R2] ;将寄存器R1的值和R2指向的存储单元的内容交换






(5) 基址(或变址)寻址

>将基址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加,形成操作数的有效地址。

>举例:

LDR R2, [R3, #0x0C];读取R3+0x0C指向的存储单元的内容,放入R2





(5) 基址(或变址)寻址

》将基址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加,形成操作数的有效地址。

〉举例:

```
LDR R2, [R3, #0x0C];读取R3+0x0C指向的存储单元的内容,放入R2
```

STR R1, [R0, #-4]! ;把R1的值保存到R0=R0-4指向的存储单元

LDR R0,[R3],#0x0C; R0= [R3], R3=R3+0x0C

LDR R0,[R1,R2]



(6) 多寄存器寻址

▶一次可传送几个寄存器值。允许一条指令传送不超过 16个寄存器。

>举例:

LDMIA R1!,{R2-R4,R6} ;将R1指向的顺序存储单元中的数据读出到R2~;R4、R6,且每读取一次,R1自动加4。

使用多寄存器寻址指令时, 寄存器子集的顺序是按由小到大的顺序排列, 连续的寄存器可用"一"连接; 否则用","分隔书写。



(6) 多寄存器寻址

》一次可传送几个寄存器值。允许一条指令传送不超过 16个寄存器。

>举例:

LDMIA R1!,{R2-R4,R6} ;将R1指向的顺序存储单元中的数据读出到R2~ ;R4、R6,且每读取一次,R1自动加4。

R6	0x04		0x04	0x4000000C
R4	0x03		0x03	0x40000008
R3	0x02		0x02	0x40000004
R2	0x01		0x01	0x40000000
R1	0x40000010			

LDMIA R1!, {R2-R4, R6}



(6) 多寄存器寻址

》一次可传送几个寄存器值。允许一条指令传送不超过 16个寄存器。

▶举例:

LDMIA R1!,{R2-R4,R6} ;将R1指向的顺序存储单元中的数据读出到R2~

;R4、R6,且每读取一次,R1自动加4。

STMIA RO!, {R2-R7, R12};将寄存器R2~R7、R12的值保存到R0指向的

;顺序存储单元,且每保存一次,R0自动加4。




(7) 堆栈寻址

- ▶ 堆栈是存储器中一个按特定顺序(先进后出 or 后进先出)进行存取的区域。
- ▶ 隐含的寻址: 使用专门的寄存器(即堆栈指针SP)指向
- 一块存储区域。SP所指向的存储单元称为栈顶。
- ▶分类1 (——根据 <u>入栈*</u> 时SP的变化):
 - ✓向上生长:向高(大)地址方向生长,称为递增堆栈。
 - ✓向下生长: 向低(小)地址方向生长, 称为递减堆栈。

ARM导址方式



(7) 堆栈寻址(续)






(7) 堆栈寻址(续)

▶分类2 (——根据SP指向的内容):

✓满堆栈: SP指向最后压入堆栈的有效数据项。

✓空堆栈: SP指向下一个待压入数据的空位置。





(7) 堆栈寻址(续)

- >四种类型的堆栈(两种分类组合):
 - ✓满递增(FA): 堆栈向上增长,堆栈指针指向存放有效数据项的最高地址。指令如LDMFA、STMFA等;
 - ✓空递增(EA): 堆栈向上增长,堆栈指针指向堆栈 上的第一个空位置。指令如LDMEA、STMEA等;
 - ✓满递减(FD): 堆栈向下增长,堆栈指针指向存放有效数据项的最低地址。指令如LDMFD、STMFD等;
 - ✓<mark>空递减(ED)</mark>: 堆栈向下增长,堆栈指针向堆栈下的第一个空位置。指令如LDMED、STMED等。



⊕ LDM/STM八种模式

模式	说明	模式 说明	
IA	每次传送后地址加4	FD	满递减堆栈
IB	每次传送前地址加4	ED	空递减堆栈
DA	每次传送后地址减4	FA	满递增堆栈
DB	每次传送前地址减4	EA	空递增堆栈
数据块传送操作(多寄存器寻 址)		堆栈	操作(堆栈寻址)

➤: STMIB与哪个类似?



(8) 相对寻址

▶是基址寻址的一种变通。由程序计数器PC提供基准 地址,指令中的操作数作为偏移量,两者相加得到的 地址即为有效地址EA。

>举例:

BL SUBRI ;调用SUBRI子程序

• • •

SUBR1 ···

MOV PC,R14 ; 返回

第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- 3.1 ARM **寻址方式**
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集



母 ARM微处理器的指令集

- ➤ RISC→加载/存储(Load/Store)型:
 - ✓ 指令集仅能处理寄存器中的数据,而且处理结果要放回寄存器。
 - ✓ 对存储器的访问需要通过专门的加载/存储指令来完成。
- ▶ 带T变种的微处理器(如ARM7TDMI-S等)的指令集, 包括:
 - ✓ARM指令集
 - ✓ Thumb指令集



母 ARM指令集与Thumb指令集的关系

Thumb指令集 具有灵活、小 巧的特点。

ARM指令集支持 ARM核所有的特 性,具有高效、 快速的特点。



- (1) 指令基本格式
- (2) 分支指令(跳转指令)
- (3) 数据处理指令
- (4) 存储器访问指令
- (5) 杂项指令
- (6) 伪指令



母 ARM指令的基本格式

<opcode> {<cond>} {S} <Rd> ,<Rn> {,<operand2>}

其中: <>号内的项是必须的, {}号内的项是可选的。

ARM指令编码格式

31-28	27-25	24-21	20	19-16	15-12	11-0
cond	001	opcode	S	Rn	Rd	operand2

■ Rd: 目标寄存器;

■ Rn: 第1个操作数寄存器;

■ operand2: 第2个操作数,可选。



◆ 条件码cond

- > 可以实现高效的逻辑操作,提高代码效率。
- ➤ 所有的ARM指令都可以条件执行;而Thumb指令只有 B(跳转)指令具有条件执行功能。
- > 如果不标明条件码,则默认为无条件(AL)执行。



指令条件码表

操作码	条件助记符	标志	含义
0000	EQ	Z=1	相等
0001	NE	Z=0	不相等
0010	CS/HS	C=1	无符号数大于或等于
0011	CC/LO	C=0	无符号数小于
0100	MI	N=1	负数
0101	PL	N=O	正数或零
0110	vs	V=1	溢出
0111	VC	V=0	没有溢出
1000	HI	C=1,Z=0	无符号数大于
1001	LS	C=0,Z=1	无符号数小于或等于
1010	GE	N=V	有符号数大于或等于
1011	LT	N!=V	有符号数小于
1100	GT	Z=0,N=V	有符号数大于
1101	LE	Z=1,N!=V	有符号数小于或等于
1110	AL	任何	无条件执行(指令默认条件)
1111	NV	任何	从不执行(不要使用)



サ 标志影响位S

- ➤ 默认情况下,<u>数据处理指令</u>不影响CPSR的条件标志位 (N、Z、C、V),但可以选择通过添加 "S"来影响。
- > 特殊: 比较指令不需要添加 "S" 默认改变条件标志位。
- > 举例:

loop

. . .

SUBS R1,R1,#1← R1減1,并设置条件标志位 BNE loop ← 如果 Z标志清零(R1≠0)则跳转

指令功能: 若R1≠1,则跳转到loop处。



;读取R1指向的存储单元的内容到R0,无执行条件

> BEQ

;分支指令,执行条件EQ,即若相等则跳转到D1

/ 立即寻址 ➤ ADDS R1, R1, #1 ;加法指令, R1+1→R1, 影响CPSR寄存器

➤ SUBNES R1, R1, #0x10 ;减法指令, R1 - 0x10→R1, ;执行条件NE,影响CPSR寄存器



- 存储器访问指令
- 分支指令(跳转指令)
- 数据处理指令
 - 乘法指令
 - 杂项指令
 - 伪指令



1.存储器访问指令

存储器访问指令 **多寄存器加载/存储指令 寄存器和专储器交换指令**

- 》用于对内存变量的访问、内存缓冲区数据的访问、 查表、外围部件的控制操作等。
- ▶使用单寄存器加载指令加载数据到PC寄存器,可 实现程序的跳转功能。



母 存储器访问指令----单寄存器加载指令

助记符	说明	操作	条件码位置
LDR Rd, addressing	加载字数据	Rd←[addressing]	LDR{cond}
LDRB Rd, addressing	加载无符号字节数据	Rd ←[addressing]	LDR{cond}B
LDRH Rd, addressing	加载无符号半字数据	Rd ←[addressing]	LDR{cond}H
LDRSB Rd, addressing	加载有符号字节数据	Rd ←[addressing]	LDR{cond}SB
LDRSH Rd, addressing	加载有符号半字数据	Rd←[addressing]	LDR{cond}SH



母 存储器访问指令----单寄存器存储指令

助记符	说明	操作	条件码位置
STR Rd, addressing	存储字数据	[addressing]←Rd	STR{cond}
STRB Rd, addressing	存储字节数据	[addressing]←Rd	STR{cond}B
STRH Rd, addressing	存储半字数据	[addressing]←Rd	STR{cond}H



(1)字和 无符号字节加载/存储指令

- ►LDR指令:用于从内存中读取一个字或字节数据,存入 寄存器中。
- ▶STR指令:用于将寄存器中的一个字或字节数据保存到内存。

▶指令格式如下:

LDR{cond} Rd,<地址>;读出一个字(32位)

STR{cond} Rd,<地址>;存入一个字(32位)

LDR{cond}B Rd,<地址>;读出一个字节,高24位补0

STR{cond}B Rd,<地址>;存入一个字节,高24位不变



(2) 半字和 有符号字节加载/存储指令

>可加载有符号半字或字节,可加载/存储无符号半字。

>指令格式如下:

LDR{cond}SB Rd,<地址>;读出一个带符号字节,高24位补齐符号位

LDR{cond}SH Rd,<地址>;读出一个带符号半字,高16位补齐符号位

LDR{cond}H Rd,<地址>;读出一个无符号半字,高16位补0

STR{cond}H Rd,<地址>;写入半字,高16位不变(如何实现?)



⊕ 指令举例

LDRSB R1, [R0, R3] ;将R0+R3地址上的字节数据读出到

; R1, 高24位用符号位扩展

LDRSH R1, [R9] ;将R9地址上的半字数据读出到R1,

;高16位用符号位扩展

LDRH R6, [R2], #2 ; 将R2地址上的半字数据读出到R6,

;高16位用零扩展,R2=R2+2

STRH R1, [R0, #2]! ; 将R1的数据保存到R0+2地址中

;只存储低2字节数据,R0=R0+2



⊕ load/store指令应用举例——链表搜索操作

→每个链表元素包括两个字:第1个字中包含一个字节数据;第2个字中包含指向下一个链表元素的指针,为0时表示链表结束。0x523615800x104252340x88

▶ 执行前RO指向链表的头元素,R1中存放要搜索的数据;执 行后RO指向第1个匹配元素;若没有匹配元素,R0为0。

search	R0	0x52361580	R1	0x000000F3
CMP	R0,#	ŧO ;	判断指领	HRO是否为空
LDRNEB	R2,[]	R0] ;	读取当前	
CMPNE	R1,F	?2 ;	判断数据	居是否为搜索的数据
LDRNE	R0,[R0,#4] ;	如果不是	是,RO指向下一个元素
BNE	sea	rch ;	跳转到s	earch执行
MOV	PC,	LR ;	搜索完质	戊,程序返回



- 母 存储器访问指令----多寄存器加载/存储指令
 - > 实现在一组寄存器和一块连续的内存单元之间传输数据。
 - LDM:加载多个连续的内存单元内容到多个寄存器。
 - STM: 存储多个寄存器内容到多个连续的内存单元。
 - > 允许一条指令传送16个寄存器的任何子集或所有寄存器。
 - 〉指令格式:

```
LDM{cond}<模式> Rn{!},reglist{^}
STM{cond}<模式> Rn{!},reglist{^}
```

主要用途是现场保护、数据复制、参数传递等。



⊕ LDM/STM指令格式说明

- ▶寄存器Rn为基址寄存器:用于存放传送数据的初始地址, Rn不允许为R15(即PC)。
- ▶后缀"!":表示最后的地址要写回Rn。——更新Rn
- 》寄存器列表reglist:可包含多个寄存器或寄存器范围,使用","分开,例如{R1, R2, R6-R9}。ARM规定:寄存器按由小到大排列(★)。
- ▶后缀"^":
 - LDM指令:若寄存器列表中包含PC,除正常的多寄存器 传送外,还将SPSR拷贝到CPSR,用于异常处理返回。
 - 若寄存器列表不包含PC,则加载/存储的是用户模式的寄存器,而不是当前(异常)模式的寄存器。



⊕ 八种模式

模式	说明	模式	说明
IA	每次传送后地址加4	FD	满递减堆栈
IB	每次传送前地址加4	ED	空递减堆栈
DA	每次传送后地址减4	FA	满递增堆栈
DB	每次传送前地址减4	EA	空递增堆栈
数据块传送操作			堆栈操作

- ▶进行数据复制时,先设置好源数据指针和目标指针,然后使用多寄存器寻址指令LDMIA/STMIA、LDMIB/STMIB、LDMDA/STMDA、LDMDB/STMDB进行读取和存储。
- →进行堆栈操作时,要先设置堆栈指针 (SP) ,然后使用堆栈 寻址 指 令 STMFD/LDMFD 、 STMED/LDMED 、 STMFA/LDMFA和STMEA/LDMEA实现堆栈操作。



母 指令举例

LDMIA RO!, {R3 - R9} ; 加载R0指向地址上的多字数据

;保存到R3~R9中,R0值更新

STMIA R1!, {R3 - R9} ; 将R3~R9的数据存储到R1指


;向的地址上,R1值更新

STMFD SP!, {RO - R7, LR} ; 现场保存,将R0~R7、LR

;入栈

LDMFD SP!, {RO - R7, PC} ;恢复现场,异常处理返回





★ARM规定: 无论哪种堆栈寻址,寄存器列表中索引(编号)

最小的寄存器永远对应最低地址!



母 存储器访问指令----寄存器与存储器交换指令

- ➤ SWP指令:用于将一个内存单元(地址在寄存器Rn中)的内容读取到一个寄存器Rd中,同时将另一个寄存器Rm的内容写入到该内存单元中。
- > 可用于实现信号量操作。
- 〉指令格式:

SWP{cond}{B} Rd, Rm, [Rn]

- (1) B为可选后缀。若有B,则交换字节,否则交换32位字;
- (2) Rd用于保存从存储器中读入的数据;
- (3) Rm的数据用于存储到存储器中。若Rm与Rd相同,则为寄存器与存储器内容进行交换;
- (4) Rn为要进行数据交换的存储器地址, Rn不能与Rd和Rm相同。



◆ 指令举例

SWP R1, R1, [R0] ;将R1的内容与R0指向的存储单元的内

;容进行交换

SWPB R1, R2, [R0] ;将R0指向的存储单元的内容读取一字

; 节数据到R1中(高24位清零), 并将R2

;的低8位数据(最低字节)写入到该存

;储单元中



2.分支指令(跳转指令)

- 用于实现程序流程的跳转。
- > 在ARM程序中有两种方法可以实现程序的跳转:
 - ✓ 使用专门的跳转指令。——可以实现在向前或向后32MB地 址空间的跳转
 - ✓ 直接向程序计数器PC写入跳转地址值。——可以实现在 4GB地址空间的跳转
- 在跳转之前结合使用指令MOV LR, PC, 可以保存返回的地址值,从而实现在4GB地址空间的子程序调用。



分支(跳转)指令包括以下4条指令:

助	记符	说明	操作	条件码位置
В	label	跳转指令	PC←label	B{cond}
BL	label	带返回的跳转指	LR←PC-4, PC←label	BL {cond}
BX	Rm	带状态切换的跳 转指令	PC←Rm,切换处理器状态	BX {cond}
BLX	Rm	带返回和状态切 换的跳转指令	LR←PC-4, PC←Rm, 切换处理器状态	BLX {cond}



3.数据处理指令

数据传送指令 数据处理指令 算术/逻辑运算指令 比较指令

- ▶只能对寄存器进行操作,不能对存储器进行操作。
- ▶可选择使用S后缀,并影响状态标志。比较指令即使 不使用S后缀,也会影响状态标志。



ARM数据处理指令----数据传送指令

助记符	说明	操作	条件码位置
MOV Rd,operand2	数据传送	Rd←operand2	MOV{cond}{S}
MVN Rd,operand2	数据非传送	Rd←(~operand2)	MVN{cond}{S}

ARM数据处理指令----比较和测试指令

助记符	说明	操作	条件码位置
CMP Rn, operand2	比较指令	标志N、Z、C、V←Rn-operand2	CMP{cond}
CMN Rn, operand2	负数比较指令	标志N、Z、C、V←Rn+ operand2	CMN{cond}
TST Rn, operand2	位测试指令	标志N、Z、C、V←Rn & operand2	TST{cond}
TEQ Rn, operand2	相等测试指令	标志N、Z、C、V←Rn ^ operand2	TEQ{cond}



ARM数据处理指令----算术运算指令

助记符	说明	操作	条件码位置
ADD Rd, Rn, operand2	加法运算指令	Rd←Rn+operand2	ADD{cond}{S}
SUB Rd, Rn, operand2	减法运算指令	Rd←Rn-operand2	SUB{cond}{S}
RSB Rd, Rn, operand2	逆向减法指令	Rd←operand2-Rn	RSB{cond}{S}
ADC Rd, Rn, operand2	带进位加法指令	Rd←Rn+operand2 + Carry	ADC{cond}{S}
SBC Rd, Rn, operand2	带进位减法指令	Rd←Rn-operand2 - (NOT)Carry	SBC{cond}{S}
RSC Rd, Rn, operand2	带进位逆向减法指令	Rd←operand2-Rn - (NOT)Carry	RSC{cond}{S}



ARM数据处理指令----逻辑运算指令

助记符	说明	操作	条件码位置
AND Rd, Rn, operand2	逻辑与操作指令	Rd←Rn & operand2	AND {cond} {S}
ORR Rd, Rn, operand2	逻辑或操作指令	Rd←Rn operand2	ORR {cond} {S}
EOR Rd, Rn, operand2	逻辑异或操作指令	Rd←Rn ^ operand2	EOR {cond} {S}
BIC Rd, Rn, operand2	位清除指令	Rd←Rn&(~operand2)	BIC {cond} {S}



ARM数据处理指令----乘法指令

- 三种乘法指令:
 - -32×32位乘法指令;
 - -32×32位乘加指令;
 - -32×32位结果为64位的乘/乘加指令。



乘法指令

助记符	说明	操作	条件码位置
MUL Rd,Rm,Rs	32位乘法指令	Rd←Rm*Rs (Rd≠Rm)	MUL{cond}{S}
MLA Rd,Rm,Rs,Rn	32位乘加指令	$Rd \leftarrow Rm*Rs + Rn$ $(Rd \neq Rm)$	MLA{cond}{S}
UMULL RdLo,RdHi,Rm,Rs	64位无符号乘法指令	(RdLo,RdHi)←Rm*Rs	UMULL{cond}{S}
UMLAL RdLo,RdHi,Rm,Rs	64位无符号乘加指令	(RdLo,RdHi)←Rm*Rs + (RdLo,RdHi)	UMLAL{cond}{S}
SMULL RdLo,RdHi,Rm,Rs	64位有符号乘法指令	(RdLo,RdHi)←Rm*Rs	SMULL{cond}{S}
SMLAL RdLo,RdHi,Rm,Rs	64位有符号乘加指令	(RdLo,RdHi)←Rm*Rs + (RdLo,RdHi)	SMLAL{cond}{S}



4.杂项指令

助记符	说明	操作	条件码位置
MRS Rd, psr	读状态寄存器指令	Rd←psr,psr为CPSR或SPSR	MRS{cond}
MSR psr_fields, Rd / #immed_8r	写状态寄存器指令	psr_fields←Rd/#immed_8r , psr 为CPSR或SPSR	MSR{cond}
SWI immed_24	软中断指令	产生软中断,处理器进入管理模式	SWI{cond}



母 杂项指令----读状态寄存器指令

▶指令格式:

注意:在ARM处理器中,只有MRS指令可以将状态寄存器 CPSR或SPSR读出 到通用寄存器中。

MRS {cond} Rd, psr

其中: Rd-目标寄存器,不允许为R15。

psr-CPSR或SPSR。


母 指令举例

MRS R1,CPSR; 读取CPSR状态寄存器内容,保存到R1中

MRS R2,SPSR; 读取SPSR状态寄存器内容,保存到R2中



CPSR/SPSR寄存器格式:



;到官埋俁八

MSR CPSR_cxsf, R3

; CPSR=R3



★MSR与MRS配合使用:可以对CPSR或SPSR寄存器的读-修改-写操作,从而实现切换处理器模式、允许/禁止IRQ/FIQ中断等。

应用示例1:

;子程序:使能IRQ中断

ENABLE IRQ

应用示例2:

;子程序:禁止IRQ中断

DISABLE IRQ

MRS	R0, CPSR	MRS	R0, CPSR	(1)
BIC	R0, R0, #0x80	ORR	R0, R0, #0x80	(2)
MSR	CPSR_c,R0	MSR	CPSR_c,R0	(3)
MOV	PC, LR	MOV	PC, LR	(4)

- 1.将CPSR寄存器内容读出到RO;
- 2.修改对应于CPSR中的I控制位;

- 3.将修改后的值写回 CPSR寄存器 的对应控制域;
- 4.返回上一层函数;



母杂项指令----软中断指令

- ➤ SWI指令:用于产生异常中断,实现用户模式到管理模式的切换,从而在用户模式下能够调用操作系统中特权模式的程序。
- ▶ 执行流程:将处理器置于svc(管理)模式,并将CPSR保存到SPSR_svc中,然后跳转到SWI异常处理程序入口(异常向量地址为0x00000008)。
- ▶指令格式:

类似中断类型号

SWI{cond}

immed 24

◆ 指令举例

SWI 0

SWI 0x123456

; 软中断, 中断立即数为0

; 软中断,中断立即数为0x123456



⊕ SWI指令说明

- ▶用途:主要用于用户程序调用操作系统的API。
- > 两种主要参数传递方法
 - ✓ 第一种:指令中的24bit立即数指定API号,其它参数通过寄存器传递。

核心思想:在SWI异常处理子程序中执行LDR R0,[LR,#-4],把产生SWI异常的SWI指令(如:SWI 0x98)装进R0寄存器。由于指令的低24位保存了指令的操作数(如:0x98),所以再执行BIC R0,R0,#0xFF0000000语句,就可以获得*immed_24*操作数的实际内容。





- □首先,借助SPSR的T位,确定引起软中断的SWI指令是ARM指令还是Thumb指令;
- □然后,通过访问LR寄存器取得该SWI指令的地址;
- □最后,读出该SWI指令,分解出立即数。

```
SWI Handler
   STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 现场保护
   MRS RO, SPSR
                              ; 读取SPSR
   STMFD SP!, {R0}
                              ; 保存SPSR
                              ;测试T标志位
   TST R0, \#0x20
   LDRNEH RO, [LR,\#-2]
                              ; 若是Thumb指令, 读取指令码(16位)
   BICNE RO, RO, #0xFF00
                              ; 取得Thumb指令的8位立即数
                              ; 若是ARM指令, 读取指令码(32位)
   LDREO
        R0, [LR, #-4]
   BICEQ RO, RO, #0xFF000000
                              ; 取得ARM指令的24位立即数
   LDMFD SP!, {RO-R3, R12, PC}^; SWI异常中断返回
```



⊕ SWI指令说明

> 两种主要参数传递方法

✓ 第二种:忽略指令中的24bit立即数,由R0指定API 号,其它参数通过其它寄存器传递。

```
      MOV
      R0,#12;调用12号软中断

      立即数无效,
任何值都可以
      MOV
      R1,#34;设置子功能号为34

      SWI
      0
```




6.伪指令

- 》"伪":不属于ARM指令集中的指令,为了编程方便而定义。
- ▶可以像其它ARM**指令**一样使用,但在编译时将被等效的一条或多条ARM指令所代替。





⊕ ADR/ADRL伪指令格式 ——小/中等范围的地址读取



- >功能:将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到目标寄存器中。
 - ✓ADR: 当地址值是字节对齐时, expr的取值范围为: -255~255; 字对齐时, 取值范围为-1020~1020;
 - ✓ADRL: 当地址值是字节对齐时, expr的取值范围为: -64K~64K; 字对齐时, 取值范围为-256K~256K。



❖ADR举例:

应用示例(源程序):

编译后的反汇编代码:

...
ADR r0,Delay
...

...

Delay
...

MOV r0,r14
...

0x20 ADD r0,pc,#0x3c
...

...

0x64 MOV r0,r14
...

使用伪指令将程序标号 Delay的地址存入RO ADR伪指令被汇编成一条指令



❖ADRL举例:

应用示例(源程序):

ADRL r0,Delay
...
Delay
MOV r0,r14

使用伪指令将程序标号 Delay的地址存入RO 编译后的反汇编代码:

...

0x20 ADD r0,pc,#40

0x24 ADD r0,r0,#FF00

...


0xFF68 MOV r0,r14

...

ADRL伪指令被汇编成两条指令



⊕ LDR伪指令格式 ——加载32位立即数或地址值到指定寄存器



注意:

- ▶从指令位置到文字池(程序标号)的偏移量必须小于4KB。
- ▶与ARM指令的LDR相比,伪指令LDR的参数有 = 。



❖LDR伪指令举例

LDR R2, =0xFF0 ;MOV R2, #0xFF0

LDR R0, =0xFF000000 ;MOV R0, #0xFF000000

•••

LDR R1,=InitStack

• • •

InitStack

MOV RO, LR

•••

使用伪指令将程序标号

InitStack的地址存入R1



⊕ EQU伪指令格式 ——将一个数值或寄存器名赋给指定的符号名

name EQU expr {,type}

其中:

- ▶name: expr定义的符号名称;
- ▶expr: 基于寄存器的地址值、程序中的标号、32位的地址常量或者32位的常量;
- ▶type: 当expr为32位常量时,可以使用type指示expr数据的类型,取值为CODE32、CODE16和DATA。



*EQU伪指令举例

abcd EQU 2 ;定义符号abcd的值为2

abcd EQU label+16 ;定义符号abcd的值为(label+16)

abcd EQU 0x1c,CODE32 ;定义符号abcd的值为绝对地址

;值0x1c,而且此处为ARM指令



⊕ NOP伪指令格式 ——空操作

MOV R1,#0x1234

Delay

NOP ;空操作,编译时被替换为类似

NOP ; MOV RO, RO这样的无用指令

NOP

SUBS R1,R1,#1 ;循环次数减一

BNE Delay ;如果循环没结束,跳转Delay继续

MOV PC,LR ;子程序返回

第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- 3.1 ARM **寻址方式**
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM 汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集

ARM汇编程序设计



例1: 实现乘法的指令

MOV R0,R0,LSL #n ;R0=R0<<n; R0=R0*2n

ADD R0,R0,R0,LSL #n ;R0=R0+R0*2ⁿ= R0*(2ⁿ+1)

RSB R0,R0,R0,LSL #n ;R0=R0*2 n -R0= R0*(2 n -1)



例2:64位数据运算

- ▶设R0和R1存放一个64位数,R0存放低32位;R2和R3中存放另一个64位数,R2存放低32位。
- ① 两个64位数据的加法运算,结果保存到R0和R1中。 ADDS R0,R0,R2 ;低32位相加,设置CPSR的C标志位。 ADC R1,R1,R3 ;高32位的带位相加
- ② 两个64位数据的减法运算,结果保存到RO和R1中。 SUBS RO,RO,R2 ;低32位相减,设置CPSR的C标志位。 SBC R1,R1,R3 ;高32位的带位相减
- ③ 两个64位数据的比较操作,并设置CPSR的条件标志位。

CMP R1,R3 ;比较高32位

CMPEQ R0,R2 ;如果高32位相等,比较低32位



例3:转换内存中数据存储方式

▶ 将寄存器RO中的数据存储方式转换成另一种存储方式。指令执行前RO数据存储方式为: RO=A,B,C,D; 指令执行后RO数据存储方式为: RO=D,C,B,A。

EOR R1,R0,R0, ROR #16 ;R1=A^C,B^D,C^A,D^B

BIC R1,R1,#0xFF0000 ;R1=A^C,0,C^A,D^B

MOV R0,R0,ROR #8 ;R0=D,A,B,C

EOR R0,R0,R1,LSR #8 ;R0=D,C,B,A



例4: 子程序的调用

➤ BL指令在执行跳转操作的同时,保存下一条指令的地址,用于从被调用的子程序中返回。

• • • • •

BL function ;调用子程序function

……;子程序结束后,程序将返回到这里执行

• • • • •

function ;子程序的程序体

• • • • •

MOV PC,LR ;子程序中的返回语句



例5:条件执行

> 实现类似于C语言中if-else功能的代码段。

```
■ C语言代码为:
int gcb (int a, int b)
{
  while (a!=b)
  { if (a>b) a=a-b;
    else b=b-a;
  }
  return a;
}
```

```
对应的ARM代码段。(执行前RO中存放a,R1中存放b;执行后RO中存放最大公约数。)
gcb
CMP R0,R1 ;比较a和b的大小
SUBGT R0,R0,R1 ;if(a>b) a=a-b
SUBLT R1,R1,R0 ;if(b>a) b=b-a
BNE gcb ;if(a!=b)跳转到gcb继续执行
MOV PC,LR ;子程序结束,返回
```



ARM没有

LOOP指令!

例6: 循环语句

> 下面代码段实现了程序循环执行。

MOV R0,#loopcount

;初始化循环次数

loop ;循环体

• • • • •

SUBS R0,R0,#1

;循环计数器减1,设置条件标志

BNE loop

;循环计数器不为0,跳到loop继续执行

.

;循环计数器为0,程序继续执行

第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- 3.1 ARM **寻址方式**
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集

Thumb 指令集



⊕ Thumb指令

- > 可以看作是ARM指令压缩形式的子集。
 - 为减小代码量而提出;
 - 具有16位的代码密度。
- > 指令体系不完整,只支持通用功能。
- > 必要时仍需要使用ARM指令。
 - 例如:进入异常时。

Thumb 指令集



⊕ 与ARM指令的主要区别

- > 只有B指令可以条件执行,其它都不能条件执行。
- > 分支指令的跳转范围有更多限制。
- ▶ 单寄存器访问指令(LDR/STR)只能操作R0~R7。
- ➤ 多寄存器访问指令(LDM/STM)可对R0~R7的任何子集 进行操作。
- ➤ PUSH和POP指令 (满递减): R0~R7, PC

3.5 汇编程序基本结构

下面是一个汇编语言源程序的基本结构:

AREA example, CODE, READONLY ; 定义代码块为example

ENTRY ;程序入口

Start

MOV R0, #40 ; R0=40

MOV R1, #16

ADD R2, R0, R1

MOV R0, #0x18

LDR R1, =start ; 伪指令,相当于MOV,取地址

SWI 0x123456 ; 通过软件中断指令返回

END ; 文件结束

- ARM体系结构支持C/C + 以及与汇编语言的混合编程
- ◆ 在一个完整的程序设计的中,除了初始化部分用汇编语言完成以外,其主要的编程任务一般都用C/C++完成。

通常有以下几种方式:

- ●在C/C++代码中嵌入汇编指令。
- ●在汇编程序和C/C + + 的程序之间进行变量的互访。
- ●汇编程序、C/C++程序间的相互调用。

1.数据栈的使用规则

数据栈为满递减类型:

- (1) 数据栈栈指针(stack pointer):指向最后一个写入栈的数据的内存地址。
- (2) 数据栈的基地址 (stack base): 数据栈的最高地址。

2.参数的传递规则

- 参数不超过4个时,使用寄存器R0~R3来进行参数传递
- 参数超过4个时,使用数据栈来传递参数。
- 依次将各名字数据传送到寄存器R0、R1、R2、R3;
- 如果参数多于4个,将剩余的字数据传送到数据栈中,入栈的顺序与参数顺序相反,即最后一个字数据先入栈。
- 局部变量用R4~R11保存。

3.子程序结果返回规则

- (1) 结果为一个32位的整数时,可以通过寄存器R0返回。
- (2) 结果为一个64位整数时,可以通过R0和R1返回。
- (3) 对于位数更多的结果,需要通过调用内存来传递。

在实际的编程应用:

- 程序的初始化部分用汇编语言完成,用C/C++完成主要的编程任务;
- 程序在执行时首先完成初始化过程,然后跳转到C/C++ 程序代码中,汇编程序和C/C++程序之间一般没有参数 的传递,也没有频繁的相互调用;
- 整个程序的结构显得相对简单,容易理解。

在C/C++程序中内嵌汇编指令

● 在汇编指令段中可以使用C语言的注释语句。

■ ARM C语言程序:使用关键字_asm来标识一段汇编指令程序 __asm { instruction [; instruction] 汇编语言程序段以及注释 ... [instruction] } • 如果一行中有多个汇编指令,指令之间使用分号";"隔开; • 如果一条指令占多行,使用续行符号"\"表示接续;

■ ARM C/C++程序: 还可以使用关键词asm来内嵌一段汇编程序 Asm ("instruction [; instruction]"); 其中, asm后面括号中必须是一条汇编语句,且其不能包含注释语句。

在C中内嵌汇编语言: #include <stdio.h> void my_strcpy(const char *src, char *dest) //声明一个函数 //声明一个字符型变量 char ch; //调用关键词 asm asm **LOOP** ;循环入口 :ch←src+1.将无符号src地址的数+1送入ch LDRB CH, [SRC], #1 ;CH实际上是寄存器 STRB CH, [dest], #1 ; $[dest+1] \leftarrow ch$, ;将无符号CH数据送入[dest+1]存储 ;比较CH是否为零,否则循环。 CMP CH, #0 :总共循环256次 ; B 指令跳转,NE为Z位清零不相等 **BNE LOOP**

在汇编中使用C程序全局变量

- 1) 使用IMPORT伪操作声明该全局变量。
- 2) 根据该数据的类型,使用相应的LDR/STR指令读取/ 修改该全局变量的值。

在汇编程序中访问C程序全局变量。

AREA asmfile,CODE,READONLY ; 建立一个汇编程序段

EXPORT asmDouble

IMPORT gVar_1

asmDouble

LDR R0,=gVar_1

LDR R1,[R0]

MOV R2, #10

ADD R3, R1, R2

STR R3,[R0]

MOV PC, LR

END

; 声明可以被调用的汇编函数asmDouble

;调用C语言中声明的全局变量

;汇编子函数入口

;将等于gVar_1地址的数据送入R0寄存器

; 将R0中的值为地址的数据送给R1。

;将立即数2送给R2

; R3=R1+R2, 实现了gVar_1= gVar_1+10

;将R3中的数据送给R0

;子程序返回

C程序中调用汇编的函数

- 在C中声明函数原型,并加extern关键字;
- 在汇编中用EXPORT导出函数名,并用该函数名作为 汇编代码段的标识,最后用MOV PC, LR返回。

C程序调用汇编程序:

汇编程序strepy实现字符串复制功能, C程序调用strepy 完成字符串复制的工作。

```
/* C程序*/
#include <stdio.h>
extern void asm_strcpy(const char *src, char *dest);
//声明可以被调用的函数
                                   //C语言主函数
int main()
  const char *s = "seasons in the sun";
                                  //声明字符型指针变量
                                   //声明字符型数组
  char d[32];
                                   //调用汇编子函数
  asm_strcpy(s,d);
                                   //屏幕显示, S的值
  printf("source: %s",s);
                                   //屏幕显示, d的值。
  printf(" destination: %s",d);
  return 0;
```

```
;汇编语言程序段
```

AREA asmfile,CODE,READONLY ; 声明汇编语言程序段

EXPORT asm_strcpy ; 声明可被调用函数名称

asm_strcpy ; 函数入口地址

LOOP ; 循环标志条

LDRB R4, [R0], #1 ; R0的地址加1后送给R4

CMP R4, #0 ; 比较R4是否为零

BEQ OVER ; 为零跳转到结束

STRB R4, [R1], #1 ; R4的值送入R1加1地址

B LOOP ; 跳转到循环位置

OVER ; 跳出标志位

MOV PC,LR ; 子函数返回

END

在汇编程序中调用C的函数

在汇编中使用伪指令IMPORT 声明将要调用的C函数。

汇编程序调用C程序的例子:

在汇编程序中设置好各参数的值,本例有3个参数,分别使用寄存器R0存放第1个参数,R1存放第2个参数,R2 存放第3个参数。

```
AREA asmfile,CODE,READONLY ;声明汇编程序段
                          ;声明调用C语言的cFun函数
IMPORT cFun
                         ;主程序起始入口
ENTRY
                         ;将11放入R0
MOV R0, #11
                         ;将22放入R1
MOV R1, #22
                         ;将33放入R2
MOV R2, #33
BL cFun;调用C语言子函数
END
/*C 语言函数, 被汇编语言调用 */
                        //声明一个函数
int cFun(int a, int b, int c)
                        //返回a+b+c的值
 return a + b + c;
```

本章要点



- 母 ARM指令系统,要求达到"简单应用"层次。
 - > 熟练掌握八种基本寻址方式。
 - ➤ 认识指令的结构,通过例子熟悉常用ARM指令的格式、 功能和使用方法。
 - > 在读懂汇编程序的基础上,初步编写简单的程序。

作业



一、假设初始时寄存器R0=0x8000,R1=0x01,R2=0x10,R3=0x20,

存储器内容为空,且采用小端格式。试分别分析顺序执行下列指令

后,寄存器RO、R1和R2的内容是什么?

(1) STMIA R0, {R1, R2, R3}

(2) LDMIB R0!, {R1, R2}

R0=?

R1=?

R2=?

0x00008000

0x00008001

0x00008002

0x00008003

•

0x00008009

0x0000800A

0x0000800C

0x0000800D

作业



二、将寄存器R0中的数据存储方式转换成另一种存储方式。指令执行前R0中数据存储方式为: R0=A,B,C,D; 指令执行后R0中数据存储方式为: R0=D,C,B,A。

要求: (1) 写出ARM程序; (2) 解释执行过程。

三、使用ARM汇编完成下列C的数组赋值:

for(i=0;i<=10;i++){a[i]=b[i]+c;}

要求: (1) 写出ARM程序; (2) 解释执行过程。