

# TP Systèmes et Architectures Temps Réel

FreeRTOS, esp-idf, esp32, Queues, UART

Guilhem Saurel







## This presentation

#### Available at

https://nim65s.github.io/talks/tp-satr.pdf

#### **Under License**



https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/



## This presentation (continued)

#### Source

https://github.com/nim65s/talks : tp-satr.md

#### **Discussions**

https://matrix.to/#/#conception-orientee-objet:laas.fr



## FreeRTOS

https://freertos.org



### **ESP-IDF**

https://github.com/espressif/esp-idf

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

#### Hello World

```
cp -r $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world .
cd hello world
idf.py set-target esp32
# idf.py menuconfig
# sdkconfig:
CONFIG_XTAL_FREQ_26=y
CONFIG_XTAL_FREQ=26
idf.py build
idf.py flash
idf.py monitor
```



#### Generic GPIO

idf.py flash
idf.py monitor

```
cp -r $IDF_PATH/examples/peripherals/gpio/generic_gpio .
cd hello_world
idf.py set-target esp32
# idf.py menuconfig
# sdkconfig:
CONFIG_XTAL_FREQ_26=y
CONFIG XTAL FRE0=26
idf.py build
```

## Banque: Server

```
cp -r $IDF_PATH/examples/peripherals
    /uart/uart_async_rxtxtasks .
cd uart_async_rxtxtasks
idf.py set-target esp32
# sdkconfig:
CONFIG_XTAL_FREQ_26=y
CONFIG XTAL FRE0=26
idf.py build
idf.py flash
idf.py monitor
```



## Banque: UART

```
# main/uart_async_rxtxtasks_main.c
-#define TXD_PIN (GPIO_NUM_4)
-#define RXD_PIN (GPIO_NUM_5)
+#define TXD_PIN (GPIO_NUM_1)
+#define RXD_PIN (GPIO_NUM_3)
```

```
_AAS
CNRS
```

```
typedef struct { ... } message_t;, avec:
```

- MessageType: Entier, 8bits
- Action: Entier, 8bits
- RequestId: Entier, 8bits
- PortId: Entier, 8bits
- Amount: Entier, 32 bits

#### Header:

```
const uint8_t HEADER[4] = {0xCA, 0xFE, 0xCA, 0xFE};
```



```
static xQueueHandle rx_queue = NULL;
static xQueueHandle tx_queue = NULL;
Et les initialiser dans init()
```



## **Tasks**

- uart\_rx\_task
- uart\_tx\_task
- bank\_task



- lit les bytes sur UART\_NUM\_0 un par un
- quand 4 bytes correspondent à HEADER, lit sizeof(message\_t)
- envoie ce message\_t sur rx\_queue



#### Bank Task

- possède un uint32\_t balance = 100;
- pour chaque message sur rx\_queue
  - fait l'opération demandée si elle est possible
  - écrit une réponse, et l'envoie sur tx\_queue



#### Tx Task

- pour chaque messages sur tx\_queue:
  - envoie le HEADER sur UART\_NUM\_0
  - envoie le message sur UART\_NUM\_0



## Client

- struct
- serial (python -m pip install pyserial)