



Ainsi, 76° porté par D6 1 + 26° tel que 07 E plan défini par (06; 26°; 76°) Placer 06 en amont de 07 permet de plus de sadapter au changement d'autil de l'OT. To est choisi tel que 70 01





MGD d'un bras industriel -Le RRPRRR

Paramètres de Denavit – Hartenberg modifiés

L _i Param.	1	2	3	4	5	6
σ_{i}						
a _{i-1}						
α_{i-1}						
rj						
θ_{i}						
q _{ifig}						

