第二章 半导体物理与器件

§1 半导体材料及特性

1. 基本概念

固体材料按照导电性可以划分为**导体、半导体、绝缘体**,可以用**电阻率** ρ 或者**电导率** σ 来衡量:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S} \quad (\Omega \cdot \mathbf{m}), \quad \sigma = \frac{1}{\rho} \quad \left(\Omega^{-1} \cdot \mathbf{m}^{-1} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{m}^{-1}\right)$$

其中1西门子 $1S = 1\Omega^{-1}$.

另一种分类方式是材料电导率随温度的变化趋势:

- 导体电阻率随温度升高增大,
- 半导体电阻率随温度升高减小。

具体来说,

- 电导率小于 10-10 即为绝缘体.
- 电导率大于 10^4 即为导体 (重掺杂硅: $\sim 10^3$).
- 电导率介于 10^{-10} 和 10^4 之间的即为半导体(本征硅: $\sim 10^{-3}$)

半导体也有多种类别, 习惯上可以按照代数分为

- 第一代: Si. Ge 等元素半导体.
- 第二代: 化合物半导体, 代表是 GaAs, InP 等 Ⅲ-V 族化合物半导体,
- 第三代: 宽禁带半导体材料 (> 2.2eV), 包括 GaN, SiC, ZnO, Ga₂O₃ 等等。

2. 固体结构

固体可以按照微观结构划分为(单)晶体,多晶体和非晶体。

晶体内部是按照一定规律排列的原子, 称为晶格, 有几种常见的晶体结构:

- 金刚石结构 (Si, Ge),
- 闪锌矿结构 (GaAs, CdTe),
- 纤锌矿结构。

3. 半导体材料的特性

- 温度敏感性: 电阻率随温度上升而下降 (负温度系数),
- 掺杂效应: 掺杂其他元素可以大幅度改变特性,
- 光电效应: 光照下电导率增加, 部分还能产生电动势和电流,
- 整流效应: 部分半导体类似于二极管, 只能单向导通。

§2 半导体的能带和导电性

1. 原子的能级和晶体的能带

原子内部电子可能处于不同能级, 需要考虑杂化轨道的影响(例如 Si 晶体是 sp3 杂化)。

对于晶体来说,临近原子杂化轨道重叠,形成成键态(对应价带)和反成键态(对应导带)。由于电子倾向于停留在能量较低的能级,价带电子的能量一般低于导带。

更精确的描述是:

- 价带是 0K 下被电子填充的能量最高的能带,
- 导带是 0K 下未被电子填充的能量最低的能带.
- 带隙, 即禁带宽度是导带底与价带顶的能量差。

事实上, 半导体的许多性质都源于带隙。

- 2. 能带结构导电特性
 - 0K 时电子全部位于价带,价带全满从而没有导电性; 而导带中没有自由电子,因而不导电。
 - 稍高温度下电子接受热振动的能量进入导带,从而使导带导电; 与此同时激发的电子原位(空穴)对外表现为带正电,其移动同样可以导电。

利用禁带宽度来对固体材料进行分类:

- · 绝缘体的带隙很大(>5eV),
- 半导体的带隙较大,
- 金属没有带隙(价带总是不满)。

注 $1eV = 1.6 \times 10^{-19} J$, 常用来表示微观粒子的能量。 微观粒子的平均热运动能量在 kT 量级,其中 $k = 1.381 \times 10^{-23} J/K$ 为玻尔兹曼常数。 室温下 1kT = 0.026eV.

3. 半导体中的载流子

自由电子和空穴都能够导电。产生自由电子可以通过升高温度或者激光照射等方式。空穴的移动实质上是价带中电子的转移。

在计算中晶体中载流子的移动不同于真空中的移动:载流子会受到周围原子核和电子的作用力。为了简化运算,常常使用载流子的**等效质量**:

$$a = \frac{F_{\mathrm{ext}}}{m}$$
 (真空) \implies $a = \frac{F_{\mathrm{ext}}}{m^*}$ (晶格内部)

- 4. 半导体中的掺杂
 - 杂质是在半导体中引入新的原子或离子,
 - 缺陷是原子周期性排列的结构被破坏。

这两种问题会在半导体中引入新的能级,从而改变半导体的性质。对杂质实现可控操作就能实现对半导体性质的精确控制。

- 掺杂杂质一般为替位式掺杂,工艺包括扩散和注入。
 - ▶ 杂质浓度是一重要参数:单位体积中掺杂的原子数。

一般的掺杂浓度为 $10^{14} \sim 10^{20}$ cm⁻³. 相应地硅晶体中原子数为 5×10^{22} cm⁻³.

- 本征半导体就是没有掺杂的纯净半导体。
 - 本征载流子浓度: 自由电子和空穴的浓度相等 $n = n_i = p$. 对于 Si 来说,室温下 $n_i \sim 10^{10} \; \mathrm{cm}^{-3}$. 这一数值对温度十分敏感。

本征半导体的导电能力只与禁带宽度和温度有关。

就能进入导带。常见的施主包括 P、As 和 Sb。

• N 型半导体是掺入施主杂质的半导体。施主能够电离提供自由电子,自身成为正离子。 例如掺入 Si 的 As 为 V 族,其中四个价电子与 Si 成键,剩下的一个电子只需要很低的能量 掺杂施主原子会产生新的**施主能级**:由于施主电离产生的离子受正离子吸引能量较低,略低于导带能级($\sim 0.04 \text{eV}$),位于原先的禁带中。

此时自由电子数多于空穴数, 电子为多数载流子。

• P型半导体是掺入受主的半导体。受主能提供空穴,在接受一个自由电子后称为负离子。 常见的受主包括 B、Al、Ga、In (Ⅲ 族)。

掺入受主也会产生**受主能级**,略高于价带能级 ($\sim 0.05 \text{eV}$)。

此时空穴数多于自由电子数、空穴为多数载流子。

随着温度升高,电子在N型半导体中从施主能级转移到价带,在P型半导体中从价带转移到受主能级。

*电子和空穴的浓度(不要求)

带米能级随掺杂浓度在禁带中上下变化。

- 随施主杂质浓度增加, 费米能级向导带靠近,
- 随受主杂质浓度增加, 费米能级向价带靠近。
- 5. 多子与少子的热平衡

在没有光照的条件下, 半导体内部始终保持热平衡, 并且

$$np = n_i^2$$
.

尽管在不同半导体中电子和空穴浓度可能不同 $n \neq p$.

6. 电中性半导体材料始终保持电中性,即正电荷和负电荷恰好抵消。在室温下

$$p + N_D - n - N_A = 0$$

其中p导带电子浓度, N_D 施主电离浓度,p 价带空穴浓度, N_A 电离受主浓度。对于只掺杂施主或受主的半导体分别有

$$n = N_D,$$
$$p = N_A.$$

更精确的描述为

$$n + N_A - p_A = p + N_D - n_D$$

这考虑了施主上的电子浓度 n_D 和受主上的空穴浓度 p_A , 即杂质不完全电离的影响。 在室温下, 可以近似为施主或者受主全部电离, 而价带电子完全不电离 (室温强电离)。

例 Si 中掺入 10^{16} cm⁻³ 的 B. 问该半导体的掺杂类型? 室温下强电离时电子、空穴浓度?

解 是P型半导体. 回忆常温下 Si 的本征载流子浓度为 $n_i \sim 10^{10}$:

$$p = 10^{16} \text{ cm}^{-3}, \quad n = \frac{n_i^2}{p} = 10^4 \text{ cm}^{-3}.$$

7. 半导体中的电导率和迁移率

半导体中的载流子在电场作用下做定向漂移运动产生电流,有

$$j_n = nqv$$

其中n是载流子浓度,q是载流子电量,v是载流子平均速度。实验显示在弱电场作用下漂移速度和电场强度成正比。即

$$v = \mu E$$
.

另一方面由欧姆定律有

$$j = \sigma E$$
.

联立可得半导体的电导率公式

$$\sigma = nq\mu$$
,

其中 μ 代表**迁移率**,是单位电场下载流子做漂移运动的平均速度。 在Si中

$$\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$$
$$\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$$

在半导体中有自由电子和空穴两种载流子, 上述公式可以写成

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p, \quad \rho = \frac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}.$$

由于两种载流子的迁移率数量级接近,因此半导体电导率主要由多数载流子决定。

在强电场下载流子漂移速度将趋于饱和。

- 8. 半导体中的载流子输运
 - 漂移运动: 载流子在电场作用下的输运过程。 ${\rm 区别于热运动} \ ({\rm 热运动动能} = \tfrac{3}{8}kT, 300{\rm K} \ {\rm \Gamma}$ 平均速度为 $v_T \sim 10^7 \ {\rm cm/s}) .$
 - 扩散运动: 物质中存在载流子浓度梯度时形成扩散电流。
 - 载流子的产生与复合: 受光电等外部因素的影响, 载流子偏离平衡态产生电流。

§3 金属半导体接触与 PN 结

- 1. 金属-半导体接触
 - 功函数: 真空能级和费米能级之间的能量差
 - 半导体材料的亲合能: 真空能级和半导体导带底之间的能量差。

金属和半导体的接触可以分成欧姆接触和肖特基接触,其中

• 欧姆接触要求接触电阻相较于器件本身电阻可以忽略不计,可以在提供器件所需电流的同时不影响器件性能。最好情况下 $R_c=10^{-8}~\Omega\cdot\mathrm{m}$.

制造欧姆接触可以采取降低势垒和重掺杂两种方式。

2. PN 结 / 二极管

二极管的实质是 PN 结, 其中正极为 P 型半导体, 负极为 N 型半导体。

- 平衡半导体: 未加偏压时 PN 结内部形成电场(电子从负极向正极迁移,形成从负极指向正极的电场)。
- 正向偏置: 多数载流子容易通过 PN 结, 可以产生大电流。
- 反向偏置: 少数载流子容易通过 PN 结, 只能产生小电流。

可以用击穿电压 V_{RD} 和启动电压 V_{Don} 来近似描述二极管。

光电转换二极管:在无光照条件下与普通二极管相同,在光照条件下产生反向电动势(类似于太阳能电池)。

§4 金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)

常见的组成部分包括P型半导体衬底(接地)、N型半导体源极和漏极、二氧化硅绝缘层和金属栅极。

其中栅极、绝缘层和P型衬底构成一个NMOS电容:

- · 栅极接负电压时 P 型硅中出现额外空穴,
- 栅极接较小正电压时 P 型硅中空穴与电子结合, 出现耗尽层;
- · 接足够大正电压时 P 型硅表面出现电子, 形成**反型层**。

具体来说认为 $V_g > V_t$ 时出现反型层,此时 MOSFET 导通。

- 当 $V_{\rm DS} < V_{\rm g} V_{\rm t}$ 时电流随电压线性变化,
- 当 $V_{DS} > V_g V_t$ 时电流进入饱和区。

几个相关图标包括

- 转移特性曲线:不同 V_g 下的 I_{DS} ,近似于抛物线(有线性坐标和对数坐标)对数坐标系小于 V_t 的部分斜率称为**亚域斜率**。
- 输出特性曲线,不同 $V_{\rm g}$ 下输出的 $I_{
 m DS}$ 随 $V_{
 m DS}$ 的变化趋势。

P MOSFET 的输出特性曲线只需要给所有值都标上绝对值!

具体来说,P MOSFET 衬底接高电位(阻止 PN 结导通)。 $V_{\rm g}$ 为负时 N 型衬底中产生空穴,导通两侧的 P 型半导体。作图应在第三象限,因为 $V_{\rm DS}$ 和 $I_{\rm DS}$ 均为负。