GEC6818 倒车雷达项目总结文档

一、项目概要

本项目基于 GEC6818 开发板,通过设计实现一个整合性的"倒车雷达系统",包括以下核心部分:

- · Linux 字符设备驱动编写(包括注册、创建设备节点、GPIO 操作等)
- 超声波传感器 HC-SR04 测距功能
- 蜂鸣器距离报警提示
- ・按键控制启停逻辑(K2 启动, K6 停止)
- · LED 根据测距结果显示"接近程度"

二、各传感器/设备原理与驱动详解

1. 超声波測距传感器 HC-SR04

₩硬件原理:

- ・Trig(触发端):
- •由 CPU 控制输出,发送一个不低于 10 微秒的高电平;
- 模块检测到此脉冲后,自动发射 8 个周期的 40kHz 超声波。
- ・Echo(接收端):
- · 模块接收回波后将 Echo 引脚拉高;
- Echo 高电平持续的时间即为"超声波从发射到返回"的总时间。

■引脚说明:

Trig: GPIO D19(输出),低->高->低(至少10微秒)Echo: GPIO D15(输入),读取高电平持续时间

■电平逻辑:

Trig 发送: 高电平触发(最少10us)Echo 回响: 高电平持续时间代表距离

驱动实现要点:

```
// 触发 20us 高电平
gpio_set_value(sr04_gpios[0].gpio, 1);
udelay(20);
gpio_set_value(sr04_gpios[0].gpio, 0);
```

```
// 等待 Echo 高电平,并计时
while (gpio_get_value(ECHO) == 0) wait++;
while (gpio_get_value(ECHO) == 1) time++;
```

- Echo 检测中加入 timeout 机制,防止长时间阻塞
- 计算距离: distance = t × 0.153f (单位为厘米)

特点:

- ・Echo 信号为 高电平表示有效回波;
- · 低电平时为无数据/等待状态;
- 距离越近,高电平时间越短。

2. 蜂鸣器(Buzzer)

☆工作原理:

- ・ 控制引脚为 GPIO 输出, 低电平蜂鸣器响, 高电平关闭;
- 使用 write() 接口写入 0 / 1 实现控制。

驱动控制策略:

• 距离越近,蜂鸣频率越快:

距离(cm)	离(cm) 蜂鸣节奏
≤1	l 100ms 间隔闪烁
≤ 2	2 300ms
≤ 3	3 500ms
≪4	4 900ms
>4	不响
>4	

★特性:

- ・ 使用 /dev/mybeep 控制
- 用户态传递1表示响,0表示关闭
- ・ 通过 usleep() 控制间隔节奏

3. 按键控制(K2 与 K6)

☆按键工作方式:

- ・按键为 GPIO 输入,未按下为高电平,按下为低电平(上拉输入);
- 读取返回的值为多按键状态组成的一个字节。

驱动按键位分配:

・ K2:使用 val_key & 0x01 ・ K6:使用 val_key & 0x02

用户态逻辑:

if ((val_key & 0x01) && !(last_key & 0x01)) // K2
if ((val_key & 0x02) && !(last_key & 0x02)) // K6

★特性:

- ・使用 /dev/mykey 读取按键值
- 轮询方式检测按键状态
- · 通过 last_key 防抖和状态判断

4. LED 指示器

★工作原理:

- ・低电平亮灯,高电平灭灯; (驱动中 GPIO 输出为 0 点亮)
- 控制 GPIO 输出电平,模拟 4 段距离状态。

GPIO 分配:

D7: PAD_GPIO_E + 13
D8: PAD_GPIO_C + 17
D9: PAD_GPIO_C + 8
D10: PAD_GPIO_C + 7

写入格式:

led_buf[0] = 1; (控制标志)led_buf[1] = n; (点亮前 n 个灯)

逻辑关系:

距离(cm)	LED 亮灯个数
≤1	4
€2	3
≤ 3	2
≪4	1
>4	0

驱动关键:

```
for (i = 0; i < 4; i++) gpio_set_value(..., 1); // 全灭
for (i = 0; i < kbuf[1]; i++) gpio_set_value(..., 0); // 点亮前 n 个
```

八、字符设备与 GPIO 封装机制详解

★字符设备框架原理

Linux 字符设备驱动通过如下步骤完成设备注册与用户交互:

- alloc_chrdev_region(): 申请设备号
- cdev_init() + cdev_add(): 注册字符设备结构体
- · class_create() + device_create(): 自动创建设备节点(如/dev/myled)
- file_operations: 定义 .open 、 .read 、 .write 等系统调用

◆封装 GPIO 的方式

Linux 提供 GPIO API 来进行统一封装:

- ・ gpio_request(): 申请 GPIO 控制权
- gpio_direction_output(): 设置为输出
- gpio_set_value(gpio, value): 设置电平(1=高电平, 0=低电平)
- gpio_get_value(gpio): 读取输入电平
- ・ gpio_free(): 释放 GPIO

驱动层通过这些接口控制硬件,无需用户空间干预。用户只需 write(fd, data, len) 即可控制底层 GPIO。

gpio_set_value(gpio, value) 详解

这是一个用于设置 GPIO 输出引脚电平的函数,其作用为:

void gpio_set_value(unsigned gpio, int value);

- gpio: GPIO 引脚编号
- · value: 写入的电平值
- ・ <u>1</u>: 高电平(电压为 VDD)
- ・ 0: 低电平(接地)

⚠注意: GPIO 必须已设置为输出方向,才能使用 gpio set value()。

LED 低电平点亮的实现原理: LED 一端接 VCC,另一端连接 GPIO 口,如果 GPIO 输出低电平,则形成电流回路,LED 点亮。

◀GPIO 方向详解与示例

在 Linux 驱动开发中,**GPIO 方向(Direction)**非常关键,表示该 GPIO 是用来输入数据还是输出信号。

GPIO 方向含义典型

用途

输出(Output)	通过 gpio_set_value() 设置高低电平,控制外设动作	控制 LED、蜂鸣器、超声波 Trig 触发信号等
输入(Input)	通过 gpio_get_value() 读取当前电平,接 收外部信号	读取按键状态、超声波 Echo 回 响信号等

为什么要设置 GPIO 方向?

GPIO 是双向引脚,不设置方向时,驱动无法判断该引脚是用来"发送信号"还是"接收信号",

- · 如果错误设置,可能导致硬件损坏;
- 逻辑混乱导致功能失效。

设置 GPIO 方向的关键函数

```
c
int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value);
```

复制编辑

int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value);

- ·设置指定 GPIO 为输出方向;
- ・ value 指定初始电平(0或1);

```
c
int gpio_direction_input(unsigned gpio);
```

复制编辑

int gpio_direction_input(unsigned gpio);

·设置指定 GPIO 为输入方向;

这两个函数需要在 gpio_request() 成功之后调用。

代码示例: LED 点亮流程

假设 LED 接法是 VCC 连接一端,GPIO 连接另一端。

```
c
// 设置 LED GPIO 为输出,初始状态为高电平(LED 灭)
```

```
gpio_direction_output(led_gpio_num, 1);

// 点亮 LED (输出低电平)
gpio_set_value(led_gpio_num, 0);

// 熄灭 LED (输出高电平)
gpio_set_value(led_gpio_num, 1);
```

复制编辑

解释:

- · 高电平时 GPIO 与 VCC 同电位,无电压差,LED 熄灭;
- · 低电平时 GPIO 拉低电压,形成电流回路,LED 点亮。

这样设置 GPIO 方向,结合 gpio_set_value() 和 gpio_get_value() ,能正确控制和读取硬件信号,保证驱动稳定运行。

是否需要我继续为文档添加用户态应用部分代码分析与封装细节?