

## **CAN**

简单总结一下 总线速度计算 时钟/(1+BS1+BS2) 注意 BS 的值和 TS 的区别





## 计算的时候原则有下

## 波特率设计方案

- 1.保证TSEG1+TSEG2的时间份额在10-20之间;
- 2. (TESG1+1)/(TSEG1+TSEG2+1)的采样点位置在75%-81.5%之间为宜,极限情况下不得在70%-87.5%之外;
- 3. 同步调转宽度SJW在TSEG2-1为宜。

时间份额数	TSEG1	TSEG2	SJW	单位
10	6	3	2	t <sub>Q</sub>
12	8	3	2	t <sub>Q</sub>
14	9	4	3	t <sub>Q</sub>
16	11	4	3	t <sub>Q</sub>
18	12	5	3	t <sub>Q</sub>
20	14	5	3	t <sub>Q</sub>

这个图是周立功的,他在这个领域资历比较老,应该有一定的借鉴价值 http://www.zlg.cn/can/down/down/id/22.html

这个网站上可以下载到 CAN 分析仪的配套软件,所以我就不把软件放在这里了。 http://url.cn/5YX1pNJ

这篇文章写得很好, 里面的视频值得一看。

结论:

42MHz 的 APB1,设置情况如下,未经过长时间多场景测试,目前能用。

(取样点在 1+10/1+10+3=78.5%)

时钟频率(1=42/(1+3+10)\*3)

```
CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_2tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_10tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_3tq;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 3;
```

对于 SJW, 常见的设置为 1, 不要超过 BS2,推荐 BS2-1, 好像越大兼容性越好。 Can 上面的设置问题, 见位向阳总结的 PDF'---'CAN 的各个成员变量的意义:。 Fifo 设置问题自行百度。

#张雅达 #2019-2-17 #信息工程学院 113