第1章

概述

第2章

计算机组成原理

被誉为现代计算机之父的冯·诺依曼 (Von Neumann) 在 1945 年提出了一种计算机架构,后被称为**冯·诺依曼架构**。这种架构由**中央处理器 (CPU)、存储器和输入输出设备**三部分组成。本章将逐一介绍这三大部分的作用以及它们之间的运作模式。

2.1 存储器

在计算机的世界里,一切的内容(文本、图像、音频、视频等)都被称为**数据**。在二**进制计算机**中,数据是由 0 和 1 组成的字符串,被称为**比特流**。比如在 Unicode 字符集中,"你好世界"四个字符被分别表示为以下比特流:

字符	Unicode	比特流
你	U + 4F60	11100100 10111101 10100000
好	U+597D	11100101 10010111 10111101
世	U+4E16	01001110 00010110
界	$\mathrm{U}{+}754\mathrm{C}$	01110101 01001100

用于表示图像和视频的方式很复杂,对应的比特流也非常长。这些数据被计算机处理后显示到显示器上,使我们能够在屏幕上看见各种语言的文字和缤纷多彩的图画。正如水要装在瓶子里,书要放在书架上,数据也需要有一个安身之处,而**存储器**就是数据的家。

存储器是用于存储数据的记忆部件。其有两种类型,分为是主存储器(通常称为**内存或运行内存**)和辅助存储器(通常称为**外存或内部存储**)。二者最大的区别在于,内存是断电即失的,而外存一旦被写入,数据便不会消失。在计算机运行时,数据会暂时被安放在内存中;而当我们保存文件时,数据会被写入到外存中。如果未保存文件时计算机突然断电,那么数据就会丢失且无法被找回。

将数据存入存储器中的过程称为**写人**;将数据从存储器中取出的过程称为**读取**。读取和写入统称为**读写**。大部分存储器都支持读写,但一些存储器,如光盘(CD 和 DVD)和磁带,则是**只读**的。

一台完整的现代计算机,如手机和笔记本电脑,在出厂时就会内置一个内存和一个存储器。由于这些部件被包裹在金属和塑料外壳内,一般人很少会接触到。但是**移动存储器**在生活中确十分常见,如 U 盘、移动硬盘以及上文提到的光盘和磁带等。这些存储器一般通过**接口**与计算机连接并传输数据。而光盘和磁带这种形状特别的存储器,需要特制的驱动器读取数据。如光盘必须放入**光盘驱动器**(简称**光驱**)中,而磁带则必须放入**磁带驱动器**(简称**磁带机**)中。

存储器大小各异。在手机上,一张拇指大小的 **SD** 卡就可以存储 512GB 的数据;在电脑上,一个巴掌大小的固态硬盘(又称 **SSD**)的存储大小可能也就翻一倍。然而,虽然**存储容量**相差无几,体积大的存储器一般**读写速度**更快。此外,在市场上,读写速度越快、存储容量越大的存储器,价格越贵。

2.2 中央处理器

计算机之所以被称为计算机,就是因为它的主要职责就是计算。说得难听点,它就是一台只会计算四则 运算的机器。中央处理器是计算机中的计算元件。其通过**控制模块**将内存中的数据读入到**寄存器**中,经过计算后,将结果重新写入到内存中。

2.3 输入输出设备

2.4 习题

- 1. 以下哪个选项不属于冯·诺依曼计算机架构?
 - a. 存储器
 - b. 显示器
 - c. 中央处理器 (CPU)
 - d. 输入输出设备
- 2. 以下说法不正确的是
 - a. 在手机上,内部存储简称内存
 - b. DVD 需要光驱才能读取
 - c. 将 U 盘插入计算机上相应的接口,一切正常的话,计算机可以对 U 盘进行读写
 - d. 在计算机中, 视频与文本都以比特流的方式存储在存储器中
- 3. 以下存储器支持读写的是(多选)
 - a. CD
 - b. U 盘
 - c. 磁带
 - d. 移动硬盘