Club ELEC Quête de la balise RF de LLN Phase 2 - Programmation



La Quête de la balise RF perdue dans Louvain-la-Neuve

Bienvenue au Club ELEC pour le projet de ce quadrimestre, à savoir la *Quête de la balise RF de Louvain-la-Neuve*! Nous avons besoin de vous! En effet, une **balise RF émettrice** a été perdue dans la ville de Louvain-la-Neuve. Votre mission, si vous l'acceptez? La localiser.

Pour accomplir cette mission, vous aurez tout d'abord besoin d'une ... balise RF réceptrice. À l'aide de celle-ci, vous pourrez correctement réceptionner les messages transmis par la balise perdue et la retrouver les premiers!

Concrètement, le projet à réaliser sera subdivisé en 3 phases :

- Phase 1 : compréhension et assemblage de la balise RF réceptrice ;
- Phase 2 : programmation de la balise RF réceptrice ;
- Phase 3 : localisation de la balise RF perdue.

Aujourd'hui, nous attaquons la **phase 2** de cette quête. L'objectif est de programmer correctement votre balise RF réceptrice, afin de pouvoir recevoir correctement les messages émis par la balise RF émetrice. Le module central de votre balise est la plateforme Arduino Nano. Celle-ci peut être vu comme le "cerveau" de votre carte électronique, et c'est cette plateforme que vous allez apprendre à programmer.

Bonne lecture, et puisse le sort vous être favorable!

1 Installations nécessaires

Avant de pouvoir programmer votre balise réceptrice, plusieurs étapes sont nécessaires. Il vous faut d'abord **télécharger et installer le programmateur Arduino**. Celui-ci est aussi appelé Arduino IDE (Arduino Integrated Development Environment). Voici les instructions à suivre :

- 1. se rendre sur la page principale du site Arduino (www.arduino.cc/);
- 2. cliquer sur l'onglet "Software";
- 3. choisir votre version d'Arduino IDE (voir Fig. 1) et la télécharger;
- 4. une fois le téléchargement effectué, il ne vous reste plus qu'à installer le programmateur.

Download the Arduino IDE




Fig. 1 – Téléchargement du programmateur Arduino.

Patience, avant de programmer il vous reste encore quelques étapes. En effet, une fois l'IDE installé, il vous faudra également **installer la librairie RF24**. Celle-ci permettra à votre module Arduino Nano de communiquer correctement avec le module RF qui y est connecté . Voici les instructions à suivre :

- 1. ouvrir l'Arduino IDE fraichement installé;
- 2. aller dans Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...;
- 3. taper "RF24" dans la barre de recherche;
- 4. cliquer sur la librairie "RF24" (voir Fig. 2) et l'installer;
- 5. voilà!




Fig. 2 – Installation de la librairie RF24.

Vous êtes enfin prêts à programmer votre module Arduino. Vous l'aurez remarqué, Arduino est opensource et gratuit. Sachez aussi qu'il existe une floppée de librairies existantes pour faire à peu près n'importe quoi!

2 Votre premier programme Arduino!

Pour vous aider à vous lancer dans le fabuleux monde de la programmation Arduino, voici quelques instructions pour lancer le code exemple pour votre baliser RF réceptrice.

2.1 Configurations

Il y a d'abord quelques étapes préliminaires :

- 1. ouvrir l'Arduino IDE;
- 2. brancher le module Arduino à votre PC via un câble USB;
- 3. copier le code qui se trouve dans le fichier reception fourni dans l'IDE;
- 4. sauver le croquis (Sketch en anglais) en allant dans *File* -> *Save* ou simplement en appuyant sur *CTRL* + *S*;

Le résultat devrait être proche de celui de la Fig. 3.

Avant de programmer le module, il y a encore quelques configurations à effectuer :

```
o reception | Arduino 1.8.5
File Edit Sketch Tools Help
        reception
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
                                                                     Librairies
#include <RF24.h>
RF24 radio(8, 9);
                                      // CE. CSN
const byte address[6] = "00001";
                                                                    Variables
                                      // ADDR
                                                                    globales
int LEDPIN = 3;
                                      // LEDS PIN
int DOUTPIN = 5;
                                      // SPEAKER/LED PIN
 oid setup() {
  // Init communication avec l'ordinateur
  Serial.begin(9600);
  // RF24 settings
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, address); // Ouvrir une addr
                                                                   Initialisation
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
                                      // Niveau de puissance
                                                                   (exécuté au'une
                                      // start l'écoute
  radio.startListening();
                                                                   seule fois
                                                                   au tout début)
  // OUTPUT pins
  pinMode (LEDPIN.OUTPUT):
  pinMode (DOUTPIN, OUTPUT);
void loop() {
  // recevoir des packets via RF24
  // et les transmettre à l'ordinateur
  if (radio.available()) {
    char text[32] = "";
                                                                   Boucle
    radio.read(&text, sizeof(text));
                                                                   (exécuté
    Serial.println(text);
                                                                   indéfiniment, après
                                                                   l'initialisation)
  // allumer les leds avec une valeur [0,255]
  analogWrite(LEDPIN, 125);
  // controler le SPEAKER/LED
  analogWrite(DOUTPIN, 125);
  delay(100); //
  analogWrite(DOUTPIN, 0);
  delay(900);
 one Saving.
```

Fig. 3 – Exemple de code récepteur que nous vous fournissons.

- 4. choisir la bonne "board", pour qu'elle corresponde à "Arduino Nano"; pour cela, aller dans *Tools* —> *Board* —> *Arduino Nano* (voir Fig. 4);
- 5. choisir le bon processeur, pour qu'il corresponde à "ATmega328P"; pour cela, aller dans *Tools -> Processor -> ATmega328P* (voir Fig. 5);
- 6. choisir le bon port série ; pour cela, aller dans *Tools —> Port* et choisir le port série adéquat (il n'y en a qu'un si vous n'avez qu'une seule connection USB) ;
- 7. voilà, il est temps de programmer votre module Arduino; il suffit de cliquer sur *Sketch* -> *Upload* ou d'utiliser *CTRL* + *U*.

Si tout se passe bien, votre carte électronique devrait faire de jolies choses!




Fig. 4 – Configuration de la "board".




Fig. 5 – Configuration du processeur.

2.2 Explication du code

Maintenant que votre carte est programmée, il est important de comprendre ce qu'elle fait. Pour cela, il suffit de comprendre le code repris à la Fig. 3. Le code est structuré en plusieurs parties, comme repris sur la figure :

- 1. d'abord, on inclut les **librairies** utiles ; dans notre cas, la librairie "RF24", qui a besoin également de deux autres librairies ;
- 2. ensuite, on définit plusieurs **variables globales**; par exemple, LEDPIN = 3 indique que la pin 3 de l'Arduino est utilisée pour allumer les LEDs, via le LED driver;
- 3. la fonction setup sert d'**initialisation** et n'est exécutée qu'une seule fois, au tout début (quand on branche l'alimentation par exemple) ; dans cette fonction :
 - le moniteur série est configuré (ce dernier permet d'envoyer du texte à l'ordinateur; pour l'activer, il suffit d'aller dans Tools -> Serial Monitor);
 - la radio est configurée (canal, adresse, etc.);
 - les pins de sortie de l'Arduino sont configurées (LEDs et buzzer);
- 4. enfin, la fonction loop est la **partie centrale du code** ; cette fonction est exécutée indéfiniment après la phase d'initialisation ; dans le code d'exemple :
 - on attend de recevoir un message et on le transmet vers l'ordinateur via le port série;

- on allume les LEDs via le LED driver;
- on allume la LED seule ou le buzzer pendant un petit moment.
- et on recommence la fonction loop!

3 Conclusion

À partir de maintenant, vous pouvez partir du code exemple et le modifier à votre guise. Votre tâche est de recevoir correctement les messages émis par la balise émetrice pour pouvoir la localiser correctement. Voici quelques derniers conseils pour mener à bien votre mission :

- nous vous avons fourni le code de l'émetteur (fichier *transmit*); nous vous conseillons de bien le comprendre pour mettre en place votre stratégie de localisation!
- quand vous utilisez les pins de l'Arduino, pour par exemple allumer une LED, vérifiez toujours que cette LED est bien connectée à la pin que vous choisissez dans le code.
- posez des questions, n'hésitez surtout pas, nous sommes là pour cela!

Que la force soit avec vous!