
本文为 2023 年"微处理器系统结构与嵌入式系统设计"课程硬件测试指南。读者通过本指南,可以测试手中开发工具是否可用,以及检查硬件工具是否有损坏。


1. 比特流下载


我们提供了一个 Cortex-M0 SoC 的比特流文件,该 SoC 仅添加了拓展板的 LED 模块作为外设(外设地址为 0x40000000)。

为了测试你的硬件平台和个人电脑能否正常应对实验考试,首先将提供的比特流文件下载到开发板上(步骤详见<u>实验指导 2.4 小节</u>)。先点击图中左下角,Open Hardware Manager -> 再在该栏下选择 Open Target -> Auto Connect(注意需要保持电源开启)。



连接成功后将出现如下图的芯片。点击绿色处 Program device 或者选中 xc7z020_1,右键选择 Program Device,进行下载即可。注意,开发板每次断电之后,需要重新下载比特流。






Ps: 比特流下载成功后,开发板应有中心 2 个 LED 常亮,拓展板 LED 全灭。



2. Keil 调试

我们提供了一个汇编程序,该程序能依次点亮每个 LED 灯。

为了检查 LED 灯是否能正常工作,首先请自行建立 Keil 工程,并检查 DAP 调试器是否连接成功。点开图中橙色的 Options for Target -> Debug -> Settings,正常情况下将显示出调试设备。如果没有,请确保比特流是否下载成功。



连接未成功

DAP 连接成功后,Build 后进入调试模式,在单步调试(按 F11)状态下,在 GPIO 程序中,每运行 2 行程序,拓展板上 LED 将依次闪烁,用于检查是否有坏掉的 LED。如果正确,在 0x40000000 地址上,值为 00000000 时,LED1 亮;值为 00000001 时,LED2 亮,以此类推。

