

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

# Princípios de Comunicações

# Ruído Gaussiano Branco Semestre Letivo 2020/1

Prof.: Jair A. Lima Silva

PPGEE/DEL/UFES



# Índice

#### I. O Ruído Gaussiano Branco

- a. Definição e caracterização de Ruído
- b. Ruído Térmico e Ruído Branco
- c. Variável Aleatória Gaussiana
- d. Ruído Gaussiano Branco

#### II. O Canal AWGN

- a. Adição de Ruído Gaussiano Branco
- b. Exemplos de scripts em Matlab
- c. Atividade Síncrona



# I.a Ruído: Definição e Caracterização

- O termo **ruído** é costumeiramente usado para designar <u>sinais</u> <u>indesejáveis</u> (que não temos controle) que tendem a atrapalhar a transmissão e o processamento de sinais em sistemas de comunicações.
- Uma categoria importante de ruído está relacionado com a **flutuação espontânea** de corrente e tensão em circuitos elétricos/eletrônicos, comumente exemplificados nas formas de:
  - Ruído Shot e Ruído Térmico
- A natureza discreta do fluxo de corrente em dispositivos eletrônicos como **diodos** e **transistores** caracterizam o <u>ruído shot</u>. Este ruído é gerado pela corrente pulsada gerada por circuitos de **fotodetecção**.



#### I.b Ruído Térmico e Ruído Branco

- O **Ruído Térmico** designa o ruído elétrico proveniente do movimento aleatório dos elétrons em um determinado condutor.
- A densidade espectral de potência do ruído  $S_W(f)$  neste resistor pode ser, em frequências  $f < 10^{12}$  Hz, aproximado por:

$$S_W(f) \cong kT \quad \text{W/Hz}$$

para  $k=1,38\times 10^{-23}$  J/K a constante de Boltzman eT a temperatura em Kelvin.  $S_W(f)\cong 10^{-17,4}$  mW/Hz na temperatura ambiente.

• Se a medida da grandeza elétrica é realizada em uma largura de banda igual  $B_w$ , a potência do ruído é, por motivos práticos,  $\cong kTB_w$  watts.



#### I.b Ruído Térmico e Ruído Branco

- A análise do efeito de ruído em sistemas de comunicação é normalmente baseada <u>na idealização da forma de ruído</u> denominada **Ruído Branco**, cuja *psd* é independente da frequência.
- Um processo estocástico n(t) real, estacionário no sentido amplo, de média zero e psd constante ao longo de todo o espectro de frequências pode ser denominado Ruído Branco. Isto é

$$\begin{cases} \mathbf{E}[n(t)] = 0 & \forall t \\ S_W(f) = \frac{N_0}{2} & \forall f \end{cases}$$

• A dimensão do parâmetro  $N_0$  é Watts por Hz.




#### I.b Ruído Térmico e Ruído Branco

- O adjetivo **Branco** é usado em referência à <u>luz branca</u>, que contém intensidades iguais ao longo de todas as frequência dentro da banda visível de radiação eletromagnética.  $S_{W}(f)$
- A função autocorrelação do ruído branco é:

$$R_W(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$

 Duas amostras do processo tomadas em instantes de tempos distintos e diferentes de zero são variáveis aleatórias descorrelacionadas



(a)

 $\frac{N_0}{2}$ 



#### I.c Variável Aleatória Gaussiana


A variável aleatória Y tem **distribuição Gaussiana** se a sua função densidade de probabilidade (pdf) é dada por:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} \exp\left[-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2(\sigma_Y)^2}\right]$$

para a  $\mu_Y$  a média e  $\sigma_Y$  a variância da variável aleatória.

Para o caso em que v.a. Gaussiana é normaliz média zero e variância unitária a  $pdf \mathcal{N}(0,1)$ 

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{y^2}{2}\right]$$



 $f_{Y}(y)$ 

0,6

Distribuição gaussiana normalizada.



#### I.d Ruído Gaussiano Branco

A potência média do ruído branco não é finita pois:

$$P_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{N_0}{2} df = \infty$$

- Isto é, este processo não é realizável
- O ruído branco é uma idealização matemática com propriedades atrativas para análises em sistemas de comunicação
- Seu efeito só é observado após sua passagem por um sistema de largura de banda finita



#### I.d Ruído Gaussiano Branco


- A designação por ruído branco acontece quando a largura de banda do ruído é muito maior que a largura de banda usada para transmissão de sinal
- Motivado pelo <u>teorema do limite central</u> modela-se **o ruído térmico** (ruído branco) como um **processo Gaussiano**, porque existe a contribuição de várias fontes para a realização deste ruído.
- Se o ruído branco é um processo Gaussiano, as amostras tomadas sobre este processo serão variáveis aleatórias independentes



# II. O Canal AWGN

### II.a Adição de Ruído Gaussiano Branco

- O modelo simples para caracterizar estatisticamente um canal de comunicações quando o <u>ruído térmico é a fonte principal de distúrbios</u> é denominado **ruído aditivo Gaussiano branco**.
- Portanto, o canal **AWGN** (*Additive White Gaussian Noise*) adiciona ao sinal de transmissão, ruído com amostras tomadas de um processo Gaussiano.





### II.b Exemplos de scripts em Matlab

Determinando a potência do ruído a partir da SNR

```
% Calcula a potência do ruído a partir da snr e potência do sinal
      = mean(mean(abs(xt).^2)); % Potencia do sinal
Ps
No = Ps/snr;
                             % Determina a PSD do Ruído
% Gera o ruído Normalizado
ruido_norm = sqrt(1/2) * (randn(size(xt))+j*randn(size(xt)));
% Atribui a potência ao Ruído Gaussiano gerado
Рn
     = sgrt (No); % Potencia do Ruído
ruido = Pn*ruido_norm; % Potencializa o ruído conforme SNR desejado
% Adiciona o Ruído Gaussiano
xr = xt + ruido; % sinal recebido (corrompido com ruido WGN)
```

#### ou simplesmente

```
% Utilizando o comando awgn do Matlab
xr = awgn(xt,snr_dB,'measured');
```



# I. O Canal AWGN

#### II.c Atividade Síncrona

 Identificar o seguinte diagrama nos script desenvolvidos em aula, adicionar ruído aos sinais transmitidos e analisar o efeito nos sinais recebidos

