

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

Princípios de Comunicações I

Modulação Analógica Semestre Letivo 2020/1

Prof.: Jair A. Lima Silva

DEL-UFES



Índice


I. Modulação Analógica

- a. Definição
- b. Motivação
- c. Modulação de Amplitude

a. Modulação - Definição


ALTERAÇÃO de um dos PARÂMETROS de um sinal senoidal $E_0 \cos(2\pi f_0 t)$

a "ONDA PORTADORA" (ou, simplesmente "PORTADORA") –
 acompanhando a variação do sinal de informação



b. Modulação - Motivação

IRRADIAÇÃO DE ONDA ELETROMAGNÉTICA



Comprimento de onda:

$$\lambda_0 = vT_0 \cong \frac{c}{f_0}$$

(na atmosfera terrestre) Para *irradiação eficiente*, o comprimento da antena deve ser da ordem de grandeza de λ_0


b. Modulação - Motivação

Multiplexação

combinação de **N** sinais $x_1(t)$, $x_2(t)$,... $x_N(t)$ em um sinal **único** m(t), de uma forma que permita sua posterior separação.

Demultiplexação

separação dos ${\it N}$ sinais $x_1(t)$, $x_2(t)$,... $x_N(t)$ que compõem o sinal multiplexado m(t)




MODULAÇÃO DE AMPLITUDE

AMPLITUDE acompanha
$$x(t) \rightarrow y(t) = E(t)\cos(2\pi f_0 t)$$
 \uparrow

amplitude alterada

ângulo inalterado



Muitos Sistemas de Comunicação baseiam-se no conceito de modulação em amplitude senoidal, em que um sinal c(t) tem sua amplitude alterada (modulada) pelo sinal contendo informação x(t). O sinal x(t) é tipicamente conhecido como sinal modulador ou modulante, e o sinal c(t) como portadora. O sinal modulado y(t) é, então, o produto desses dois sinais:

$$y(t) = x(t) \cdot c(t)$$

O objetivo essencial da modulação em amplitude é deslocar x(t) para uma faixa de frequência adequada para transmissão pelo canal de comunicação a ser usado. Em sistemas de comunicação, a frequência do sinal c(t) é muito maior do que a máxima frequência do sinal x(t) (cerca de 100 vezes maior). Para entendermos o que ocorre no processo de modulação devemos recorrer às propriedades da transformada de Fourier, que conduzem ao *Teorema da Modulação*.

$$y(t) = x(t) \cdot c(t)$$

Teorema da Modulação

A transformada de Fourier de um sinal qualquer x(t) é obtida por:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \exp(-j2\pi ft) dt$$

A transformada de Fourier do sinal modulado y(t) = x(t)c(t) é obtido por:

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)c(t) \exp(-j2\pi ft)dt$$

Teorema da Modulação

Existem duas formas comuns de modulação de amplitude senoidal:

Uma em que o sinal da portadora c(t) é uma exponencial complexa

$$c(t) = e^{j\omega_c t}$$

$$c(t) = \cos \omega_c t + j sen \omega_c t$$

E uma em que o sinal da portadora c(t) é uma senoidal

$$c(t) = \cos \omega_c t$$

onde $\omega_c = 2\pi f_c$ é a frequência da portadora.


Teorema da Modulação

Para a portadora exponencial complexa

$$y(t) = x(t)e^{j\omega_c t}$$

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{j2\pi f_c t}e^{-j2\pi f t}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi t(f-f_c)}dt = X(f-f_0)$$

Esta é a propriedade do **deslocamento em frequência** em que Y(f) é o espectro do sinal x(t) deslocado na frequência da portadora $\mathbf{f_0}$.



Teorema da Modulação

Para uma portadora senoidal

$$y(t) = x(t)\cos(2\pi f_0 t)$$

Usando o teorema de Euler, podemos escrever y(t) por:

$$y(t) = \frac{1}{2}x(t)\exp(j2\pi f_0 t) + \frac{1}{2}x(t)\exp(-j2\pi f_0 t)$$

Aplicando a propriedade de deslocamento em frequência da transformada de Fourier ao sinal y(t), obtemos.

$$Y(f) = \frac{1}{2}X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0)$$

Nessa condição, o espectro de amplitude de $\mathbf{y(t)}$ corresponde ao espectro de amplitude de $\mathbf{x(t)}$ multiplicado por ½ e deslocado para a frequência positiva $+\mathbf{f_0}$ e para a frequência negativa $-\mathbf{f_0}$.

Teorema da Modulação




Espectro de amplitude de x(t)

$$y(t) = x(t)\cos(2\pi f_0 t)$$

 $|f_0| > |f_M|$ para que não ocorra sobreposição dos lóbulos.

O espectro de frequência do sinal y(t) é dado por:



Espectro de amplitude de y(t)

Teorema da Modulação

Portadora Complexa versus Portadora Senoidal

Portadora complexa

- f_0 pode ter qualquer valor;
- Não são gerados lóbulos extras;
- O bloco modulador é complexo e mais caro.

Portadora senoidal

- f_0 deve ser maior do que a maior frequência de $\mathbf{x}(t)$, caso contrário ocorre sobreposição dos lóbulos e erro de demodulação;
- Há geração de um lóbulo extra a banda ocupada é duplicada;
- O bloco modulador é mais simples de ser implementado.

Atividade Síncrona – Atividade 3 do Classroom




Ilustração das características do domínio do tempo (à esquerda) e do domínio da frequência (à direita) para modulações em amplitude padrão produzidas por um tom único. (a) Onda modulante. (b) Onda portadora. (c) Onda AM.