

Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

Princípios de Comunicações I COD: ELE8541

Prof. Responsável: Jair Silva (jair.silva@ufes.br)

Laboratório # III – Modulação de Amplitude

1. Objetivos

Nesta aula o aluno desenvolverá os conceitos envolvidos nas modulações AM-DSB/TC, AM-DSB/SC e AM-SSB/SC. O aluno deverá comparar o desempenho destas modulações de amplitude através de análises do Índice de Modulação, potência de sinal modulado e tolerância a Ruído AWGN.

2. Conceitos Envolvidos

- Modulação de Amplitude e Índice de Modulação
- Detector de Envoltória e Detecção Coerente
- Transformada de Hilbert
- Ruído Gaussiano Branco Aditivo (AWGN) e Relação Sinal-Ruído (SNR)

3. Experimento

Para a análise das três técnicas de Modulação de Amplitude as seguintes tarefas no software Matlab:

- Estude os "scripts" AM-DSB/TC e AM-DSB/SC apresentados em anexo para um bom entendimento dos processos de modulação e demodulação neles ilustrados. Disserte sobre a necessidade ou não de transmissão da portadora nestes sistemas.
- Para o caso da modulação AM-DSB/TC, varie a Constante de Modulação K_m com valores entre 0 e 1 e observe a sua importância no processo. Analise o seu efeito tanto no domínio do tempo, quanto no domínio da frequência.
- Qual a importância da Transformada de Hilbert no processo de detecção de envoltória?
- Varie as frequências central da portadora e de corte do filtro na modulação AM-DSB/SC e analise os efeitos consequentes.
- Em ambos os casos acima citados simule o efeito de um canal que apenas adiciona ruído Gaussiano Branco nos sinais modulados usando o comando AWGN do Matlab. Varie o relação sinal ruído SNR em dB do sistema. Calcule as potências dos sinais modulados.
- Use um dos comandos **ammod** e **ssbmod** do Matlab e escreva um *sript* que ilustra a modulação AM-SSB/SC. Mostre gráficos no tempo e de espetro de sinais antes e depois do canal, bem como de sinais modulado e demodulado.
- Insira o código que desenvolvestes para captura e processamento de um sinal de áudio e de uma imagem nos sripts de modulação AM criados e analise os efeitos do ruído nos mesmos.
 Para isto, compare o áudio e a imagem decodificados com os gerados para diversos valores de SNR.





Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

4. Código AM-DSB-TC em Matlab

```
% ...... Princípios de Comunicações I......
% Lab III
% Modulação AM - Detector Envoltória
% by Jair Silva
% UFES/2013
% ......
clc, clear all;
% ---- Sinal Modulador - 2 Senoides a taxa Fs amostras por segundo -----
Fs = 100;
x = \sin(2*pi*t) + \sin(4*pi*t); % O sinal é a soma dos senóides
Nf = 2^18;
                          % Tamanho da FFT
f = (0:Nf-1)'/Nf*Fs;
                          % Vetor Frequência
X = abs(fft(x, Nf));
                         % Espectro do sinal modulador
% Plota o sinal Modulador
figure(1), subplot(211), plot(t,x)
title('Sinal Modulador')
xlabel('Tempo (seg)')
subplot(212), plot(f, X)
ax = axis; axis([0 Fs/2 ax(3) ax(4)]); % Plota metade da taxa de amostragem
title ('Espectro do sinal Modulador')
xlabel('Frequencia (Hz)')
% ---- Cria a portadora de frequência ------
fc = 20;
Ac
    = 1;
port = Ac * cos(2*pi*fc*t); % Portadora não modulada
% ----- Modulação AM -------
ka = 0.3; % Constante de Modulação
smod = (1 + ka*x) .* port; % sinal modulado
SMOD = fft(smod, Nf);
                     % espectro do sinal modulado
figure(2)
subplot(211), plot(t, smod)
title('Sinal Modulado em AM')
xlabel('Tempo (seg.)')
subplot(212), plot(f, abs(SMOD))
ax = axis; axis([0 Fs/2 ax(3) ax(4)]);
title('Espectro do sinal Modulado')
xlabel('Frequencia (Hz)')
% -- Demodulação AM com detecção de envoltória com transformada Hilbert ---
sdemod bb = sdemod .* exp(-j*2*pi*fc*t); % Sinal complexo em banda base
```





Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

```
sdemod bb = abs(sdemod bb);
                                        % Saída do detector
sdemod_bb = sdemod_bb - mean(sdemod_bb);
                                       % % Remove o valor DC
       = fft(sdemod bb, Nf);
SDEMOD
                                        % Espectro do sinal
figure (3), subplot(211), plot(t,sdemod_bb)
title ('Saída do detector de envoltória')
xlabel('Tempo (seg.)')
subplot(212)
plot(f, abs(SDEMOD))
ax = axis;
axis([0 Fs/2 ax(3) ax(4)]);
title('Espectro do sinal na saída do detector')
xlabel('Frequencia (Hz)')
\ensuremath{\$} Compara os sinais de mensagem transmitido e recebido
r = sdemod bb.*max(abs(x));
figure (4), plot(t(1:end-5),x(1:end-5),t(1:end-5),r(1:end-5))
% ------ Fim ------ Fim
```

5. Código AM-DSB-SC em Matlab

```
% ...... Princípios de Comunicações I ......
% Lab III
% Modulação AM - Detector coerente
% by Jair Silva
% UFES/2013
8 .....
clc, clear all, close all;
% ---- Sinal Modulador - 2 Senoides a taxa Fs amostras por segundo -----
% Taxa de amostragem t = [0:2*Fs+1]'/Fs;
x = \sin(2*pi*t) + \sin(4*pi*t); % O sinal é a soma dos senóides
Nf = 2^18;
                           % Tamanho da FFT
f = (0:Nf-1)'/Nf*Fs;
                           % Vetor Frequência
X = abs(fft(x, Nf));
                           % Espectro do sinal modulador
% Plota o sinal Modulador
figure (1), subplot (211), plot (t,x)
title('Sinal Modulador')
xlabel('Tempo (seg)')
subplot(212), plot(f, X)
ax = axis; axis([0 Fs/2 ax(3) ax(4)]); % Plota metade da taxa de amostragem
title('Espectro do sinal Modulador')
xlabel('Frequencia (Hz)')
% ---- Cria a portadora de frequência ------
```





Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

```
fc = 20;
Ac = 1;
port = Ac * cos(2*pi*fc*t); % Portadora não modulada
% ----- Modulação AM ------
figure(2)
subplot(211), plot(t,smod)
title('Sinal Modulado em AM')
xlabel('Tempo (seg.)')
subplot(212), plot(f, abs(SMOD))
ax = axis; axis([0 Fs/2 ax(3) ax(4)]);
title('Espectro do sinal Modulado')
xlabel('Frequencia (Hz)')
% ----- Demodulador Coerente ------
phi = 0;%pi/6; % Desvio de fase
OL = cos(2*pi*fc*t + phi); % Oscilador Local
sdemod = smod .* OL; % Demodulação
% Projeta o filtro passa baixa para remover os componentes perto de 2*fc Hz
                           % Fcorte = freq. de corte de -3 dB em Hz
Fcorte = 25;
ordem = 5;
                           % ordem = ordem do filtro.
Fnorm = Fcorte/(Fs/2);
                           % Frequência de corte normalizada em Fs
[b,a] = butter(ordem, Fnorm); % Gera o filtro digital Butterworth
sdemod_bb = filter(b, a, sdemod);
                                    % Aplica o filtro
sdemod bb = sdemod bb - mean(sdemod bb); % Remove o valor DC
SDEMOD = fft(sdemod bb, Nf);
                                    % Espectro do sinal
figure (3), subplot(211), plot(t,sdemod_bb)
title('Saída do detector de envoltória')
xlabel('Tempo (seg.)')
subplot(212)
plot(f, abs(SDEMOD))
ax = axis;
axis([0 Fs/2 ax(3) ax(4)]);
title('Espectro do sinal na saída do detector')
xlabel('Frequencia (Hz)')
\ensuremath{\$} Compara os sinais de mensagem transmitido e recebido
r = sdemod bb.*max(abs(x));
figure (4), plot (t(1:end-5), x(1:end-5), t(1:end-5), r(1:end-5))
% ------ Fim ------
```

