

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

Princípios de Comunicações I

Capítulo 4: Modulação Analógica Modulação de Amplitude

Prof.: Jair A. Lima Silva

DEL/CT/UFES



Índice

- a. Definição
- b. Motivação

2. Modulação de Amplitude

- a. Definição, Objetivo e Condicão Necessária
- b. Teorema da Modulação
- c. Modulador de Produto
- d. Tipos de Modulação de Amplitude
- 3. Aplicação em Radiodifusão
- 4. QAM Analógico
- 5. Multiplexação FDM
- 6. Multiplexação OFDM (Conceito Basico)

1a. Definição

- Processo de de modificação do conteúdo temporal ou espectral de um sinal de mensagem x(t).
- Portanto, se y(t) for

$$y(t) = x(t) \cdot e^{jw_c t}$$

• Este é uma versão modulada de x(t) por uma exponencial complexa.


1a. Definição

• <u>Alteração de um dos parâmetros</u> de um sinal senoidal denominado de **portadora**:

$$c(t) = A \cdot \cos(w_c t + \phi)$$

- $^{\circ}$ Esta portadora "acompanha" a variação do sinal de mensagem (informação) x(t).
- A portadora cossenoidal é típica em sistemas de comunicação em banda passante.

1a. Definição



1b. Motivação

• Irradiação eficiente — O comprimento da antena deve ser da ordem de grandeza do comprimento de onda

$$\lambda_0 \cong \frac{c}{f_c};$$



• Multiplexação de sinais de diversas fontes.



2a. Definição, Objetivo e Condicão Necessária

- Muitos Sistemas de Comunicação baseiam-se no conceito de modulação em amplitude senoidal, em que a portadora c(t) tem sua amplitude alterada (modulada) pelo sinal contendo informação x(t).
- O sinal modulado y(t) é, então, o produto desses dois sinais:

Frequência e fase
$$y(t) = x(t) \cdot c(t)$$

$$y(t) = x(t) \cdot A \cos(2\pi f_c t + \phi)$$

Amplitude alterada

Modulador de Produto

2a. Definição, Objetivo e Condicão Necessária

- O objetivo essencial da modulação em amplitude é deslocar x(t) para uma faixa de frequência adequada para transmissão pelo canal de comunicação;
- A frequência da portadora deve ser muito maior do que a máxima frequência do sinal modulante;
- Para entendermos melhor o que ocorre no processo de modulação devemos recorrer à propriedade da transformada de Fourier conhecida como **Teorema** da Modulação.

2b. Teorema da Modulação

• A transformada de Fourier de um sinal qualquer x(t) é obtida por:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \exp(-j2\pi ft) dt$$

• A transformada de Fourier do sinal modulado y(t) é dado por:

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)c(t) \exp(-j2\pi ft)dt$$

2b. Teorema da Modulação

• A modulação pode ser obtida mediante o uso de uma portadora modelada por uma exponencial complexa:

$$c(t) = e^{j\omega_c t}$$
$$c(t) = \cos \omega_c t + j sen\omega_c t$$

• Ou então por portadora modelada por é um sinal senoidal (oscilador):

$$c(t) = \cos \omega_c t$$

onde $w_c = 2\pi f_c$ é a frequência da portadora.

2b. Teorema da Modulação

• Para a portadora exponencial complexa


$$y(t) = x(t)e^{j\omega_c t}$$

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{j2\pi f_c t} \cdot e^{-j2\pi f t} dt = x(t) \cdot e^{-j2\pi (f - f_c)t} dt = X(f - f_c)$$

Esta é a propriedade do deslocamento em frequência em que Y(f) é o espectro do sinal x(t) deslocado para a frequência da portadora f_c .

2b. Teorema da Modulação

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{j2\pi f_c t} \cdot e^{-j2\pi f t} dt = x(t) \cdot e^{-j2\pi (f - f_c)t} dt = X(f - f_c)$$



2b. Teorema da Modulação

• Para uma portadora senoidal

$$y(t) = x(t)\cos(2\pi f_0 t)$$

• Usando o teorema de Euler, podemos escrever y(t) por:


$$y(t) = \frac{1}{2}x(t)\exp(j2\pi f_0 t) + \frac{1}{2}x(t)\exp(-j2\pi f_0 t)$$

• Aplicando a propriedade de deslocamento em frequência da transformada de Fourier ao sinal y(t), obtemos.


$$Y(f) = \frac{1}{2}X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0)$$

• Nessa condição, o espectro de amplitude de y(t) corresponde ao espectro de amplitude de x(t) multiplicado por ½ e deslocado para a frequência positiva $+f_0$ e para a frequência negativa $-f_0$.

2b. Teorema da Modulação



O espectro de frequência do sinal y(t) é dado por:




Espectro de amplitude de y(t)

2b. Teorema da Modulação

Sinal em Banda Base

Sinal em Banda Passante



- Para o sinal em Banda Passante:
 - LSB Lower-Side Band
 - USB Upper-Side Band
 - Largura de banda dobrada

2b. Teorema da Modulação

Portadora Complexa versus Portadora Senoidal

Portadora complexa

- f_c ou f_0 pode assumir qualquer valor;
- Não são gerados lóbulos extras;
- O bloco modulador é complexo e mais caro.

Portadora senoidal


- f_c ou f_0 deve ser maior do que a maior frequência de $\mathbf{x}(t)$, caso contrário ocorre sobreposição dos lóbulos e erro de demodulação;
- Há geração de um lóbulo extra a banda ocupada é duplicada;
- O bloco modulador é mais simples de ser implementado.

2c. Modulador de Produto

O modulador de produto é o circuito físico que recebendo como entradas a portadora e o sinal de informação, produz o sinal elétrico de saída:


$$|y(t) = k_{\scriptscriptstyle M} x(t) \cos(2\pi f_{\scriptscriptstyle 0} t)|$$

Onde k_M é uma constante adimensional característica desse circuito chamada de Constante de Modulação.




2c. Modulador de Produto

O bloco modulador de amplitude é formado pelo conjunto filtro passa-faixa (BB) + modulador de produto + filtro passa-faixa (DSB, SSB ou VSB) + circuito somador.



Circuito somador

2c. Modulador de Produto



Faixa de passagem dos filtros

BB (banda base): $f_a \mathbf{a} f_b$

DSB (Double Side Band = dupla faixa lateral): $(f_0 - f_b)$ a $(f_0 + f_b)$

SSB (Single Side Band = faixa lateral única): $(f_0 - f_b) a f_0 ou f_0 a (f_0 + f_b)$

VSB (Vestigial Side Band = faixa lateral vestigial: $(f_0 - f_m) a (f_0 + f_b) ou$

$$(f_0 - f_b) a (f_0 + f_m) com f_a < f_m < f_b$$

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

AM-DSB/TC é a sigla em inglês para Modulação de Amplitude – Dupla faixa lateral/Portadora Transmitida.

A amplitude da portadora é alterada pelo sinal modulador $\mathbf{x}(t)$, obtendo-se o sinal modulado $\mathbf{y}(t)$ na forma:

$$y(t) = E_0 \cos(2\pi f_0 t) + k_M x(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

portadora Sinal na saída do filtro DSB

$$y(t) = \left[E_0 + k_M x(t) \right] \cos(2\pi f_0 t)$$

Sinal modulado em AM-DSB/TC

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC





Ilustração das características do domínio do tempo (à esquerda) e do domínio da frequência (à direita) para modulações em amplitude padrão produzidas por um tom único. (a) Onda modulante. (b) Onda portadora. (c) Onda AM.

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

Modulação de amplitude AM-DSB/TC no domínio do tempo

$$y(t) = E_0 \cos(2\pi f_0 t) + k_M x(t) \cos(2\pi f_0 t) = [E_0 + k_M x(t)] \cos(2\pi f_0 t)$$



2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

É definido como **Índice de Modulação de Amplitude** a variação relativa de amplitude do sinal modulante em relação à amplitude da portadora não modulada E_0 .

$$m_{+} = \frac{k_{M} |x_{\text{max}}|}{E_{0}}$$
 Índice de modulação positiva (acima de E_{0}).

$$m_{-} = \frac{k_{M} |x_{\min}|}{E_{0}}$$
 Índice de modulação negativa (abaixo de E_{0}).

 K_m , é chamada de Constante de Modulação

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

Se
$$m_{-}$$
 é $\leq 1 \longrightarrow k_{M} |x_{\min}| \leq E_{0}$ então $E_{0} + k_{M} x_{\min} \geq 0$


Isto significa que a envoltória superior do sinal modulado é a réplica do sinal modulador x(t), e a envoltória inferior do sinal modulado é a réplica invertida de x(t).

Se
$$|x_{min}| = |x_{max}| = P$$
:

$$m_{+} = m_{-} = m = \frac{k_{M}P}{E_{0}} = \frac{E_{\text{max}} - E_{\text{min}}}{E_{\text{max}} + E_{\text{min}}}$$

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

• Se
$$m_{\scriptscriptstyle \perp} > 1 \longrightarrow k_{\scriptscriptstyle M} |x_{\scriptscriptstyle \min}| > E_{\scriptscriptstyle 0}$$
 então $E_{\scriptscriptstyle 0} + k_{\scriptscriptstyle M} x_{\scriptscriptstyle \min} < 0$




Ocorre

Sobremodulação

(distorção da envoltória)
e as envoltórias superior
e inferior deixam de ser
réplicas do sinal
modulador.


2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

Quando a **Sobremodulação** ocorre é necessário fazer o ajuste do índice de modulação (ajustar $\mathbf{k}_{\mathbf{M}}$).




2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC Espectro AM-DSB/TC

O espectro do sinal modulado AM-DSB/TC, y(t) corresponde a soma de uma componente espectral discreta — a portadora — e ao espectro contínuo composto pelas duas faixas laterais.



2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC Espectro AM-DSB/TC



Considerações do sinal de banda base x(t):

- Sinal de potência;
- sem componente CC ($\frac{1}{x(t)} = 0$); espectro limitado ao intervalo ($f_a \sim f_b$)

O espectro do sinal modulado AM-DSB/TC ocupa o intervalo de frequências de $(f_0 - f_b)$ até $(f_0 + f_b)$, com largura de faixa $B = 2f_h$.

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

Considere o sinal modulador: $x(t) = A\cos(2\pi f_m t)$

$$|x_{\text{max}}| = |x_{\text{min}}| = A \longrightarrow m = \frac{k_m A}{E_0}$$
 (índice de modulação)

O sinal modulado é expresso em função do índice de modulação por:

$$y(t) = E_0 \left[1 + m \cos \left(2\pi f_m t \right) \right] \cos \left(2\pi f_0 t \right)$$

A amplitude de y(t) varia entre os valores máximos $E_{max} = E_0(1+m)$ e mínimo $E_{min} = E_0(1-m)$, lembrando que m tem que ser ≤ 1 para que não ocorra distorsão. Multiplicando os termos de y(t) e aplicando a identidade trigonométrica $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2} \left[\cos(a-b) + \cos(a+b)\right]$ obtém-se

$$y(t) = E_0 \cos(2\pi f_0 t) + \frac{mE_0}{2} \cos[2\pi (f_0 - f_m)t] + \frac{mE_0}{2} \cos[2\pi (f_0 + f_m)t]$$

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

A situação mais simples da modulação AM-DSB/TC ocorre quando o sinal modulante x(t) é uma harmônica simples.


Se o sinal modulante x(t) for composto por uma somatória de componentes senoidais com amplitudes e frequências distintas conforme,

$$x(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t) + A_2 \cos(2\pi f_2 t) + \dots + A_n \cos(2\pi f_n t)$$

O sinal modulado y(t) será composta da soma dos produtos de modulação de cada uma das componentes individuais (cada componente produzirá duas raias laterais). Isto mostra que a *modulação de amplitude é um sistema linear* (simplifica a análise) o que permite trabalhar com componentes espectrais individuas e seus respectivos produtos de modulação.

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

Desde que $m_{-} \le 1$ o sinal de banda base $\mathbf{x(t)}$ pode ser recuperado com um detector de envoltória



2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/TC

Vantagens:

• Simplicidade de implementação do modulador e principalmente do demodulador.

Desvantagens:

- Desperdício de potência, devido ao fato de que a portadora é completamente independente do sinal modulador, assim, gasta-se potência para transmitir a portadora.
- •Desperdício em largura de faixa devido ao fato de que não há a necessidade de transmitir ambas as bandas a fim de obtermos o sinal.

Modulação AM-DSB/TC - Exercícios

- 1) O transmissor de uma emissora de radiodifusão sonora (AM-DSB/TC) irradia uma potência média normalizada de 10KW com portadora não modulada e 11,25KW quando modulado por um sinal senoidal.
- a) Determine o índice de modulação de amplitude produzido pelo sinal senoidal.
- b) Se um segundo sinal senoidal de mesma frequência com amplitude correspondente a um índice de modulação de 40% é adicionado ao primeiro, qual será a potência total irradiada com os dois sinais moduladores senoidais somados?
- 2) Uma onda quadrada bipolar de 2,5kHz com 200mV de amplitude, modula em AM-DSB/TC uma portadora de 500kHz e amplitude de 5V com índice de modulação de 80%.
- a) Qual a constante de modulação do modulador AM-DSB/TC?
- b) Represente graficamente o sinal modulado obtido no domínio do tempo, indicando valores de tensão e tempo.
- c) Represente o espectro de amplitude do sinal modulado no intervalo de 490 a 510kHz.
- d) Qual é a potência do sinal modulado contida no intervalo de frequência acima dissipada em uma resistência de 50Ω ?

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC


AM-DSB/SC é a sigla em inglês para Modulação de Amplitude – Dupla Faixa lateral/ Portadora Suprimida.


O sinal **y(t)** na saída do bloco modulador é:
$$y(t) = k_M x(t) \cos(2\pi f_o t)$$

Se
$$x(t) = A\cos(2\pi f_m t)$$
 \longrightarrow $y(t) = E_0\cos(2\pi f_0 t)m\cos(2\pi f_m t)$

$$y(t) = \frac{mE_0}{2}\cos[2\pi(f_0 - f_m)t] + \frac{mE_0}{2}\cos[2\pi(f_0 + f_m)t]$$

Inversões das envoltórias






Observe que quando o sinal banda base x(t) inverte a polaridade, as envoltórias superior e inferior se invertem.


2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC Espectro AM-DSB/SC

Assim como a modulação AM-DSB/TC, o espectro do sinal modulado na AM-DSB/SC é $B = 2f_b$. Porém, a vantagem que esta última modulação apresenta em relação a primeira é que não precisa desperdiçar potência transmitindo a portadora.



2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC Demodulador AM-DSB/SC

Na modulação **AM-DSB/SC** a envoltória não é uma réplica do sinal modulador, logo não é possível demodular esse sinal usando um detector de envoltória. Neste caso é utilizado no bloco demodulador um processo de **detecção síncrona**, também chamada de **detecção coerente**.



$$r(t) = kx(t)\cos(2\pi f_0 t)$$
 com $k = \frac{k_M}{a}$

a representa as perdas sofridas na propagação

OLR = Oscilador Local de Recepção: gera uma portadora

MIX RX = Misturador de Recepção: multiplica o sinal recebido com a portadora do OLR

Se a portadora da ORL for síncrona com a portadora da transmissão (mesma frequência e mesma fase), o sinal c(t) na saída do **MIX RX** é:

$$c(t) = k_R kx(t) \cos^2(2\pi f_0 t)$$

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC

Demodulador AM-DSB/SC

$$c(t) = k_R kx(t) \cos^2(2\pi f_0 t)$$

Onde k_R é a constante do MIX RX. Aplicando a identidade trigonométrica

$$\cos^2(a) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2a),$$

$$c(t) = k_d x(t) + k_d x(t) \cos(2\pi 2f_0 t)$$
 onde $k_d = \frac{k_R k}{2}$


Passando o sinal c(t) por um filtro passa-baixa com freq. de corte f_b (maior frequência do sinal modulador x(t)), temos na saída:

$$s(t) = k_d x(t)$$

Se houver sincronismo entre as portadoras de transmissão e de recepção o formato do sinal na saída do demodulador é idêntico ao formato do sinal modulador x(t).

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC Demodulador AM-DSB/SC

Se a portadora gerada pelo OLR possuir uma diferença de frequência Δf e/ou uma defasagem ϕ em relação à portadora transmitida, o sinal na saída do filtro será distorcido.



Ocorre superposição dos espectros deslocados de ± ∆f dentro da banda de passagem do filtro.

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC


Demodulador AM-DSB/SC

Seja a portadora da OLR $E\cos\left[2\pi\left(f_0+\Delta f\right)t\right]$

O sinal c(t) na saída do MIX RX é dado por:

$$c(t) = k_d x(t) \cos(2\pi\Delta f t) + k_d x(t) \cos[2\pi(2f_0 + \Delta f)t]$$

Sinal x(t) centrado nas frequências $\pm \Delta f$



2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC Demodulador AM-DSB/SC

Seja agora a portadora da OLR com uma defasagem em relação à portadora transmitida

$$E\cos\left(2\pi f_0 t + \phi\right)$$

O sinal na saída do MIX RX é dado por: $c(t) = k_d x(t) \cos(\phi) + k_d x(t) \cos(2\pi 2f_0 t + \phi)$

O sinal na saída do filtro passa-baixa é: $s(t) = k_d x(t) \cos(\phi)$

Se ϕ é constante o sinal é atenuado, podendo até se anulado, pois $|\cos(\phi)| \le 1$


Se $\phi = \phi(t)$, o sinal na saída é distorcido .

A solução é garantir o sincronismo entre as portadoras de transmissão e de recepção através de métodos de sincronização

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC


Método de Sincronização Costas Loop

PLL - Phase Locked Loop



2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC


Método de Sincronização Costas Loop



- Consiste de dois detectores coerentes alimentados com o mesmo sinal **r(t)**, mas com sinais individuais do oscilador local que estão em quadratura de fase.
- A frequência do oscilador local é ajustada para ter a mesma frequência da portadora transmitida \mathbf{f}_0 .
- Esses dois detectores são acoplados para formar um sistema de realimentação negativa projetado de forma a manter o oscilador local síncrono com a portadora.

Para entender o funcionamento vamos chamar o detector superior de I e o inferior de Q, e definir as funções na saída de cada bloco.

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC



Método de Sincronização Costas Loop


$$r(t) = kx(t)\cos(2\pi f_0 t)$$
$$E\cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

 ϕ é a defasagem entre as portadoras do modulador e do demodulador

$$p(t) = k_d x(t) \cos(\phi) + k_d x(t) \cos(2\pi 2f_0 t + \phi)$$
 Sinal na saída do MIX RX do detector I

$$q(t) = k_d x(t) sen(\phi) + k_d x(t) sen(2\pi 2f_0 t + \phi)$$
 Sinal na saída do MIX RX do detector Q

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC Método de Sincronização Costas Loop




$$p(t) = k_d x(t) \cos(\phi) + k_d x(t) \cos(2\pi 2f_0 t + \phi) \qquad q(t) = k_d x(t) \sin(\phi) + k_d x(t) \sin(2\pi 2f_0 t + \phi)$$

Os sinais nas saídas dos filtros I e Q são, respectivamente,

$$k_d x(t) \cos(\phi)$$
 e $k_d x(t) sen(\phi)$

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-DSB/SC Método de Sincronização Costas Loop



Se $\phi = 0$, a saída do detector I é $k_d x(t)$ (sinal desejado), e a saída de do detector Q é nula.

Se ϕ é ligeiramente maior que zero, os sinais nas saídas dos detectores I e Q serão multiplicados e passados por um filtro, resultando em uma tensão de controle v(t) que irá controlar o oscilador controlado por tensão (VCO). A fase da portadora gerada no VCO é uma função da tensão de alimentação v(t).

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

AM-SSB/SC é a sigla em inglês para Modulação de Amplitude – Faixa lateral única/ Portadora Suprimida. Neste método somente a banda lateral superior ou inferior é transmitida.

Para o sinal modulador $x(t) = A\cos(2\pi f_m t)$, o sinal modulado y(t) na saída do modulador é:

$$y(t) = \frac{k_M A}{2} \cos \left[2\pi \left(f_0 + f_m \right) t \right]$$


Faixa lateral superior selecionada

$$y(t) = \frac{k_M A}{2} \cos \left[2\pi \left(f_0 - f_m \right) t \right]$$


Faixa lateral inferior selecionada

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

A envoltória do sinal modulado AM-SSB/SC **não** guarda **semelhança** com o sinal modulador.




Sinal modulador




Sinal modulado AM-SSB/SC com faixa lateral superior transmitida

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

O espectro do sinal modulado em AM-SSB/SC contém somente uma das bandas laterais, a inferior ou superior. A largura de banda do sinal modulado é igual a banda do sinal modulador.





Faixa lateral inferior transmitida

$$B_{w} = f_{b} - f_{a}$$


Faixa lateral superior transmitida

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

Modulador AM-SSB/SC por filtragem

• É a forma mais simples de implementação de um modulador.


- f_a menor freq. de x(t)
- f_b maior freq. de x(t)
- $f_p = f_0$ Freq. da portadora



2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC Modulador AM-SSB/SC por filtragem


- O desafio neste modulador é implementar o filtro SSB.
- O fator de qualidade nestes filtros \mathbf{Q} , é a relação entre a frequência central da região de transição (frequência da portadora) e a largura da faixa de transição ($\mathbf{2f_a}$).


$$Q = \frac{f_p}{2f_a}$$



2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

Modulador AM-SSB/SC por filtragem





$$Q_{\max} \ge \frac{f_p}{2f_a}$$

$$f_p \ge f_b$$

$$f_b \le f_p \le 2f_a Q_{\text{max}}$$

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

Modulador AM-SSB/SC por filtragem

• Como f_a é geralmente muito menor do que f_p (portadora), o limite de viabilidade econômica do filtro \mathbf{Q}_{\max} fica difícil de ser atendido.

 Quando a condição de Qmax do filtro não pode ser atendida a solução é utilizar um processo de dupla conversão, composto de dois estágios.

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC Modulador AM-SSB/SC por filtragem

Exemplo: Deseja-se transmitir o sinal $\mathbf{x}(\mathbf{t})$ com espectro de $f_a = 0,3$ kHz a $f_b = 3,4$ kHz, modulado em **AM-SSB/SC** com portadora com frequência $f_p = 2$ MHz. A viabilidade técnica/econômica do filtro é $\mathbf{Q}_{\text{max}} = 50$.


$$2 \times 0, 3kHz \times 50 = 30kHz$$


A condição de $f_p \le 2f_a Q_{max}$ não é atendida, mas a condição de $f_b \le f_p$ é atendida.

No Primeiro estágio deverá ser construído um produto modulador com portadora que atenda a condição de $f_b \leq f_p \leq 2f_a Q_{\max}$ em série com um filtro SSB

$$3,4kHz \le f_p \le 30kHz$$


$$Q_1 = \frac{30kHz}{0.6kHz} = 50$$





2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC Modulador AM-SSB/SC por filtragem

Exemplo (cont.): No segundo estágio é montado um outro modulador de produto com a portadora desejada, em série com outro filtro SSB. O fator de qualidade do filtro neste estágio deve atender a condição:




$$Q_2 = \frac{2000kHz}{60,6kHz} = 33 < Q_{\text{max}}$$

A condição de Q_{max} é atendida.

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

Modulador AM-SSB/SC por Desvio de Fase

Para evitar as dificuldades da filtragem na geração do sinal AM-SSB/SC idealizou-se o método de **deslocamento de fase** ($Transformada\ Hilbert$). Para $x(t) = Acos(2\pi f_m t)$



 $x_1(t) = A\cos(2\pi f_m t)$


Se a condição de $\phi 1 - \phi 2 = 90^{\circ}$ for atendida, temos:

$$x_2(t) = Asen(2\pi f_m t)$$

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

Modulador AM-SSB/SC por Desvio de Fase

Na saída dos multiplicadores são gerados dois sinais **AM-DSB/SC**



$$g_1(t) = k_m A \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_0 t)$$


$$g_2(t) = \pm k_m Asen(2\pi f_m t) sen(2\pi f_0 t)$$

selecionada

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

Modulador AM-SSB/SC por Desvio de Fase

$$g_1(t) = k_m A \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_0 t)$$
$$g_2(t) = \pm k_m A \sin(2\pi f_m t) \sin(2\pi f_0 t)$$



• Se a portadora sofrer uma defasagem de $+90^{\circ}$ ela será $-E_0 sen(2\pi f_0 t)$ e $\mathbf{g_2(t)}$ será negativo. O sinal na saída do somador será:


$$y(t) = g_1(t) - g_2(t) = k_m A \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_0 t) - k_m A \sin(2\pi f_m t) \sin(2\pi f_0 t) = k_m A \cos(2\pi (f_0 + f_m) t)$$

Seleciona a faixa lateral superior

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

Modulador AM-SSB/SC por Desvio de Fase

$$g_1(t) = k_m A \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_0 t)$$
$$g_2(t) = \pm k_m A \sin(2\pi f_m t) \sin(2\pi f_0 t)$$



• Se a portadora sofrer uma defasagem de -90° ela será $E_0 sen(2\pi f_0 t)$ e $\mathbf{g_2(t)}$ será positivo. O sinal na saída do somador será:

$$y(t) = k_m A \cos(2\pi (f_0 - f_m)t)$$

Seleciona a faixa lateral Inferior

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC


Demodulação AM-SSB/SC

- A demodulação **AM-SSB/SC**, da mesma forma que na demodulação **AM-DSB/SC**, só pode ser feita **por detecção síncrona**. Isto significa que deve haver sincronismo (mesma frequência e mesma fase) entre as portadoras da transmissão e da recepção.
- Porém, as técnicas empregadas na detecção síncrona do sinal AM-DSB/SC (por exemplo o Loop de Costas) não podem ser aplicadas na demodulação do sinal AM-SSB/SC.
- Para detecção síncrona de sinal com modulação AM-SSB/SC são utilizadas as técnicas de <u>Portadora Piloto</u> e <u>Oscilador de Alta Estabilidade</u>.

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC

Demodulação AM-SSB/SC – por Portadora Piloto

Neste método insere-se , junto com a faixa lateral desejada, uma amostra atenuada da portadora. No receptor essa portadora piloto é separada por filtragem e utilizada para sincronizar o oscilador local de recepção



A modulação que utiliza esta técnica é chamada de **AM-SSB/RC** onde o **RC** significa portadora reduzida.

2d. Tipos de Modulação de Amplitude – AM-SSB/SC Demodulação AM-SSB/SC – Oscilador de Alta Estabilidade

- O uso de uma portadora piloto para cada sinal se torna inviável quando se tem multiplexação por divisão de frequência FDM, pois aumentaria a potência total transmitida além de propiciar a interferência com outros sinais do sistema.
- A solução é utilizar um **oscilador mestre** (oscilador a cristal de quartzo com alta estabilidade em frequência) no circuito modulador. Todas as portadoras de transmissão são geradas pelo **oscilador mestre**, que também gera uma única **portadora piloto de sincronismo** que será transmitida.
- Na recepção a portadora piloto é utilizada para sincronizar o **oscilador mestre de recepção**, para garantir que este reproduza portadoras em sincronismo com as portadoras geradas no **oscilador mestre de transmissão**.

3. Aplicação em Radiodifusão

Devido à facilidade e a simplicidade dos moduladores e demoduladores AM-DSB/TC o Serviço de Radiodifusão Sonora AM em ondas médias adotou este modelo de modulação.

Modulação **AM-DSB/TC**, com m ≤ 100%


Sinal de áudio com componentes espectrais até 5 kHz

As emissoras de rádio em AM utilizam um espaço no espectro de freqüência que vai desde 530 KHz até 1.600 KHz.

Frequência Portadora: $f_n = 540 \text{ kHz} + \text{N} \times 10 \text{ kHz}$, com N = 0 a 106 (107).


3. Aplicação em Radiodifusão

1430 AM – ESPN



4. Modulação QAM Analógico


Quadrature Amplitude Modulation




Prove matematicamente que consegues recuperar os sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$ através analógico do diagrama acima.

• A Multiplexação por Divisão de Frequências **FDM** (*Frequency Division Multiplexing*) foi idealizada com o objetivo de aproveitar a largura de banda do meio de transmissão.


- Para obter máximo aproveitamento o FDM deve ser acompanhado da modulação AM-SSB/SC.
- Através de múltiplos processos de modulação, consegue-se colocar até milhares de canais de voz compartilhando simultaneamente o mesmo meio de comunicação.



• O escalonamento em frequência - chamado de *hierarquia FDM* é estabelecido em recomendação do ITU-T. Para isso utilizam-se **Transladores de canal** composto por um MODEM (**Mo**dulador e **Dem**odulador) para cada canal.




Recebe em sua entrada até **12 canais**, sendo que cada canal contém além do espectro do sinal de voz (0.3 a 3.4 kHz), uma frequência de sinalização em **3825** Hz.



A saída do translador de canal é formado um **grupo básico** (12 canais ocupando a banda de 60kHz a 108kHz) e um sinal de monitoramento na frequência de 84,08kHz.

Modem de Canal (do Translador)




Modem de Canal (do Translador)

- Cada um dos 12 canais é filtrado, somado à frequência de sinalização e modulado em amplitude a uma portadora de 24 kHz.
- O sinal gerado **AM-DSB/SC** passa por um filtro SSB que elimina a faixa lateral inferior.
- Na sequência o sinal AM-SSB/SC modula novamente uma portadora. Esta portadora é individual para cada um dos 12 canais e vai de 88 kHz a 132 kHz, espaçadas de 4 kHz.
- Um único filtro passa-faixa (60kHz a 108kHz), seleciona somente as faixas laterais inferiores dos 12 canais.

Modem de Canal (do Translador)

Olhando o Espectro do Grupo Básico




Meios de Comunicação

A banda base FDM depende do canal de comunicação:

- O par simétrico de fios metálicos suporta FDM de até 24 canais de voz;
- O enlace de rádio suportam sistemas FDM com até 2700 canais de voz;
- O cabo coaxial suporta FDM com até 10800 canais de voz.

Orthogonal Frequency Division Multiplexing



- Economia de Espectro
- Manutenção da Ortogonalidade
 - $\Delta_f = 1/T_N$ (Freqüência)
 - No inteiro de ciclos (Tempo)
- Banco de Filtros

