

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

Princípios de Comunicações

Introdução Semestre Letivo 2020/1

Prof.: Jair A. Lima Silva

UFES



Índice

I. Sistemas de Comunicações Elétricas

- a. Comunicação, Telecomunicação, Informação
- b. Modelo Genérico, Comunicação ponto a ponto
- c. Exemplos, ligação e desafios de Sistemas



Redes Locais LAN (Local Area Network)





Rede de Acesso ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line





Redes Pessoais PAN (Personal Area Network)




UWB,
ZigBee,
Bluetooth

Radiodifusão de Vídeo


TV Digital











Ato de transmissão de <u>informação</u> da *fonte* até o *destino*.



1. Comunicação

- É o processo de transferência de informação entre um agente transmissor e um agente receptor.
- É o processo pelo qual uma informação gerada em um ponto no tempo e no espaço chamado de *fonte* é transferida a outro ponto no tempo e no espaço chamado *destino*.
- \acute{E} o ato de emitir, transmitir e receber informações.



1. Comunicação – Segundo Shannon

"The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactely or approximately a message selected at another point."

"Shannon, Claude. A Mathematical Theory of communication. (1948)



2. Telecomunicação


Com origem na palavra grega Tele
que significa "distância",



- É a troca de informações por qualquer meio em redes de computadores.
- É o termo empregado em sistemas que têm seu alcance normal da comunicação *estendido*.

L M Comunicação Elétrica

3. Modelo de Comunicação



Conjunto de meios e dispositivos que permite transmissão de informação entre pontos distantes por meio de **sinais elétricos**.

3. Modelo Genérico





Espera-se que o significado da informação preservada pelo meio e que o seu conteúdo seja recuperado e corretamente interpretado no destino.



4. Informação


• Existe um teoria formal chamada Teoria da Informação que associa a informação I à imprevisibilidade (probabilidade de ocorrência) das mensagens.


$$I = \log_2\left(\frac{1}{p}\right)$$

• Isto é, uma <u>mensagem</u> transporta tanto mais informação quanto menos provável a sua ocorrência.



4. Informação





5. Mensagens

- As mensagens (informação) podem ser de diversos formatos:
 - Voz, Dados, Imagem e Vídeo
- Podem ser Analógicas ou Digitais
 - Analógicas
 - -Grandezas físicas, voz, música, imagem, etc
 - Digitais
 - Alfabetos restritos.
 - -As mais comuns são as fontes digitais do tipo binário as quais geram bits (11001100...).

6. Sistema de Comunicação Ponto-a-Ponto



Fonte de Informação

- Voz, Dados, Imagem e Vídeos.
- Pode ser Analógico ou Digital

6. Sistema de Comunicação Ponto-a-Ponto



- Transmissor (Tx)
 - Processa a informação e o disponibiliza em um formato adequado para a transmissão.
 - Basicamente o transforma em uma onda eletromagnética na frequência desejada.

6. Sistema de Comunicação Ponto-a-Ponto



Canal

- Estabelece a ligação entre diferentes locais sem a devida fidelidade:
 - Atenua e Distorce o sinal a ser transmitida
 - Insere Interferências e Ruídos à informação


6. Sistema de Comunicação Ponto-a-Ponto



- Receptor (Rx)
 - Deve Reconstruir a Informação Transmitida a partir do sinal recebido que foi corrompido pelo canal.

7. Comunicação (Ligação) entre o Tx e o Rx


- Simplex (Unidirecional)
 - Comunicação só num sentido.
 - Ex: Radiodifusão (sem interatividade)





7. Comunicação (Ligação) entre o Tx e o Rx


- Half Duplex (Bidirecional Alternativo)
 - Comunicação nos dois sentidos, mas não em simultâneo
 - Ex:Walk talk



L/ DICI I. Sistemas de Comunicação Elétrica

7. Comunicação (Ligação) entre o Tx e o Rx

- Duplex ou Full-Duplex (Bidirecional Pleno)
 - Comunicação <u>nos dois sentidos em simultâneo</u>
 - Ex: RTPC (Rede Telefônica Pública Comutada)





9. O que torna um Sistema de Comunicação Exemplar?

- Recepção Fidedigna de Sinal
 - Sistemas Analógicos Alta Relação Sinal-Ruído (SNR)
 - Sistemas Digitais Baixa Taxa de Erro de Bits (BER)
- Baixa Potência de Transmissão
- Grande quantidade de informação transmitida
- Baixa Largura de Banda
- Baixo Custo (Complexidade?)



10. Atividade Assíncrona

<u>Vídeos sobre História das</u> <u>Telecomunicações</u>



Visual History of Telecommunications.mp4



Cabos Submarinos (versão completa).mp4