
## EQUIPE DE ROBÓTICA AUTOBOTZ UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS



#### Introdução

Um robô frequentemente usa mais Arduinos do que o número de portas USB disponíveis em seu computador central. Conectar vários Arduinos à mesma porta usando um hub USB se mostrou uma solução pouco confiável. Como solução, a equipe decidiu usar o protocolo I<sup>2</sup>C para interligar Arduinos.

O protócolo I<sup>2</sup>C permite conectar dispositivos com apenas 2 fios (assumindo que seus terras já estejam conectados). É um barramento com topologia mestre-escravo e vários dispositivos (IMU, LCD, sensor de temperatura, ...) suportam interface por I<sup>2</sup>C. A figura abaixo ilustra uma configuração típica:



Para aprender mais recomenda-se este tutorial da SparkFun: http://sfe.io/t82

No Arduino, a biblioteca Wire.h permite usar o l<sup>2</sup>C. No entanto, devido às seguintes características decidiu-se implementar uma biblioteca auxiliar (WireBotz.h):

- As funções da Wire.h são baixo nível, trabalhando a nível de byte.
- Não há conferência de erro.
- O tamanho de uma menssagem é limitado a 32 bytes.

Na versão 1.0, a biblioteca melhora o primeiro ponto.



## EQUIPE DE ROBÓTICA AUTOBOTZ UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS



### Instalação

A biblioteca está na pasta WireBotz, no repositório git de módulos da equipe. As instruções de instalação, também presentes no readme.txt são:

```
Para usar a biblioteca:

1. Encontrar o diretorio de bibliotecas da sua IDE do Arduino. No
Linux costuma ser ~/sketchbook/libraries.

2. Copiar a pasta ./copy_to_libraries/WireBotz para o diretorio de
bibliotecas.

3. Após reiniciar a IDE do Arduino, o menu " Sketch > Import Library
" deverá conter o item WireBotz

4. Para usar a biblioteca no seu código, é necessário usar os dois
includes:

#include <Wire.h>
#include <WireBotzXxxx.h>
Onde Xxxx é Master ou Slave, dependendo do papel do Arduino.
```

#### **Exemplos**

Há uma pasta "exemplos". Nela estão os códigos para uma montagem com um mestre e um escravo. A montagem está explicada nos códigos:

```
VISAO GERAL e MONTAGEM
//
// Estes programas implementam o exemplo clássico de um LED com o brilho
// controlado por potenciômetro. A inovação é que um arduino (slave) lê o
// valor do potenciômetro (0 a 1024) que é enviado ao outro arduino (master)
// No master o valor é convertido para um inteiro entre 0 e 255 e enviado de
//
   volta ao escravo, que finalmente ajusta o brilho do LED
//
   Potenciometro ====>|
                                       l I2C
//
                                                    | Arduino (slave) |<---->| Arduino (master) |
//
//
          LED <======|
//
//
   O codigo assume os seguintes pinos na montagem:
//
   Slave:
//
     3: conectado ao anodo do LED
//
    A0: conectado ao pino central do potenciomentro
//
    A4: I2C SDA (linha de dados)
    A5: I2C SDC (linha de clock)
//
// Master:
//
    A4: I2C SDA (linha de dados)
//
    A5: I2C SDC (linha de clock)
//
//
  Dizer que os pinos A4 do slave e do master estão conectados na linha SDA
//
   significa que os pinos A4 do arduino serão conectados um ao outro. Além
// disso um resistor de pull up (na faixa 1k ~ 10k) deve ser conectado a cada
// uma das linhas (SDA e SCL).
```



# EQUIPE DE ROBÓTICA AUTOBOTZ UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS



### Lista de Funções

#### Master:

Master::begin(byte address)
 Inicializa o Arduino como mestre

Master::write(byte addr, uint8\_t msg[], int size)
 Envia dados em msg para o escravo de endereço addr

Master::read(byte addr, uint8\_t msg[], int maxSize)
 Lê dados do escravo de endereço addr e coloca em msg

#### Slave:

• Slave::begin(byte address)
Inicializa o Arduino como escravo

• Slave::setTXBuffer(uint8\_t buffPtr[], int size)
Registra o Buffer de envio

Slave::setRXBuffer(uint8\_t buffPtr[], int size)
 Registra o Buffer de recebimento

• Slave::newMessage()

Retorna verdadeiro se o escravo recebeu uma nova menssagem do mestre. NB: Após retornar verdadeiro uma vez a função retorna falso até a próxima menssagem chegar.

A biblioteca já declara os objetos Master e Slave. Então é possível usar o comando Master.begin() sem declarar um objeto, da mesma forma que a biblioteca Serial.h já tem o objeto Serial disponível só de incluir a biblioteca.

As funções estão documentadas em maior detalhe nos arquivos WireBotzMaster.h e WireBotzSlave.h . O exemplo incluído com a biblioteca explica bem como integrar as funções em seu programa.

